

ULINE

POST FOR WIRE SHELVING

1-800-295-5510
uline.com

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Missing feet.	Feet are located in white box inside post carton. White box is labeled "Post Feet" in red text. Feet box is taped to post.
Difficulty inserting feet into post.	Use a rubber mallet to tap insert into post. If still having issues, remove leveling bolt from insert and tap into post using a hammer. Can also tap on the ground to insert feet. Place a mat on the floor to avoid markings.
Removing foot inserts from the posts (not recommended).	1. Remove top cap from post. 2. Insert a rod longer than the post through the open end of the post. 3. Tap with rubber mallet until feet become dislodged.  NOTE: Feet are very difficult to remove. Replacement posts may need to be purchased.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Patas faltantes.	Las patas están localizadas dentro de la caja del poste. La caja blanca tiene la etiqueta "Post Feet" ("Patas para Poste") con texto rojo. La caja de las patas está pegada al poste con cinta adhesiva.
Es difícil insertar las patas en el poste.	Utilice un mazo de caucho para empujar el inserto en el poste. Si aún tiene problemas, quite el perno de nivelación del inserto y golpéelo dentro del poste utilizando un martillo. También puede golpearlo contra el suelo para insertar las patas. Coloque un tapete en el piso para evitar marcas.
Quitar las patas insertadas en los postes (no se recomienda).	1. Quite la tapa superior del poste. 2. Inserte una varilla más larga que el poste a través del extremo abierto del poste. 3. Golpee con un mazo de caucho hasta que las patas se desprendan.  NOTA: Las patas son muy difíciles de quitar. Podría necesitar comprar postes de repuesto.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Pattes manquantes.	Les pattes se trouvent dans une boîte blanche à l'intérieur du carton pour montant. La boîte blanche porte une étiquette « Post Feet » (« Pattes de montant ») en texte rouge. La boîte contenant les pattes est fixée au montant avec du ruban adhésif.
Difficulté à insérer les pattes dans le montant.	Tapotez les pattes avec un maillet en caoutchouc pour les insérer dans le montant. Si le problème persiste, retirez le boulon de nivellement de la pièce à insérer et tapotez-la avec un marteau pour la faire glisser dans le montant. Vous pouvez aussi tapoter le montant sur le sol pour insérer les pattes. Placez un tapis au sol pour éviter les marques.
Retirer les pattes insérées du montant (non recommandé).	1. Retirez le capuchon supérieur du montant. 2. Insérez une tige plus longue que le montant dans son extrémité ouverte. 3. Tapotez avec un maillet en caoutchouc jusqu'à ce que les pattes se dégagent.  REMARQUE : Les pattes sont très difficiles à retirer. Il peut être nécessaire d'acheter des montants de rechange.