

ULINE S-18903

REFLECTIVE DRIVEWAY MARKERS

1-800-295-5510

uline.com


TOOLS NEEDED



Drill
(optional)



12" Drill Bit
(optional)



Hammer
(optional)

INSTRUCTIONS

SETUP

- NOTE:** It is recommended to install markers before the ground begins to freeze.
1. Identify where markers will go.
 2. Place markers a few inches away from the road, driveway or sidewalk, and space 10-15' apart.
- NOTE:** This allows snowplows to move around obstacles and prevents damage to the markers. It is also recommended to use extra stakes if needed for increased visibility.
3. Clear away any loose stones or gravel.
 4. Pre-puncture locations before installing markers.
- NOTE:** A drill may be used to bore through hard or frozen ground.

INSTALLATION

Insert pointed tip of marker into ground and push down until secure.

NOTE: A hammer may be used to drive marker into the ground.

ULINE S-18903

MARCADORES REFLEJANTES PARA ENTRADAS

800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro
(opcional)



Broca de 12"
(opcional)



Martillo
(opcional)

INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN

 **NOTA:** Se recomienda instalar los marcadores antes de que el suelo comience a congelarse.

1. Identifique donde irán los marcadores.
2. Coloque los marcadores a unas pulgadas de la carretera, entrada o banqueta y sepárelos entre 3 y 4.5 metros (10 y 15 pies) de distancia.

 **NOTA:** Esto permite a los quitanieves evitar obstáculos y previene daños a los marcadores. También se recomienda utilizar estacas adicionales de ser necesario para visibilidad adicional.

3. Remueva toda piedra o grava suelta.
4. Preperfore las ubicaciones antes de instalar los marcadores.

 **NOTA:** Se podría utilizar un taladro para perforar suelo duro o congelado.

INSTALACIÓN

Inserta la punta aguda del marcador en el suelo y empújela hacia abajo hasta que quede segura.

 **NOTA:** Se podría utilizar un martillo para clavar el marcador al suelo.

ULINE S-18903

**MARQUEURS D'ALLÉE
RÉFLÉCHISSANTS**

1 800 295-5510

uline.ca


OUTILS REQUIS



Perceuse
(optionnel)



Mèche de perceuse de 12 po
(optionnel)



Marteau
(optionnel)

INSTRUCTIONS

PRÉPARATION

 **REMARQUE :** Il est recommandé d'installer les marqueurs avant que le sol ne commence à geler.

1. Déterminez l'emplacement des marqueurs.
2. Placez les marqueurs à quelques centimètres de la route, de l'allée ou du trottoir et espacesz-les de 3 à 4,5 m (10 à 15 pi).

 **REMARQUE :** Cela permet aux chasse-neige de contourner les obstacles et d'éviter d'endommager les marqueurs. Il est également recommandé d'utiliser des marqueurs supplémentaires au besoin pour améliorer la visibilité.

3. Enlevez les pierres ou le gravier.
4. Prépercez les emplacements des marqueurs avant de les installer.

 **REMARQUE :** Il est possible d'utiliser une perceuse pour percer un sol dur ou gelé.

INSTALLATION

Insérez le bout pointu du marqueur dans le sol et enfoncez le marqueur jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

 **REMARQUE :** Il est possible d'utiliser un marteau pour enfoncer le marqueur dans le sol.