


ULINE H-10477

COUNTERTOP BABY CHANGING STATION


1-800-295-5510
uline.com




TOOLS NEEDED



Drill




Phillips Screwdriver



1/8" Drill Bit
(regular and masonry)



Level




Measuring Tape



Silicone

PARTS



Baby Changing Station x 1



Screw Cover x 8



Screw Cover Base x 8



1 1/4 x 10" Phillips
Wood Screw x 8

SAFETY

- Ensure a qualified person or carpenter installs this unit.
- Baby changing station is intended for use on an existing countertop surface that is capable of holding significant weight.
- Unit should be permanently mounted to the countertop surface per installation instructions.
- When placing infant in changing station, use strap and buckle to secure infant to the changing surface.
- Never leave child unattended.
- Not intended to hold more than 50 lbs.
- Always use restraint system to avoid serious injury from fall or sliding out.
- Designed for infants up to 3.5 years and weighing less than 50 lbs.
- Keep one hand on child at all times.
- Parcels or accessory items placed on unit may cause unit to become unstable.

INSPECTION CRITERIA

A properly maintained baby changing station operates like the following:

- Is free of any cracks or damage that can cause injury.
- Has a functioning non-frayed strap.
- Buckle clicks when closed and is attached to unit at both ends.

RESTRAINT SYSTEM

To fasten the waist restraint strap:


Place strap around child's midsection and push spring tabs into buckle until both spring tabs lock in place with an audible "click".



NOTE: Straps can be adjusted to make strap tighter or looser as required.

INSTALLATION

1. Remove baby changing station from shipping carton and check for damage.
2. Place unit onto counter surface and place in desired position. Using the mounting holes as a guide, mark the screw hole locations with a pencil. (See Figure 1)




3. Remove changing station and drill holes 3/4" deep with 1/8" diameter drill bit.



NOTE: If drilling into marble or granite, a larger drill bit may be necessary.

4. Align mounting holes in changing station with previously drilled holes. Insert screw through screw cover base and into previously drilled holes. Tighten screws into countertop to secure. (See Figure 2)
5. Snap screw cover onto screw cover base. (See Figure 2)



6. Repeat steps 4 and 5 for remaining screw holes.
7. Apply a suitable water sealant such as silicone around the base of the unit.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-10477

ESTACIÓN DE MOSTRADOR PARA CAMBIAR PAÑALES


800-295-5510
uline.mx




HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro




Destornillador de Cruz



Broca de 1/8"
(regular y mampostería)



Nivel




Cinta de Medir



Silicón

PARTES



1 Estación para Cambiar Pañales



8 Cubiertas
para Tornillos



8 Bases para Cubiertas
para Tornillos



8 Tornillos para
Madera de Cruz
de 1 1/4 x 10"

SEGURIDAD

- Asegúrese de que una persona calificada o carpintero instale esta unidad.
- La estación para cambiar pañales está diseñada para uso en una superficie de mostrador existente capaz de sostener peso significativo.
- La unidad se debe instalar permanentemente a la superficie del mostrador siguiendo las instrucciones de instalación.
- Al colocar al infante en la estación para cambiar, utilice la correa y hebilla para asegurarlo.
- Nunca deje al niño desatendido.
- No está diseñada para sostener más de 50 lbs.
- Siempre use el sistema de sujeción para evitar lesiones graves por caídas o deslices.
- Diseñada para infantes de hasta 3.5 años de edad y con un peso menor a los 22 kilos (50 lbs).
- Mantenga una mano en el niño en todo momento.
- La unidad podría perder estabilidad si se le coloca una bolsa u accesorio encima.

CRITERIO DE INSPECCIÓN

Una estación para cambiar pañales bien cuidada funciona de la siguiente manera:

- Está libre de grietas o daños que podrían causar lesiones.
- La correa funciona y no está desgastada.
- La hebilla hace clic cuando se cierra y está fija a la unidad en ambos extremos.

SISTEMA DE SUJECCIÓN

Para sujetar la correa de sujeción de cintura.


Coloque la correa alrededor de la sección media del niño y empuje las pestañas con resorte en la hebilla hasta que ambas pestañas se fijen en su lugar y escuche un "clic".



NOTA: Las correas se pueden apretar o aflojar según sea necesario.

INSTALACIÓN

1. Retire la estación para cambiar pañales de la caja de envío y verifique si hay daños.
2. Coloque la unidad en la superficie del mostrador en la posición deseada. Utilizando los orificios de instalación como guía, marque las ubicaciones de los orificios para tornillos con un lápiz. (Vea Diagrama 1)




3. Retire la estación para cambiar pañales y taladre orificios de 3/4" de profundidad con una broca de 1/8" de diámetro.



NOTA: Si taladra mármol o granito, podría ser necesaria una broca más grande.

4. Alinee los orificios de instalación en la estación con los orificios anteriormente perforados. Inserte el tornillo a través de la base para cubierta para tornillo y en los orificios anteriormente perforados. Apriete los tornillos en el mostrador para asegurarlos. (Vea Diagrama 2)
5. Presione la cubierta para tornillo en la base para cubierta para tornillo. (Vea Diagrama 2)



6. Repita los pasos 4 y 5 en los orificios para tornillos restantes.
7. Aplique un sellador de agua adecuado como el silicón alrededor de la base de la unidad.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-10477

STATION À LANGER – COMPTOIR


1-800-295-5510
uline.ca




OUTILS REQUIS




Perceuse




Tournevis
cruciforme



Mèche de perceuse de 1/8 po
(standard et de maçonnerie)



Niveau à bulle




Ruban à mesurer



Silicone

PIÈCES



Station à langer x 1



Cache-vis x 8



Base de cache-vis x 8



Vis à bois cruciforme
de 1 1/4 x 10 po x 8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veillez à ce que les travaux d'installation soient effectués par un charpentier ou une personne qualifiée.
- La station à langer est conçue pour être installée sur un comptoir existant qui pourra supporter un poids considérable.
- Le dispositif doit être monté de manière permanente sur le comptoir d'après les instructions d'installation.
- Lorsque que le bébé se trouve sur la station à langer, assurez-vous de toujours utiliser la sangle et la boucle pour le maintenir en sécurité.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Non conçu pour supporter un poids supérieur à 50 lb.
- Utilisez toujours le système de retenue afin d'éviter tout risque de blessures graves en cas de chute ou de déséquilibre.
- Conçu pour les enfants de moins de trois ans et demi et pour un poids inférieur à 50 lb.
- Gardez une main sur l'enfant à tout moment.
- Le dispositif peut devenir instable si des objets ou des accessoires sont placés dessus.

CRITÈRES D'INSPECTION

Voici les caractéristiques d'une station à langer bien entretenue :

- Aucun signe de craquelures ou de dommages qui pourraient provoquer une blessure.
- La sangle est en bon état de fonctionnement et sans signe d'effilochage.
- La ceinture se boucle correctement et elle est bien fixée aux deux extrémités du dispositif.

SYSTÈME DE RETENUE

Pour boucler la sangle de retenue à la taille :


Placez la sangle autour de l'abdomen de l'enfant et poussez les languettes à ressort dans la boucle jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place et qu'un déclic se fasse entendre.



REMARQUE : Il est possible d'ajuster la sangle pour la serrer ou la desserrer selon vos besoins.

INSTALLATION

1. Retirez la station à langer de son emballage et vérifiez si elle n'a pas été endommagée durant l'expédition.
2. Placez le dispositif sur le comptoir à l'emplacement voulu. En vous servant des trous de fixation comme modèle, marquez l'emplacement des vis au crayon. (Voir Figure 1)




3. Retirez la station à langer et percez des trous de 3/4 po de profondeur avec une mèche de perceuse de 1/8 po de diamètre.



REMARQUE : Il se peut qu'une mèche de perceuse plus grande soit nécessaire si le perçage se fait sur du marbre ou du granite.

4. Alignez les trous de fixation de la station à langer sur les trous qui viennent d'être percés. Insérez une vis à travers la base de cache-vis, puis dans un des trous percés. Serrez la vis pour bien la fixer au comptoir. (Voir Figure 2)
5. Enclenchez un cache-vis sur la base. (Voir Figure 2)



6. Répétez les étapes 4 et 5 pour les trous de vis restants.
7. Appliquez du scellant d'étanchéité, par exemple du silicone, autour de la base de la station.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca