


ULINE H-12043 KIDS PICNIC TABLE


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOL NEEDED



4 mm T-Handle Hex Key
(included)




PARTS




Tabletop x 1



Bench Seat x 1




Leg x 4




2" Screw x 16

ASSEMBLY

1. Attach legs to bench seats using four 2" screws. Repeat on other side. (See Figure 1)



2. Attach tabletop to built structure using four 2" screws. Repeat on other side. (See Figure 2)



MAINTENANCE

CLEANING TIPS

FOR A QUICK CLEAN:

- Wipe down with soap and water.

FOR A DEEP CLEAN:

1. Mix 1/3 bleach and 2/3 water solution.
2. Wipe solution on with a clean cloth and let sit on furniture for a few minutes.

 **NOTE:** This will not affect the color.

3. Loosen any dirt and debris that may catch in surface grooves with a soft bristle brush.
4. Hose down to rinse.

FOR A HIGH-POWER CLEAN:

1. Use a pressure washer not exceeding 1,500 psi to spray off dirt and debris.
2. Apply a 1/3 bleach and 2/3 water solution.
3. Scrub with a soft bristle brush.
4. Hose down to rinse.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12043


MESA DE PÍCNIC PARA NIÑOS

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA



Llave Hexagonal con Mango en T
de 4 mm (incluida)




PARTES




1 Cubierta



1 Asiento de Banca




4 Patas




16 Tornillos de 2"

ENSAMBLE

1. Fije las patas a los asientos de la banca utilizando cuatro tornillos de 2". Repita en el otro lado. (Vea Diagrama 1)



2. Fije la cubierta a la superficie ensamblada utilizando cuatro tornillos de 2". Repita en el otro lado. (Vea Diagrama 2)



CONSEJOS DE LIMPIEZA

PARA UNA LIMPIEZA RÁPIDA:

- Limpie con agua y jabón.

PARA UNA LIMPIEZA PROFUNDA:

1. Mezcle 1/3 de blanqueador y 2/3 de solución de agua.
2. Aplique la solución con un paño limpio y déjelo reposar en el mueble durante unos cuantos minutos.

 **NOTA:** Esto no afectará el color.

3. Afloje con un cepillo de cerdas suaves la mugre y los desechos acumulados en las ranuras de la superficie.
4. Enjuague con manguera.

PARA UNA LIMPIEZA DE ALTA POTENCIA:

1. Utilice una hidrolavadora que no exceda los 1,500 psi para eliminar la tierra y los desechos.
2. Aplique una solución de 1/3 de blanqueador y 2/3 de agua.
3. Talle con un cepillo de cerdas suaves.
4. Enjuague con manguera.

ULINE

800-295-5510

uline.mx


ULINE H-12043

TABLE DE PIQUE-NIQUE POUR ENFANTS


1 800 295-5510

uline.ca


OUTIL REQUIS



Clé hexagonale à poignée en T de 4 mm
(incluse)




PIÈCES




Dessus de table x 1



Siège de banc x 1




Pied x 4




Vis de 2 po x 16

ASSEMBLAGE

1. Fixez les pieds au siège du banc à l'aide de quatre vis de 2 po. Répétez l'opération de l'autre côté. (Voir Figure 1)



2. Fixez le dessus de table à la structure montée à l'aide de quatre vis de 2 po. Répétez l'opération de l'autre côté. (Voir Figure 2)



CONSEILS DE NETTOYAGE

POUR UN NETTOYAGE RAPIDE :

- Essuyez la table avec de l'eau et du savon.

POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR :

1. Mélangez 1/3 d'eau de Javel et 2/3 d'eau.
2. À l'aide d'un chiffon propre, appliquez la solution sur le meuble et laissez reposer pendant quelques minutes.



REMARQUE : Cette méthode n'affecte pas la couleur.

3. Délogez la saleté et les débris qui peuvent se coincer dans les rainures de surface avec une brosse à poils souples.
4. Rincez à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

POUR UN NETTOYAGE EN PUISSANCE :

1. Utilisez un nettoyeur à pression ne dépassant pas 1 500 lb/po² pour pulvériser la saleté et les débris.
2. Appliquez une solution de 1/3 d'eau de Javel et 2/3 d'eau.
3. Frottez à l'aide d'une brosse à poils souples.
4. Rincez à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca