


ULINE H-1391, H-2061
H-7437, H-7438
COMBINATION PADLOCK

1-800-295-5510
uline.com




INSTRUCTIONS

 **NOTE:** Example combination: 26-16-22


1. Turn the dial three full times clockwise (right) to clear the lock, then stop when first combination number (26) aligns with the indicator. (See Figure 1)

Figure 1




2. Turn the dial one full turn counterclockwise (left), passing the first number (26), and stopping when the second number (16) aligns with the indicator. (See Figure 2)

Figure 2




3. Turn the dial clockwise (right) and stop when third number (22) aligns with the indicator. Padlock is now unlocked. (See Figure 3)

Figure 3




CANDADO DE COMBINACIÓN




INSTRUCCIONES

 **NOTA:** Combinación de ejemplo: 26-16-22


1. Gire el dial tres vueltas completas en sentido de las manecillas del reloj (hacia la derecha) para desbloquear el candado y deténgase cuando el primer número de la combinación (26) se alinee con el indicador. (Vea Diagrama 1)




2. Gire el dial una vuelta completa en sentido contrario a las manecillas del reloj (hacia la izquierda), pasando el primer número (26) y deteniéndose cuando el segundo número (16) se alinee con el indicador. (Vea Diagrama 2)



3. Gire el dial en sentido de las manecillas del reloj (hacia la derecha) y deténgase cuando el tercer número (22) se alinee con el indicador. El candado ya está abierto. (Vea Diagrama 3)






INSTRUCTIONS

 **REMARQUE : Exemple de combinaison :
26-16-22**


1. Tournez la molette de trois tours complets dans le sens horaire (vers la droite) pour réinitialiser le cadenas, puis arrêtez-vous lorsque le premier chiffre de la combinaison (26) est aligné avec la flèche. (Voir Figure 1)

Figure 1



2. Tournez la molette d'un tour complet dans le sens antihoraire (vers la gauche), en dépassant le premier chiffre (26), puis arrêtez-vous lorsque le deuxième chiffre (16) est aligné avec la flèche. (Voir Figure 2)

Figure 2



3. Tournez la molette dans le sens horaire (vers la droite) et arrêtez-vous lorsque le troisième chiffre (22) est aligné avec la flèche. Le cadenas est déverrouillé. (Voir Figure 3)

Figure 3

