Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

ULINE H-3787
4 WAY SLANTED ARM CLOTHES RACK

1-800-295-5510
uline.com



TOOL INCLUDED

Allen Wrench

TOOL RECOMMENDED

Wrench (optional)

PARTS LIST

Bolt x 6
(Attached to Frame Ends)



Leveler x 4



Leg x 2



Spacer



Frame x 2



Arm x 4

0126 IH-3787

ASSEMBLY

1. Attach two frames using spacer and two bolts. (See Figure 1)

Figure 1



2. Attach legs to frames using two bolts each. (See Figure 2)

Figure 2



3. Insert levelers into holes on the bottom of the legs and frames. Stand unit up.
4. Slide arms into holes at the top of each frame. (See Figure 3)

NOTE: Press the button on the side of the arm before inserting arm into post.

Figure 3



OPTIONAL CASTER INSTALLATION

NOTE: Casters sold separately (Uline model # H-3334).

1. Unscrew levelers from bottom of legs. (See Figure 4)



Figure 4

2. Screw casters into legs and tighten with wrench. (See Figure 5)



Figure 5

ULINE H-3787

RACK DE BRAZOS INCLINADOS PARA ROPA DE 4 LADOS

800-295-5510
uline.mx



HERRAMIENTA INCLUIDA

Llave Allen

HERRAMIENTA RECOMENDADA

Llave (opcional)

LISTA DE PARTES

6 Pernos
(Preinstalados en los Extremos de los Marcos)



4 Niveladores



2 Patas



Separador



2 Marcos



4 Brazos

ENSAMBLE

1. Fije los dos marcos usando el separador y dos pernos. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1



2. Fije las patas a los marcos usando dos pernos en cada una. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2



3. Inserte los niveladores en los orificios de la parte inferior de las patas y los marcos. Ponga la unidad en posición vertical.

4. Inserte los brazos en los orificios de la parte superior de cada marco. (Vea Diagrama 3)

NOTA: Antes de insertar el brazo en el poste oprima el botón ubicado en el lateral del brazo.

Diagrama 3



CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

INSTALACIÓN DE RUEDAS OPCIONALES

NOTA: Las ruedas se venden por separado (Uline Modelo No. H-3334).

1. Desatornille los niveladores de la parte inferior de las patas. (Vea Diagrama 4)



2. Atornille las ruedas en las patas y apriete con la llave. (Vea Diagrama 5)



ULINE H-3787

SUPPORT À VÊTEMENTS À BRAS INCLINÉS – 4 CÔTÉS

1 800 295-5510
uline.ca



OUTIL INCLUS

Clé Allen

OUTIL RECOMMANDÉ

Clé (en option)

LISTE DES PIÈCES

Boulon x 6
(Attachés aux extrémités du cadre)



Patin réglable x 4



Pied x 2



Entretoise



Cadre x 2



Bras x 4

MONTAGE

1. Reliez les deux cadres à l'aide de l'entretoise et deux boulons. (Voir Figure 1)

Figure 1



2. Reliez les pieds aux cadres à l'aide de deux boulons pour chacun. (Voir Figure 2)

Figure 2



3. Insérez les patins réglables dans les trous en dessous des pattes et des cadres. Placez l'unité à la verticale.
4. Insérez les bras dans les trous en haut de chaque cadre. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Appuyez sur le bouton situé sur le côté du bras avant d'insérer le bras dans le montant.

Figure 3



INSTALLATION FACULTATIVE DES ROULETTES

REMARQUE : Les roulettes sont vendues séparément (modèle Uline n° H-3334).

1. Dévissez les patins réglables du bas des pieds. (Voir Figure 4)



Figure 4

2. Vissez les roulettes dans les pieds et serrez-les à l'aide d'une clé. (Voir Figure 5)



Figure 5