


ULINE H-4473

**JIFFY® J-2000
PROFESSIONAL DUTY
GARMENT STEAMER**

1-800-295-5510
uline.com



TOOL INCLUDED



Wrench

OPERATION

TO USE

1. Attach hose with wrench (included) or spanner.
2. Fill water caddy with hot tap water.
3. Plug into wall or base receptacle and turn switch to ON position. Steamer is ready for use in two minutes.



NOTE: Cold water takes longer to preheat.



NOTE: Steam may be applied from either the inside or outside of fabrics.

4. Turn switch to OFF position when finished steaming.

FOR BEST RESULTS

- Straighten hose up and out frequently to keep clear of condensation.
- Always hang hose upright when not in use.
- Unplug when not in use.
- For indoor use only.
- Do not run dry.
- Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for additional product information or instructions.

MAINTENANCE

- Rinse steamer out approximately every two weeks or when sediment appears in the bottom of the sight gauge.
- Flush steamer regularly with cleaner to prevent sediment buildup.


ULINE H-4473

JIFFY® J-2000

**VAPORIZADOR PARA ROPA
DE USO PROFESIONAL**

800-295-5510

uline.mx



HERRAMIENTA INCLUIDA



Llave

FUNCIONAMIENTO

PARA UTILIZARLO

1. Asegure la manguera con la llave incluida o una llave inglesa ajustable.
2. Llene el recipiente de agua con agua caliente de la llave.



NOTA: El agua fría toma más tiempo para calentarse.

3. Conecte al enchufe de pared o de base y mueva el interruptor a la posición de "ON" (encendido). El vaporizador estará listo para usarse en dos minutos.



NOTA: El vapor puede ser aplicado en el exterior o interior de las prendas.

4. Mueva el interruptor a la posición "OFF" (apagado) cuando haya terminado de utilizarlo.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Enderece la manguera frecuentemente para evitar la condensación.
- Siempre cuelgue la manguera de manera vertical cuando no la utilice.
- Desconéctelo cuando no lo esté utilizando.
- Solo para uso en interiores.
- No lo utilice sin agua.
- Contacte a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para obtener más información o instrucciones del producto.


MANTENIMIENTO

- Enjuague el vaporizador cada dos semanas aproximadamente cuando aparezca sedimento en la parte inferior del indicador visual.
- Limpie el vaporizador de manera regular con una solución limpiadora para prevenir la acumulación de sedimento.

ULINE H-4473

**JIFFY^{MD} J-2000 –
DÉFROISSEUR DE
VÊTEMENTS POUR
USAGE PROFESSIONNEL**

1 800 295-5510
uline.ca



OUTIL INCLUS



Clé

FONCTIONNEMENT

MODE D'EMPLOI

1. Raccordez le tuyau à l'aide de la clé (incluse) ou d'une tricoise.
2. Remplissez le réservoir d'eau chaude du robinet.
3. Branchez l'appareil dans une prise de courant et tournez l'interrupteur en position « ON » (marche). Le défroisseur sera prêt à l'emploi en deux minutes.



REMARQUE : L'eau froide prend plus de temps à préchauffer.



REMARQUE : La vapeur peut être appliquée à l'intérieur ou à l'extérieur des tissus.

4. Tournez l'interrupteur en position « OFF » (arrêt) une fois le défroissage terminé.

POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

- Redressez fréquemment le tuyau pour minimiser la condensation.
- Gardez toujours le tuyau accroché à la verticale lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez le défroisseur débranché lorsqu'il est hors d'utilisation.
- Conçu uniquement pour un usage à l'intérieur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à sec.
- Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 pour de plus amples instructions ou informations sur le produit.

ENTRETIEN

- Rincez le défroisseur environ toutes les deux semaines ou à l'apparition de dépôts dans le fond de l'indicateur de niveau.
- Nettoyez le défroisseur régulièrement avec un nettoyeur pour prévenir toute formation de dépôts.