


ULINE H-5045, H-5046

DISPLAY RACKS


1-800-295-5510
uline.com




PARTS




66 x 16"
Floor Panel x 2
(For H-5045)



66 x 16"
Shelf Panel x 3
(For H-5045)



36" Post x 6
(For H-5045)



24" Post x 6
(For H-5045)




12" Post x 12
(For H-5045)




96 x 16"
Floor Panel x 2
(For H-5046)



96 x 16"
Shelf Panel x 3
(For H-5046)



36" Post x 8
(For H-5046)



24" Post x 8
(For H-5046)



12" Post x 16
(For H-5046)

ASSEMBLY


1. Lay floor panels in position and place posts as shown.
(See Figure 1)

 **NOTE:** Ensure posts go through to ground.


2. Invert first and second level shelf panels and place 12" posts in outside rows of sockets. Return shelf panels to upright position and place on 12" and 24" posts in floor panels. (See Figures 2-3)

3. Invert third level shelf panel and place 12" posts in outside row of sockets. Return shelf panel to upright position and place on 36" posts in floor panel. (See Figure 4)

Figure 1




Floor Level for H-5045




Floor Level for H-5046

Figure 2




First Level for H-5045




First Level for H-5046

Figure 3




Second Level for H-5045




Second Level for H-5046


Figure 4



Third Level for H-5045




Third Level for H-5046



PARTES



2 Paneles de Piso
de 1.7 m x 40.6 cm (66 x 16")
(Para H-5045)



3 Paneles de Repisa
de 1.7 m x 40.6 cm (66 x 16")
(Para H-5045)



6 Postes de
91.4 cm (36")
(Para H-5045)



6 Postes de
61 cm (24")
(Para H-5045)



12 Postes de
30.5 cm (12")
(Para H-5045)




2 Paneles de Piso
de 2.4 m x 40.6 cm (96 x 16")
(Para H-5046)



3 Paneles de Repisa
de 2.4 m x 40.6 cm (96 x 16")
(Para H-5046)



8 Postes de
91.4 cm (36")
(Para H-5046)



8 Postes de
61 cm (24")
(Para H-5046)



16 Postes de
30.5 cm (12")
(Para H-5046)

ENSAMBLE

- Coloque los paneles de piso en la posición que se muestra. (Vea Diagrama 1)




NOTA: Asegúrese de que los postes lleguen al piso.

- Voltee los paneles de repisa del primer y el segundo nivel y coloque postes de 30.5 cm (12") en las filas exteriores de las ranuras. Regrese los paneles de


repisa a posición vertical y colóquelos sobre los postes de 30.5 cm (12") y 61 cm (24") de los paneles de piso. (Vea Diagramas 2 y 3)

- Voltee el panel de repisa del tercer nivel y coloque postes de 30.5 cm (12") en la fila exterior de las ranuras. Regrese el panel de repisa a posición vertical y colóquelo sobre los postes de 91.4 cm (36") del panel de piso. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 1




Nivel inferior
para H-5045




Nivel inferior
para H-5046

Diagrama 2




Primer nivel
para H-5045




Primer nivel
para H-5046

Diagrama 3




Segundo nivel
para H-5045




Segundo nivel
para H-5046

Diagrama 4




Tercer nivel
para H-5045



Tercer nivel
para H-5046

ÉTAGÈRES DE PRÉSENTATION




PIÈCES



1,68 m x 40,64 cm (66 po x 16 po)
Panneau de plancher x 2
(Pour H-5045)



1,68 m x 40,64 cm (66 po x 16 po)
Panneau de tablette x 3
(Pour H-5045)



Montant de
91,44 cm (36 po) x 6
(Pour H-5045)



Montant de
60,96 cm (24 po) x 6
(Pour H-5045)



Montant de
30,48 cm (12 po) x 12
(Pour H-5045)



2,44 m x 40,64 cm (96 po x 16 po)
Panneau de plancher x 2
(Pour H-5046)



2,44 m x 40,64 cm (96 po x 16 po)
Panneau de tablette x 3
(Pour H-5046)



Montant de
91,44 cm (36 po) x 8
(Pour H-5046)



Montant de
60,96 cm (24 po) x 8
(Pour H-5046)



Montant de
30,48 cm (12 po) x 16
(Pour H-5046)

ASSEMBLAGE

1. Disposez les panneaux de plancher et les montants comme illustré. (Voir Figure 1)




REMARQUE : Assurez-vous que les montants touchent le sol.

2. Inversez les panneaux d'étagère du premier et du second niveau et insérez les montants de 30,48 cm (12 po) dans les cavités des rangées extérieures. Retournez les panneaux d'étagère pour que le dessus soit orienté vers le haut et insérez-les sur les


montants de 30,48 cm (12 po) et de 60,96 cm (24 po) dans les panneaux de plancher. (Voir Figures 2 et 3)

3. Inversez le panneau d'étagère du troisième niveau et insérez les montants de 30,48 cm (12 po) dans les cavités de la rangée extérieure. Retournez le panneau d'étagère pour que le dessus soit orienté vers le haut et insérez-le sur les montants de 91,44 cm (36 po) dans le panneau de plancher. (Voir Figure 4)

Figure 1




Niveau du sol
pour H-5045




Niveau du sol
pour H-5046

Figure 2




Premier niveau
pour H-5045




Premier niveau
pour H-5046

Figure 3




Second niveau
pour H-5045




Second niveau
pour H-5046

Figure 4



Troisième niveau
pour H-5045



Troisième niveau
pour H-5046