

# ULINE H-7236

## CAFE TABLE – 36" ROUND

1-800-295-5510  
uline.com




### TOOL NEEDED



5/32" Allen Wrench

### PARTS



Center Brace x 1





Table Top x 1



Leg x 4



Screw Cap x 16



Flat Washer x 16



1 3/8" Socket Head Cap Screw x 4



5/8" Socket Head Cap Screw x 12

### ASSEMBLY




**NOTE:** It is recommended to assemble unit on clean, flat, solid surface. Use a drop cloth to avoid scratching the finish.



**NOTE:** Do not fully tighten bolts and nuts until table is completely assembled.

1. Locate all parts before assembly begins.
2. Invert top and set on a protective surface. Loosely secure legs to table frame using two 5/8" socket head cap screws, two screw caps and two flat washers per leg (will tighten in step 5). (See Inset B)
3. Loosely attach center brace to legs using one 5/8" socket head cap screw, one 1 3/8" socket head cap screw, two screw caps and two flat washers per leg (will tighten in step 5). (See Inset A)
4. After all parts have been secured, carefully rotate table to its upright position.
5. Adjust and level table. Tighten all hardware.



### MAINTENANCE

- Regular inspection and maintenance of all parts and fasteners is necessary.
- Tighten all bolts and nuts. Inspect tops, seats, legs, braces and fasteners periodically for wear or vandalism.
- Replace broken or worn parts immediately or take equipment out of service until repairs are made.
- Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for replacement parts.
- Keep these instructions for future reference.

**ULINE H-7236**

# MESA PARA CAFETERÍA – CUADRADA DE 36"

800-295-5510

uline.mx




## HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen de 5/32"


## PARTES



1 Soporte Central



1 Cubierta de Mesa



4 Patas



16 Tapas para Tornillos



16 Rondanas Planas



4 Tornillos  
de Cabeza  
Hueca de 1 3/8"



12 Tornillos  
de Cabeza  
Hueca de 5/8"

## ENSAMBLE




**NOTA:** Para ensamblar la unidad, se recomienda hacerlo sobre una superficie limpia, plana y sólida. Use un tramo de tela para evitar que se raye el acabado.



**NOTA:** No apriete completamente los tornillos y tuercas hasta que la mesa quede ensamblada.

1. Reúna todas las partes antes de comenzar a ensamblar.
2. Voltee la cubierta y colóquela en una superficie protectora. Fije sin apretar las patas al armazón de la mesa utilizando dos tornillos de cabeza hueca de 5/8", dos tapas para tornillos y dos rondanas planas por cada pata (se apretarán más adelante en el paso 5). (Vea Recuadro B)
3. Fije sin apretar el soporte central a las patas utilizando un tornillo de cabeza hueca de 5/8", un tornillo de cabeza hueca de 1 3/8", dos tapas para tornillos y dos rondanas planas por cada pata (se apretarán más adelante en el paso 5). (Vea Recuadro A)
4. Después de fijar todas las partes, voltee la mesa con cuidado.
5. Ajuste y nivele la mesa. Apriete todos los tornillos.



## MANTENIMIENTO

- Inspeccione regularmente y dé mantenimiento a todas las partes y tornillos.
- Apriete todos los tornillos y tuercas. Inspeccione de manera periódica la cubierta, asientos, patas y soportes en busca de desgaste o vandalismo.
- Reemplace de inmediato las partes quebradas o desgastadas o ponga fuera de servicio la mesa hasta que sea reparada.
- Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para partes de repuesto.
- Guarde estas instrucciones para futura referencia.

**ULINE H-7236**

**TABLE À CAFÉ – 36 PO, ROND**

1-800-295-5510

uline.ca




## OUTIL REQUIS




Clé Allen de 5/32 po


## PIÈCES



Renfort central x 1



Surface de table x 1



Pied x 4



Cache-vis x 16



Rondelle plate x 16



Vis à chapeau à tête creuse de 1 3/8 po x 4



Vis à chapeau à tête creuse de 5/8 po x 12

## MONTAGE




**REMARQUE** : Il est recommandé d'assembler la table sur une surface dure, plane et lisse. Utilisez une toile de protection pour éviter les égratignures sur le fini.



**REMARQUE** : Ne serrez pas les boulons avant que la table ne soit complètement assemblée.

1. Identifiez toutes les pièces avant de procéder au montage.
2. Retournez la surface de table et posez-la sur une surface protectrice. Fixez sans serrer les pieds au cadre de la table avec deux vis à chapeau à tête creuse de 5/8 po, deux cache-vis et deux rondelles plates par pied (le serrage s'effectuera à l'étape 5). (Voir Médaillon B)
3. Fixez sans serrer le renfort central aux pieds avec une vis à chapeau à tête creuse de 5/8 po, une vis à chapeau à tête creuse de 1 3/8 po, deux cache-vis et deux rondelles plates par pied (le serrage s'effectuera à l'étape 5). (Voir Médaillon A)
4. Une fois toutes les pièces bien fixées, mettez la table debout avec précaution.
5. Ajustez et nivelez la table. Vissez bien tout le matériel d'installation.

Figure 1



## ENTRETIEN

- Il est nécessaire d'effectuer une inspection et un entretien réguliers de toutes les pièces et fixations.
- Vissez bien tous les boulons et les écrous. Inspectez les surfaces, les sièges, les pieds, les renforts et les fixations périodiquement pour détecter les signes d'usure ou de vandalisme.
- Remplacez les pièces brisées ou usées immédiatement ou placez l'équipement hors service jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.
- Contactez le service à la clientèle Uline au 1 800 295-5510 pour les pièces de rechange.
- Gardez ces instructions pour une consultation ultérieure.