


ULINE H-7864, H-7865
H-11327, H-11328


OUTDOOR CROWD CONTROL POSTS WITH RETRACTABLE BELT

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.




TOOL NEEDED




Phillips Screwdriver

BELT CASSETTE REPLACEMENT INSTRUCTIONS


1. Using Phillips screwdriver, remove four screws securing the cap to the cassette housing. (See Figure 1)




2. Remove the cap from the top of the housing. (See Figure 2)



3. Slide the cassette out of the housing and replace with new cassette. (See Figure 3)




4. Replace cap onto cassette housing and secure with previously removed screws. (See Figure 4)




ULINE H-7864, H-7865
H-11327, H-11328

800-295-5510
uline.mx

POSTES DE CONTROL DE MULTITUDES CON CINTA RETRÁCTIL




HERRAMIENTA NECESARIA




Desarmador
de Cruz

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL CARTUCHO DE LA CINTA


1. Con un desarmador de cruz, retire los cuatro tornillos que fijan la tapa a la cubierta de la cinta. (Vea Diagrama 1)




3. Deslice la cinta fuera de la cubierta y reemplácela con una nueva. (Vea Diagrama 3)



2. Retire la tapa de la parte superior de la cubierta. (Vea Diagrama 2)



4. Vuelva a colocar la tapa de la cubierta de la cinta y asegúrela con los tornillos que retiró anteriormente. (Vea Diagrama 4)




ULINE H-7864, H-7865
H-11327, H-11328


1 800 295-5510
uline.ca

POTEAUX D'EXTÉRIEUR DE CANALISATION DES FOULES À SANGLE RÉTRACTABLE

OUTIL REQUIS




Tournevis cruciforme



INSTRUCTIONS DE REMplacement DE LA CASSETTE DE LA SANGLE


1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui fixent le couvercle au boîtier de la cassette de la sangle. (Voir Figure 1)

Figure 1




3. Faites glisser la cassette hors du boîtier et remplacez-la avec une nouvelle cassette. (Voir Figure 3)

Figure 3



2. Retirez le couvercle de la partie supérieure du boîtier. (Voir Figure 2)

Figure 2



4. Remettez le couvercle sur le boîtier de la cassette et fixez le tout avec les vis qui ont été retirées précédemment. (Voir Figure 4)

Figure 4

