


ULINE H-8082


INDUSTRIAL ELECTRIC PRESSURE WASHER

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED




3/4" Wrench



7/8" Wrench



1" Wrench



SAFETY




IMPORTANT! Using extension cords is not recommended.

- If using extension cord: Cords 50' or less should be 12 gauge. Cords longer than 50' should be 10 gauge.


ASSEMBLY

VENTED OIL CAP

1. Remove red unvented shipping cap as shown. (See Figure 1)




2. Replace with yellow vented oil cap found in accessory bag. (See Figure 2)




QUICK CONNECT

1. Remove red cap from outlet as shown. (See Figure 3)




2. Screw on quick connect adapter found in accessory bag. Tighten with 1" wrench. (See Figure 4)




QUICK ASSEMBLY GUIDE CONTINUED

GUN/HOSE ASSEMBLY

1. Screw gun and hose threads together by hand-turning clockwise until hand-tight. Hose threads already have pipe-sealing tape applied to them. (See Figure 5)




2. Use 3/4" wrench on the hose fitting. Use a 7/8" wrench on the gun fitting. Tighten clockwise until snug. (See Figure 6)



3. Attach hose to quick connect adapter and attach garden hose to inlet with a wrench. (See Figure 7)



IMPORTANT! Purge the line of air by squeezing and holding the trigger before turning pressure washer on.



ULINE

1-800-295-5510
uline.com

TROUBLESHOOTING



WARNING! Using extension cord is not recommended. If one must be used:

- Extension cords 50' or less should be 12 GAUGE.
- Extension cords more than 50' should be 10 GAUGE.

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Motor does not turn on or shuts off.	No power. Power interruption. Clogged nozzle.	Check electrical fuse or circuit breaker. Reset GFCI. Clean out nozzle of any debris.
Low or no pressure.	Kinks in hose. Nozzle is set at low pressure.	Check for kinks in hose and release. Adjust pressure spray setting. For high-pressure spray, pull adjustable collar toward the gun handle.
Detergent will not siphon.	Detergent hose not submerged into solution. Nozzle not in "soap" position. Too many high-pressure hose extensions used.	Make sure hose is submerged. Push adjustable collar forward. Use only one hose extension at a time.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-8082


LIMPIADOR A PRESIÓN ELÉCTRICO INDUSTRIAL

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave de 3/4"



Llave de 7/8"



Llave de 1"



SEGURIDAD



¡IMPORTANTE! No se recomienda usar extensiones eléctricas.

- Si se necesita usar extensiones eléctricas, debe ser de calibre 12 si mide 50' o menos. Si mide más de 50' debe ser de calibre 10.

GUÍA RÁPIDA DE ENSAMBLE

TAPA DE ACEITE VENTILADA

1. Retire la tapa roja sin ventilación para envíos como se muestra. (Vea Diagrama 1)




Diagrama 1

2. Reemplace con la tapa de aceite amarilla ventilada que podrá encontrar en la bolsa de accesorios. (Vea Diagrama 2)




Diagrama 2

CONEXIÓN RÁPIDA

1. Retire la capa roja de la salida como se muestra. (Vea Diagrama 3)




Diagrama 3

2. Enrosque la conexión rápida que podrá encontrar en la bolsa de accesorios. Apriete con la llave de 1". (Vea Diagrama 4)





Diagrama 4


CONTINUACIÓN DE GUÍA RÁPIDA DE ENSAMBLE

ENSAMBLE DE PISTOLA/MANGUERA

1. Enrosque la pistola a la manguera utilizando sus manos girando en el sentido de las manecillas del reloj hasta que apriete bien. Las roscas de la manguera ya cuentan con cinta de teflón en ellas. (Vea Diagrama 5)




2. Utilice la llave de 3/4" en el acople de la manguera. Utilice la llave de 7/8" en el acople de la pistola. Apriete en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede ajustado. (Vea Diagrama 6)



3. Fije la manguera al adaptador de conexión rápida e inserte la manguera de jardín en la entrada. (Vea Diagrama 7)



¡IMPORTANTE! Depure la línea de aire apretando y sosteniendo el gatillo antes de encender el limpiador a presión.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



¡ADVERTENCIA! No se recomienda usar una extensión eléctrica. Si es necesario usar una:

- El cable de extensión de 15.24 m (50') o menos debe ser de **CALIBRE 12**.
- El cable de extensión de 15.24 m (50') o más debe ser de **CALIBRE 10**.

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
El motor no se enciende ni apaga.	No hay energía. Hay un apagón. Boquilla obstruida.	Verifique los fusibles o el cortacircuitos. Reinicie el GFCI (Interruptor de Circuito de Falla a Tierra). Limpie la boquilla de cualquier residuo.
Baja o nula presión.	Torceduras en la manguera. La boquilla está configurada para baja presión.	Busque torceduras en la manguera y enderécela. Ajuste la configuración de la presión del atomizador. Para alta presión del atomizador, jale el collarín hacia el asa de pistola.
El detergente no sale con el sifón.	La manguera del detergente no está sumergida en la solución. La boquilla no está en la posición de "soap" (jabón). Se están usando demasiadas extensiones de mangueras de alta presión.	Asegúrese de que la manguera esté sumergida. Empuje el collarín ajustable hacia adelante. Use solo una extensión de manguera a la vez.

ULINE


800-295-5510

uline.mx

ULINE H-8082

NETTOYEUR À PRESSION ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL


1 800 295-5510
uline.ca




OUTILS REQUIS



Clé de 3/4 po



Clé de 7/8 po



Clé de 1 po

SÉCURITÉ



IMPORTANT! L'utilisation de rallonges électriques n'est pas recommandée.

- Si l'utilisation de rallonges électriques, celles d'une longueur de 50 pieds ou moins doivent être de calibre 12. Celles d'une longueur supérieure à 50 pieds doivent être de calibre 10.

GUIDE DE MONTAGE RAPIDE

BOUCHON D'HUILE VENTILÉ

1. Enlevez le bouchon d'expédition rouge comme indiqué. (Voir Figure 1)




Figure 1

2. Remplacez-le avec le bouchon d'huile ventilé jaune qui se trouve dans le sac d'accessoires. (Voir Figure 2)




Figure 2

CONNEXION RAPIDE

1. Enlevez le bouchon rouge du raccord du tuyau comme indiqué. (Voir Figure 3)




Figure 3

2. Vissez le dispositif de connexion rapide qui se trouve dans le sac d'accessoires. Serrez avec la clé de 1 po. (Voir Figure 4)






Figure 4

ASSEMBLAGE PISTOLET/TUYAU

1. Raccordez le pistolet et le tuyau à la main – tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils soient serrés. Le filetage du tuyau est déjà doté d'un ruban d'étanchéité. (Voir Figure 5)




2. Utilisez la clé de 3/4 po sur le bout du tuyau et celle de 7/8 po sur celui du pistolet. Serrez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils s'entre-bloquent. (Voir Figure 6)



3. Fixez le tuyau à l'adaptateur de connexion rapide et fixez le tuyau d'arrosage à l'entrée à l'aide d'une clé. (Voir Figure 7)



IMPORTANT! Évacuez l'air de la conduite en appuyant longuement sur la gâchette avant de mettre le nettoyeur à pression en marche.



DÉPANNAGE



AVERTISSEMENT! L'utilisation de rallonges électriques n'est pas recommandée. Si vous n'avez pas le choix :

- Les rallonges électriques de 50 pi ou moins doivent être de **CALIBRE 12**.
- Les rallonges électriques de 50 pi ou plus doivent être de **CALIBRE 10**.

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Le moteur ne se met pas en marche ou s'éteint.	Aucun courant électrique. Interruption de courant. La buse est obstruée.	Vérifiez le fusible électrique ou le disjoncteur. Réenclenchez le disjoncteur de fuite à la terre. Nettoyez tout débris à l'intérieur de la buse.
La pression est faible ou inexistante.	Le tuyau est entortillé. La buse est calée sur un réglage de pression faible.	Vérifiez si le tuyau est entortillé et supprimez les plis. Modifiez le réglage de pression de pulvérisation. Pour obtenir un réglage haute pression, tirez sur le collier ajustable en direction de la poignée du pistolet.
Le détergent n'est pas siphonné.	Le tuyau pour détergent n'est pas submergé dans la solution. La buse n'est pas calée sur la position « soap » (savonnage). Vous utilisez trop de rallonges de tuyau à haute pression.	Assurez-vous que le tuyau est submergé. Poussez le collier ajustable vers l'avant. Utilisez uniquement une rallonge de tuyau à la fois.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca