


# ULINE S-22220 IMPACT SPORT EARMUFFS

1-800-295-5510  
uline.com









## INSTRUCTIONS

1. Open battery lid. Insert two AAA batteries. Make sure poles are in correct position. Ensure battery lid is closed completely. (See Figure 1)

**NOTE:** Extend headband before use.

- Place earcups over ears with microphones in forward position to obtain best listening conditions. (See Figure 2a)
- Ear cushions should seal firmly against head. For best results, remove all hair under cushion. Noise reduction is adversely affected by anything impairing seal of earmuff cushions against the head, such as thick spectacle frames, balaclavas, etc. (See Figure 2b)
- Adjust the headband by moving either side up or down, modifying side slot height. (See Figures 1 and 2c)
- Turn on the volume control and adjust to preferred listening level.
- After automatic power-off (four hours), turn the volume control off, wait five seconds, and turn it on again to get another four hours of working time.

**NOTE:** Earmuffs should be folded between uses. (See Figures 3 and 4)



# MAINTENANCE

## CLEANING

The earmuffs should be cleaned and disinfected with soap and warm water. They must not be dipped into water.

## STORAGE

Before and after use, store in a dry place. The temperature should not exceed 130°F.

## BATTERY REPLACEMENT

Open the battery lid. Remove the old batteries. Insert new AAA alkaline batteries into the battery compartment in accordance with the instructions inside the compartment. Ensure that the battery lid is closed completely.




**NOTE:** Change batteries when sound reproduction is weakened or impaired.



**NOTE:** New alkaline batteries provide approximately 350 hours of operation.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com






## INSTRUCCIONES

1. Abra la tapa de las baterías. Inserte dos baterías AAA. Asegúrese de que los polos estén en la posición correcta. Asegúrese de que la tapa de las baterías esté completamente cerrada. (Vea Diagrama 1)

 **NOTA:** Extienda la banda para la cabeza antes de utilizar.

2. Coloque los auriculares sobre las orejas con los micrófonos en posición hacia adelante para obtener las mejores condiciones de audición. (Vea Diagrama 2a)
3. Las zonas acolchadas deben sellarse con firmeza contra la cabeza. Para mejores resultados, remueva todo el pelo debajo de la zona acolchada. La reducción de ruido se ve perjudicada por cualquier cosa que afecte el sello de las zonas acolchadas de las orejeras contra la cabeza, tales como armazones gruesos de lentes, pasamontañas, etc. (Vea Diagrama 2b)
4. Ajuste la banda para la cabeza moviendo cualquiera de los lados hacia arriba o abajo, lo que modifica el alto de la ranura del lado. (Vea Diagramas 1 y 2c)
5. Encienda el control de volumen y ajuste al nivel preferido.
6. Después del apagado automático (cuatro horas), apague el control de volumen, espere cinco segundos, y vuelva a encenderlo para obtener cuatro horas más de tiempo de funcionamiento.

 **NOTA:** Las orejeras se deben doblar entre usos. (Vea Diagramas 3 y 4)



## MANTENIMIENTO

### LIMPIEZA

Las orejeras se deben limpiar y desinfectar con jabón y agua tibia. No se deben sumergir en agua.

### ALMACENAMIENTO

Antes y después del uso, almacene en un lugar seco. La temperatura no debe exceder 54°C (130°F).

### REEMPLAZO DE BATERÍAS

Abra la tapa de las baterías. Retire las baterías viejas. Inserte nuevas baterías alcalinas AAA en el compartimiento para baterías de acuerdo a las instrucciones dentro de este. Asegúrese de que la tapa de las baterías esté completamente cerrada.




**NOTA:** Cambie las baterías cuando la reproducción de sonido se debilite o se reduzca.



**NOTA:** Las baterías alcalinas brindan aproximadamente 350 horas de funcionamiento.

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx






## INSTRUCTIONS

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles. Insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les pôles sont bien positionnés. Refermez complètement le couvercle. (Voir Figure 1)

 **REMARQUE :** Étirez le serre-tête avant l'utilisation.

2. Placez les coquilles par-dessus les oreilles avec le microphone positionné vers l'avant pour obtenir les meilleures conditions d'écoute possibles. (Voir Figure 2a)
3. Les coussinets doivent se reposer fermement contre la tête. Pour de meilleurs résultats, retirez tout cheveux se trouvant sous le coussinet. La réduction de bruit est affectée par tout ce qui empêche les coussinets de se reposer fermement contre la tête, tel que les montures de lunettes épaisses, les cagoules, etc. (Voir Figure 2b)
4. Ajustez le serre-tête en glissant l'un ou l'autre des côtés vers le haut ou le bas, ce qui modifiera la hauteur de la fente latérale. (Voir Figures 1 et 2c)
5. Activez le contrôle du volume et ajustez-le au niveau d'écoute préféré.
6. Après la mise hors tension automatique (quatre heures), désactivez le contrôle du volume, attendez cinq secondes et rallumez-le pour obtenir quatre heures de fonctionnement supplémentaires.

 **REMARQUE :** Les protecteurs d'oreilles doivent être pliés entre les utilisations. (Voir Figures 3 et 4)



# ENTRETIEN

## NETTOYAGE

Les protecteurs d'oreilles doivent être nettoyés et désinfectés avec du savon et de l'eau tiède. Ils ne doivent pas être immergés dans l'eau.

## ENTREPOSAGE

Entreposez dans un endroit sec avant et après l'utilisation. La température ne doit pas excéder 130 °F.

## REPLACEMENT DES PILES

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles. Retirez les piles usées. Insérez de nouvelles piles AAA dans le compartiment à piles conformément aux directives à l'intérieur du compartiment. Assurez-vous de refermer complètement le couvercle.



**REMARQUE :** Remplacez les piles lorsque la reproduction sonore est diminuée ou affaiblie.



**REMARQUE :** De nouvelles piles alcalines fournissent environ 350 heures de fonctionnement.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca