



# ULINE H-1027, H-1028

1-800-295-5510

uline.com

## PNEUMATIC STICK STAPLER TYPE "C"



**PNEUMATIC STICK  
STAPLER TYPE "C"**

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Cap	1	<a href="#">H-1027-CAP</a>	A00100107
2	Piston	1	<a href="#">H-1027-0201</a>	A00100201
3	Piston Rod	1	<a href="#">H-1027-003Q</a>	A00100301
4	Block	1	<a href="#">H-1027-BLOCK</a>	A00100401
5	Spring	1	<a href="#">H-3530-5</a>	A00100501
6	Collar	1	-----	A00100601
7	Body	1	<a href="#">H-1028-007</a>	A01900201
8	Air Plug	1	<a href="#">H-1027-008</a>	A00100802
9	Block	1	<a href="#">H-1030-009</a>	A00100902
10	Spring	1	<a href="#">H-1030-010</a>	A00101001
11	Trigger	1	<a href="#">H-1030-011</a>	A00101101
12	Spring Pin	1	<a href="#">H-1030-012</a>	A00101201
13	Rod	1	<a href="#">H-1030-013</a>	A00101301
14	Trigger's Control	1	<a href="#">H-1030-014</a>	A00101402
15	Spring	1	<a href="#">H-1030-015</a>	A00101501
16	Valve (Part of a Kit)	1	<a href="#">H-1027-JA</a>	A00101601
17	Tube (Part of a Kit)	1	<a href="#">H-1027-JA</a>	A00101702
18	Adjusting Rod	1	<a href="#">H-1030-018</a>	A00101801
19	Adjusting Plate	1	<a href="#">H-1027-019</a>	A00101901
20	Front Plate	1	<a href="#">H-1027-FPLTQ</a>	A00102001
21	Right Teeth	1	<a href="#">H-1024-015</a>	A00102102
22	Left Teeth	1	<a href="#">H-1024-016</a>	A00102202
23	Teeth Seat	2	<a href="#">H-1027-023</a>	A00102301
24	Plate	2	<a href="#">H-1031-024</a>	A00102401
25	Block	1	-----	A00102502
26	Driver	1	<a href="#">H-1030-026</a>	A01201706
27	Cover Unit	1	<a href="#">H-1027-027</a>	A00102703A
28	Driver Guide Unit	1	<a href="#">H-1027-028</a>	A01201102P
29	Plate	2	<a href="#">H-1028-29</a>	A0102901
30	Magazine	1	<a href="#">H-1027-MAGZN</a>	A00103008

**PNEUMATIC STICK  
STAPLER TYPE "C"**

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
31	Rod Nut	2	<a href="#">H-1027-031</a>	A00103102
32	Rod	2	<a href="#">H-1027-032</a>	A00103203
34	Spring	1	<a href="#">H-1024-028</a>	A00103401
35	Roller	1	<a href="#">H-1027-035</a>	A00103501
36	Pusher Unit	1	<a href="#">H-1025-030</a>	A00103706A
38	Magazine Seat	1	<a href="#">H-1027-38</a>	A00103804
39	Right Pusher Guide	1	<a href="#">H-1027-039</a>	A00103903A
40	Left Pusher Guide	1	<a href="#">H-1027-040</a>	A00103904A
50	Washer	2	<a href="#">H-1027-50</a>	A00105001
51	Silencer	1	<a href="#">H-1030-051</a>	BAI1401
57	Shaft	1	<a href="#">H-1027-550</a>	A01900401
58	Bracket Unit	1	-----	ADB-P31
501	Hexagonal Socket Head Bolt	4	<a href="#">H-1027-50135</a>	BAC0604142
503	Gasket	1	<a href="#">H-1028-GASKT</a>	A00105901
504	Hex Nut	1	<a href="#">H-1030-504Q</a>	BAD02061
505	Washer	1	<a href="#">H-1030-505</a>	BAE06094
506	O-Ring	1	<a href="#">H-1027-520</a>	BAB017076
507	O-Ring	1	<a href="#">H-1027-507</a>	BAB053438
508	Washer	1	<a href="#">H-1030-508</a>	A00104101
509	Spring Washer	1	<a href="#">H-1027-SPWSH</a>	BAE01042
510	Hex Socket Head Bolt – 4 x 9 mm	1	<a href="#">H-1027-HDBLT</a>	BAC0604102
511	Spring Pin	1	<a href="#">H-1030-511Q</a>	BAA025014
513	Trigger Screw	2	<a href="#">H-1027-TRIG</a>	A00104401
514	Spring Washer	2	<a href="#">H-1027-SPWSH</a>	BAE01042
515	Spring Pin	1	<a href="#">H-1030-515</a>	BAA030020
516	Outside Teeth Washer	1	<a href="#">H-1028-516</a>	BAE02042
517	Hexagonal Socket Head Bolt	1	<a href="#">H-1028-517</a>	BAC0404102
518	Spring Pin	1	<a href="#">H-1028SPRGPN</a>	BAA030010
519	O-Ring	1	<a href="#">H-1027-519</a>	BAB017124
520	O-Ring	2	<a href="#">H-1027-520</a>	BAB017076
521	O-Ring	1	<a href="#">H-1030-521</a>	BAB016145
522	O-Ring	1	<a href="#">H-1030-522</a>	BAB016150
523	O-Ring	1	<a href="#">H-1027-523</a>	BAB016155



**PNEUMATIC STICK  
STAPLER TYPE "C"**

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
524	O-Ring	1	<a href="#">H-1027-524</a>	BAB016160
525	Rod	2	-----	A00104701
526	Hexagonal Socket Headless Bolt	1	-----	BAC0306142
527	Hex Head Bolt	1	<a href="#">H-1027-527</a>	BAC0608162
529	Spring Pin	4	<a href="#">H-1028SPRGPN</a>	BAA030010
530	Hexagonal Socket Head Bolt	2	<a href="#">H-1027-530</a>	BAC0405502
531	Hexagonal Socket Head Bolt	4	<a href="#">H-1027-531</a>	BAC0405302
532	Hexagonal Socket Flat Counter	2	<a href="#">H-1030-510</a>	A00106201
533	Pin	4	<a href="#">H-1030-533</a>	A00104501
534	Pin	2	<a href="#">H-1027-PIN</a>	A00104602
535	Hexagonal Socket Head Bolt	2	<a href="#">H-1027-HDBLT</a>	BAC0604102
537	Spring Pin	2	<a href="#">H-1030-537</a>	BAA060016-R
538	Flat Head Screw	2	<a href="#">H-1025-516</a>	BAC0102101
539	Spring Pin	2	<a href="#">H-1028-539</a>	BAA020006
540	Counter Sunk Head Screw	1	<a href="#">H-1980-513</a>	BAC0204222
541	Lock Nut	1	<a href="#">H-1027-1041</a>	BAD01041
542	Lock Nut	6	<a href="#">H-1027-1051</a>	BAD001051
543	Washer	4	<a href="#">H-1027-3051</a>	BAE03051
545	Spring Pin	1	<a href="#">H-1027-40016</a>	BAA040016
546	C-Ring	1	<a href="#">H-1028-CRING</a>	BAF22022
547	E-Ring	1	<a href="#">H-1030-543</a>	BAF10252
548	Bracket	1	<a href="#">H-1027-5601</a>	A00105601
549	Hexagonal Socket Flat Counter	2	<a href="#">H-1028-549</a>	BAC0204082
552	Plastic Pin	1	<a href="#">H-1030-548Q</a>	A00104901
554	O-Ring	2	<a href="#">H-1028-512</a>	BAB019058
555	Counter Balancer Hanger	1	<a href="#">H-1030-OLCNT</a>	CO191201
556	C-Ring	1	<a href="#">H-1028-CRING</a>	BAF22002
557	Hexagonal Socket Flat Counter	2	<a href="#">H-1028-HSFC</a>	BAC0206162
558	Spring Pin	2	-----	BAA040012
559	Hexagonal Socket Flat Counter Sunk Head Screw	1	-----	BAC0204062
	<b>Rebuild Kit (Not Shown)</b> Includes: • Gasket #503 (1) • O-Ring #506 (1) • O-Ring #507 (1) • O-Ring #519 (1) • O-Ring #520 (2) • O-Ring #521 (1) • O-Ring #522 (1) • O-Ring #523 (1) • O-Ring #524 (1) • O-Ring #554 (2)	1	<a href="#">H-1027-RKIT</a>	C0013027
	<b>Valve and Tube Assembly (Not Shown)</b> Includes: • Valve #16 (1) • Tube #17 (1)	1	<a href="#">H-1027-TA</a>	C0283003

**ULINE** H-1027, H-1028

**ENGRAPADORA  
NEUMÁTICA "C"  
EN TIRAS**

800-295-5510  
uline.mx



**ULINE** H-1027, H-1028  
**ENGRAPADORA  
 NEUMÁTICA "C"  
 EN TIRAS**

800-295-5510  
 uline.mx

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Tapa	1	<a href="#">H-1027-CAP</a>	A00100107
2	Pistón	1	<a href="#">H-1027-0201</a>	A00100201
3	Barra de Pistón	1	<a href="#">H-1027-003Q</a>	A00100301
4	Bloque	1	<a href="#">H-1027-BLOCK</a>	A00100401
5	Resorte	1	<a href="#">H-3530-5</a>	A00100501
6	Collarín	1	-----	A00100601
7	Cuerpo	1	<a href="#">H-1028-007</a>	A01900201
8	Tapón de Aire	1	<a href="#">H-1027-008</a>	A00100802
9	Bloque	1	<a href="#">H-1030-009</a>	A00100902
10	Resorte	1	<a href="#">H-1030-010</a>	A00101001
11	Gatillo	1	<a href="#">H-1030-011</a>	A00101101
12	Pasador de Resorte	1	<a href="#">H-1030-012</a>	A00101201
13	Barra	1	<a href="#">H-1030-013</a>	A00101301
14	Control del Gatillo	1	<a href="#">H-1030-014</a>	A00101402
15	Resorte	1	<a href="#">H-1030-015</a>	A00101501
16	Válvula (parte de un kit)	1	<a href="#">H-1027-TA</a>	A00101601
17	tubo (parte de un kit)	1	<a href="#">H-1027-TA</a>	A00101702
18	Barra de Ajuste	1	<a href="#">H-1030-018</a>	A00101801
19	Placa de Ajuste	1	<a href="#">H-1027-019</a>	A00101901
20	Placa Frontal	1	<a href="#">H-1027-FPLTQ</a>	A00102001
21	Dientes Derechos	1	<a href="#">H-1024-015</a>	A00102102
22	Dientes Izquierdos	1	<a href="#">H-1024-016</a>	A00102202
23	Asiento para Dientes	2	<a href="#">H-1027-023</a>	A00102301
24	Placa	2	<a href="#">H-1031-024</a>	A00102401
25	Bloque	1	-----	A00102502
26	Conductor	1	<a href="#">H-1030-026</a>	A01201706
27	Unidad de Cubierta	1	<a href="#">H-1027-027</a>	A00102703A
28	Unidad de Guía del Conductor	1	<a href="#">H-1027-028</a>	A01201102P
29	Placa	2	<a href="#">H-1028-29</a>	A0102901
30	Cargador	1	<a href="#">H-1027-MAGZN</a>	A00103008

**ULINE** H-1027, H-1028  
**ENGRAPADORA  
 NEUMÁTICA "C"  
 EN TIRAS**

800-295-5510  
 uline.mx

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
31	Tuerca de Barra	2	<a href="#">H-1027-031</a>	A00103102
32	Barra	2	<a href="#">H-1027-032</a>	A00103203
34	Resorte	1	<a href="#">H-1024-028</a>	A00103401
35	Rodillo	1	<a href="#">H-1027-035</a>	A00103501
36	Unidad de Empujador	1	<a href="#">H-1025-030</a>	A00103706A
38	Soporte de Cargador	1	<a href="#">H-1027-38</a>	A00103804
39	Guía de Empujador Derecho	1	<a href="#">H-1027-039</a>	A00103903A
40	Guía de Empujador Izquierdo	1	<a href="#">H-1027-040</a>	A00103904A
50	Rondana	2	<a href="#">H-1027-50</a>	A00105001
51	Silenciador	1	<a href="#">H-1030-051</a>	BAI1401
57	Eje	1	<a href="#">H-1027-550</a>	A01900401
58	Unidad de Soporte	1	-----	ADB-P31
501	Perno Ranurado con Cabeza Hexagonal	4	<a href="#">H-1027-50135</a>	BAC0604142
503	Junta	1	<a href="#">H-1028-GASKT</a>	A00105901
504	Tuerca Hexagonal	1	<a href="#">H-1030-504Q</a>	BAD02061
505	Rondana	1	<a href="#">H-1030-505</a>	BAE06094
506	Anillo-O	1	<a href="#">H-1027-520</a>	BAB017076
507	Anillo-O	1	<a href="#">H-1027-507</a>	BAB053438
508	Rondana	1	<a href="#">H-1030-508</a>	A00104101
509	Rondana con Resorte	1	<a href="#">H-1027-SPWSH</a>	BAE01042
510	Perno Ranurado con Cabeza Hexagonal – 4 x 9 mm	1	<a href="#">H-1027-HDBLT</a>	BAC0604102
511	Perno de Resorte	1	<a href="#">H-1030-511Q</a>	BAA025014
513	Tornillo con Gatillo	2	<a href="#">H-1027-TRIG</a>	A00104401
514	Rondana con Resorte	2	<a href="#">H-1027-SPWSH</a>	BAE01042
515	Perno de Resorte	1	<a href="#">H-1030-515</a>	BAA030020
516	Rondana con Dientes Exteriores	1	<a href="#">H-1028-516</a>	BAE02042
517	Perno Ranurado con Cabeza Hexagonal	1	<a href="#">H-1028-517</a>	BAC0404102
518	Perno de Resorte	1	<a href="#">H-1028SPRGPN</a>	BAA030010
519	Anillo-O	1	<a href="#">H-1027-519</a>	BAB017124
520	Anillo-O	2	<a href="#">H-1027-520</a>	BAB017076
521	Anillo-O	1	<a href="#">H-1030-521</a>	BAB016145
522	Anillo-O	1	<a href="#">H-1030-522</a>	BAB016150
523	Anillo-O	1	<a href="#">H-1027-523</a>	BAB016155



**ULINE** H-1027, H-1028  
**ENGRAPADORA  
 NEUMÁTICA "C"  
 EN TIRAS**

800-295-5510  
 uline.mx

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
524	Anillo-O	1	<a href="#">H-1027-524</a>	BAB016160
525	Barra	2	-----	A00104701
526	Perno Ranurado Hexagonal sin Cabeza	1	-----	BAC0306142
527	Perno de Cabeza Hexagonal	1	<a href="#">H-1027-527</a>	BAC0608162
529	Perno de Resorte	4	<a href="#">H-1028SPRGPN</a>	BAA030010
530	Perno Ranurado con Cabeza Hexagonal	2	<a href="#">H-1027-530</a>	BAC0405502
531	Perno Ranurado con Cabeza Hexagonal	4	<a href="#">H-1027-531</a>	BAC0405302
532	Perno Plano Ranurado Hexagonal	2	<a href="#">H-1030-510</a>	A00106201
533	Perno	4	<a href="#">H-1030-533</a>	A00104501
534	Perno	2	<a href="#">H-1027-PIN</a>	A00104602
535	Perno Ranurado con Cabeza Hexagonal	2	<a href="#">H-1027-HDBLT</a>	BAC0604102
537	Perno de Resorte	2	<a href="#">H-1030-537</a>	BAA060016-R
538	Tornillo de Cabeza Plana	2	<a href="#">H-1025-516</a>	BAC0102101
539	Perno de Resorte	2	<a href="#">H-1028-539</a>	BAA020006
540	Tornillo Avellanado de Cabeza Hundida	1	<a href="#">H-1980-513</a>	BAC0204222
541	Contratuerca	1	<a href="#">H-1027-1041</a>	BAD01041
542	Contratuerca	6	<a href="#">H-1027-1051</a>	BAD001051
543	Rondana	4	<a href="#">H-1027-3051</a>	BAE03051
545	Perno de Resorte	1	<a href="#">H-1027-40016</a>	BAA040016
546	Anillo-C	1	<a href="#">H-1028-CRING</a>	BAF22022
547	Anillo-E	1	<a href="#">H-1030-543</a>	BAF10252
548	Soporte	1	<a href="#">H-1027-5601</a>	A00105601
549	Perno Ranurado Plano Hexagonal	2	<a href="#">H-1028-549</a>	BAC0204082
552	Perno de Plástico	1	<a href="#">H-1030-548Q</a>	A00104901
554	Anillo-O	2	<a href="#">H-1028-512</a>	BAB019058
555	Gancho de Contrabalance	1	<a href="#">H-1030-OLCNT</a>	CO191201
556	Anillo-C	1	<a href="#">H-1028-CRING</a>	BAF22002
557	Perno Ranurado Plano Hexagonal	2	<a href="#">H-1028-HSFC</a>	BAC0206162
558	Perno de Resorte	2	-----	BAA040012
559	Tornillo de Cabeza Hundida con Perno Ranurado Plano Hexagonal	1	-----	BAC0204062
	<b>Kit de Reconstrucción (No Se Muestra)</b> Incluye: • 1 Junta #503 • 1 Anillo-O #506 • 1 Anillo-O #507 • 1 Anillo-O #519 • 2 Anillo-O #520 • 1 Anillo-O #521 • 1 Anillo-O #522 • 1 Anillo-O #523 • 1 Anillo-O #524 • 2 Anillo-O #554	1	<a href="#">H-1027-RKIT</a>	C0013027
	<b>Ensamble de Válvula y Tubo (No Se Muestra)</b> Incluye: • 1 Válvula #16 • 1 Tubo #17	1	<a href="#">H-1027-TA</a>	C0283003

**ULINE H-1027, H-1028**  
**AGRAFEUSE PNEUMATIQUE**  
**À BANDES D'AGRAFES DE**  
**TYPE « C »**

1 800 295-5510  
 uline.ca



**ULINE** H-1027, H-1028  
**AGRAFEUSE PNEUMATIQUE**  
**À BANDES D'AGRAFES DE**  
**TYPE « C »**

1 800 295-5510  
 uline.ca

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Couvercle	1	<a href="#">H-1027-CAP</a>	A00100107
2	Piston	1	<a href="#">H-1027-0201</a>	A00100201
3	Tige de piston	1	<a href="#">H-1027-003Q</a>	A00100301
4	Bloc	1	<a href="#">H-1027-BLOCK</a>	A00100401
5	Ressort	1	<a href="#">H-3530-5</a>	A00100501
6	Collet	1	-----	A00100601
7	Corps	1	<a href="#">H-1028-007</a>	A01900201
8	Raccord d'air comprimé	1	<a href="#">H-1027-008</a>	A00100802
9	Bloc	1	<a href="#">H-1030-009</a>	A00100902
10	Ressort	1	<a href="#">H-1030-010</a>	A00101001
11	Détente	1	<a href="#">H-1030-011</a>	A00101101
12	Goupille à ressort	1	<a href="#">H-1030-012</a>	A00101201
13	Tige	1	<a href="#">H-1030-013</a>	A00101301
14	Commande de détente	1	<a href="#">H-1030-014</a>	A00101402
15	Ressort	1	<a href="#">H-1030-015</a>	A00101501
16	Soupape (pièce d'un ensemble)	1	<a href="#">H-1027-TA</a>	A00101601
17	Tube (pièce d'un ensemble)	1	<a href="#">H-1027-TA</a>	A00101702
18	Tige de réglage	1	<a href="#">H-1030-018</a>	A00101801
19	Plaque de réglage	1	<a href="#">H-1027-019</a>	A00101901
20	Plaque avant	1	<a href="#">H-1027-FPLIQ</a>	A00102001
21	Dent droite	1	<a href="#">H-1024-015</a>	A00102102
22	Dent gauche	1	<a href="#">H-1024-016</a>	A00102202
23	Assise de dents	2	<a href="#">H-1027-023</a>	A00102301
24	Plaque	2	<a href="#">H-1031-024</a>	A00102401
25	Bloc	1	-----	A00102502
26	Lame de poussée	1	<a href="#">H-1030-026</a>	A01201706
27	Couvercle	1	<a href="#">H-1027-027</a>	A00102703A
28	Guide de lame de poussée	1	<a href="#">H-1027-028</a>	A01201102P
29	Plaque	2	<a href="#">H-1028-29</a>	A0102901
30	Magasin	1	<a href="#">H-1027-MAGZN</a>	A00103008

**ULINE** H-1027, H-1028  
**AGRAFEUSE PNEUMATIQUE**  
**À BANDES D'AGRAFES DE**  
**TYPE « C »**

1 800 295-5510  
 uline.ca

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
31	Écrou de tige	2	<a href="#">H-1027-031</a>	A00103102
32	Tige	2	<a href="#">H-1027-032</a>	A00103203
34	Ressort	1	<a href="#">H-1024-028</a>	A00103401
35	Rouleau	1	<a href="#">H-1027-035</a>	A00103501
36	Pousseur	1	<a href="#">H-1025-030</a>	A00103706A
38	Assise de magasin	1	<a href="#">H-1027-38</a>	A00103804
39	Guide droit de pousseur	1	<a href="#">H-1027-039</a>	A00103903A
40	Guide gauche de pousseur	1	<a href="#">H-1027-040</a>	A00103904A
50	Rondelle	2	<a href="#">H-1027-50</a>	A00105001
51	Rondelle insonorisante	1	<a href="#">H-1030-051</a>	BAI1401
57	Arbre	1	<a href="#">H-1027-550</a>	A01900401
58	Support	1	-----	ADB-P31
501	Boulon à tête à six pans creux	4	<a href="#">H-1027-50135</a>	BAC0604142
503	Joint d'étanchéité	1	<a href="#">H-1028-GASKT</a>	A00105901
504	Écrou hexagonal	1	<a href="#">H-1030-504Q</a>	BAD02061
505	Rondelle	1	<a href="#">H-1030-505</a>	BAE06094
506	Joint torique	1	<a href="#">H-1027-520</a>	BAB017076
507	Joint torique	1	<a href="#">H-1027-507</a>	BAB053438
508	Rondelle	1	<a href="#">H-1030-508</a>	A00104101
509	Rondelle à ressort	1	<a href="#">H-1027-SPWSH</a>	BAE01042
510	Boulon à tête creuse hexagonale – 4 x 9 mm	1	<a href="#">H-1027-HDBLT</a>	BAC0604102
511	Cheville ressort	1	<a href="#">H-1030-511Q</a>	BAA025014
513	Vis de détente	2	<a href="#">H-1027-TRIG</a>	A00104401
514	Rondelle à ressort	2	<a href="#">H-1027-SPWSH</a>	BAE01042
515	Cheville ressort	1	<a href="#">H-1030-515</a>	BAA030020
516	Rondelle à dents externes	1	<a href="#">H-1028-516</a>	BAE02042
517	Boulon à tête à six pans creux	1	<a href="#">H-1028-517</a>	BAC0404102
518	Cheville ressort	1	<a href="#">H-1028SPRGPN</a>	BAA030010
519	Joint torique	1	<a href="#">H-1027-519</a>	BAB017124
520	Joint torique	2	<a href="#">H-1027-520</a>	BAB017076
521	Joint torique	1	<a href="#">H-1030-521</a>	BAB016145
522	Joint torique	1	<a href="#">H-1030-522</a>	BAB016150
523	Joint torique	1	<a href="#">H-1027-523</a>	BAB016155

**ULINE** H-1027, H-1028  
**AGRAFEUSE PNEUMATIQUE**  
**À BANDES D'AGRAFES DE**  
**TYPE « C »**

1 800 295-5510  
uline.ca

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
524	Joint torique	1	<a href="#">H-1027-524</a>	BAB016160
525	Tige	2	-----	A00104701
526	Boulon sans tête à six pans creux	1	-----	BAC0306142
527	Boulon à tête hexagonale	1	<a href="#">H-1027-527</a>	BAC0608162
529	Cheville ressort	4	<a href="#">H-1028SPRGPN</a>	BAA030010
530	Boulon à tête à six pans creux	2	<a href="#">H-1027-530</a>	BAC0405502
531	Boulon à tête à six pans creux	4	<a href="#">H-1027-531</a>	BAC0405302
532	Vis à tête plate fraisée à six pans creux	2	<a href="#">H-1030-510</a>	A00106201
533	Tige	4	<a href="#">H-1030-533</a>	A00104501
534	Tige	2	<a href="#">H-1027-PIN</a>	A00104602
535	Boulon à tête à six pans creux	2	<a href="#">H-1027-HDBLT</a>	BAC0604102
537	Cheville ressort	2	<a href="#">H-1030-537</a>	BAA060016-R
538	Vis à tête plate	2	<a href="#">H-1025-516</a>	BAC0102101
539	Cheville ressort	2	<a href="#">H-1028-539</a>	BAA020006
540	Vis à tête plate fraisée	1	<a href="#">H-1980-513</a>	BAC0204222
541	Écrou freiné	1	<a href="#">H-1027-1041</a>	BAD01041
542	Écrou freiné	6	<a href="#">H-1027-1051</a>	BAD001051
543	Rondelle	4	<a href="#">H-1027-3051</a>	BAE03051
545	Cheville ressort	1	<a href="#">H-1027-40016</a>	BAA040016
546	Joint torique	1	<a href="#">H-1028-CRING</a>	BAF22022
547	Anneau en E	1	<a href="#">H-1030-543</a>	BAF10252
548	Support	1	<a href="#">H-1027-5601</a>	A00105601
549	Vis à tête plate fraisée à six pans creux	2	<a href="#">H-1028-549</a>	BAC0204082
552	Tige en plastique	1	<a href="#">H-1030-548Q</a>	A00104901
554	Joint torique	2	<a href="#">H-1028-512</a>	BAB019058
555	Crochet équilibreur	1	<a href="#">H-1030-OLCNT</a>	CO191201
556	Joint torique	1	<a href="#">H-1028-CRING</a>	BAF22002
557	Vis à tête plate fraisée à six pans creux	2	<a href="#">H-1028-HSFC</a>	BAC0206162
558	Cheville ressort	2	-----	BAA040012
559	Vis à tête plate fraisée à six pans creux	1	-----	BAC0204062
	<b>Ensemble de reconstruction (non illustré)</b> comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Joint d'étanchéité n° 503 (1)</li> <li>• Joint torique n° 506 (1)</li> <li>• Joint torique n° 507 (1)</li> <li>• Joint torique n° 519 (1)</li> <li>• Joint torique n° 520 (2)</li> <li>• Joint torique n° 521 (1)</li> <li>• Joint torique n° 522 (1)</li> <li>• Joint torique n° 523 (1)</li> <li>• Joint torique n° 524 (1)</li> <li>• Joint torique n° 554 (2)</li> </ul>	1	<a href="#">H-1027-RKIT</a>	C0013027
	<b>Ensemble de soupape et tube (non illustré)</b> comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soupape n° 16 (1)</li> <li>• Tube n° 17 (1)</li> </ul>	1	<a href="#">H-1027-TA</a>	C0283003