



ULINE H-1043 PALLET TRUCK

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.



FRAME DIAGRAM



FRAME DIAGRAM PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Handle Assembly	1	H-1043-SHC	B1
2	Pump Assembly	1	H-1043PUMP	PUMP STAND
3	B3 Bolt – 2 ⁵ / ₃₂	1	H-1365-B3	B3
4	Bearing – 54.65 x 78 x 17.15 mm	1	H-1365-B4	B4
5	Traverse Plate	1	H-1043-B5	B5
6	Spring Pin – 1 ¹⁷ / ₆₄ "	2	H-1365-B6	B6
7	Axle Retaining Ring – 2 ³ / ₁₀ "	1	H-1043-B7	B7
8	Polyurethane Steering Wheel – 7"	2	H-1043-B8	B8
9	Wheel Bearing – 19.53 x 47 x 14.05mm	8	H-1043-B9	B9
10	Big (Steering) Wheel Shaft Kit Includes: • Wheel Shaft (1) • Retaining Ring for Axle (2)	1	H-1043-BWS	B2, B12


FRAME DIAGRAM PARTS LIST CONTINUED

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
13	Steering Wheel Dust Cover	2	H-1043-B13	B13
14	Rocker Arm Pin – 1½"	2	H-1043-B14	B14
15	Rocker Arm Oiler	8	H-1193-B15	B15
16	Tappet Spring Pin	2	H-1483-B16	B16
17	Tappet Joint	2	H-1483-B17	B17
18	Tappet Pin – 1¾"	2	H-1043-B18	B18
19	Straight Tappet	2	H-1483-B19	B19
20	Long Shaft	1	H-1043-B20	B20
21	Long Shaft Retaining Ring – 1"	2	H-1043-B21	B21
22	Straight Tappet Oiler	4	H-1043-B22	B22
23	Roll Sheath	2	H-1043-23	B23
24	Spring Pin – 1¼"	8	H-5632	BF2500-B24X8
25	Shaft – 3 ²³ / ₆₄ "	2	H-1043-25	B25
26	Shaft – 5 ⁶¹ / ₆₄ "	2	H-1043-B26	B26
27	Spring Pin – 1⅜"	8	H-5631	BF2500-B27X8
28	Roll Ring	4	H-1043-B28	B28
29	Shaft – 4 ¹³ / ₁₆ "	2	H-1483-B29	B29
31	Fork Wheel Frame	2	H-1043-B31	B31
32	Polyurethane Fork Wheel 3 x 3¾"	2	H-1043-B35PU	B35
33	Entry (Roller) Wheel Assembly – 1½" Includes: • Bolt (1) • Entry Roller (1) • Nut (1)	1	H-5634	2500-B36B38B39
34	Fork Frame	1	-----	-----
35	Spring Lock Washer	1	H-1043-B41	B41
36	Bolt – M6 x 1/2"	1	H-1043-B42	B42
37	Rocker Arm	1	H-1043-B43	B43
38	Nut	1	H-1366-B44	B44
39	Big Spring	1	H-1483-B149	B149
40	Pump Spring Pin – 1⅜"	1	H-1043-B117	B117
41	Shaft – 4 ¹¹ / ₃₂ "	1	H-1043-B118	B118
	Polyurethane Fork Wheel – 3 x 3¾" (Not Shown) Includes: • Fork (Load) Wheel #32 (1) • Bearing #9 (2)	1	H-1043-WHKIT	-----
	Pallet Truck Pump Seal Kit (Not Shown)	1	H-4182	-----
	Pump Compression Shaft – 4" (Not Shown)	1	H-1043-PCS	-----
	5500 lb Capacity Label (Not Shown)	1	H-5390	-----
	Steering Wheel Hardware (Not Shown)	1	H-6017	B10-B13
	Pallet Truck Steer Wheel Kit (Not Shown) Includes: • Polyurethane Steering Wheel #8 (1) • Wheel Bearing #9 (2)	1	H-12054	B8, B9

ULINE H-1043 PALLET TRUCK

1-800-295-5510
uline.com

HANDLE DIAGRAM



HANDLE DIAGRAM PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
A	Handle Assembly	1	H-1043-SHC	B1
1	Fixed Plate	1	H-1043FIXPLQ	BF-TA-PT#12
2	Spring Pin – 1 $\frac{3}{16}$ "	1	H-2721-B102	B102
3	Roller	1	H-2721-B103	B103
4	Spring Pin – 25/32"	1	H-2721-B104	B104
5	Spring Pin – 1 $\frac{1}{32}$ "	1	H-2721-B105	B105
6	Spring Pin – 25/32"	1	H-2721-B104	B104
7	Handle Assembly (Part of a Kit)	1	H-1043-SHC	B1
8	Handle Tube (Part of a Kit)	1	H-1043-SHC	B1
9	Shaft – 2 $\frac{1}{3}$ "	1	H-1043-109	B109
10	Spring Pin – 3/4"	1	H-2721-B104	B104
11	Pressure Roller	1	H-1043-B111	B111
12	Bushing – 15/32" x 25/32"	1	H-1043-B112	B112
13	Bushing – 51/64" x 39/64"	2	H-1043-B114	B114
14	Pull Pole Assembly	1	H-1043-B113	H-1043-B113+B115+B116ASSEMBLY
15	Chain and Adjusting Bolt and Nut	1	H-1043-B115	B115
16	Handle Spring	1	H-1043-SPRGQ	BF-TA-PT#13
17	Nut	1	-----	B116

Exploded view diagram of a mechanical assembly, showing various components and their assembly sequence. The diagram includes the following numbered parts:

- 1: Pin
- 2: Lever arm
- 3: Nut
- 4: Washer
- 5: Spring
- 6: Pin
- 7: Pin
- 8: Pin
- 9: Pin
- 10: Pin
- 11: Pin
- 12: Spring
- 13: Pin
- 14: Pin
- 15: Pin
- 16: Pin
- 17: Pin
- 18: Pin
- 19: Lever arm
- 20: Pin
- 21: Pin
- 22: Pin
- 23: Pin
- 24: Pin
- 25: Washer
- 26: Washer
- 27: Pin
- 28: Pin
- 29: Pin
- 30: Pin
- 31: Pin
- 32: Pin
- 33: Spring
- 34: Pin
- 35: Pin
- 36: Pin
- 37: Pin

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Pump Spring Pin	2	H-1043-B117	B117
2	Shaft – 4 ¹¹ / ₃₂ "	1	H-1043-B118	B118
3	Plug	1	H-1483-B119	B119
4	Copper Washer	2	H-1043-120	B120

PUMP DIAGRAM PARTS LIST CONTINUED

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
5	Pump Spring	1	H-1483-B121	B121
6	Spindle Damping Valve	1	H-1193-B122	B122
7	Seat Of Damping Valve	1	H-1193-B123	B123
8	Steel Ball – 1/4"	1	H-2721-B124	B124
9	Base	1	-----	B125
10	Copper Crush Washer	2	H-1043-B126	B126
11	Plug Bolt	2	H-1043-B127	B127
12	Strike Pin Spring	1	H-1193-B128	B128
13	Strike Pin	1	H-1193-B129	B129
14	O-Ring – 3/8"	1	H-1193-B130	B130
15	Axle Sleeve	1	H-1043-B131	B131
16	O-Ring – 1/3"	1	H-2721-B132	B132
17	Lever Set Bolt	1	H-1043-B133	B133
18	Setting Screw Nut	1	H-1043-B134	B134
19	Lever Set Bolt	1	H-1043-B135	B135
20	Setting Screw Nut	1	H-1043-B136	B136
21	Spring	1	H-2721-B137	B137
22	Ball Base	1	H-1782-B138	B138
23	Steel Ball – 3/16"	1	H-1782-B139	B139
24	Pump Pin	1	H-1043-B140	B140
25	Y-Ring – 1 2/3"	1	H-1043-B141	B141
26	O-Ring – 2 2/3"	1	H-2721-B142	BF3500-B142
27	Cylinder Cap	1	H-1043-B143	B143
28	O-Ring – 1 1/3"	1	H-1043-B144	B144
29	Dust Ring – 1 1/8"	1	H-1043-B145	B145
30	Steel Ball – 3/4"	1	H-1043-B146N	B146
31	Pump Plunger	1	H-1366-B147	B147
32	Spring Washer	1	H-1043-B148	B148
33	Big Spring	1	H-1483-B149	B149
34	Dust Ring – 1 1/2"	1	H-1483-B150	B150
35	Y-Ring – 1"	1	H-1043-B151	B151
36	Piston Rod – 10 3/8"	1	H-1043-B152	B152
37	Retaining Ring For Axle – 3/10"	1	H-1043-B153	B153
	Pallet Truck Pump Seal Kit (Not Shown)	1	H-4182	H-1043SEAL

ULINE H-1043 PATÍN HIDRÁULICO

800-295-5510
uline.mx





DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA



LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Ensamble del Asa	1	H-1043-SHC	B1
2	Bomba (Estándar)	1	H-1043PUMP	PUMP STAND
3	Perno B3 – 2 ⁵ / ₃₂	1	H-1365-B3	B3
4	Balero – 54.65 x 78 x 17.15 mm	1	H-1365-B4	B4
5	Placa Transversal	1	H-1043-B5	B5
6	Perno de Resorte – 1 ¹ / ₆₄ "	2	H-1365-B6	B6
7	Anillo de Retención – 2 ³ / ₁₀ "	1	H-1043-B7	B7
8	Llanta de Dirección de Poliuretano – 7"	2	H-1043-B8	B8
9	Balero de la Llanta – 19.53 x 47 x 14.05mm	8	H-1043-B9	B9
10	Kit del Eje de la Llanta Grande (de Dirección) Incluye: • Eje de la Llanta • 2 Anillos de Retención para el Eje	1	H-1043-BWS	B2, B12


CONTINUACIÓN DE LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
13	Cubiertas para Polvo de Dirección	2	H-1043-B13	B13
14	Pasador del Brazo Oscilante – 1 $\frac{5}{8}$ "	2	H-1043-B14	B14
15	Lubricador del Brazo Oscilante	8	H-1193-B15	B15
16	Pasador con Resorte de la Barra	2	H-1483-B16	B16
17	Unión para Barra	2	H-1483-B17	B17
18	Pasador – 1 $\frac{3}{4}$ "	2	H-1043-B18	B18
19	Barra Recta Deslizante	2	H-1483-B19	B19
20	Eje Largo	1	H-1043-B20	B20
21	Anillo de Retención para el Eje Largo – 1"	2	H-1043-B21	B21
22	Grasera de la Barra Recta Deslizante	4	H-1043-B22	B22
23	Funda para Rodillo	2	H-1043-23	B23
24	Pasador con Resorte de 1 $\frac{1}{4}$ "	8	H-5632	BF2500-B24X8
25	Eje – 3 $\frac{23}{64}$ "	2	H-1043-25	B25
26	Eje – 5 $\frac{61}{64}$ "	2	H-1043-B26	B26
27	Pasador con Resorte de 1 $\frac{3}{8}$ "	8	H-5631	BF2500-B27X8
28	Anillo de Rodillo	4	H-1043-B28	B28
29	Eje – 4 $\frac{13}{16}$ "	2	H-1483-B29	B29
31	Armazón para Llantá de Horquilla	2	H-1043-B31	B31
32	Llantá de Poliuretano para Horquilla 3 x 3 $\frac{3}{4}$ "	2	H-1043-B35PU	B35
33	Ensamble de la Llantá de Acceso (Rodillo) 1 $\frac{1}{2}$ " Incluye: • 1 Perno • 1 Rodillo para Entrada • 1 Tuerca	1	H-5634	2500-B36B38B39
34	Marco de Horquilla	1	-----	-----
35	Rondana de Bloqueo de Resorte	1	H-1043-B41	B41
36	Perno – M6 x 1 $\frac{1}{2}$ "	1	H-1043-B42	B42
37	Brazo Oscilante	1	H-1043-B43	B43
38	Tuerca	1	H-1366-B44	B44
39	Resorte Grande	1	H-1483-B149	B149
40	Pasador con Resorte de la Bomba – 1 $\frac{3}{8}$ "	1	H-1043-B117	B117
41	Eje – 4 $\frac{11}{32}$ "	1	H-1043-B118	B118
	Llantá de Poliuretano para Horquilla de 3 x 3 $\frac{3}{4}$ " (No Se Muestra) Incluye: • 1 Llantá de Horquilla (Carga) #32 • 2 Baleros #9	1	H-1043-WHKIT	-----
	Kit del Sello de la Bomba del Patín Hidráulico (No Se Muestra)	1	H-4182	-----
	Eje de Compresión de la Bomba – 4" (No Se Muestra)	1	H-1043-PCS	-----
	Etiqueta del Peso (No Se Muestra)	1	H-5390	-----
	Kit de Llantá de Dirección para Patín Hidráulico (No Se Muestra) Incluye: • Llantá de Dirección de Poliuretano #8 (1) • Balero para Llantá #9 (2)	1	H-12054	B8, B9

ULINE H-1043
PATÍN HIDRÁULICO

800-295-5510
uline.mx


DIAGRAMA DEL ASA



LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DEL ASA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
A	Ensamble del Asa	1	H-1043-SHC	B1
1	Placa Fija	1	H-1043FIXPLQ	BF-TA-PT#12
2	Pasador con Resorte – 1 ³ / ₁₆ "	1	H-2721-B102	B102
3	Rodillo	1	H-2721-B103	B103
4	Pasador con Resorte – 25/32"	1	H-2721-B104	B104
5	Pasador con Resorte – 1 ⁷ / ₃₂ "	1	H-2721-B105	B105
6	Pasador con Resorte – 25/32"	1	H-2721-B104	B104
7	Ensamble del Asa (Parte de un Kit)	1	H-1043-SHC	B1
8	Poste de Palanca (Parte de un Kit)	1	H-1043-SHC	B1
9	Eje – 2 ¹ / ₈ "	1	H-1043-109	B109
10	Pasador con Resorte – 3/4"	1	H-2721-B104	B104
11	Rodillo de Presión	1	H-1043-B111	B111
12	Casquillo – 15/32" x 25/32"	1	H-1043-B112	B112
13	Casquillo – 51/64" x 39/64"	2	H-1043-B114	B114
14	Ensamble del Poste de Tracción	1	H-1043-B113	H-1043-B113+B115+B116ASSEMBLY
15	Cadena, Perno de Ajuste y Tuerca	1	H-1043-B115	B115
16	Resorte del Asa	1	H-1043-SPRGQ	BF-TA-PT#13
17	Tuerca	1	-----	B116

DIAGRAMA DE LA BOMBA




LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA BOMBA


#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Pasador con Resorte de la Bomba	2	H-1043-B117	B117
2	Eje – 4 ¹¹ / ₃₂ "	1	H-1043-B118	B118
3	Tapón	1	H-1483-B119	B119
4	Rondana de Bronce	2	H-1043-120	B120

CONTINUACIÓN DE LA LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA BOMBA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
5	Resorte de la Bomba	1	H-1483-B121	B121
6	Cabezal de Válvula de Amortiguación	1	H-1193-B122	B122
7	Asiento de Válvula de Amortiguación	1	H-1193-B123	B123
8	Balín de Acero – 1/4"	1	H-2721-B124	B124
9	Base	1	-----	B125
10	Rondana de Cobre	2	H-1043-B126	B126
11	Perno de Tapón	2	H-1043-B127	B127
12	Resorte del Perno de Golpeo	1	H-1193-B128	B128
13	Pasador de Golpe	1	H-1193-B129	B129
14	Anillo-O – 3/8"	1	H-1193-B130	B130
15	Brazo de Eje	1	H-1043-B131	B131
16	Anillo-O – 1/3"	1	H-2721-B132	B132
17	Perno de Ajuste Nivelado	1	H-1043-B133	B133
18	Tuerca (Tuerca del Tornillo de Ajuste)	1	H-1043-B134	B134
19	Perno de Ajuste Nivelado	1	H-1043-B135	B135
20	Perno	1	H-1043-B136	B136
21	Resorte	1	H-2721-B137	B137
22	Base del Balín	1	H-1782-B138	B138
23	Balín de Acero – 3/16"	1	H-1782-B139	B139
24	Pasador de la Bomba	1	H-1043-B140	B140
25	Anillo en Y – 1 3/8"	1	H-1043-B141	B141
26	Anillo-O – 2 2/3"	1	H-2721-B142	BF3500-B142
27	Tapa del Cilindro	1	H-1043-B143	B143
28	Anillo-O – 1 1/3"	1	H-1043-B144	B144
29	Anillo para Polvo – 1 1/16"	1	H-1043-B145	B145
30	Balín de Acero – 3/4"	1	H-1043-B146N	B146
31	Bomba de Émbolo	1	H-1366-B147	B147
32	Rondana con Resorte	1	H-1043-B148	B148
33	Resorte Grande	1	H-1483-B149	B149
34	Anillo para Polvo – 1 1/32"	1	H-1483-B150	B150
35	Anillo en Y – 1"	1	H-1043-B151	B151
36	Barra de Pistón – 10 3/8"	1	H-1043-B152	B152
37	Anillo de Retención para Eje – 3/10"	1	H-1043-B153	B153
	Kit del Sello de la Bomba del Patín Hidráulico (No Se Muestra)	1	H-4182	H-1043SEAL



SCHEMA DE LA STRUCTURE



LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA STRUCTURE


#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Assemblage de la poignée	1	H-1043-SHC	B1
2	Pompe (standard)	1	H-1043PUMP	PUMP STAND
3	Boulon B3 – 2 5/32	1	H-1365-B3	B3
4	Roulement – 54,65 x 78 x 17,15 mm	1	H-1365-B4	B4
5	Plaque de traverse	1	H-1043-B5	B5
6	Goupille à ressort – 1 17/64 po	2	H-1365-B6	B6
7	Bague de retenue d'essieu – 2 3/10 po	1	H-1043-B7	B7
8	Roue directrice en polyuréthane – 7 po	2	H-1043-B8	B8
9	Palier de roue – 19,53 x 47 x 14,05 mm	8	H-1043-B9	B9
10	Ensemble de l'arbre de grande roue (directrice) Comprend : • Arbre de roue (1) • Bague de retenue pour essieu (2)	1	H-1043-BWS	B2, B12

Liste des pièces du schéma de la structure suite

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINÉ	RÉF. DU FABRICANT
13	Couvercle antipoussière pour la roue directrice	2	H-1043-B13	B13
14	Goupille de bras de bascule – 1 5/8 po	2	H-1043-B14	B14
15	Huileur pour bras de bascule	8	H-1193-B15	B15
16	Goupille à ressort pour poussoir	2	H-1483-B16	B16
17	Joint pour poussoir	2	H-1483-B17	B17
18	Goupille pour poussoir – 1 3/4 po	2	H-1043-B18	B18
19	Poussoir droit	2	H-1483-B19	B19
20	Long arbre	1	H-1043-B20	B20
21	Bague de retenue d'arbre long – 1 po	2	H-1043-B21	B21
22	Huileur pour poussoir droit	4	H-1043-B22	B22
23	Gaine de roulement	2	H-1043-23	B23
24	Goupille à ressort – 1 1/4 po	8	H-5632	BF2500-B24X8
25	Arbre – 3 23/64 po	2	H-1043-25	B25
26	Arbre – 5 61/64 po	2	H-1043-B26	B26
27	Goupille à ressort – 1 3/8 po	8	H-5631	BF2500-B27X8
28	Anneau de roulement	4	H-1043-B28	B28
29	Arbre – 4 13/16 po	2	H-1483-B29	B29
31	Structure de roue de fourche	2	H-1043-B31	B31
32	Roue de fourche en polyuréthane – 3 x 3 3/4 po	2	H-1043-B35PU	B35
33	Ensemble de roue (rouleau) d'entrée – 1 1/2 po Comprend : • Boulon (1) • Rouleau d'entrée (1) • Écrou (1)	1	H-5634	2500-B36B38B39
34	Cadre de fourche	1	-----	-----
35	Rondelle ressort à becs	1	H-1043-B41	B41
36	Boulon – M6 x 1/2 po	1	H-1043-B42	B42
37	Bras de bascule	1	H-1043-B43	B43
38	Écrou	1	H-1366-B44	B44
39	Gros ressort	1	H-1483-B149	B149
40	Goupille de ressort de pompe – 1 5/8 po	1	H-1043-B117	B117
41	Arbre – 4 11/32 po	1	H-1043-B118	B118
	Roue de fourche en polyuréthane – 3 x 3 3/4 po (non illustré) Comprend : • Roue (porteuse) de fourche n° 32 (1) • Palier n° 9 (2)	1	H-1043-WHKIT	-----
	Ensemble de joints de pompe de transpalette (non illustré)	1	H-4182	-----
	Arbre de compression de pompe – 4 po (non illustré)	1	H-1043-PCS	-----
	Étiquette de poids (non illustrée)	1	H-5390	-----
	Matériel pour roue directrice (non illustré)	1	H-6017	B10-B13
	Ensemble de roue directrice de transpalette (non illustré) Comprend : • Roue directrice en polyuréthane n° 8 (1) • Palier de roue n° 9 (2)	1	H-12054	B8, B9

SCHÉMA DE LA POIGNÉE


A



LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POIGNÉE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINÉ	RÉF. DU FABRICANT
A	Assemblage de la poignée	1	H-1043-SHC	B1
1	Plaque de fixation	1	H-1043FIXPLQ	BF-TA-PT#12
2	Goupille de ressort – 1 3/16 po	1	H-2721-B102	B102
3	Rouleau	1	H-2721-B103	B103
4	Goupille de ressort – 25/32 po	1	H-2721-B104	B104
5	Goupille de ressort – 1 7/32 po	1	H-2721-B105	B105
6	Goupille de ressort – 25/32 po	1	H-2721-B104	B104
7	Ensemble de poignée (pièce d'un ensemble)	1	H-1043-SHC	B1
8	Tube de poignée (pièce d'un ensemble)	1	H-1043-SHC	B1
9	Arbre – 2 1/3 po	1	H-1043-109	B109
10	Goupille de ressort – 3/4 po	1	H-2721-B104	B104
11	Rouleau de pression	1	H-1043-B111	B111
12	Bague – 15/32 po x 25/32 po	1	H-1043-B112	B112
13	Bague – 51/64 po x 39/64 po	2	H-1043-B114	B114
14	Assemblage de tige à tirer	1	H-1043-B113	H-1043-B113+B115+B116ASSEMBLY
15	Chaîne, boulon de réglage et écrou	1	H-1043-B115	B115
16	Ressort de poignée	1	H-1043-SPRGQ	BF-TA-PT#13
17	Écrou	1	-----	B116

SCHÉMA DE LA POMPE



Liste des pièces du schéma de la pompe

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Goupille de ressort de pompe	2	H-1043-B117	B117
2	Arbre – 4 11/32 po	1	H-1043-B118	B118
3	Bouchon	1	H-1483-B119	B119
4	Rondelle en cuivre	2	H-1043-120	B120

LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POMPE SUITE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
5	Ressort de pompe	1	H-1483-B121	B121
6	Tige du clapet d'amortissement	1	H-1193-B122	B122
7	Siège du clapet d'amortissement	1	H-1193-B123	B123
8	Bille d'acier – 1/4 po	1	H-2721-B124	B124
9	Base	1	-----	B125
10	Rondelle de compression en cuivre	2	H-1043-B126	B126
11	Boulon d'obturation	2	H-1043-B127	B127
12	Ressort de percuteur	1	H-1193-B128	B128
13	Tige de touche	1	H-1193-B129	B129
14	Joint torique – 3/8 po	1	H-1193-B130	B130
15	Manchon d'essieu	1	H-1043-B131	B131
16	Joint torique – 1/3 po	1	H-2721-B132	B132
17	Boulon pour ensemble du levier	1	H-1043-B133	B133
18	Écrou (Écrou de vis de blocage)	1	H-1043-B134	B134
19	Boulon pour ensemble du levier	1	H-1043-B135	B135
20	Boulon	1	H-1043-B136	B136
21	Ressort	1	H-2721-B137	B137
22	Socle à bille	1	H-1782-B138	B138
23	Bille d'acier – 3/16 po	1	H-1782-B139	B139
24	Goupille de pompe	1	H-1043-B140	B140
25	Anneau en Y – 1 3/8 po	1	H-1043-B141	B141
26	Joint torique – 2 3/8 po	1	H-2721-B142	BF3500-B142
27	Coiffe de cylindre	1	H-1043-B143	B143
28	Joint torique – 1 1/8 po	1	H-1043-B144	B144
29	Anneau antipoussière – 1 1/16 po	1	H-1043-B145	B145
30	Bille d'acier – 3/4 po	1	H-1043-B146N	B146
31	Piston	1	H-1366-B147	B147
32	Rondelle à ressort	1	H-1043-B148	B148
33	Gros ressort	1	H-1483-B149	B149
34	Anneau antipoussière – 1 1/32 po	1	H-1483-B150	B150
35	Anneau en Y – 1 po	1	H-1043-B151	B151
36	Tige de piston – 10 3/8 po	1	H-1043-B152	B152
37	Bague de retenue pour essieu – 3/10 po	1	H-1043-B153	B153
	Ensemble de joint d'étanchéité de pompe de transpalette (non illustré)	1	H-4182	H-1043SEAL