


# ULINE H-1200 MAIL CART

1-800-295-5510  
uline.com

Para Español, vea páginas 2.  
Pour le français, consulter la page 3.





## PARTS LIST

| #  | DESCRIPTION  | QTY. | ULINE PART NO.               | MFG. PART NO. |
|----|--|------|------------------------------|---------------|
| 1  | Guide Bars – 2 Long, 1 Short   | 1    | <a href="#">H-1199LGUIDE</a> | U11727        |
| 2  | Lower Basket   | 1    | <a href="#">H-1200LOWER</a>  | U11729        |
| 3  | Upper Basket   | 1    | <a href="#">H-1200-UPPER</a> | U11730        |
| 4  | Front Support Bar/Tube   | 4    | <a href="#">H-1199-FRBRQ</a> | H-1199-FRBRQ  |
| 5  | Cushioned Push Handle  | 1    | <a href="#">H-2862-HANDL</a> | H-2862-HANDL  |
| 6  | 5" Swivel Caster   | 2    | <a href="#">H-1200-SWVL</a>  | H-1200-SWVL   |
| 7  | 10" Semi-Pneumatic Wheel   | 2    | <a href="#">H-1200-WHEEL</a> | H-1200-WHEEL  |
| 8  | Hardware Kit<br>Includes:<br>• Bolt – 1/4" x 2" (12)<br>• Bolt – 3/16" x 1/4" (4)<br>• Bolt – 1/4" x 3/8" (4)<br>• Nut – 3/16" (4)<br>• Nut – 1/4" (8)<br>• Collar (2) (Not Shown)<br>• Allen Wrench (Not Shown) | 1    | <a href="#">H-1200-HRDWR</a> | H-1200-HRDWR  |
| 9  | Mail Cart Donut Bumper   | 2    | <a href="#">H-1199-BUMP</a>  | H-1199-BUMP   |
| 10 | Foam Handle Protector  | 1    | <a href="#">H-1200HPRO</a>   | H-1200HPRO    |
| 11 | Axle Part Stem   | 2    | <a href="#">H-2862-AXSTM</a> | H-2862-AXSTM  |
| 12 | Axle   | 1    | <a href="#">H-2862-AXLE</a>  | H-2862-AXLE   |

# ULINE H-1200

## CARRITO PARA CORREO

800-295-5510  
uline.mx





### LISTA DE PARTES

| #  | DESCRIPCIÓN  | CANT. | NO. DE PARTE DE ULINE        | NO. DE PARTE DEL FABRICANTE |
|----|--|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Barras Guía – 2 Largas, 1 Corta  | 1     | <a href="#">H-1199LGUIDE</a> | U11727                      |
| 2  | Canasta Inferior   | 1     | <a href="#">H-1200LOWER</a>  | U11729                      |
| 3  | Canasta Superior   | 1     | <a href="#">H-1200-UPPER</a> | U11730                      |
| 4  | Barra/Tubo de Soporte Frontal  | 4     | <a href="#">H-1199-FRBRQ</a> | H-1199-FRBRQ                |
| 5  | Asa de Empuje Acojinada  | 1     | <a href="#">H-2862-HANDL</a> | H-2862-HANDL                |
| 6  | Rueda Giratoria de 5"  | 2     | <a href="#">H-1200-SWVL</a>  | H-1200-SWVL                 |
| 7  | Llanta Semineumática de 10"  | 2     | <a href="#">H-1200-WHEEL</a> | H-1200-WHEEL                |
| 8  | <b>Kit de Tornillería</b><br>Incluye:<br>• 12 Pernos – 1/4" x 2"<br>• 4 Pernos – 3/16" x 1/4"<br>• 4 Pernos – 1/4" x 3/8"<br>• 4 Tuercas – 3/16"<br>• 8 Tuercas – 1/4"<br>• 2 Collares (No Se Muestran)<br>• Llave Allen (No Se Muestra) | 1     | <a href="#">H-1200-HRDWR</a> | H-1200-HRDWR                |
| 9  | Parachoque Circular del Carrito para Correo  | 2     | <a href="#">H-1199-BUMP</a>  | H-1199-BUMP                 |
| 10 | Protector del Asa de Espuma  | 1     | <a href="#">H-1200HPRO</a>   | H-1200HPRO                  |
| 11 | Vástago del Eje  | 2     | <a href="#">H-2862-AXSTM</a> | H-2862-AXSTM                |
| 12 | Eje  | 1     | <a href="#">H-2862-AXLE</a>  | H-2862-AXLE                 |

# ULINE H-1200

## CHARIOT POUR LE COURRIER

1 800 295-5510  
uline.ca



### Liste des pièces

| #  | DESCRIPTION  | QTÉ | RÉF. ULINE                   | RÉF. DU FABRICANT |
|----|--|-----|------------------------------|-------------------|
| 1  | Barres de guidage – 2 longues, 1 courte  | 1   | <a href="#">H-1199LGUIDE</a> | U11727            |
| 2  | Panier inférieur   | 1   | <a href="#">H-1200LOWER</a>  | U11729            |
| 3  | Panier supérieur   | 1   | <a href="#">H-1200-UPPER</a> | U11730            |
| 4  | Barre/tube de support avant  | 4   | <a href="#">H-1199-FRBRQ</a> | H-1199-FRBRQ      |
| 5  | Poignée de poussée rembourrée  | 1   | <a href="#">H-2862-HANDL</a> | H-2862-HANDL      |
| 6  | Roulette pivotante – 5 po  | 2   | <a href="#">H-1200-SWVL</a>  | H-1200-SWVL       |
| 7  | Roue semi-pneumatique – 10 po  | 2   | <a href="#">H-1200-WHEEL</a> | H-1200-WHEEL      |
| 8  | Matériel d'installation<br>Comprend :<br>• Boulon – 1/4 po x 2 po (12)<br>• Boulon – 3/16 po x 1/4 po (4)<br>• Boulon – 1/4 po x 3/8 po (4)<br>• Écrou – 3/16 po (4)<br>• Écrou – 1/4 po (8)<br>• Bague (2) (non illustré)<br>• Clé Allen (non illustré) | 1   | <a href="#">H-1200-HRDWR</a> | H-1200-HRDWR      |
| 9  | Butoir en forme de beignet   | 2   | <a href="#">H-1199-BUMP</a>  | H-1199-BUMP       |
| 10 | Protecteur de poignée en mousse  | 1   | <a href="#">H-1200HPRO</a>   | H-1200HPRO        |
| 11 | Tige d'essieu  | 2   | <a href="#">H-2862-AXSTM</a> | H-2862-AXSTM      |
| 12 | Essieu   | 1   | <a href="#">H-2862-AXLE</a>  | H-2862-AXLE       |