



ULINE H-2862 MAIL CART

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 2.
Pour le français, consulter la pages 3.





PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Guide Bars – 2 Long, 1 Short	1	H-2862LGUIDE	U11727
2	Lower Basket	1	-----	U11729
3	Upper Basket	1	H-2862-UPBSK	U11730
4	Front Support Bar/Tube	4	H-1199-FRBRQ	U11726
5	Handle	1	H-2862-HANDL	U11723
6	5" Swivel Caster	2	H-1200-SWVL	U11732
7	10" Semi-Pneumatic Wheel	2	H-1200-WHEEL	H-1200-WHEEL
8	Hardware Kit Includes: • Bolt 1/4" x 2" (12) • Bolt 3/16" x 1/4" (4) • Bolt 1/4" x 3/8" (4) • Nut 3/16" (4) • Nut 1/4" (8) • Collar (2) (Not Shown) • Allen Wrench (Not Shown)	1	H-1200-HRDWR	H-1200-HRDWR
9	Mail Cart Donut Bumper	2	H-1199-BUMP	H-1199-BUMP
10	Foam Handle Protector	1	H-1200HPRO	H-1200HPRO
11	Axle Part Stem	2	H-2862-AXSTM	H-2862-AXSTM
12	Axle	1	H-2862-AXLE	H-2862-AXLE

ULINE H-2862
CARRITO PARA CORREO

800-295-5510
 uline.mx





LISTA DE PARTES

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Barras Guía – 2 Largas, 1 Corta	1	H-2862LGUIDE	U11727
2	Canasta Inferior	1	-----	U11729
3	Canasta Superior	1	H-2862-UPBSK	U11730
4	Barra/Tubo de Soporte Frontal	4	H-1199-FRBRQ	U11726
5	Asa	1	H-2862-HANDL	U11723
6	Rueda Giratoria de 5"	2	H-1200-SWVL	U11732
7	Llanta Semineumática de 10"	2	H-1200-WHEEL	H-1200-WHEEL
8	Kit de Tornillería Incluye: • 12 Pernos de 1/4" x 2" • 4 Pernos de 3/16" x 1/4" • 4 Pernos de 1/4" x 3/8" • 4 Tuercas de 3/16" • 8 Tuercas de 1/4" • 2 Collares (No Se Muestran) • Llave Allen (No Se Muestra)	1	H-1200-HRDWR	H-1200-HRDWR
9	Parachoque Circular del Carrito para Correo	2	H-1199-BUMP	H-1199-BUMP
10	Protector del Asa de Espuma	1	H-1200HPRO	H-1200HPRO
11	Vástago del Eje	2	H-2862-AXSTM	H-2862-AXSTM
12	Eje	1	H-2862-AXLE	H-2862-AXLE

ULINE H-2862**CHARIOT POUR
LE COURRIER**

1 800 295-5510

uline.ca

**LISTE DES PIÈCES**

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Barres de guidage – 2 longues, 1 courte	1	H-2862LGUIDE	U11727
2	Panier inférieur	1	-----	U11729
3	Panier supérieur	1	H-2862-UPBSK	U11730
4	Barre/tube de support avant	4	H-1199-FRBRQ	U11726
5	Poignée	1	H-2862-HANDL	U11723
6	Roulette pivotante – 5 po	2	H-1200-SWVL	U11732
7	Roue semi-pneumatique – 10 po	2	H-1200-WHEEL	H-1200-WHEEL
8	Matériel d'installation Comprend : • Boulon – 1/4 po x 2 po (12) • Boulon – 3/16 po x 1/4 po (4) • Boulon – 1/4 po x 3/8 po (4) • Écrou – 3/16 po (4) • Écrou – 1/4 po (8) • Bague (2) (non illustré) • Clé Allen (non illustré)	1	H-1200-HRDWR	H-1200-HRDWR
9	Butoir en forme de beignet	2	H-1199-BUMP	H-1199-BUMP
10	Protecteur de poignée en mousse	1	H-1200HPRO	H-1200HPRO
11	Tige d'essieu	2	H-2862-AXSTM	H-2862-AXSTM
12	Essieu	1	H-2862-AXLE	H-2862-AXLE