




ULINE H-5334 **TABLETOP PAPER** **MACHINE**

1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
 Pour le français, consulter les pages 5-6.



ULINE H-5334

TABLETOP PAPER MACHINE




1-800-295-5510
uline.com

PAPER MACHINE PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Paper Machine Head	1	H-5336	PM HEAD
2	Motor	1	H-5357	MOTOR
3	Teeth	1	H-5359	LPH14
4	Paper Ramp	1	H-5336RAMP	LPH15
6	Tabletop Base	1	H-5334-BASE	Tabletop Base
7	Black Collar	1	-----	-----
8	Spring Loaded Pin	1	-----	-----
9	Pin Spacer	1	-----	-----
10	Machine Body	1	-----	-----
11	Power Box	1	H-5334-11	#3
12	Top Mast	1	-----	-----
13	Exit Shoot	1	-----	-----
14	Foot Pedal Connector	1	H-5333-FPCTQ	-----
15	Foot Pedal	1	H-5356	LPE-09
21	3/8" Lock Washer	2	-----	-----
22	#10 Lock Washer	4	-----	-----
24	3/8-16 x 3/4" Bolt	2	-----	-----
25	10-32 x 1/2" Bolt	4	-----	-----
26	10-32 Nut	4	-----	-----
	Bottom Shaft (Not Shown)	1	H-5353	Bottom Drive Shaft
	Entrance Funnel (Not Shown)	1	-----	-----
	Power Cord with Gland (Not Shown)	1	H-5334-PCG	H-5334-11-CORD

ULINE H-5334
PLEGADORA DE
PAPEL – MESA

800-295-5510
 uline.mx



ULINE H-5334
PLEGADORA DE
PAPEL – MESA




800-295-5510
 uline.mx

LISTA DE PARTES DE LA PLEGADORA DE PAPEL

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Cabeza de Plegadora de Papel	1	H-5336	PM HEAD
2	Motor	1	H-5357	MOTOR
3	Dientes	1	H-5359	LPH14
4	Rampa para Papel	1	H-5336RAMP	LPH15
6	Base de Cubierta	1	H-5334-BASE	Tabletop Base
7	Collar Negro	1	-----	-----
8	Pasador con Resorte de Carga	1	-----	-----
9	Espaciador de Pasador	1	-----	-----
10	Cuerpo de Máquina	1	-----	-----
11	Caja Eléctrica	1	H-5334-11	#3
12	Mástil Superior	1	-----	-----
13	Extremo de Salida	1	-----	-----
14	Conector del Pedal	1	H-5333-FPCTQ	-----
15	Pedal	1	H-5356	LPE-09
21	Rondana de Seguridad de 3/8"	2	-----	-----
22	Rondana de Seguridad #10	4	-----	-----
24	Perno de 3/8-16 x 3/4"	2	-----	-----
25	Perno de 10-32 x 1/2"	4	-----	-----
26	Tuerca de 10-32	4	-----	-----
	Eje Inferior (No Se Muestra)	1	H-5353	Bottom Drive Shaft
	Embudo de Entrada (No Se Muestra)	1	-----	-----
	Cable con Conector Glándula (No Se Muestra)	1	H-5334-PCG	H-5334-11-CORD

ULINE H-5334
FROISSE-PAPIER
DE COMPTOIR

1-800-295-5510
 uline.ca



LISTE DES PIÈCES DU FROISSE-PAPIER

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Tête du froisse-papier	1	H-5336	PM HEAD
2	Moteur	1	H-5357	MOTOR
3	Dents	1	H-5359	LPH14
4	Rampe à papier	1	H-5336RAMP	LPH15
6	Base	1	H-5334-BASE	Tabletop Base
7	Collet noir	1	-----	-----
8	Tige à ressort	1	-----	-----
9	Espaceur de la tige	1	-----	-----
10	Corps du froisse-papier	1	-----	-----
11	Bloc d'alimentation	1	H-5334-11	#3
12	Mât supérieur	1	-----	-----
13	Sortie	1	-----	-----
14	Fiche de connexion de la pédale	1	H-5333-FPCTQ	-----
15	Pédale	1	H-5356	LPE-09
21	Rondelle de blocage de 3/8 po	2	-----	-----
22	Rondelle de blocage n° 10	4	-----	-----
24	Boulon 3/8-16 x 3/4 po	2	-----	-----
25	Boulon 10-32 x 1/2 po	4	-----	-----
26	Écrou 10-32	4	-----	-----
	Arbre inférieur (non illustré)	1	H-5353	Bottom Drive Shaft
	Entonnoir d'entrée (non illustré)	1	-----	-----
	Cordon d'alimentation avec presse-étoupe (non illustré)	1	H-5334-PCG	H-5334-11-CORD