

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-5334

AUTOMATIC PAPER CRUMPLER – TABLETOP

1-800-295-5510
uline.com






PAPER MACHINE PARTS LIST


#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Paper Machine Head	1	H-5336	PM HEAD
2	Motor	1	H-5357	MOTOR
3	Teeth	1	H-5359	LPH14
4	Paper Ramp	1	H-5336RAMP	LPH15
6	Tabletop Base	1	H-5334-BASE	TABLETOP BASE
7	Black Collar	1	----------	----------
8	Spring Loaded Pin	1	----------	----------
9	Pin Spacer	1	----------	----------
10	Machine Body	1	H-5335	TABLETOP BODY
11	Power Box	1	H-5334-11	#3
12	Top Mast	1	----------	----------
13	Exit Shoot	1	----------	----------
14	Foot Pedal Connector	1	H-5333-FPCTQ	----------
15	Foot Pedal	1	H-5356	LPE-09
21	Lock Washer – 3/8"	2	----------	----------
22	Lock Washer – #10	4	H-5334-WASHQ	LPH41
24	Bolt – 3/8-16 x 3/4"	2	----------	----------
25	Bolt – 10-32 x 1/2"	4	H-5334-BOLTQ	LPH39
26	Nut – 10-32	4	H-5334-NUTQ	LPH40
	Bottom Shaft (Not Shown)	1	H-5353	BOTTOM DRIVE SHAFT
	Entrance Funnel (Not Shown)	1	----------	----------
	Power Cord with Gland (Not Shown)	1	H-5334-PCG	H-5334-11-CORD
	Bottom Funnel (Not Shown)	1	H-5334FUNQ	CPH15
	Hardware Pack (Not Shown)	1	H-5357	TBLTOP-HRDWARE
	1/2 Dowel for Body (Not Shown)	1	H-5335-DOWEL	DOWEL ROD
	Motor Connect (Not Shown)	1	H-5334-MCONQ	LPE11
	Head Hood (Not Shown)	1	H-5334-HH	LPH11
	Circuit Breaker (Not Shown)	1	H-5334-CB	LPE04
	Top Drive Shaft (Not Shown)	1	H-5360	LPH03 ASSY

ULINE H-5334

PLEGADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA – DE MESA

800-295-5510
uline.mx






LISTA DE PARTES DE LA PLEGADORA DE PAPEL


#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Cabeza de Plegadora de Papel	1	H-5336	PM HEAD
2	Motor	1	H-5357	MOTOR
3	Dientes	1	H-5359	LPH14
4	Rampa para Papel	1	H-5336RAMP	LPH15
6	Base de Cubierta	1	H-5334-BASE	TABLETOP BASE
7	Collar Negro	1	----------	----------
8	Pasador con Resorte de Carga	1	----------	----------
9	Espaciador de Pasador	1	----------	----------
10	Cuerpo de Máquina	1	H-5335	TABLETOP BODY
11	Caja Eléctrica	1	H-5334-11	#3
12	Mástil Superior	1	----------	----------
13	Extremo de Salida	1	----------	----------
14	Conector del Pedal	1	H-5333-FPCTQ	----------
15	Pedal	1	H-5356	LPE-09
21	Rondana de Seguridad de 3/8"	2	----------	----------
22	Rondana de Seguridad #10	4	H-5334-WASHQ	LPH41
24	Perno de 3/8-16 x 3/4"	2	----------	----------
25	Perno de 10-32 x 1/2"	4	H-5334-BOLTQ	LPH39
26	Tuerca de 10-32	4	H-5334-NUTQ	LPH40
	Eje Inferior (No Se Muestra)	1	H-5353	BOTTOM DRIVE SHAFT
	Embudo de Entrada (No Se Muestra)	1	----------	----------
	Cable con Prensaestopas (No Se Muestra)	1	H-5334-PCG	H-5334-11-CORD
	Eje Inferior de Transmisión (No Se Muestra)	1	H-5334FUNQ	CPH15
	Paquete de Tornillería (No Se Muestra)	1	H-5357	TBLTOP-HRDWARE
	1/2 Espiga del Cuerpo (No Se Muestra)	1	H-5335-DOWEL	DOWEL ROD
	Conexión del Motor (No Se Muestra)	1	H-5334-MCONQ	LPE11
	Cubierta para Cabeza (No Se Muestra)	1	H-5334-HH	LPH11
	Cortacircuitos (No Se Muestra)	1	H-5334-CB	LPE04
	Eje Superior de Transmisión (No Se Muestra)	1	H-5360	LPH03 ASSY

ULINE H-5334

FROISSE-PAPIER AUTOMATIQUE – COMPTOIR

1 800 295-5510
uline.ca





LISTE DES PIÈCES DU FROISSE-PAPIER

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Tête du froisse-papier	1	H-5336	PM HEAD
2	Moteur	1	H-5357	MOTOR
3	Dents	1	H-5359	LPH14
4	Rampe à papier	1	H-5336RAMP	LPH15
6	Base	1	H-5334-BASE	TABLETOP BASE
7	Collet noir	1	----------	----------
8	Tige à ressort	1	----------	----------
9	Espaceur de la tige	1	----------	----------
10	Corps du froisse-papier	1	H-5335	TABLETOP BODY
11	Bloc d'alimentation	1	H-5334-11	#3
12	Mât supérieur	1	----------	----------
13	Sortie	1	----------	----------
14	Fiche de connexion de la pédale	1	H-5333-FPCTQ	----------
15	Pédale	1	H-5356	LPE-09
21	Rondelle de blocage de 3/8 po	2	----------	----------
22	Rondelle de blocage nº 10	4	H-5334-WASHQ	LPH41
24	Boulon 3/8-16 x 3/4 po	2	----------	----------
25	Boulon 10-32 x 1/2 po	4	H-5334-BOLTQ	LPH39
26	Écrou 10-32	4	H-5334-NUTQ	LPH40
	Arbre inférieur (non illustré)	1	H-5353	BOTTOM DRIVE SHAFT
	Entonnoir d'entrée (non illustré)	1	----------	----------
	Cordon d'alimentation avec presse-étoupe (non illustré)	1	H-5334-PCG	H-5334-11-CORD
	Entonnoir inférieur (non illustré)	1	H-5334FUNQ	CPH15
	Ensemble du matériel de fixation (non illustré)	1	H-5357	TBLTOP-HRDWARE
	1/2 cheville pour le corps (non illustré)	1	H-5335-DOWEL	DOWEL ROD
	Raccordement au moteur (non illustré)	1	H-5334-MCONQ	LPE11
	Capot de tête (non illustré)	1	H-5334-HH	LPH11
	Disjoncteur (non illustré)	1	H-5334-CB	LPE04
	Arbre d'entraînement supérieur (non illustré)	1	H-5360	LPH03 ASSY