


ULINE H-8082


INDUSTRIAL ELECTRIC PRESSURE WASHER

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 7-12.
Pour le français, consulter les pages 13-18.



FRAME ASSEMBLY



FRAME ASSEMBLY PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Decal – Risk of Electric Shock	1	-----	-----
2	Decal – Risk of Injury	1	-----	-----
3	Decal – ChoreMaster 14,000 PSI	1	-----	-----
4	Decal – Prop 65	1	-----	-----
5	Motor/Pump Assembly	1	-----	3-0404
6	Decal – Warning	1	-----	-----
7	Decal – Small 800-228-6172	1	-----	-----

ULINE H-8082
INDUSTRIAL ELECTRIC
PRESSURE WASHER

1-800-295-5510
 uline.com

FRAME ASSEMBLY PARTS LIST CONTINUED


#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
8	Cap	1	-----	-----
9	Hose Assembly, 25'	1	H-3049-HOSE	851-0359
10	Hose	1	-----	15-0138
11	Quick Connect	1	-----	17-0006
12	Quick Connect Socket	1	H-3049QC	17-0004
13	Decal – Mobile Pro	1	-----	34-3569
14	Decal – Connection Circuit Breaker	1	-----	-----
15	Tag – Warning Risk of Electrocution	1	-----	34-1035
16	Hang Tag – Warning / Caution	1	-----	34-1432
17	Decal – Hot Surface	1	-----	-----
18	Decal – Data Plate	1	-----	-----
19	Decal – Risk of Injury	1	-----	-----
20	Decal – Mi-T-M	1	-----	-----
21	Decal – Warning Do Not Spray	1	-----	-----
22	Lance	1	H-3049-VRNZ	16-0444
23	Gun and Wand 4,000 PSI	1	H-3049-TRGN	16-0441
	Decal Set (Not Shown)	1	-----	71-1051
	50' Hose for Pressure Washer (Not Shown)	1	H-3047-HOSE	851-0338

ULINE H-8082

INDUSTRIAL ELECTRIC PRESSURE WASHER

1-800-295-5510
uline.com

MOTOR AND PUMP ASSEMBLY



PUMP MOTOR ASSEMBLY PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Oil Level Indicator	1	-----	46-1589
2	Screw – M8 x 16 mm	1	-----	27-8982
3	Crankshaft Cover	1	-----	46-1590
4	Ball Bearing	1	-----	-----
5	Crankshaft	1	-----	-----
6	Plunger Pin	1	-----	-----
7	Connecting Rod	1	-----	-----

ULINE H-8082

INDUSTRIAL ELECTRIC PRESSURE WASHER

1-800-295-5510
uline.com

MOTOR AND PUMP ASSEMBLY PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
8	Ceramic Coating Plunger	1	-----	-----
9	Oil Drain Plug – M10 x 30 mm	1	-----	39-0373
10	Screw – M6 x 14 mm	1	-----	27-8401
11	Crankcase Cover	1	-----	46-1591
12	Crankcase	1	-----	-----
13	Ball Bearing	1	-----	-----
14	Crankcase Cover	1	-----	-----
15	Oil Seal – 30 x 50 x 10 mm	1	-----	26-0401
16	Screw – M8 x 25 mm*	1	H-8082-8433Q	27-8433
17	Handle – Plastic	1	H-8082-0255Q	7-0255
18	Oil Plug	1	-----	39-0374
19	Oil Plug Cap	1	H-8082-CAPQ	39-0375
20	Screw – M8 x 25 mm*	1	H-8082-8433Q	27-8433
21	Screw – M8 x 235 mm	1	H-8082-8435Q	27-8435
22	Hex Screw – M8 x 20 mm	1	-----	27-8032
23	Motor Flange	1	-----	70-0653
24	Ball Bearing – 6205RZ	1	-----	70-0653
25	Rotor	1	-----	70-0653
26	Stator	1	-----	70-0653
27	Motor Housing	1	-----	70-0653
28	Motor Fan	1	H-8082-MFAN	52-0116
29	Fan Cover	1	H-8082-0117Q	52-0117
30	Screw – M8 x 40 mm	1	-----	27-9590
31	Baseplate	1	-----	52-0118
32	Washer – M8	1	-----	28-1011
33	Screw – M8 x 20 mm	1	H-8082-33Q	27-8432
34	Electrical Box	1	H-8082-ELCQ	52-0119
35	Capacitor Cover	1	H-8082-COVQ	52-0120
36	Oil Seal – 15 x 22 x 55 mm*	1	H-8082-PACK	70-0651
37	O-Ring*	1	H-8082-PACK	70-0651
38	Packing Retainer*	1	H-8082-PACK	70-0651
39	Oil Seal – 15 x 22 x 50 mm*	1	H-8082-PACK	70-0651
40	Outlet Plug	1	-----	39-0408
41	Washer – M8	1	-----	28-0142
42	Inlet Plug	1	-----	39-0409

*Part of a kit.

ULINE H-8082

INDUSTRIAL ELECTRIC PRESSURE WASHER

1-800-295-5510
uline.com

MOTOR AND PUMP ASSEMBLY PARTS LIST CONTINUED

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
43	Washer	1	-----	28-0413
44	Manifold	1	-----	-----
45	Screw – M6 x 50 mm	1	-----	-----
46	O-Ring F – 18 x 2.5 mm*	1	H-8082-0650	70-0650
47	One Way Valve Nut*	1	H-8082-0650	70-0650
48	O-Ring F – 18 x 2.5 mm	1	H-12195	25-0636
49	One Way Valve Nut	1	-----	46-1441
50	Outlet T Connector	1	H-3049-TCONN	46-1448
51	Inlet T Connector	1	H-8082OTCONQ	46-1447
52	Seat*	1	H-8082-UNLK	70-0649
53	O-Ring F – 10 x 1.5 mm*	1	H-8082-UNLK	70-0649
54	Nut*	1	H-8082-UNLK	70-0649
55	Unloader Piston*	1	H-8082-UNLK	70-0649
56	Unloader Piston Seat*	1	H-8082-UNLK	70-0649
57	Nut*	1	H-8082-UNLK	70-0649
58	O-Rink F – 9.5 x 1.8 mm*	1	H-8082-UNLK	70-0649
59	Spring Seat*	1	H-8082-UNLK	70-0649
60	Spring*	1	H-8082-UNLK	70-0649
61	Knob*	1	H-8082-KNOBQ	7-0281
62	Barb*	1	H-3049-0578	70-0578
63	Steel Ball*	1	H-3049-0578	70-0578
64	Spring*	1	H-3049-0578	70-0578
65	Banjo Bolt Outlet	1	H-8082-575Q	70-0575
66	Banjo Bolt Inlet	1	H-8082-576Q	70-0576
67	Thermal Valve	1	H-3049-RLSVL	22-0408
68	Hex Nut M6	1	-----	30-6024
69	Washer M8	1	-----	28-0200
70	O-Ring F – 18 x 1.8 mm	1	-----	25-0221
71	Screw	1	-----	-----
72	Nut	1	-----	46-1445
73	Filter	1	H-7358-FLTR	19-0001
74	O-Ring F – 4 x 2.5 mm*	1	H-8082-VLVK	70-0652
75	Outlet Piston*	1	H-8082-VLVK	70-0652
76	Outlet Spring*	1	H-8082-VLVK	70-0652
77	O-Ring F – 9 x 1.0 mm	1	H-8082-9X1MM	25-0732
78	Outlet Valve	1	H-8082-OUTV	46-1838
79	O-Ring – 13 x 1.0 mm	1	H-3049250639	25-0639

*Part of a kit.

ULINE H-8082
INDUSTRIAL ELECTRIC
PRESSURE WASHER

1-800-295-5510
 uline.com


MOTOR AND PUMP ASSEMBLY PARTS LIST CONTINUED

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
80	O-Ring F – 15 x 1.8 mm	1	H-3049250638	25-0638
81	Outlet Connector	1	H-3049NIP	46-1443
82	Screw M6 x 25	1	-----	27-8003
83	Washer	1	-----	28-0200
84	Bushing	1	-----	52-0121
85	Rubber Isolator Foot	1	-----	14-0146
86	Power Supply Cord W/GFCI	1	H-8082-PCORD	32-0268
86A	GFCI	1	-----	32-0364
87	On/Off Switch	1	H-3049-ONOFF	32-1089
88	Capacitor	1	H-8082-CAPAC	52-0124
89	O-Ring F – 100 x 2.5 mm	1	H-8082-ORING	25-0685
90	O-Ring F – 56 x 2.5 mm	1	-----	25-0158
91	White Wire	1	-----	-----
92	Blue Wire	1	-----	-----
93	Red Wire	1	-----	-----
94	Black Wire	1	-----	-----
95	Screw – M8 x 20 mm	1	H-8082-33Q	27-8432
96	Clip	1	-----	42-0066
97	Strain Relief	1	H-8082-SR	32-1265
98	Oil Level Indicator Retaining Ring	1	-----	46-1592
99	O-Ring – 20 x 2.5 mm	1	-----	25-0686
100	Gasket – 36 x 3 mm	1	-----	26-0402
	Motor Replacement Kit (Not Shown) Includes: • Motor Flange (1) • Ball Bearing – 6205RZ (1) • Rotor (1) • Stator (1) • Motor Housing (1)	1	-----	70-0653
	Oil Fill Assembly Kit (Not Shown) Includes: • Oil Plug (1) • Oil Plug Cap (1)	1	H-8082-OIL	70-0570


ULINE H-8082

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL

800-295-5510
uline.mx



ENSAMBLE DEL ARMAZÓN




LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLE DEL ARMAZÓN

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Calcomanía – "Risk of Electric Shock" (Riesgo de Descarga Eléctrica)	1	-----	-----
2	Calcomanía – "Risk of Injury" (Riesgo de Lesión)	1	-----	-----
3	Calcomanía – ChoreMaster 14,000 PSI	1	-----	-----
4	Calcomanía – "Prop 65" (Propuesta 65)	1	-----	-----
5	Ensamble de Bomba/Motor	1	-----	3-0404
6	Calcomanía – "Warning" (Advertencia)	1	-----	-----
7	Calcomanía – "Small 800-228-6172" (Pequeña 800-228-6172)	1	-----	-----

CONTINUACIÓN DE LA LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLE DEL ARMAZÓN

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
8	Tapa	1	-----	-----
9	Ensamble de la Manguera de 7.62 m (25')	1	H-3049-HOSE	851-0359
10	Manguera	1	-----	15-0138
11	Conector Rápido	1	-----	17-0006
12	Dado del Conector Rápido	1	H-3049QC	17-0004
13	Calcomanía – Mobile Pro	1	-----	34-3569
14	Calcomanía – "Connection Circuit Breaker" (Conector para Cortacircuitos)	1	-----	-----
15	Etiqueta – "Warning Risk of Electrocutation" (Advertencia de Riesgo de Electrocutación)	1	-----	34-1035
16	Etiqueta Colgante – "Warning / Caution" (Advertencia / Precaución)	1	-----	34-1432
17	Calcomanía – "Hot Surface" (Superficie Caliente)	1	-----	-----
18	Calcomanía – "Data Plate" (Placa de Datos)	1	-----	-----
19	Calcomanía – "Risk of Injury" (Riesgo de Lesión)	1	-----	-----
20	Calcomanía – Mi-T-M	1	-----	-----
21	Calcomanía – "Warning Do Not Spray" (Advertencia No Rocíe)	1	-----	-----
22	Lanza	1	H-3049-VRNZ	16-0444
23	Pistola y Extensión 4,000 PSI	1	H-3049-TRGN	16-0441
	Set de Calcomanías (No se Muestra)	1	-----	71-1051
	Manguera de 50' para Hidrolavadora (No se Muestra)	1	H-3047-HOSE	851-0338

ENSAMBLE DE LA BOMBA Y MOTOR



LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLE DE LA BOMBA DEL MOTOR

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Indicador del Nivel de Aceite	1	-----	46-1589
2	Tornillo de M8 x 16 mm	1	-----	27-8982
3	Cubierta del Cáster	1	-----	46-1590
4	Balero de Balines	1	-----	-----
5	Cáster	1	-----	-----
6	Perno del Émbolo	1	-----	-----
7	Varilla de Conexión	1	-----	-----

LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLE DE LA BOMBA Y MOTOR

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
8	Émbolo Recubierto de Cerámica	1	-----	-----
9	Tapón del Desagüe de Aceite M10 x 30 mm	1	-----	39-0373
10	Tornillo de M6 x 14 mm	1	-----	27-8401
11	Cubierta del Cáster	1	-----	46-1591
12	Cáster	1	-----	-----
13	Balero de Balines	1	-----	-----
14	Cubierta del Cáster	1	-----	-----
15	Sello de Aceite de 30 x 50 x 10 mm	1	-----	26-0401
16	Tornillo de M8 x 25 mm*	1	H-8082-8433Q	27-8433
17	Asa – Plástico	1	H-8082-0255Q	7-0255
18	Tapón de Aceite	1	-----	39-0374
19	Tapa del Tapón de Aceite	1	H-8082-CAPQ	39-0375
20	Tornillo de M8 x 25 mm*	1	H-8082-8433Q	27-8433
21	Tornillo de M8 x 235 mm	1	H-8082-8435Q	27-8435
22	Tornillo Hexagonal M8 x 20 mm	1	-----	27-8032
23	Reborde del Motor	1	-----	70-0653
24	Balero de Balines de 6205RZ	1	-----	70-0653
25	Rotor	1	-----	70-0653
26	Estátor	1	-----	70-0653
27	Cubierta del Motor	1	-----	70-0653
28	Ventilador del Motor	1	H-8082-MFAN	52-0116
29	Cubierta del Ventilador	1	H-8082-0117Q	52-0117
30	Tornillo de M8 x 40 mm	1	-----	27-9590
31	Placa de Base	1	-----	52-0118
32	Rondana de M8	1	-----	28-1011
33	Tornillo de M8 x 20 mm	1	H-8082-33Q	27-8432
34	Caja Eléctrica	1	H-8082-ELCQ	52-0119
35	Cubierta del Capacitor	1	H-8082-COVQ	52-0120
36	Sello de Aceite de 15 x 22 x 55 mm*	1	H-8082-PACK	70-0651
37	Anillo Tórico*	1	H-8082-PACK	70-0651
38	Retenedor del Empaque*	1	H-8082-PACK	70-0651
39	Sello de Aceite de 15 x 22 x 50 mm*	1	H-8082-PACK	70-0651
40	Tapón de Salida	1	-----	39-0408
41	Rondana de M8	1	-----	28-0142
42	Tapón de Entrada	1	-----	39-0409

*Parte de un kit.

LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLE DE LA BOMBA Y MOTOR

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
43	Rondana	1	-----	28-0413
44	Colector	1	-----	-----
45	Tornillo de M6 x 50 mm	1	-----	-----
46	Anillo Tórico F de 18 x 2.5 mm*	1	H-8082-0650	70-0650
47	Tuerca de Válvula Unidireccional*	1	H-8082-0650	70-0650
48	Anillo Tórico F de 18 x 2.5 mm	1	H-12195	25-0636
49	Tuerca de Válvula Unidireccional	1	-----	46-1441
50	Conector en T para Salida	1	H-3049-TCNN	46-1448
51	Conector en T para Entrada	1	H-8082OTCONQ	46-1447
52	Asiento*	1	H-8082-UNLK	70-0649
53	Anillo Tórico F de 10 x 1.5 mm*	1	H-8082-UNLK	70-0649
54	Tuerca*	1	H-8082-UNLK	70-0649
55	Pistón de Descarga*	1	H-8082-UNLK	70-0649
56	Asiento del Pistón de Descarga*	1	H-8082-UNLK	70-0649
57	Tuerca*	1	H-8082-UNLK	70-0649
58	Anillo Tórico F de 9.5 x 1.8 mm*	1	H-8082-UNLK	70-0649
59	Asiento del Resorte*	1	H-8082-UNLK	70-0649
60	Resorte*	1	H-8082-UNLK	70-0649
61	Perilla*	1	H-8082-KNOBQ	7-0281
62	Punta*	1	H-3049-0578	70-0578
63	Balín de Acero*	1	H-3049-0578	70-0578
64	Resorte*	1	H-3049-0578	70-0578
65	Salida de Perno Tipo Banjo	1	H-8082-575Q	70-0575
66	Entrada de Perno Tipo Banjo	1	H-8082-576Q	70-0576
67	Válvula Térmica	1	H-3049-RLSVL	22-0408
68	Tuerca Hexagonal de M6	1	-----	30-6024
69	Rondana de M8	1	-----	28-0200
70	Anillo Tórico F de 18 x 1.8 mm	1	-----	25-0221
71	Tornillo	1	-----	-----
72	Tuerca	1	-----	46-1445
73	Filtro	1	H-7358-FLTR	19-0001
74	Anillo Tórico F de 4 x 2.5 mm*	1	H-8082-VLVK	70-0652
75	Pistón de Salida*	1	H-8082-VLVK	70-0652
76	Resorte de Salida*	1	H-8082-VLVK	70-0652
77	Anillo Tórico F de 9 x 1.0 mm	1	H-8082-9X1MM	25-0732
78	Válvula de Salida	1	H-8082-OUTV	46-1838
79	Anillo Tórico de 13 x 1.0 mm	1	H-3049250639	25-0639

*Parte de un kit.


LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLE DE LA BOMBA Y MOTOR

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
80	Anillo Tórico F de 15 x 1.8 mm	1	H-3049250638	25-0638
81	Conector de Salida	1	H-3049NIP	46-1443
82	Tornillo de M6 x 25	1	-----	27-8003
83	Rondana	1	-----	28-0200
84	Casquillo	1	-----	52-0121
85	Pata Aislante de Caucho	1	-----	14-0146
86	Cable de Alimentación W/GFCI	1	H-8082-PCORD	32-0268
86A	GFCI	1	-----	32-0364
87	Interruptor de Encendido/Apagado	1	H-3049-QNOFF	32-1089
88	Capacitor	1	H-8082-CAPAC	52-0124
89	Anillo Tórico F de 100 x 2.5 mm	1	H-8082-ORING	25-0685
90	Anillo Tórico F de 56 x 2.5 mm	1	-----	25-0158
91	Cable Blanco	1	-----	-----
92	Cable Azul	1	-----	-----
93	Cable Rojo	1	-----	-----
94	Cable Negro	1	-----	-----
95	Tornillo de M8 x 20 mm	1	H-8082-33Q	27-8432
96	Clip	1	-----	42-0066
97	Reductor de Tensión	1	H-8082-SR	32-1265
98	Anillo de Retención del Indicador del Nivel de Aceite	1	-----	46-1592
99	Anillo Tórico de 20 x 2.5 mm	1	-----	25-0686
100	Empaque de 36 x 3 mm	1	-----	26-0402
	Kit de Repuesto del Motor (No se Muestra) Incluye: • 1 Reborde del Motor • 1 Balero de Balines de 6205RZ • 1 Rotor • 1 Estátor • 1 Cubierta del Motor	1	-----	70-0653
	Kit de Ensamble del Llenado de Aceite (No se Muestra) Incluye: • 1 Tapón de Aceite • 1 Tapa del Tapón de Aceite	1	H-8082-OIL	70-0570


ULINE H-8082

NETTOYEUR À PRESSION ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL

1 800 295-5510
uline.ca



ENSEMBLE DE LA STRUCTURE



Liste des pièces de l'ensemble de la structure

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINÉ	RÉF. DU FABRICANT
1	Autocollant – Risque de choc électrique	1	-----	-----
2	Autocollant – Risque de blessure	1	-----	-----
3	Autocollant – ChoreMaster 14 000 PSI	1	-----	-----
4	Autocollant – Prop 65	1	-----	-----
5	Ensemble de moteur/pompe	1	-----	3-0404
6	Autocollant – Avertissement	1	-----	-----
7	Autocollant – Petit 800-228-6172	1	-----	-----

ULINE H-8082

NETTOYEUR À PRESSION ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL

1 800 295-5510
uline.ca

LISTE DES PIÈCES DE L'ENSEMBLE DE LA STRUCTURE (SUITE)


#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
8	Capuchon	1	-----	-----
9	Ensemble du tuyau de 25 pi	1	H-3049-HOSE	851-0359
10	Tuyau	1	-----	15-0138
11	Raccordement rapide	1	-----	17-0006
12	Douille de raccordement rapide	1	H-3049QC	17-0004
13	Autocollant – Mobile Pro	1	-----	34-3569
14	Autocollant – Disjoncteur de raccordement	1	-----	-----
15	Étiquette d'avertissement – Risque d'électrocution	1	-----	34-1035
16	Étiquette à fil – Avertissement/mise en garde	1	-----	34-1432
17	Autocollant – Surface chaude	1	-----	-----
18	Autocollant – Plaque signalétique	1	-----	-----
19	Autocollant – Risque de blessure	1	-----	-----
20	Autocollant – Mi-T-M	1	-----	-----
21	Autocollant d'avertissement – Ne pas pulvériser	1	-----	-----
22	Lance	1	H-3049-VRNZ	16-0444
23	Pistolet et tube-rallonge 4 000 PSI	1	H-3049-TRGN	16-0441
	Ensemble d'autocollants (non illustré)	1	-----	71-1051
	Tuyau de 50 pi pour nettoyeur à pression (non illustré)	1	H-3047-HOSE	851-0338

ULINE H-8082

NETTOYEUR À PRESSION ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL

1 800 295-5510
uline.ca

ENSEMBLE DE MOTEUR ET POMPE



Liste des pièces de l'ensemble de moteur et pompe

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Indicateur de niveau d'huile	1	-----	46-1589
2	Vis de M8 x 16 mm	1	-----	27-8982
3	Couvercle de vilebrequin	1	-----	46-1590
4	Roulement à bille	1	-----	-----
5	Vilebrequin	1	-----	-----
6	Goupille de piston	1	-----	-----
7	Barre de liaison	1	-----	-----

ULINE H-8082

NETTOYEUR À PRESSION ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL

1 800 295-5510
uline.ca

LISTE DES PIÈCES DE L'ENSEMBLE DE MOTEUR ET POMPE (SUITE)

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
8	Piston à revêtement en céramique	1	-----	-----
9	Bouchon de vidange d'huile M10 x 30 mm	1	-----	39-0373
10	Vis de M6 x 14 mm	1	-----	27-8401
11	Couvercle de carter	1	-----	46-1591
12	Carter	1	-----	-----
13	Roulement à bille	1	-----	-----
14	Couvercle de carter	1	-----	-----
15	Joint étanche à l'huile de 30 x 50 x 10 mm	1	-----	26-0401
16	Vis de M8 x 25 mm*	1	H-8082-8433Q	27-8433
17	Poignée – Plastique	1	H-8082-0255Q	7-0255
18	Orifice de remplissage d'huile	1	-----	39-0374
19	Bouchon de remplissage d'huile	1	H-8082-CAPQ	39-0375
20	Vis de M8 x 25 mm*	1	H-8082-8433Q	27-8433
21	Vis de M8 x 235 mm	1	H-8082-8435Q	27-8435
22	Vis hexagonale de M8 x 20 mm	1	-----	27-8032
23	Bride de moteur	1	-----	70-0653
24	Roulement à bille de 6205RZ	1	-----	70-0653
25	Rotor	1	-----	70-0653
26	Stator	1	-----	70-0653
27	Boîtier de moteur	1	-----	70-0653
28	Ventilateur de moteur	1	H-8082-MFAN	52-0116
29	Couvercle de ventilateur	1	H-8082-0117Q	52-0117
30	Vis de M8 x 40 mm	1	-----	27-9590
31	Plaque de base	1	-----	52-0118
32	Rondelle de M8	1	-----	28-1011
33	Vis de M8 x 20 mm	1	H-8082-33Q	27-8432
34	Coffret électrique	1	H-8082-ELCQ	52-0119
35	Couvercle de condensateur	1	H-8082-COVQ	52-0120
36	Joint étanche à l'huile de 15 x 22 x 55 mm*	1	H-8082-PACK	70-0651
37	Joint torique*	1	H-8082-PACK	70-0651
38	Bague antiextrusion*	1	H-8082-PACK	70-0651
39	Joint étanche à l'huile de 15 x 22 x 50 mm*	1	H-8082-PACK	70-0651
40	Bouchon de sortie	1	-----	39-0408
41	Rondelle de M8	1	-----	28-0142
42	Bouchon d'entrée	1	-----	39-0409

* Pièce d'un ensemble.

ULINE H-8082

NETTOYEUR À PRESSION ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL

1 800 295-5510
uline.ca

LISTE DES PIÈCES DE L'ENSEMBLE DE MOTEUR ET POMPE (SUITE)

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
43	Rondelle	1	-----	28-0413
44	Collecteur	1	-----	-----
45	Vis de M6 x 50 mm	1	-----	-----
46	Joint torique F de 18 x 2,5 mm*	1	H-8082-0650	70-0650
47	Écrou de soupape à sens unique*	1	H-8082-0650	70-0650
48	Joint torique F de 18 x 2,5 mm	1	H-12195	25-0636
49	Écrou de soupape à sens unique	1	-----	46-1441
50	Raccord en T de sortie	1	H-3049-TCONN	46-1448
51	Raccord en T d'entrée	1	H-8082OTCONQ	46-1447
52	Siège*	1	H-8082-UNLK	70-0649
53	Joint torique F de 10 x 1,5 mm*	1	H-8082-UNLK	70-0649
54	Écrou*	1	H-8082-UNLK	70-0649
55	Piston de décharge*	1	H-8082-UNLK	70-0649
56	Siège de piston de décharge*	1	H-8082-UNLK	70-0649
57	Écrou*	1	H-8082-UNLK	70-0649
58	Joint torique F de 9,5 x 1,8 mm*	1	H-8082-UNLK	70-0649
59	Siège de ressort*	1	H-8082-UNLK	70-0649
60	Ressort*	1	H-8082-UNLK	70-0649
61	Bouton*	1	H-8082-KNOBQ	7-0281
62	Boulon de scellement à crans*	1	H-3049-0578	70-0578
63	Bille d'acier*	1	H-3049-0578	70-0578
64	Ressort*	1	H-3049-0578	70-0578
65	Boulon creux de raccord de sortie	1	H-8082-575Q	70-0575
66	Boulon creux de raccord d'entrée	1	H-8082-576Q	70-0576
67	Valve thermique	1	H-3049-RLSVL	22-0408
68	Écrou hexagonal de M6	1	-----	30-6024
69	Rondelle de M8	1	-----	28-0200
70	Joint torique F de 18 x 1,8 mm	1	-----	25-0221
71	Vis	1	-----	-----
72	Écrou	1	-----	46-1445
73	Filtre	1	H-7358-FLTR	19-0001
74	Joint torique F de 4 x 2,5 mm*	1	H-8082-VLVK	70-0652
75	Piston de sortie*	1	H-8082-VLVK	70-0652
76	Ressort de sortie*	1	H-8082-VLVK	70-0652
77	Joint torique F de 9 x 1,0 mm	1	H-8082-9X1MM	25-0732
78	Soupape de sortie	1	H-8082-OUTV	46-1838
79	Joint torique de 13 x 1,0 mm	1	H-3049250639	25-0639

* Pièce d'un ensemble.

ULINE H-8082

NETTOYEUR À PRESSION ÉLECTRIQUE INDUSTRIEL

1 800 295-5510
uline.ca

LISTE DES PIÈCES DE L'ENSEMBLE DE MOTEUR ET POMPE (SUITE)

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
80	Joint torique F de 15 x 1,8 mm	1	H-3049250638	25-0638
81	Raccord de sortie	1	H-3049NIP	46-1443
82	Vis de M6 x 25	1	-----	27-8003
83	Rondelle	1	-----	28-0200
84	Bague	1	-----	52-0121
85	Pied isolateur en caoutchouc	1	-----	14-0146
86	Cordon d'alimentation avec DDFT	1	H-8082-PCORD	32-0268
86A	DDFT	1	-----	32-0364
87	Interrupteur marche/arrêt	1	H-3049-ONOFF	32-1089
88	Condensateur	1	H-8082-CAPAC	52-0124
89	Joint torique F de 100 x 2,5 mm	1	H-8082-ORING	25-0685
90	Joint torique F de 56 x 2,5 mm	1	-----	25-0158
91	Fil blanc	1	-----	-----
92	Fil bleu	1	-----	-----
93	Fil rouge	1	-----	-----
94	Fil noir	1	-----	-----
95	Vis de M8 x 20 mm	1	H-8082-33Q	27-8432
96	Pince	1	-----	42-0066
97	Détendeur	1	H-8082-SR	32-1265
98	Bague de retenue d'indicateur de niveau d'huile	1	-----	46-1592
99	Joint torique de 20 x 2,5 mm	1	-----	25-0686
100	Joint d'étanchéité de 36 x 3 mm	1	-----	26-0402
	Ensemble de remplacement de moteur (non illustré) Comprend : • Bride de moteur (1) • Roulement à bille de 6205RZ (1) • Rotor (1) • Stator (1) • Boîtier de moteur (1)	1	-----	70-0653
	Ensemble de remplissage d'huile (non illustré) Comprend : • Orifice de remplissage d'huile (1) • Bouchon de remplissage d'huile (1)	1	H-8082-OIL	70-0570