


ULINE H-11066

14" CORDLESS SHOP FAN

1-800-295-5510
uline.com



TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Unit fails to power on.	Fan speed setting is not selected. Battery power is too low. Unit is damaged or in need of repair.	Ensure fan speed setting is selected. Use the power adapter to recharge the battery only. The power adapter is not connected to the power supply and product. Cease usage and unplug. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for assistance.
Air flow is weak or slow.	Unit is set to a low speed setting. Air flow is blocked.	Adjust to a higher speed setting. Remove obstruction. Adjust direction of air flow toward the user.
Battery fails to charge.	Non-specified charger is used. Outlet is worn or damaged.	Ensure the power charger that came with the unit is used. Try another outlet or contact a qualified electrician.




NOTE: The troubleshooting guide addresses the most common problems. If problems persist, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE H-11066

VENTILADOR INALÁMBRICO PARA TALLER – 14"

800-295-5510
uline.mx



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La unidad no enciende.	La configuración de velocidad del ventilador no está seleccionada. La carga de la batería está demasiado baja. La unidad está dañada o necesita reparación.	Asegúrese de que la configuración de velocidad del ventilador no esté seleccionada. Utilice el adaptador de corriente para recargar solo la batería. El adaptador de corriente no está conectado a la fuente de energía y el producto. Deje de usarla y desconéctela. Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para asistencia.
El flujo del aire es débil o lento.	La unidad está en una configuración de baja velocidad. El flujo del aire está obstruido.	Ajuste a una configuración de velocidad más alta. Retire las obstrucciones. Ajuste la dirección del flujo del aire hacia el usuario.
La batería no logra cargarse.	Se utiliza un cargador no específico. El tomacorriente está desgastado o dañado.	Asegúrese de utilizar el cargador de energía incluido con la unidad. Intente otro tomacorriente o comuníquese con un electricista calificado.



NOTA: La guía de solución de problemas aborda las situaciones más comunes. Si los problemas persisten, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

ULINE H-11066
VENTILATEUR D'ATELIER
SANS CORDON – 14 PO

1 800 295-5510
uline.ca



DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
L'appareil ne se met pas en marche.	Le réglage de vitesse du ventilateur n'a pas été sélectionné. La batterie est faible. L'appareil est endommagé ou a besoin de réparations.	Assurez-vous de sélectionner le réglage de vitesse. Utilisez l'adaptateur d'alimentation uniquement pour recharger la batterie. L'adaptateur d'alimentation n'est pas connecté à l'alimentation électrique ou à l'appareil. Cessez l'utilisation et débranchez-le. Pour obtenir de l'aide, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
Le débit d'air est faible ou lent.	L'appareil est réglé sur une vitesse basse. Le passage d'air est bloqué.	Réglez sur une vitesse plus élevée. Supprimez l'obstruction. Ajustez la direction de la circulation de l'air vers l'utilisateur.
La batterie ne peut pas se recharger.	Un chargeur non spécifié a été utilisé. La prise murale est endommagée ou usée.	Assurez-vous d'utiliser le chargeur qui a été fourni avec l'appareil. Essayez une autre prise ou contactez un électricien qualifié.



REMARQUE : Le guide de dépannage couvre les problèmes les plus courants. Si les problèmes persistent, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.