


ULINE

CLEAR-VIEW CABINETS

1-800-295-5510
uline.com




TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Doors not aligned. Cabinet not level.	Leveling feet uneven.	Use included nut driver to adjust leveling feet. 1. Insert driver through inside of cabinet down into feet to adjust. 2. Turn clockwise to lower feet, and counterclockwise to raise feet.
Difficulty inserting shelves	Upright cabinet makes inserting cabinet shelves difficult.	Lay cabinet on its back to insert shelves.

ULINE


GABINETES CON FRENTE TRANSPARENTE

800-295-5510
uline.mx



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
Las puertas no se alinean. El gabinete no está nivelado.	Las patas de nivelación están desniveladas.	Utilice el desarmador para tuercas incluido para ajustar las patas de nivelación. 1. Inserte el desarmador por la parte interior del gabinete hacia las patas para ajustar. 2. Gire en el sentido de las manecillas del reloj para bajar las patas y en sentido contrario para levantarlas.
Dificultad al insertar las repisas.	El gabinete vertical dificulta la inserción de las repisas de los gabinetes.	Coloque el gabinete boca arriba para insertar las repisas.

**DÉPANNAGE**

PROBLÈMES	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Les portes ne sont pas alignées. L'armoire n'est pas de niveau.	Pieds de nivellement inégaux.	Utilisez le tournevis à douille fourni pour régler les pieds de nivellement. 1. Insérez le tournevis dans les pieds à l'intérieur de l'armoire pour les ajuster. 2. Tournez le tournevis dans le sens horaire pour abaisser les pieds et dans le sens antihoraire pour les remonter.
Les tablettes sont difficiles à insérer.	L'insertion des tablettes est plus difficile lorsque l'armoire est placée à la verticale.	Couchez l'armoire sur le dos pour insérer les tablettes.