


ULINE H-4601

LOW PROFILE FLOOR SCALE PRINTER

1-800-295-5510
uline.com




TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
The printer is not working.	Ensure the printer is connected to power. Ensure the thermal paper inside the printer is placed correctly. Loose end should flap over top. Ensure the cover of the printer is closed completely. Ensure the indicator is set up to have the print function activated.

Call Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for any technical questions or issues.

ULINE H-4601
IMPRESORA PARA
BÁSCULA DE PERFIL
BAJO PARA PISO

800-295-5510
uline.mx




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La impresora no funciona.	Asegúrese de que la impresora está conectada a la corriente. Asegúrese de que el papel térmico está colocado correctamente dentro de la impresora. El extremo suelto debe sobresalir por la parte superior. Asegúrese de que la cubierta de la impresora está cerrada completamente. Asegúrese de que el indicador está configurado para que la función de impresión esté activada.

Llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 en caso de tener preguntas o problemas técnicos.

ULINE H-4601
IMPRIMANTE POUR
BALANCE DE PLANCHER
À PROFIL BAS

1 800 295-5510
uline.ca



DÉPANNAGE

PROBLÈMES	RECOMMANDATIONS
L'imprimante ne fonctionne pas.	Vérifiez si l'imprimante est branchée. Assurez-vous que le papier thermique à l'intérieur de l'imprimante est placé correctement. L'extrémité libre du papier doit dépasser sur le dessus. Assurez-vous que le couvercle de l'imprimante est complètement fermé. Assurez-vous que l'indicateur est configuré pour que la fonction d'impression soit activée.

Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 si vous avez des questions ou problèmes techniques.