


ULINE H-4704
BILL COUNTER


1-800-295-5510
uline.com



TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Not detecting counterfeit bills.	Ensure <i>DETECT</i> button is pressed. "Detect" light must be lit.


If the troubleshooting guide does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
No detecta billetes falsos.	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de que el botón <i>DETECT</i> esté presionado.2. La luz "Detect" debe estar encendida.

Si la guía de solución de problemas no resuelve su inquietud, comuníquese con Servicio a Clientes al 800-295-5510.



DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Ne détecte pas les faux billets	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que la touche DETECT est enfoncée.2. Le voyant lumineux « Detect » doit être allumé.

Si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.