Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-915
INDUSTRIAL HEAT GUN

1-800-295-5510
uline.com



TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Gun will not turn on.	If the gun has recently been used for an extended period of time, the internal thermostat may be keeping the gun from turning on. Allow the gun to cool for 20-30 minutes and try again.
Gun blows only cool air.	Adjust the dial on the back of the unit.
Holes are forming in the shrink film when applying heat.	Temperature and/or duration of heat is too intense. • Move the nozzle farther from the film or turn the dial on the back of the gun to cooler temperatures. • Move the gun in a back-and-forth motion to avoid keeping heat in a single spot for too long.

ULINE H-915
PISTOLA DE CALOR INDUSTRIAL

800-295-5510
uline.mx



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La pistola no enciende.	Si acaba de usar la pistola de manera prolongada, el termostato interior puede impedir que la pistola encienda. Permita que se enfríe por 20-30 minutos e intente de nuevo.
La pistola solo emite aire frío.	Ajuste el dial posterior de la unidad.
Se forman agujeros en la película termoencogible al aplicar calor.	La temperatura o el tiempo de aplicación de calor son demasiado intensos. • Aleje la boquilla de la película o ajuste el dial en la parte posterior de la pistola para reducir la temperatura. • Mueva la pistola de un lado a otro para evitar concentrar el calor en un solo punto durante mucho tiempo.

ULINE H-915

PISTOLET THERMIQUE INDUSTRIEL

1 800 295-5510
uline.ca



DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le pistolet ne s'allume pas.	Si le pistolet a été récemment uilisé pendant une période prolongée, il est possible que le thermostat interne empêche le pistolet de s'allumer. Laissez le pistolet refroidir pendant 20 à 30 minutes et essayez de l'allumer à nouveau.
Le pistolet ne souffle que de l'air frais.	Réglez la molette à l'arrière de l'appareil.
Des trous se forment dans le film rétractable lorsque la chaleur est appliquée.	La température est trop élevée et/ou la durée d'application de chaleur est trop longue. • Éloignez la buse du film ou réglez la molette à l'arrière de l'appareil à une température plus froide. • Déplacez le pistolet dans un va-et-vient pour éviter de concentrer la chaleur au même endroit trop longtemps.