Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

ULINE H-7273
RUNNING MAN LED EXIT SIGN

1-800-295-5510
uline.com



SAFETY

CAUTION! For safety and proper operation, read and follow instructions carefully before and during installation.

WARNING! Risk of electric shock. Never connect to, disconnect from or service while sign is connected to electricity.

WARNING! Failure to follow these instructions and warnings may result in death, serious injury or significant property damage. Read and follow these warnings and instructions carefully before installing or maintaining this equipment. Instructions do not attempt to cover all installation and maintenance situations.

CAUTION! The battery in this sign may not be fully charged. After electricity is connected, let battery charge for at least 24 hours before operating. To check battery, press the test button. The LED sign should illuminate.

CAUTION! When replacing the lamp, use only parts specified in the fixture. Using other lamp types may result in transformer damage or unsafe conditions.

- Do not use outdoors.
- Equipment should be mounted securely in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
- Do not mount near gas or electric heaters.
- Before wiring to power supply, turn off electricity at fuse or circuit breaker.
- Cap unused wires with enclosed wire nuts or other approved method.
- Do not use this equipment for anything other than intended use.
- The use of accessory equipment not recommended by Uline will void product warranty and may cause an unsafe condition.
- Use caution when servicing batteries. Battery acid can cause burns to skin and eyes. If acid is spilled on skin or in eyes, flush acid with fresh water and contact a physician immediately.
- All service on this equipment should be performed by qualified service personnel only.
- Make sure wire terminations are secure and leads are properly tucked in appropriate wire channels.

0621 IH-7273

INSTALLATION

WALL MOUNTING

1. Remove faceplate and back plate and set aside.
2. Connect 20-inch jumper leads to AC input leads in J-Box. Fasten J-Box bracket to J-Box. Use black wire for 120V. Use orange or red wire for 347V. White wire is common. In some cases, not all lead wires will be used. Cap off unused wire.
3. Remove necessary knockouts and fasten back plate to J-Box cover.
4. Snap housing on to back plate.
5. Connect and trim input lead. Slide through the hole in the back plate and connect to supply leads in J-Box.
6. Connect battery only after continuous AC power can be provided to the unit.
7. Secure face plate(s) to housing.

CEILING MOUNTING

1. Remove faceplate and set aside.
2. Connect 20-inch jumper leads to AC input leads in J-box. Fasten J-Box bracket to J-Box. Use black wire for 120V. Use orange or red wire for 347V. White wire is common. In some cases, not all lead wires will be used. Cap off unused wire.
3. Fasten canopy to J-Box bracket.
4. Remove canopy hole cover on the top and snap housing to canopy.
5. Connect and trim input lead. Slide through the canopy and connect to supply leads in the J-Box.
6. Connect battery only after continuous AC power can be provided to the unit.
7. Secure face plate(s) to housing.

WIRING DIAGRAM



ULINE H-7273

LETRERO "EXIT" LED DE HOMBRE CORRIENDO

800-295-5510
uline.mx



SEGURIDAD

¡PRECAUCIÓN! Para obtener información de seguridad y realizar una operación adecuada, lea y siga las instrucciones detenidamente antes y durante la instalación.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica. Nunca conecte, desconecte o dé mantenimiento mientras el letrero siga conectado a la electricidad.

¡ADVERTENCIA! El incumplimiento del seguimiento de estas instrucciones y advertencias puede resultar en la muerte, lesiones serias, o daño significativo a la propiedad. Lea y siga estas advertencias e instrucciones detenidamente antes de instalar o darle mantenimiento a este equipo. Las instrucciones no incluyen todas las situaciones de instalación y mantenimiento.

¡PRECAUCIÓN! La batería en este letrero puede no estar cargada por completo. Después de conectarlo a la electricidad, permita que la batería se cargue al menos 24 horas antes de operarlo. Para verificar la batería, presione el botón de prueba (*test*). Se iluminará el letrero LED.

¡PRECAUCIÓN! Cuando reemplace el foco, utilice solamente las partes especificadas en el equipo. Si utiliza otros tipos de focos, puede causar daños al transformador o condiciones inseguras.

- No lo use en el exterior.
- El equipo deberá ser instalado de manera segura en ubicaciones y alturas donde no pueda estar sujeto a ser alterado por personal no autorizado.
- No instale cerca de calentadores de gas o eléctricos.
- Antes de conectar el cableado a la corriente eléctrica, desconecte la electricidad desde el fusible o cortacircuitos.
- Bloquee los cables que no utilizará con las tuercas para cable incluidas o de alguna otra manera aprobada.
- No utilice este equipo para otra cosa que no sea su uso previsto.
- El uso de algún equipo complementario que no sea recomendado por Uline, anulará la garantía del producto y podría ser la causa de condiciones inseguras.
- Tome sus precauciones al darle mantenimiento a las baterías. El ácido de la batería puede causar quemaduras en la piel u ojos. Si se salpicara ácido en la piel o en los ojos, enjuague el ácido con agua fresca y contacte a su médico inmediatamente.
- Cualquier mantenimiento a este equipo deberá de ser realizado solamente por personal de servicio calificado.
- Asegúrese que las terminaciones de los cables sean seguras y que las conexiones estén colocadas adecuadamente en los canales para cables.

INSTALACIÓN

PARA INSTALAR EN LA PARED

1. Retire la placa frontal y posterior y colóquelas a un lado.
2. Conecte los cables de puente de 20 pulgadas a las conexiones de entrada de CA en la caja de conexiones. Asegure el soporte de la caja de conexiones a la misma. Utilice el cable negro para 120 voltios. Utilice el cable naranja o rojo para 347 voltios. El cable blanco es común. En algunos casos, no se utilizarán todos los cables de conexión. Bloquee los cables que no utilizará.
3. Retire los discos removibles y asegure la placa posterior a la cubierta de caja de conexiones.
4. Coloque a presión la carcasa a la placa.
5. Conecte y ajuste la conexión de entrada. Deslice a través del orificio en la placa y conecte a las conexiones de suministro en la caja de conexiones.
6. Conecte la batería solo después de que se le puede administrar CA a la unidad.
7. Asegure la(s) placa(s) a la carcasa.

INSTALACIÓN EN TECHO

1. Remueva la placa frontal y coloque a un lado.
2. Conecte los cables de puente de 20 pulgadas a las conexiones de entrada de CA en la caja de conexiones. Asegure el soporte de la caja de conexiones a la misma. Utilice el cable negro para 120 voltios. Utilice el cable naranja o rojo para 347 voltios. El cable blanco es común. En algunos casos, no se utilizarán todos los cables de conexión. Bloquee los cables que no utilizará.
3. Asegure la base al soporte de la caja de conexiones.
4. Remueva la cubierta del orificio de la base en la parte superior y coloque a presión la carcasa a la base.
5. Conecte y ajuste la conexión de entrada. Deslice a través de la base y conecte a las conexiones de suministro en la caja de conexiones.
6. Conecte la batería solo después de que se le puede administrar CA a la unidad.
7. Asegure la(s) placa(s) a la carcasa.

DIAGRAMA DE CABLEADO



ULINE H-7273

ENSEIGNE DE SORTIE À DEL – « HOMME QUI COURT »

1-800-295-5510
uline.ca



SÉCURITÉ

MISE EN GARDE! Pour assurer sécurité et bon fonctionnement, lisez et suivez soigneusement les instructions suivantes avant et pendant l'installation.

AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique. Ne connectez ou déconnectez pas de fils ou ne procédez pas à l'entretien lorsque l'enseigne est sous tension.

AVERTISSEMENT! Tout manquement à ces instructions et avertissements risque d'entraîner des dommages matériels importants, des blessures graves ou la mort. Lisez et suivez les instructions et avertissements ci-joints avant d'installer ou d'entretenir cette pièce d'équipement. Ces instructions n'ont pas pour but de répertorier la totalité des situations d'installation et d'entretien.

MISE EN GARDE! La batterie à l'intérieur du signe peut ne pas être complètement chargée. Après l'établissement de la connexion électrique, laissez la batterie se charger pendant au moins 24 heures avant toute utilisation. Pour vérifier la charge de la batterie appuyez sur le bouton de test. Le signe à DEL devrait s'illuminer.

MISE EN GARDE! Lorsque vous changez l'ampoule, utilisez uniquement les pièces spécifiées. Utilisez d'autres types d'ampoules risque d'entraîner des dommages ou des conditions dangereuses.

- N'utilisez pas à l'extérieur.
- L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
- N'installez pas à proximité d'appareils de chauffage à gaz ou électriques.
- Avant de connecter à une source d'alimentation, coupez l'alimentation directement de la boîte de fusibles ou du disjoncteur.
- Utilisez des capuchons, ou tout autre méthode approuvée, pour protéger les fils non utilisés.
- N'employez pas cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Uline peut entraîner une condition non sécuritaire et annulera la garantie du produit.
- Faites preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide contenu dans les batteries peut provoquer des brûlures cutanées ou oculaires. Si l'acide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez à l'eau claire et contactez un médecin immédiatement.
- L'entretien de cet équipement doit être effectué uniquement par un personnel de maintenance qualifié.
- Assurez-vous que les raccords sont sécurisés et que les fils sont situés dans les chemins de câble appropriés.

INSTALLATION

FIXATION MURALE

1. Retirez les plaques frontale et arrière et mettez-les de côté.
2. Connectez les câbles de liaison de 51 cm (20 po) dans les fils d'entrée de la boîte de jonction c.a. Fixez le support de boîte à la boîte de jonction. Utilisez les fils noirs pour le 120 V. Utilisez les fils oranges ou rouges pour le 347 V. Les fils blancs sont communs. Dans certains cas, les fils ne seront pas tous utilisés. Utilisez des capuchons pour recouvrir les fils non utilisés.
3. Retirez les débouchures superflues et fixez la plaque arrière au couvercle de la boîte de jonction.
4. Enclenchez le boîtier sur la plaque arrière.
5. Connectez et coupez le surplus de fil d'entrée. Passez par le trou de passage de la plaque arrière pour connecter les fils d'alimentation à la boîte de jonction.
6. Connectez la batterie uniquement après avoir assuré l'acheminement d'une alimentation c.a. à l'unité.
7. Installez la plaque frontale au boîtier.

FIXATION AU PLAFOND

1. Retirez la plaque frontale et mettez-la de côté.
2. Connectez les câbles de liaison de 51 cm (20 po) dans les fils d'entrée de la boîte de jonction c.a. Fixez le support de boîte à la boîte de jonction. Utilisez les fils noirs pour le 120 V. Utilisez les fils oranges ou rouges pour le 347 V. Les fils blancs sont communs. Dans certains cas, les fils ne seront pas tous utilisés. Utilisez des capuchons pour recouvrir les fils non utilisés.
3. Fixez la plaque de recouvrement au support de boîte de jonction.
4. Retirez le capuchon du trou sur la face supérieure de la plaque de recouvrement et enclenchez le boîtier à la plaque.
5. Connectez et coupez le surplus de fil d'entrée. Passez par le trou de passage de la plaque arrière pour connecter les fils d'alimentation à la boîte de jonction.
6. Connectez la batterie uniquement après avoir assuré l'acheminement d'une alimentation c.a. à l'unité.
7. Installez la plaque frontale au boîtier.

SCHÉMA DE CÂBLAGE