Para Español, vea página 2
Pour le français, consulter la page 3

ULINE H-1585, H-1950

TOUCH FREE DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com



TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Does not dispense and motor does not run.	Hands are not directly beneath sensor. Refill is loaded incorrectly. Incorrect refill is loaded. Batteries are not loaded. Batteries are loaded incorrectly or have run out of charge.
Does not dispense but motor runs.	Refill is empty or is loaded incorrectly. Refill pump is not primed.

ULINE H-1585, H-1950

DESPACHADOR MANOS LIBRES

800-295-5510
uline.mx



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
No despacha. El motor no funciona.	Las manos no están directamente debajo del sensor. El repuesto se cargó incorrectamente. Se cargó el repuesto incorrecto. Las baterías no están cargadas. Las baterías no se cargaron correctamente o se acabó la carga.
No despacha. El motor funciona.	El repuesto está vacío o cargado incorrectamente. La bomba de repuesto no está preparada.

ULINE H-1585, H-1950

DISTRIBUTEUR SANS CONTACT

1 800 295-5510
uline.ca



DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Ne distribue pas. Le moteur ne tourne pas.	Les mains ne sont pas directement sous le capteur. La recharge est mal installée. La recharge installée n'est pas la bonne. Les piles ne sont pas installées. Les piles sont mal installées ou sont complètement vides.
Ne distribue pas. Le moteur tourne.	La recharge est vide ou n'est pas bien installée. La pompe de la recharge n'est pas amorcée.