



ULINE H-2673
RECTANGLE ADA
PICNIC TABLE

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.




TOOLS NEEDED




Socket Wrench



1/2" Socket Bit




1/2" Wrench




Level


PARTS



Bench Seat x 2



Tabletop x 1



Leg x 2



Cross Brace x 2



5/16" Hex Head Bolt x 15



5/16" Washer x 30



5/16" Nut x 15

Mounting Hardware



Screw x 8



Drill Bit x 1



Bracket x 4

(Mounting Optional, See Page 3)

ASSEMBLY




Figure 1

1. Verify all parts are present before beginning. Hardware is attached to cross braces.
2. Flip the tabletop upside down. Take one leg at a time and loosely attach to the tabletop with the leg braces on an inside mount, using one bolt, washer and one nut. (See Figure 1)




Figure 2

3. Before tightening the bolts, insert cross brace and bolt to the table frame using one bolt, one washer and one nut. (See Figure 2)





Figure 3

4. Flip the table upright and loosely attach the two seats to the legs with the leg braces having an inside mount, using one bolt, two washers and one nut. (See Figure 3)
5. Ensure that the tabletop and seats are level, then tighten each bolt, finishing with the cross braces.

MOUNTING

1. Using provided drill bit, drill hole into the concrete, block or stone to a depth of 2½". (See Inset A)
2. Blow out the dust in the hole.
3. Place bracket over tubing.
4. Secure screw flush with bracket into drilled hole. (See Inset B)
5. Repeat on remaining screws.



ULINE

1-800-295-5510


uline.com

ULINE H-2673


**MESA RECTANGULAR
PARA PÍCNIC PARA
DISCAPACITADOS**

800-295-5510

uline.mx




HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave de Dado



Dado de 1/2"



Llave de 1/2"




Nivel


PARTES



2 Asientos de Banca



1 Cubierta de la Mesa



2 Patas



2 Barra Transversal



15 Pernos de Cabeza
Hexagonal de 5/16"



30 Rondanas de 5/16"



15 Rondanas de 5/16"

Tornillería de Instalación



8 Tornillos



1 Broca



4 Abrazaderas

(Instalación Opcional, Vea Página 6)

ENSAMBLE




Diagrama 1

1. Verifique que tenga todas las partes antes de comenzar. La tornillería está sujeta a las barras transversales.
2. Voltee la cubierta de la mesa. Tome las patas de una en una y fíjelas, sin apretar, a la cubierta de la mesa con los soportes para patas que se colocan desde el interior usando un perno, una rondana y una tuerca. (Vea Diagrama 1)




Diagrama 2

3. Antes de apretar los pernos, inserte la barra transversal y fíjela al armazón de la mesa usando un perno, una rondana y una tuerca. (Vea Diagrama 2)





Diagrama 3

4. Voltee la mesa para colocarla de nuevo en posición vertical y fije los dos asientos a las patas con los soportes para patas que se colocan desde el interior usando un perno, dos rondanas y una tuerca. (Vea Diagrama 3)
5. Asegúrese de que la cubierta de la mesa y los asientos estén nivelados y proceda a apretar cada uno de los pernos, terminando con la barra transversal.

INSTALACIÓN

1. Utilizando la broca incluida, perfore un orificio en el concreto, hormigón o piedra a una profundidad de 2 1/2". (Vea Figura A)
2. Limpie el polvo del orificio.
3. Coloque la abrazadera sobre el tubo.
4. Asegure la abrazadera al orificio dejando el tornillo a ras del suelo. (Vea Figura B)
5. Repita la operación con los tornillos restantes.



ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-2673


**TABLE DE PIQUE-NIQUE
APPROUVÉE PAR L'ADA –
RECTANGULAIRE**

1-800-295-5510

uline.ca




OUTILS REQUIS



Clé à douilles



Douille tournevis de 1/2 po




Clé de 1/2 po




Niveau à bulles


PIÈCES



Banc x 2



Dessus de table x 1



Pied x 2



Renfort transversal x 2



Boulon à tête hexagonale de 5/16 po x 15



Rondelle de 5/16 po x 30



Écrou de 5/16 po x 15

Matériel de fixation



Vis x 8




Mèche de perceuse x 1



Support x 4


(Fixation facultative, voir la page 9)

MONTAGE




1. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer. Le matériel d'installation est fixé sur les renforts transversaux.

2. Placez le dessus de table à l'envers. Prenez un pied à la fois et fixez-là lâchement aux armatures de fixation intérieures du dessus de table à l'aide d'un boulon, d'une rondelle et d'un écrou. (Voir Figure 1)



3. Avant de serrer les boulons, insérez le renfort transversal et boulonnez-le au cadre de la table à l'aide d'un boulon, d'une rondelle et d'un écrou. (Voir Figure 2)




4. Retournez la table à la verticale et fixez lâchement les deux bancs aux pieds, le tout lié par les armatures de fixation intérieures, à l'aide d'un boulon, de deux rondelles et d'un écrou. (Voir Figure 3)

5. Assurez-vous que le dessus de table et les bancs sont de niveau, puis serrez chaque boulon, en terminant par les renforts transversaux.

FIXATION

1. En vous servant de la mèche de perceuse qui a été fournie, percez un trou dans le béton, le bloc ou la pierre à une profondeur de $2\frac{1}{2}$ po. (Voir Médailon A)
2. Soufflez sur le trou pour en faire sortir la poussière.
3. Placez un support par-dessus le tube.
4. Insérez la vis dans le trou percé et serrez-la pour qu'elle se trouve à niveau avec le support. (Voir Médailon B)
5. Répétez l'opération pour les autres vis.



ULINE

1-800-295-5510
uline.ca