


ULINE H-12259

INDOOR CROWD CONTROL POST WITH 30' BELT


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

TOOL NEEDED




Phillips Screwdriver



BELT CASSETTE REPLACEMENT INSTRUCTIONS


1. Using Phillips screwdriver, remove four screws securing the cap to the cassette housing. (See Figure 1)

Figure 1




2. Remove the cap from the top of the housing. (See Figure 2)

Figure 2




3. Slide the cassette out of the housing and replace with new cassette. (See Figure 3)

Figure 3




4. Replace cap onto cassette housing and secure with previously removed screws. (See Figure 4)

Figure 4




POSTE PARA CONTROL DE MULTITUDES PARA INTERIORES CON CINTA DE 30'

HERRAMIENTA NECESARIA




Desarmador
de Cruz



INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL CARTUCHO DE LA CINTA


1. Con un desarmador de cruz, retire los cuatro tornillos que fijan la tapa a la cubierta de la cinta. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1




2. Retire la tapa de la parte superior de la cubierta. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2




3. Deslice la cinta fuera de la cubierta y reemplácela con una nueva. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3




4. Vuelva a colocar la tapa de la cubierta de la cinta y asegúrela con los tornillos que retiró anteriormente. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4




POTEAU D'INTÉRIEUR DE CANALISATION DES FOULES À SANGLE RÉTRACTABLE – 30 pi

OUTIL REQUIS




Tournevis cruciforme



INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA CASSETTE DE LA SANGLE


1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui fixent le couvercle au boîtier de la cassette de la sangle. (Voir Figure 1)

Figure 1




2. Retirez le couvercle de la partie supérieure du boîtier. (Voir Figure 2)

Figure 2



3. Faites glisser la cassette hors du boîtier et remplacez-la avec une nouvelle cassette. (Voir Figure 3)

Figure 3



4. Remettez le couvercle sur le boîtier de la cassette et fixez le tout avec les vis qui ont été retirées précédemment. (Voir Figure 4)

Figure 4

