


ULINE H-12676, H-12677

CABINET DOLLY

1-800-295-5510
uline.com




TOOL NEEDED



1/2" Wrench

CABINET DOLLY PARTS



Caster with Brake x 4




Bolt x 16



Lock Washer x 16



Nut x 16



Dolly Tray x 1

CABINET DOLLY ASSEMBLY

1. Align caster plate with bolt holes on dolly tray. Insert four bolts through dolly tray into caster plate. Attach bolts with lock washers and nuts. (See Figure 1)
2. Tighten nuts with a 1/2" wrench.
3. Repeat for remaining casters.



NOTE: Before setting storage cabinet on dolly, ensure all contents are removed from cabinet.




IMPORTANT! Weight capacity of the dolly is 1,000 lbs. This includes weight of storage cabinet and contents.



CAUTION! For file cabinets, use dolly for transport only. Do not open drawers while file cabinet is on dolly.

Figure 1




ULINE H-12676, H-12677

PLATAFORMA CON RUEDAS PARA GABINETE

800-295-5510

uline.mx



HERRAMIENTA NECESARIA



Llave de 1/2"

PARTES DE LA PLATAFORMA CON RUEDAS PARA GABINETE



4 Ruedas con Freno




16 Pernos



16 Rondanas de Seguridad



16 Tuercas



1 Bandeja para Plataforma con Ruedas

ENSAMBLE DE LA PLATAFORMA CON RUEDAS PARA GABINETE

1. Alinee la placa de la rueda con los orificios para pernos de la bandeja de la plataforma con ruedas. Inserte cuatro pernos a través de la bandeja y de la placa de la rueda. Fije los pernos con rondanas de seguridad y tuercas. (Vea Diagrama 1)
2. Apriete las tuercas con una llave de 1/2".
3. Repita con las ruedas restantes.



NOTA: Antes de colocar el gabinete de almacenamiento sobre la plataforma con ruedas, asegúrese de haber retirado todo el contenido del gabinete.




¡IMPORTANTE! La capacidad de peso de la plataforma es de 454 kg (1,000 lbs.) Esto incluye el peso del gabinete.



¡PRECAUCIÓN! Para archiveros, utilice la plataforma solo para transportar. No abra los cajones mientras el archivero esté sobre la plataforma.


Diagrama 1



ULINE H-12676, H-12677

SOCLE ROULAND POUR ARMOIRE DE RANGEMENT

1 800 295-5510
uline.ca




OUTIL REQUIS



Clé de 1/2 po

PIÈCES



Roulette avec frein x 4




Boulon x 16



Rondelle de
blocage x 16



Écrou x 16



Plateau-chariot x 1

ASSEMBLAGE

1. Alignez la plaque de roulette avec les trous à boulon du plateau-chariot. Insérez quatre boulons dans la plaque de roulette en les enfilant à travers le plateau-chariot. Fixez les boulons avec des rondelles de blocage et des écrous. (Voir Figure 1)
2. Serrez les écrous avec une clé de 1/2 po.
3. Répétez cette procédure pour les roulettes restantes.



REMARQUE : Veuillez vous assurer que tout le contenu de l'armoire a été retiré avant de l'installer sur le chariot.



REMARQUE : Le chariot peut porter jusqu'à 454 kg (1 000 lb). Cela inclut le poids de l'armoire.



MISE EN GARDE! Pour les classeurs, utilisez le socle uniquement pour le transport. N'ouvrez pas les tiroirs lorsque le classeur est sur le socle roulant.

Figure 1

