
Para Español, vea páginas 20-39.
Pour le français, consulter les pages 40-59.

ULINE H-10268, H-10269
H-11678, H-11679

ADJUSTABLE HEIGHT WORKSTATION

1-800-295-5510
uline.com



Two Person Assembly Recommended

TOOLS NEEDED


Drill



1/4" Drill Bit


Phillips Head Drill Bit



4 x 4 Allen Wrench
5 x 5 Allen Wrench
(Included)



10mm Wrench
(Included)


PARTS



"A" Allen Head Bolt x 8



"B" Allen Head Bolt x 8



"C" Allen Head Bolt x 16



"D" Allen Head Bolt x 16


"E" Phillips Head Screw x 14



"F" Allen Head Bolt x 4



Handset Screw x 2



Stringer Cover x 2


Cable Tie x 6



Power Plug x 1


Foot x 2



Front Lifting Column x 2



Rear Lifting Column x 2



Left Support Plate x 1


Right Support Plate x 1


Support Beam x 2


Stringer x 1


Upright x 2



Control Box x 1


Handset x 1


Rubber Pad x 8


Tabletop x 1

Upright Hardware Kit


2¾ Bolt x 8


Flange Nut x 8


Washer x 8

SAFETY

Save these instructions.

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before using this furnishing.



DANGER! To reduce the risk of electric shock, always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or performing maintenance.



WARNING! To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
- Be cautious if using near children, invalids or disabled persons.
- Use this furnishing only for its intended use as specified in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Turn all controls to the off position before disconnecting the plug from the outlet.

For loading, always put heavier items at the bottom, not near the top, to help prevent the possibility of the furnishing tipping over. Max. 500 lbs. load.



WARNING! Risk of injury. Do not operate this furnishing with a remote control or an app on a smart device.


This product may adversely affect medical devices. Do not use near people using or wearing medical devices.

Review the assembly instructions to confirm that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing.

ASSEMBLY


1. Flip support plates upside down and adhere four rubber pads on corresponding holes of each support plate. (See Figure 1)

Figure 1



2. Place two support beams on a smooth, non-marring surface parallel to each other with center brackets facing up. Align left and right support plates with ends of support beams and attach using eight "A" Allen head bolts and 4 x 4 Allen wrench. (See Figure 2)


Figure 2



3. Flip assembly so that center brackets are now facing down. Place lifting columns onto ends of support beams, aligning holes in lifting column plates to threaded holes in support beams. Attach using 16 "C" Allen head bolts and 4 x 4 Allen wrench. (See Figure 3)


NOTE: Rear lifting columns have a mounting plate welded to their sides. These columns must be installed on back support beam.

Figure 3



4. Place feet onto lifting columns, aligning holes in feet to threaded inserts on bottom of lifting columns. Attach using 16 "D" Allen head bolts and 4 x 4 Allen wrench. (See Figure 4)


Figure 4



5. Place tabletop on a flat, non-marring surface with pre-drilled hole side facing up. Place frame assembly onto tabletop, aligning two back corner holes on each support plate with two pre-drilled holes on back sides of tabletop. (See Figure 5)

NOTE: Only back two holes on each side are pre-drilled to match this frame. Remaining holes are for other products.

Figure 5



NOTE: Support beams may need to expand for the holes to align. To expand, loosen eight pre-installed Allen head bolts. (See Figure 5a) Adjust length of support beams. (See Figure 5b) Evenly expand both sides, ensuring there is metal material under holes for bolts to attach.

Figure 5a






Figure 5b



NOTE: Re-tighten pre-installed Allen head bolts and install four additional "B" Allen head bolts into locations shown in Figure 5c for each support beam.


Figure 5c



6. Using 12 "E" Phillips head screws and drill with Phillips head drill bit, fasten frame assembly to tabletop. (See Figure 6)

NOTE: Use shaded circles as guide for attachment points. Holes are not pre-drilled.


Figure 6



7. Using shaded circles as a guide, drill eight holes fully through tabletop with 1/4" drill bit. (See Figure 7)


NOTE: These holes are drilled to allow mounting of uprights on page 6.

Figure 7



8. Center control box between support beams. Secure control box to underside of tabletop using two "E" Phillips head screws and drill with Phillips head drill bit. (See Figure 8)


Figure 8



9. Position handset at front edge of tabletop in desired position. Secure to tabletop using two handset screws and drill with Phillips head drill bit. (See Figure 9)

NOTE: Screws are packaged with handset.

Figure 9



10. Flip table upright. Place "F" Allen head bolts into side mounting plates on one rear lifting column. (See Figure 10)

IMPORTANT! Do not fully tighten. Leave large portion of threading to allow for installation of stringer.





Figure 10

11. Place stringer between rear lifting columns, aligned with side mounting plates. Access hole in stringer should face the back side of the workstation. Loosen Allen head bolts on bottom of stringer to expand to width of lifting columns. (See Figure 11)

Figure 11



12. Place keyhole slots on end of stringer onto previously installed "F" Allen head bolt threads. Push stringer down so bolts are in smaller hole on slots. Tighten "F" Allen head bolts to secure. (See Figure 12)




Figure 12

13. Align opposite end of stringer with side mounting plate. Insert two "F" Allen head bolts through stringer and into side mounting plate. Tighten "F" Allen Head bolts to secure. (See Figures 13a-13b)




Figure 13a






Figure 13b


14. Place stringer cover over holes on stringer. Tighten Allen head bolts on bottom of stringer to secure. (See Figures 14a-14b)


Figure 14a


Figure 14b

15. Connect ethernet style cords to M1-M4 ports on control box and lifting columns. (See Figures 15-16)


Figure 15



16. Connect handset to part labeled "HS" and power cord to power port labeled "AC" on control box. (See Figure 16)

NOTE: Cable ties may be used on underside of tabletop to hide cords.


Figure 16



UPRIGHT ASSEMBLY

1. Carefully set table upright and recheck all nuts, bolts and screws for tightness.
2. Position upright on back corner of tabletop. The mounting plate should be positioned directly over the previously drilled holes. Fasten four 2¾" bolts and washers through uprights, tabletop and support plates using 10 mm wrench. Secure with flange nuts on underside of table. (See Figure 17)
3. Repeat steps 1-2 for remaining upright. (See Figure 17)


Figure 17



OPTIONAL ACCESSORIES

CUSTOMIZE WORKSTATION

NOTE: The following products are optional accessories. Mounting hardware is included with each accessory.



#	DESCRIPTION	QTY.
1	Bin Rail	1
2	Shelf Bracket	2
3	Shelf	1
4	Pegboard Panel	2
5	Louvered Panel	1
6	Panel Mounting Bar	2
7	Panel Bracket	6
8	LED Shop Light	1
9	Light Bracket	2
10	Light Steel Beam	1 ▲
11	"S" Hooks	*
12	Shelf Divider	*
13	Tabletop Power Strip	1
14	Monitor Arm	1
15	Fan	1
16	6" Fan Mounting Bracket	1
17	10" Fan Mounting Bracket	1
18	Fan Upright Mounting Bracket	1
19	Keyboard Tray	1

* Quantity varies according to accessories purchased.
▲ 48" Light Kit does not include steel beam.

BIN RAIL ASSEMBLY

1. Align bin rail with uprights at desired height.
2. Secure to uprights with four 1½" bolts and flange nuts. (See Figure 18)





Figure 18

SHELF ASSEMBLY


1. Align shelf brackets with uprights at desired height.
2. Secure to uprights with four 1½" bolts and flange nuts. (See Figure 19)

Figure 19



3. Place shelf on brackets. Install to brackets with four 5/8" bolts and flange nuts. (See Figure 20)

Figure 20




PEGBOARD AND LOUVERED PANEL ASSEMBLY

1. Position panel mounting bars at desired height on the uprights. There should be eight open holes on the upright between the top and bottom bar to allow for panel mounting. Secure bars to upright with four 1½" bolts. (See Figure 21)


NOTE: The holes on the face of the mounting bars should be facing the inside direction.

Figure 21




2. Attach panel brackets to pegboard panel or louvered panel. Align holes on bracket with the four holes on the ends of the panels. Attach four 5/8" bolts and flange nuts on the center holes only. (See Figure 22)

Figure 22



3. Install panels (pegboard and/or louvered) to the mounting bars. Align holes on the top and bottom of the panel with the holes in the bar. Secure using four 1½" bolts and flange nuts. (See Figure 23)


Figure 23



4. Repeat for additional panels. The 48" workstation holds up to two panels, 60" and 72" workstations hold up to three panels, and the 96" workstation holds up to four panels.

5. Assembly is complete. (See Figure 24)

Figure 24



Completed Assembly

LIGHT KIT ASSEMBLY

1. Line up light brackets with uprights at desired height.
2. Secure to uprights with four 2" bolts and flange nuts. (See Figure 25)




Figure 25

3. Place light steel beam at desired depth underneath brackets. Fasten to brackets with two 4¾" bolts and flange nuts. (See Figure 26)




Figure 26

4. Place two "S" hooks at desired mounting points along the steel beam and secure with two flange nuts. (See Figure 27)





Figure 27

5. Attach hanging chains to LED shop light and mount to "S" hooks. (See Figure 28)


Figure 28

SHELF DIVIDER ASSEMBLY

1. Line up front "C" channel of divider with front lip of shelf. Insert divider into front lip at angle. Once in place, allow divider to drop and magnetize to back shelf lip. (See Figure 29)






Figure 29

TABLETOP POWER STRIP ASSEMBLY

1. Choose desired location for power strip. Place two supplied mounting clips roughly 32" apart (clip side up). Using an electric drill, fasten to tabletop with two supplied wood screws. (See Figure 30)




2. Secure power strip by snapping into the mounting clips. (See Figure 31)



MONITOR ARM ASSEMBLY

1. Align monitor arm mounting bracket with uprights at desired height.
2. Secure to uprights with two M6 x 35 mm or M6 x 50 mm Allen head bolts, two small flat washers and two hex nuts using an Allen wrench and 10 mm wrench. (See Figure 32)




ATTACHING MONITOR


NOTE: Ensure monitor has a VESA hole pattern of 100 x 100 mm or 75 x 75 mm. (See Figure 33)

NOTE: If monitor is attached to a fixed base, remove monitor from base.


CAUTION! Be careful not to scratch screen during installation.



1. Easy-adjust monitor mount includes a built-in counterweight system for free-range motion. Arm in mount may need to be adjusted to allow monitor to stop at desired position. Attach monitor to plate. (See Figure 34)



2. To adjust the counterweight, use 5 x 5 Allen wrench on screw above middle joint. Turn toward "–" if monitor raises up. Turn toward "+" if monitor lowers. Adjust until mount can be stopped at desired position. (See Figure 35)



CABLE MANAGEMENT

1. To remove covers, use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing covers to the monitor arm. This allows user to slide cables through covers. Once complete, re-secure the covers to the monitor arm using the Phillips head screws. (See Figure 36)





Figure 36

FAN ASSEMBLY

NOTE: Fan comes with 6" and 10" bracket. Choose desired bracket based on application.


1. Slot 6" or 10" fan mounting bracket between opening in fan upright mounting bracket. Align holes of each bracket and attach using two M6 x 12 mm hex bolts and two M6 flange nuts. (See Figure 37)

Figure 37




2. Align hole on the opposite end of fan mounting bracket to the hole on the crescent fan bracket. Attach using M12 x 20 mm hex bolt, M12 washer, M12 lock washer and M12 hex nut. (See Figure 38)

Figure 38



3. Align fan assembly with upright at desired height.
4. Secure to upright with two M6 x 40 mm hex bolts and two M6 flange nuts. (See Figure 39)

Figure 39



ATTACHING KEYBOARD TRAY

1. Attach keyboard tray to gas spring arm using four M4 Phillips head bolts and four M4 lock nuts with a Phillips screwdriver and 7 mm wrench. (See Figure 40)




Figure 40

2. Align keyboard arm mounting bracket with upright at desired height.

NOTE: Keyboard arm can be mounted to outside or inside of upright.

3. Secure to upright with two M6 x 45 mm Allen head bolts, four washers and two hex nuts using Allen wrench and 10 mm wrench. (See Figure 41)






Figure 41

ADJUSTING TENSION

1. Keyboard tray mount includes two built-in counterweight systems for free-range motion. Arm in mount may need to be adjusted to allow keyboard tray to stop at desired position. (See Figure 42)



2. To adjust the counterweight, use Allen wrench on screw above middle joint. Turn toward "–" to make arm easier to move. Turn towards "+" to make arm more difficult to move. Adjust until mount can be stopped at desired position. (See Figure 43)




OPTIONAL ACCESSORIES CONTINUED


CABLE MANAGEMENT

1. Remove bottom cover by pulling down until it separates from arm. This allows user to slide cable through bottom cover and continue through gas spring arm cover. Once complete, strap bottom cover back onto bottom arm, covering cables. (See Figure 44)

Figure 44



OPERATION



HANDSET USE AND SETTINGS

HEIGHT MEMORY FUNCTION

1. Press "M" key to save current height. Display will show *S-*.
2. Press "1", "2" or "3" key to save height to corresponding number. Display will show *S-1*, *S-2* or *S-3*.

REMINDER FUNCTION

1. Press REMIND button "A" to activate function. LED display will show *ON*.
2. Press and hold the "A" button for three seconds to turn off the long-time sitting reminder. LED display will show *OFF*.
3. After two seconds, press the ^ or v button to adjust the reminder time when the display screen flashes.

NOTE: The default time of the reminder is 45 minutes, which is shown as *:45*.

4. Press any button to save the time setup or wait five seconds and system will save the time setup automatically.

IMPORTANT! During the countdown, any operation will lead to a restart of the timer.

5. When the countdown finishes, display screen will show *:00*. Buzzer will activate with a 10-second tone. Within the 10-second tone, press any button to reactivate time countdown

NOTE: If no operation during the 10-second reminder buzz, there will be another reminder buzz after five minutes. No operation during the second buzz will turn off the long-time sitting reminder.

OPERATION CONTINUED

COLLISION PREVENTION SENSITIVITY ADJUSTMENT

Press and hold ^ or v button for five seconds at the same time to switch the sensitivity.

A-0: Turn off anti-collision function

A-1: Low sensitivity

A-2: Medium sensitivity

A-3: High sensitivity

WORKSTATION DUTY CYCLE

- To protect the motor from overheating, the height can only adjust consistently for two minutes.
- If *E01* or *E02* error code shows on display panel, workbench has reached its usage limit. Allow 18 minutes for motors to cool down and code will automatically be removed.

TROUBLESHOOTING

ERROR CODES

ERROR CODE	REASON	SOLUTION
RST	Reset operation needed.	Reset: When the LED shows "RST ", keep pressing v until the desk reaches its lowest height and rebounds to stop. Reset has been finished.
E01 / E02	When the motor temperature reaches the maximum limit, a self-protection function is triggered due to the high temperature.	Wait about 18 minutes for the system to recover on its own. Disconnect the power for about five minutes and then reconnect it to restore normal operation.
E03 / E04	Overloading the motor leads to excessive current flow. For a dual motor product with two motors, the M1 motor will display an E03 error code, while the M2 motor will display an E04 error code.	Reduce the weight on the tabletop and then perform a reset operation (long press v and observe if the screen remains in the "RST" state, descends, and resets successfully).

ERROR CODE	REASON	SOLUTION
E07	Motor HALL error.	1. Perform a reset operation (long press ⌄ and observe if the screen remains in the "RST" state, descends, and resets successfully). 2. If encountering alternating "RST" and "E07" when long pressing the button: a. Check if the motor wires are correctly installed or if the motor terminals are damaged, and reinstall the wiring if needed. b. After completing the previous step, perform another reset operation. c. If the issue persists after completing the above steps, switch the two ports of motor terminals M1 and M2, then long press ⌄ on the controller and check if the display changes from E07 to E08. • If it changes to E08, it indicates a motor fault and the motor needs to be replaced. • If it still shows E07, it indicates a controller box fault, and the controller box needs to be replaced.
E08	Motor2 HALL error (applicable to dual-motor products).	1. Perform a reset operation (long press ⌄ and observe if the screen remains in the "RST" state, descends, and resets successfully). 2. If encountering alternating "RST" and "E08" when long pressing ⌄ : a. Check if the motor wires are correctly installed or if the motor terminals are damaged, and reinstall the wiring if needed. b. After completing the previous step, perform another reset operation. c. If the issue persists after completing the above steps, switch the two ports of motor terminals M1 and M2, then long press ⌄ on the controller and check if the display changes from E08 to E07. • If it changes to E07, it indicates a motor fault and the motor needs to be replaced. • If it still shows E08, it indicates a controller box fault, and the controller box needs to be replaced.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

ERROR CODE	REASON	SOLUTION
E09	Desktop imbalance fault.	1. Check if the tabletop is uneven from left to right. 2. Perform a reset operation (long press ⌄ and observe if the screen remains in the "RST" state, descends, and resets successfully). 3. Reset cannot be restored a. If there is a significant height difference between the left and right table legs, the table legs need to be replaced. b. If there is no height difference between the left and right table legs, the control box or manual control needs to be replaced.
E20	Motor HALL fault.	1. Perform a reset operation (long press ⌄ and observe if the screen reamins in the "RST" state, descends, and resets successfully). 2. If the RST and E20 keys alternate flashing when long pressing ⌄ : a. Check if the motor wires are correctly installed or if there are any damages to the motor terminals. Reinstall the wiring if needed. b. After completing the previous step, perform another reset operation. c. If the issue persists, exchange the two terminals of motor ports M1 and M2. Then, long press ⌄ on the remote control and observe if the display changes from E20 to E21. • If the display changes to E21, the motor is damaged and needs to be replaced. • If the display remains E20, the control box is damaged and needs to be replaced.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

ERROR CODE	REASON	SOLUTION
E21	Motor2 HALL error (applicable to dual-motor products).	1. Perform a reset operation (long press ⌄ and observe if the screen reamins in the "RST" state, descends, and resets successfully). 2. If the RST and E21 keys alternate flashing when long pressing ⌄ : a. Check if the motor wires are correctly installed or if there are any damages to the motor terminals. Reinstall the wiring if needed. b. After completing the previous step, perform another reset operation. a. If the issue persists, exchange the two terminals of motor ports M1 and M2. Then, long press ⌄ on the remote control and observe if the display changes from E21 to E20. • If the display changes to E20, the motor is damaged and needs to be replaced. • If the display remains E21, the control box is damaged and needs to be replaced.
E22	Motor HALL error.	1. Perform a reset operation (long press ⌄ and observe if the screen remains in the "RST" state, descends, and resets successfully). 2. If the RST and E22 keys alternate flashing when long pressing ⌄ : a. Check if the motor wires are correctly installed or if there are any damages to the motor terminals. Reinstall the wiring if needed. b. After completing the previous step, perform another reset operation. c. If the issue still persists, proceed to the next step. 3. If the issue has not been resolved, exchange the two ports of the motor terminals M1 and M2. Then, long press ⌄ on the controller and observe if the display changes from E22 to E23. a. If the display changes to E23, it indicates a motor failure, and the motor needs to be replaced. b. If the display remains as E22, it indicates a control box failure, and the control box needs to be replaced.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

ERROR CODE	REASON	SOLUTION
E23	Motor2 HALL error (applicable to dual-motor products).	1. Perform a reset operation (long press ⌄ and observe if the screen remains in the "RST" state, descends, and resets successfully). 2. If the RST and E23 keys alternate flashing when long pressing ⌄ : a. Check if the motor wires are correctly installed or if there are any damages to the motor terminals. Reinstall the wiring if needed. b. After completing the previous step, perform another reset operation. c. If the issue still persists, proceed to the next step. 3. If the issue has not been resolved, exchange the two ports of the motor terminals M1 and M2. Then, long press ⌄ on the controller and observe if the display changes from E23 to E22. a. If the display changes to E22, it indicates a motor failure, and the motor needs to be replaced. b. If the display remains as E23, it indicates a control box failure, and the control box needs to be replaced.
E30	Six-axis sensor error.	1. Perform a reset operation (long press ⌄ and check if the screen remains in the "RST" state, descends, and resets successfully). 2. Unable to reset successfully: a. Press ⌃ and ⌄ simultaneously to adjust to A-0 position and perform elevation. If the table can elevate properly, you can disable the obstruction rollback function and continue to use it. b. If the reset cannot be restored even after disabling the obstruction rollback function, replace the control box.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Desktop will not function.	Check power cord connections. Ensure power cord is properly plugged into the power outlet. Check power source.
Desk rises at low speed. Desk moves downward without any operation. Desk automatically self-resets.	Check if overloaded. Max loading: 500 lbs. Remove load on table.
Desk only moves in one direction.	Reset.
Display shows ASr or rSt.	Press and hold ⌄ until desk runs to lowest position and comes to stop. Display will show lowest height. Release ⌄. Reset complete

If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.


MAINTENANCE

- Power supply: AC100V-240V, 50/60Hz
- Service environment: 32˚-104˚F
- Unplug power plug before cleaning. Wipe dust on surface with damp cloth. Be careful not to let water drops into internal parts.
- Control box contains electronic components, metals, plastics, wires, etc. Dispose in accordance with each country's environmental legislation, not the general household waste.
- Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
- Be familiar with all functions and program settings of product before first use.
- Keep away from children.
- Slight noise caused by V-ribbed belt of brake system will not have any effect on use of equipment.
- Do not use corrosive or abrasive materials to clean equipment.
- Unit can be used by children eight years old and above, people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or people with lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- If any cord is damaged, it must be replaced in order to avoid a hazard.
- Ensure there is no hazard in operating environment.

ULINE H-10268, H-10269
H-11678, H-11679

ESTACIÓN DE TRABAJO DE ALTURA AJUSTABLE

800-295-5510
uline.mx



HERRAMIENTAS NECESARIAS

Se Recomienda Armar Entre Dos Personas



Taladro



Broca de 1/4"



Broca de Cruz




Llave Allen de 4 x 4
Llave Allen de 5 x 5
(Incluidas)



Llave de 10mm
(Incluida)


PARTES




8 Pernos de Cabeza Allen "A"




8 Pernos de Cabeza Allen "B"




16 Pernos de Cabeza Allen "C"




16 Pernos de Cabeza Allen "D"




14 Tornillos de Cruz "E"




4 Pernos de Cabeza Allen "F"



2 Tornillos para Control Manual




2 Cubiertas para Larguero




6 Cinchos




1 Enchufe de Alimentación



2 Patas




2 Columnas de Elevación Frontales



2 Columnas de Elevación Posteriores



1 Placa de Soporte Izquierda




1 Placa de Soporte Derecha




2 Vigas de Soporte



1 Larguero



2 Postes



1 Caja de Control



1 Control Manual




8 Protectores de Goma



1 Cubierta

Kit de Tornillería para Postes



8 Pernos de 2¾



8 Tuercas con Reborde



8 Rondanas

SEGURIDAD

Guarde estas instrucciones.

Cuando use un equipo eléctrico, debe seguir las precauciones básicas, incluyendo:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este equipo.



¡PELIGRO! Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, siempre desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiar o dar servicio.



¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descarga eléctrica o lesiones:

- Desconéctelo del tomacorriente antes de poner o quitar partes.
- Tenga cuidado si lo utiliza cerca de niños o personas con discapacidad.
- Utilice este producto solo para su uso previsto como se describe en estas instrucciones. No emplee accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este producto si tiene un cable o enchufe dañados, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o dañó, o se mojó. Regrese el producto al centro de servicio para revisión y reparación.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No lo use en exteriores.
- No lo opere en lugares donde se utilicen aerosoles o se administre oxígeno.
- Ponga todos los controles en la posición de apagado antes de desconectar el enchufe del tomacorriente.

Para cargar, coloque siempre los objetos más pesados al fondo y no cerca de la parte superior para evitar la posibilidad de que el producto se voltee. Carga máxima de 500 lbs.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones. No use este mueble con control remoto ni con una aplicación en un dispositivo inteligente.

Este producto puede afectar negativamente al funcionamiento de los dispositivos médicos. No lo utilice cerca de personas que utilicen o lleven puestos dispositivos médicos.

Verifique las instrucciones de ensamble para confirmar que los componentes y accesorios adecuados sean los que se usen con el producto.

ENSAMBLE

1. Pegue cuatro protectores de goma al reverso de cada una de las placas de soporte en los orificios correspondientes. (Vea Diagrama 1)






Diagrama 1

2. Coloque dos vigas de soporte en forma paralela sobre una superficie lisa que no deje marcas con los soportes centrales hacia arriba. Alinee las placas de soporte izquierda y derecha con los extremos de las vigas de soporte utilizando ocho pernos de cabeza Allen "A" y una llave Allen 4 x 4. (Vea Diagrama 2)




3. Voltee el ensamble de modo que los soportes centrales ahora estén hacia abajo. Coloque las columnas de elevación en los extremos de las vigas de soporte alineando los orificios de las placas de las columnas de elevación a los orificios roscados de las vigas de soporte. Fije utilizando 16 pernos de cabeza Allen "C" y una llave Allen 4 x 4. (Vea Diagrama 3)

NOTA: Las columnas de elevación posteriores tienen una placa de instalación soldada en los laterales. Estas columnas se deben instalar en la viga de soporte posterior.




4. Coloque las patas en las columnas de elevación alineando los orificios de las patas a los insertos roscados de la parte inferior de las columnas de elevación. Fije utilizando 16 pernos de cabeza Allen "D" y una llave Allen de 4 x 4. (Vea Diagrama 4)



5. Coloque la cubierta sobre una superficie plana que no deje marcas con el lado del los orificios preperforados hacia arriba. Coloque el ensamble del armazón sobre la cubierta alineando los dos orificios de la esquina posterior con dos orificios preperforados en los lados posteriores de la cubierta. (Vea Diagrama 5)

NOTA: Solo los dos orificios posteriores de cada lado están preperforados para coincidir con el armazón. Los orificios restantes son para otros productos.



CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

NOTA: Es posible que las vigas de soporte tengan que expandirse para que los orificios se alineen. Para expandirlas, afloje los ocho pernos de cabeza Allen preinstalados. (Vea Diagrama 5a) Ajuste el largo de las vigas de soporte. (Vea Diagrama 5b) Expanda de manera uniforme ambos lados, asegurándose de que haya material de metal abajo de los orificios para fijar los pernos.

Diagrama 5a






Diagrama 5b



NOTA: Vuelva a apretar los pernos de cabeza Allen preinstalados e instale cuatro pernos de cabeza "B" adicionales en cada una de las ubicaciones mostradas en el Diagrama 5c.


Diagrama 5c



6. Utilizando 12 tornillos de cruz "E" y un taladro con una broca de cruz, fije el ensamble del armazón a la cubierta. (Vea Diagrama 6)

NOTA: Use los círculos sombreados como guía para los puntos de fijación. Los orificios no están preperforados.


Diagrama 6



7. Usando los círculos sombreados como guía, perfore ocho orificios a través de la cubierta con una broca de 1/4". (Vea Diagrama 7)


NOTA: Estos orificios se perforan para permitir la instalación de los postes en la página 19.

Diagrama 7



8. Centre la caja de control entre las vigas de soporte. Fije la caja de control a la parte inferior de la cubierta utilizando dos tornillos de cruz "E" y perfore con una broca de cruz. (Vea Diagrama 8)

Diagrama 8




CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

9. Coloque el control manual en el borde frontal de la cubierta en la posición deseada. Asegúrelo a la cubierta utilizando dos tornillos para control manual y el taladro con broca de cruz. (Vea Diagrama 9)

NOTA: Los tornillos vienen empacados con el control manual.

Diagrama 9



10. Voltee la mesa. Coloque los pernos con cabeza Allen "F" en las placas de instalación laterales en una de las columnas de elevación posterior. (Vea Diagrama 10)

¡IMPORTANTE! No los apriete por completo. Deje una gran parte del roscado para permitir la instalación del larguero.





Diagrama 10

11. Coloque el larguero entre las columnas de elevación posteriores alineado con las placas de instalación laterales. El orificio para acceder al larguero debe dar a la parte posterior de la estación de trabajo. Afloje los pernos de cabeza Allen en la parte inferior del larguero para expandirlo al ancho de las columnas de elevación. (Vea Diagrama 11)

Diagrama 11



12. Coloque las ranuras perforadas en el extremo del larguero sobre las roscas de los pernos de cabeza Allen "F" previamente instaladas. Presione el larguero hacia abajo de modo que los pernos estén en el orificio más pequeño de las ranuras. Apriete los pernos de cabeza Allen para asegurarlos. Repita para el lado opuesto. (Vea Diagrama 12)




Diagrama 12

13. Alinee el lado opuesto del larguero con la placa de instalación lateral. Deslice dos pernos de cabeza Allen "F" a través del larguero e insértelos en la placa de instalación. Apriete los pernos de cabeza Allen para asegurarlos. (Vea Diagramas 13a-13b)




Figure 13a






Figure 13b


14. Coloque la cubierta sobre los orificios del larguero. Apriete los pernos de cabeza Allen de la parte inferior del larguero para asegurarlo. (Vea Diagramas 14a-14b)


Diagrama 14a


Diagrama 14b

15. Conecte los cables estilo ethernet a los puertos M1-M4 de la caja de control y a las columnas de elevación. (Vea Diagramas 15-16)


Diagrama 15



16. Conecte el control manual a la pieza con la etiqueta "HS" y el cable eléctrico al puerto de alimentación con la etiqueta AC de la caja de control. (Vea Diagrama 16)

NOTA: Puede usar cinchos en la parte inferior de la cubierta para ocultar los cables.


Diagrama 16



ENSAMBLE DE POSTES

1. Coloque con cuidado la mesa de forma vertical y revise que todos los tornillos, pernos y tuercas estén apretados.
2. Coloque el poste en la esquina posterior de la cubierta. La placa de instalación debe posicionarse directamente sobre los orificios previamente perforados. Fije cuatro pernos y rondanas de 2¾" a través de los postes, cubierta y placas de soporte utilizando una llave de 10 mm. Asegure con tuercas con reborde en la parte inferior de la mesa. (Vea Diagrama 17)
3. Repita los pasos 1-2 para los separadores restantes. (Vea Diagrama 17)


Diagrama 17



ACCESORIOS OPCIONALES

PERSONALICE SU ESTACIÓN DE TRABAJO

NOTA: Los siguientes productos son accesorios opcionales. Se incluye la tornillería de instalación con cada accesorio.



#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Riel para Gavetas	1
2	Soporte para Repisa	2
3	Repisa	1
4	Tablero Perforado	2
5	Panel de Rejillas	1
6	Barra para Instalar el Panel	2
7	Soporte de Panel	6
8	Lámpara LED para Taller	1
9	Soporte para Lámpara	2
10	Viga de Acero Ligera	1 ▲
11	Ganchos en "S"	*
12	Divisor de Repisa	*
13	Multicontacto de Mostrador	1
14	Brazo para Monitor	1
15	Ventilador	1
16	Soporte de Instalación para Ventilador de 6"	1
17	Soporte de Instalación para Ventilador de 10"	1
18	Soporte del Poste de Instalación para Ventilador	1
19	Repisa para Teclado	1

* Las cantidades varían de acuerdo con los accesorios que adquiera.
▲ El kit de lámpara de 48" no incluye viga de acero.

ENSAMBLE DE RIEL PARA GAVETAS

1. Alinee el riel para gavetas con los postes a la altura deseada.
2. Asegure a los postes con cuatro pernos de 1½" y tuercas con reborde. (Vea Diagrama 18)





Diagrama 18

ENSAMBLE DE LA REPISA


1. Alinee los soportes de repisa con los postes a la altura deseada.
2. Fíjelos a los postes con cuatro pernos de 1½" y tuercas con reborde. (Vea Diagrama 19)

Diagrama 19



3. Coloque la repisa sobre los soportes. Instale en los soportes con cuatro pernos de 5/8" y tuercas con reborde. (Vea Diagrama 20)

Diagrama 20




ENSAMBLE DEL PANEL DE TABLERO PERFORADO Y DE REJILLAS

1. Coloque las barras de instalación para panel a la altura deseada en los postes. Debe haber ocho orificios abiertos en el poste entre la barra superior e inferior para permitir la instalación del panel. Fije las barras a los postes usando cuatro pernos de 1¾". (Vea Diagrama 21)


NOTA: Los orificios en la parte frontal de las barras de instalación deben ver hacia adentro.

Diagrama 21




2. Fije los soportes para panel al panel de tablero perforado o al panel de rejillas. Alinee los orificios del soporte con los cuatro orificios de los extremos de los paneles. Fije cuatro pernos de 5/8" y tuercas con reborde solo en los orificios centrales. (Vea Diagrama 22)

Diagrama 22



3. Instale los paneles (tablero perforado y/o de rejillas) a las barras de instalación (6). Alinee los orificios de la parte superior e inferior del panel con los orificios de la barra. Asegure utilizando cuatro pernos de 1½" y tuercas con reborde. (Vea Diagrama 23)


Diagrama 23



4. Repita la operación en los paneles adicionales. La estación para trabajo de 48" soporta hasta dos paneles, las de 60" y 72" sostienen hasta tres paneles y la de 96" sostiene hasta cuatro paneles.

5. El ensamble está terminado. (Vea Diagrama 24)

Diagrama 24



CONTINUACIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES

ENSAMBLE DEL KIT DE LÁMPARA

1. Alinee los soportes de lámpara con los postes a la altura deseada.
2. Fije los postes con cuatro pernos de 2" y tuercas con reborde. (Vea Diagrama 25)




Diagrama 25

3. Coloque la viga de acero para lámpara a la profundidad deseada por debajo de los soportes. Apriete los soportes con dos pernos de 4¾" y tuercas de reborde. (Vea Diagrama 26)




Diagrama 26

4. Coloque dos ganchos en "S" (11) en los puntos deseados de instalación a lo largo de la viga de acero y asegure con dos tuercas con reborde. (Vea Diagrama 27)





Diagrama 27

5. Acople las cadenas colgantes a la lámpara LED para taller e instale los ganchos en "S". (Vea Diagrama 28)


Diagrama 28

ENSAMBLE DEL DIVISOR DE REPISA

1. Alinee el canal "C" frontal del divisor con el borde frontal de la repisa. Inserte el divisor en el borde frontal en ángulo. Una vez que esté en su lugar, permita que el divisor se pegue con imán al borde posterior de la repisa. (Vea Diagrama 29)





Diagrama 29

ENSAMBLE DEL MULTICONTACTO DE MOSTRADOR


1. Elija la ubicación deseada para el multicontacto. Coloque los dos clips de instalación suministrados con una separación aproximada de 32" (con la cara de la pinza hacia arriba). Con un taladro eléctrico, sujételos a la cubierta con los dos tornillos para madera suministrados. (Vea Diagrama 30)

Diagrama 30



2. Asegure el multicontacto introduciéndolo en los clips de instalación. (Vea Diagrama 31)


Diagrama 31



ENSAMBLE DEL BRAZO PARA MONITOR

1. Alinee el soporte de instalación del brazo de monitor con los postes a la altura deseada.
2. Fíjelo a los postes con dos pernos de cabeza Allen M6 x 35 mm o M6 x 50 mm, dos rondanas planas pequeñas y dos tuercas hexagonales utilizando una llave Allen y llave de 10 mm. (Vea Diagrama 32)

Diagrama 32




FIJAR EL MONITOR

NOTA: Asegúrese de que el monitor tenga el patrón de orificios VESA de 100 x 100 mm o 75 x 75 mm. (Vea Diagrama 33)

NOTA: Si el monitor está unido a una base fija, retire el monitor de la base.


¡PRECAUCIÓN! Tenga cuidado de no rayar la pantalla durante la instalación.

Diagrama 33




1. El soporte del monitor de fácil ajuste tiene integrado un sistema de contrapeso para movimiento libre. El brazo en el montaje puede necesitar un ajuste para permitirle detenerse en la posición deseada. Fije el monitor a la placa. (Vea Diagrama 34)

Diagrama 34



2. Para ajustar el contrapeso, use una llave Allen de 5 x 5 en el tornillo arriba de la junta del medio. Gire hacia "–" si el monitor se levanta. Gire hacia "+" si el monitor se baja. Ajústelo hasta que la instalación se detenga en la posición deseada. (Vea Diagrama 35)

Diagrama 35



CONTINUACIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES

MANEJO DEL CABLEADO

1. Para retirar las cubiertas, use un desarmador de cruz para quitar los dos tornillos que las aseguran al brazo para monitor. Esto permite que el usuario deslice los cables a través de las cubiertas. Una vez hecho esto, vuelva a asegurar las cubiertas al brazo para monitor con los tornillos de cruz. (Vea Diagrama 36)





Diagrama 36

ENSAMBLE DEL VENTILADOR

NOTA: El ventilador viene con soportes de 6" y de 10". Elija el soporte que desee basado en su aplicación.


1. Coloque el soporte de instalación del ventilador de 6" o 10" en la abertura del poste del ventilador. Alinee los orificios de cada soporte y fíjelos usando dos pernos hexagonales M6 x 12 mm y dos tuercas con reborde M6. (Vea Diagrama 37)

Diagrama 37




2. Alinee el orificio del extremo opuesto del soporte de instalación del ventilador con el orificio del soporte semicircular para ventilador. Fije utilizando el perno M12 x 20 mm, la rondana M12, la rondana de seguridad M12 y la tuerca hexagonal M12. (Vea Diagrama 38)

Diagrama 38



3. Alinee el ensamble del ventilador con el poste a la altura deseada.
4. Asegure los postes con con dos pernos hexagonales M6 x 40 mm y dos tuercas de reborde M6. (Vea Diagrama 39)

Diagrama 39



FIJAR LA BANDEJA PARA TECLADO

1. Fije la bandeja para teclado al brazo de pistón de gas usando cuatro pernos de cruz M4 y cuatro tuercas de seguridad M4 con un desarmador de cruz y llave de 7 mm. (Vea Diagrama 40)




Diagrama 40

2. Alinee el soporte de instalación del brazo del teclado con el poste a la altura deseada.

NOTA: El brazo del teclado se puede instalar en el interior o exterior del poste.

3. Fíjelo al poste con dos pernos de cabeza Allen M6 x 45 mm, cuatro rondanas y dos tuercas hexagonales utilizando una llave Allen y llave de 10 mm. (Vea Diagrama 41)




Diagrama 41

AJUSTAR LA TENSIÓN

1. El soporte de la repisa para teclado incluye dos sistemas de contrapeso integrados para movimiento libre. El brazo en el montaje puede necesitar un ajuste para permitirle detenerse en la posición deseada. (Vea Diagrama 42)




Diagrama 42

2. Para ajustar el contrapeso, use la llave Allen en el tornillo por arriba de la unión central. Gire hacia "–" para facilitar el movimiento. Gire hacia "+" para dificultar el movimiento. Ajústelo hasta que la instalación se detenga en la posición deseada. (Vea Diagrama 43)





Diagrama 43

CONTINUACIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES


MANEJO DEL CABLEADO

1. Retire la cubierta inferior jalándola hacia abajo hasta separarla del brazo. Esto permite al usuario deslizar el cable a través de la cubierta inferior y continuar a través de la cubierta del brazo del pistón de gas. Cuando termine, coloque de nuevo la cubierta inferior en el brazo, cubriendo los cables. (Vea Diagrama 44)

Diagrama 44



FUNCIONAMIENTO



USO DEL CONTROL MANUAL Y CONFIGURACIÓN

FUNCIÓN DE MEMORIA DE ALTURA

1. Presione la tecla "M" para guardar la altura actual. La pantalla mostrará *S-*.
2. Presione la tecla "1", "2" o "3" para guardar la altura al número correspondiente. La pantalla mostrará *S-1*, *S-2* o *S-3*.

FUNCIÓN DE RECORDATORIO

1. Presione el botón de RECORDAR "A" para activar la función. La pantalla LED mostrará *ON* (ENCENDIDO).
2. Presione y sostenga el botón "A" durante tres segundos para apagar el recordatorio de asiento de largo periodo. La pantalla LED mostrará *OFF* (APAGADO).
3. Luego de dos segundos, presione el botón ^ o v para ajustar el tiempo de recordatorio cuando la pantalla parpadee.

NOTA: El tiempo estándar del recordatorio es de 45 minutos, que se muestra como *=45*.

4. Presione cualquier botón para guardar la configuración de tiempo o espere cinco segundos y el sistema guardará la configuración de tiempo automáticamente.

¡IMPORTANTE! Durante el conteo, cualquier funcionamiento reiniciará el temporizador.

5. Cuando el conteo termine, la pantalla mostrará *=00*. La alarma se activará con un tono de 10 segundos. Durante del tono de 10 segundos, presione cualquier botón para reactivar el conteo de tiempo.

NOTA: Si no realiza ninguna operación durante el zumbido de recordatorio de 10 segundos, ocurrirá otro zumbido de recordatorio luego de cinco minutos. Si no no hay actividad durante el segundo zumbido, se apagará el recordatorio que avisa lleva un largo tiempo sentado.

CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

AJUSTE DE SENSIBILIDAD DE PREVENCIÓN DE COLISIÓN

Presione y sostenga el botón ^ or v durante cinco segundos
a la misma vez para cambiar la sensibilidad.

A-0: Apagar la función anticolisión.

A-1: Baja sensibilidad

A-2: Mediana sensibilidad

A-3: Alta sensibilidad

CICLO DE TRABAJO DE LA MESA

- Para evitar el sobrecalentamiento del motor, la altura sólo puede ajustarse de forma constante durante dos minutos.
- Si aparece el código de error *E01* o *E02* en la pantalla, la mesa de trabajo ha alcanzado su límite de uso. Permita que los motores se enfríen durante 18 minutos y el código se eliminará automáticamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGOS DE ERROR

CÓDIGO DE ERROR	MOTIVO	SOLUCIÓN
RST	Operación de reinicio necesaria.	Reinicio: Cuando en LED muestre "RST", siga presionando v hasta que el escritorio alcance su altura más baja y rebote para detenerse. El reinicio ha terminado.
E01 / E02	Cuando la temperatura del motor alcance el límite máximo, se activa una función de autoprotección por la temperatura alta.	Espere alrededor de 18 minutos para que el sistema se recupere solo. Desconecte la electricidad durante cinco minutos y luego vuelva a conectarla para restaurar el funcionamiento normal.
E03 / E04	Sobrecargar el motor ocasiona el exceso de flujo de corriente. Para un producto de motor doble, el motor M1 mostrará un código de error E03, mientras que el motor M2 mostrará un código de error E04.	Reduzca el peso sobre la cubierta y luego lleve a cabo una operación de reinicio (presione prolongadamente v y observe si la pantalla permanece en el estado "RST", desciende, y reinicia con éxito).

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGO DE ERROR	MOTIVO	SOLUCIÓN
E07	Error HALL del Motor.	1. Lleve a cabo una operación de reinicio (presione prolongadamente ⌄ y observe si la pantalla permanece en el estado "RST", desciende, y reinicia con éxito). 2. Si el "RST" y "E07" se alternan al presionar el botón prologandamente: a. Verifique si los cables de motor están instalados correctamente o si las terminales del motor están dañadas y vuelva a instalar el cableado de ser necesario. b. Después de completar el paso anterior, lleve a cabo otra operación de reinicio. c. Si el problema persiste después de completar los pasos anteriores, cambie los dos puertos de las terminales de los motores M1 y M2, luego presione prolongadamente ⌄ en el controlador y verifique si la pantalla cambia de E07 a E08. • Si cambia a E08, indica una falla del motor y el motor debe reemplazarse. • Si cambia a E07, indica una falla de la caja de control y la caja de control debe reemplazarse.
E08	Error HALL de Motor2 (aplicable a productos de motor doble).	1. Lleve a cabo una operación de reinicio (presione prolongadamente ⌄ y observe si la pantalla permanece en el estado "RST", desciende, y reinicia con éxito). 2. Si el "RST" y "E08" se alternan al presionar prologandamente ⌄ : a. Verifique si los cables del motor están instalados correctamente o si las terminales del motor están dañadas y vuelva a instalar el cableado de ser necesario. b. Después de completar el paso anterior, lleve a cabo otra operación de reinicio. c. Si el problema persiste después de completar los pasos anteriores, cambie los dos puertos de las terminales de los motores M1 y M2, luego presione prolongadamente ⌄ en el controlador y verifique si la pantalla cambia de E08 a E07. • Si cambia a E07, indica una falla del motor y el motor debe reemplazarse. • Si cambia a E08, indica una falla de la caja de control y la caja de control debe reemplazarse.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGO DE ERROR	MOTIVO	SOLUCIÓN
E09	Falla de desbalance de la cubierta.	1. Verifique si la cubierta está desnivelada de izquierda a derecha. 2. Lleve a cabo una operación de reinicio (presione prolongadamente ⌄ y observe si la pantalla permanece en el estado "RST", desciende, y reinicia con éxito). 3. El reinicio no se puede restaurar. a. Si hay una diferencia de altura significativa entre las patas de la mesa izquierdas y derechas, las patas de la mesa debe reemplazarse. b. Si no hay diferencia de altura entre las patas de la mesa izquierdas y derechas, la caja de control o control manual debe reemplazarse.
E20	Falla HALL del Motor.	1. Lleve a cabo una operación de reinicio (presione prolongadamente ⌄ y observe si la pantalla permanece en el estado "RST", desciende, y reinicia con éxito). 2. Si las teclas RST y E20 parpadean alternativamente al presionar prolongadamente ⌄ : a. Verifique si los cables del motor están instalados correctamente o si hay daños a las terminales del motor. Vuelva a instalar el cableado de ser necesario. b. Después de completar el paso anterior, lleve a cabo otra operación de reinicio. c. Si el problema persiste, intercambie las dos terminales de los puertos de motor M1 y M2. Luego, presione prolongadamente ⌄ en el control remoto y observe si la pantalla cambia de E20 a E21. • Si la pantalla cambia a E21, el motor está dañado y debe reemplazarse. • Si la pantalla permanece en E20, la caja de control está dañada y debe reemplazarse.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGO DE ERROR	MOTIVO	SOLUCIÓN
E21	Error HALL de Motor2 (aplicable a productos de motor doble).	1. Lleve a cabo una operación de reinicio (presione prolongadamente ⌄ y observe si la pantalla permanece en el estado "RST", desciende, y reinicia con éxito). 2. Si las teclas RST y E21 parpadean alternativamente al presionar prolongadamente ⌄ : a. Verifique si los cables del motor están instalados correctamente o si hay daños a las terminales del motor. Vuelva a instalar el cableado de ser necesario. b. Después de completar el paso anterior, lleve a cabo otra operación de reinicio. a. Si el problema persiste, intercambie las dos terminales de los puertos de motor M1 y M2. Luego, presione prolongadamente ⌄ en el control remoto y observe si la pantalla cambia de E21 a E20. • Si la pantalla cambia a E20, el motor está dañado y debe reemplazarse. • Si la pantalla permanece en E21, la caja de control está dañada y debe reemplazarse.
E22	Error HALL del Motor.	1. Lleve a cabo una operación de reinicio (presione prolongadamente ⌄ y observe si la pantalla permanece en el estado "RST", desciende, y reinicia con éxito). 2. Si las teclas RST y E22 parpadean alternativamente al presionar prolongadamente ⌄ : a. Verifique si los cables del motor están instalados correctamente o si hay daños a las terminales del motor. Vuelva a instalar el cableado de ser necesario. b. Después de completar el paso anterior, lleve a cabo otra operación de reinicio. c. Si el problema aún persiste, proceda al próximo paso. 3. Si el problema persiste, intercambie los dos puertos de las terminales de motor M1 y M2. Luego, presione prolongadamente ⌄ en el controlador y observe si la pantalla cambia de E22 a E23. a. Si la pantalla cambia a E23, indica una falla del motor y el motor se necesita reemplazar. b. Si la pantalla cambia a E22, indica una falla de la caja de control y la caja de control debe reemplazarse.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGO DE ERROR	MOTIVO	SOLUCIÓN
E23	Error HALL de Motor2 (aplicable a productos de motor doble).	1. Lleve a cabo una operación de reinicio (presione prolongadamente ⌄ y observe si la pantalla permanece en el estado "RST", desciende, y reinicia con éxito). 2. Si las teclas RST y E23 parpadean alternativamente al presionar prolongadamente ⌄ : a. Verifique si los cables del motor están instalados correctamente o si hay daños a las terminales del motor. Vuelva a instalar el cableado de ser necesario. b. Después de completar el paso anterior, lleve a cabo otra operación de reinicio. c. Si el problema aún persiste, proceda al próximo paso. 3. Si el problema persiste, intercambie los dos puertos de las terminales de motor M1 y M2. Luego, presione prolongadamente ⌄ en el controlador y observe si la pantalla cambia de E23 a E22. a. Si la pantalla cambia a E22, indica una falla del motor y el motor debe reemplazarse. b. Si la pantalla permanece como E23, indica una falla de la caja de control y la caja de control debe reemplazarse.
E30	Error del sensor de seis ejes.	1. Lleve a cabo una operación de reinicio (presione prolongadamente ⌄ y verifique si la pantalla permanece en el estado "RST", desciende, y reinicia con éxito). 2. No es posible reiniciar con éxito: a. Presione ⌃ y ⌄ simultáneamente para ajustar a la posición A-0 y lleve a cabo la elevación. Si la mesa se puede elevar adecuadamente, puede desactivar la función de retirado de obstrucción y continúe utilizándola. b. Si el reinicio no se puede restaurar aun después de desactivar la función de retirado de obstrucción, reemplace la caja de control.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La cubierta no funciona.	Verifique conexiones de cable. Asegúrese de que el cable eléctrico esté conectado adecuadamente al tomacorrientes. Verifique la fuente de energía.
El escritorio sube a una velocidad lenta. El escritorio baja sin activar la función. El escritorio se reinicia automáticamente.	Verifique si está sobrecargado. Carga máxima: 500 lbs. Retire la carga de la mesa.
El escritorio se mueve en una dirección solamente.	Reinicie.
La pantalla muestra RSr o rSt.	Presione y sostenga ⌄ hasta que el escritorio llegue a la posición más baja y se detenga. La pantalla mostrará la altura más baja. Suelte ⌄ . Reinicio completo

Si la sección de solución de problemas no lo resuelve, póngase en contacto con Servicio a Clientes Uline al 800-295-5510.


MANTENIMIENTO

- Suministro de energía: AC100V-240V, 50/60Hz
- Ambiente de Servicio: 0˚-40˚C (32˚-104˚F)
- Desconecte el enchufe de alimentación antes de limpiar. Limpie el polvo sobre la superficie con un paño húmedo. Tenga cuidado de que no caiga agua sobre las partes internas.
- La caja de control contiene componentes electrónicos, metales, plásticos, cables, etc. Deseche conforme a las leyes ambientales de cada país, no los desechos domésticos generales.
- Verifique con cuidado para asegurar el ensamble correcto y completo antes de utilizar.
- Familiarícese con todas las funciones y las configuraciones de los programas del producto antes del primer uso.
- Mantenga lejos del alcance de los niños.
- Un ruido leve causado por la correa acanalada en V del sistema de frenos no tendrá ningún efecto en el uso del equipo.
- No utilice materiales corrosivos o abrasivos para limpiar el equipo.
- La unidad se puede utilizar por niños de ocho años en adelante, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros asociados.
- Si se daña algún cable, se debe reemplazar para evitar un peligro.
- Asegúrese de que no haya ningún peligro en el ambiente de funcionamiento.

ULINE H-10268, H-10269
H-11678, H-11679


1 800 295-5510
uline.ca

POSTE DE TRAVAIL À HAUTEUR RÉGLABLE



Montage à deux personnes recommandé

OUTILS REQUIS



Perceuse



Mèche de perceuse de 1/4 po



Embout de perceuse cruciforme




Clé Allen de 4 x 4
Clé Allen de 5 x 5
(incluses)



Clé de 10 mm
(incluse)


PIÈCES




Boulon Allen (A) x 8




Boulon Allen (B) x 8




Boulon Allen (C) x 16




Boulon Allen (D) x 16




Vis cruciforme (E) x 14




Boulon Allen (F) x 4



Vis du contrôleur manuel x 2




Cache pour longeron x 2




Attache-câble x 6




Fiche d'alimentation x 1



Pied x 2




Colonne de levage avant x 2



Colonne de levage arrière x 2



Plaque de support gauche x 1




Plaque de support droite x 1




Barre de support x 2



Longeron x 1



Montant x 2



Boîtier de commande x 1



Contrôleur manuel x 1




Coussinet en caoutchouc x 8



Dessus de table x 1

Ensemble de matériel pour montant



Boulon de 2 ¾ po x 8



Écrou à embase x 8



Rondelle x 8

SÉCURITÉ

Conservez ces instructions.

Lorsque vous utilisez un meuble électrique, les précautions de base doivent toujours être prises, y compris les suivantes :

- **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce meuble.**



DANGER! Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez toujours ce meuble de la prise électrique avant le nettoyage ou l'entretien.



AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- **Débranchez le meuble de la prise avant d'installer ou d'enlever des pièces.**
- **Usez de prudence lorsque vous utilisez le meuble à proximité des enfants et des personnes invalides ou handicapées.**
- **Utilisez ce meuble uniquement pour les fins auxquelles il a été conçu, tel que décrit dans ces instructions. N'utilisez pas de pièces supplémentaires non recommandées par le fabricant.**
- **N'utilisez jamais ce meuble si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé au sol, tombé dans l'eau ou s'il est abîmé. Veuillez amener le meuble dans un centre de service pour inspection et réparation.**
- **Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.**
- **N'utilisez pas le meuble à l'extérieur.**
- **N'utilisez pas le meuble dans des pièces où des produits en aérosol sont pulvérisés, ni dans des environnements où de l'oxygène est administré.**
- **Mettez toutes les commandes en position d'arrêt avant de débrancher la fiche de la prise.**

Pour charger le meuble, placez toujours les articles les plus lourds sur les tablettes inférieures et non supérieures afin de prévenir un basculement. Charge maximum de 500 lb.



AVERTISSEMENT! Risque de blessure. Ne faites pas fonctionner ce meuble à l'aide d'une télécommande ou d'une application sur un appareil intelligent.

Le produit peut avoir un effet néfaste sur les dispositifs médicaux. N'utilisez pas le meuble à proximité de personnes utilisant ou portant des dispositifs médicaux.

Passez en revue les instructions de montage pour vérifier que les composants et accessoires essentiels appropriés sont utilisés avec le meuble.

MONTAGE

1. Retournez les plaques de support à l'envers et appliquez sur les trous correspondants quatre coussinets en caoutchouc pour chacune des plaques. (Voir Figure 1)






Figure 1

2. Placez les deux barres de support sur une surface lisse et antirayures, parallèlement l'une à l'autre, avec les supports centraux orientés vers le haut. Alignez les plaques des supports gauche et droite avec les extrémités des barres de support et fixez-les à l'aide de huit boulons Allen (A) et d'une clé Allen 4 x 4. (Voir Figure 2)




3. Retournez l'ensemble de manière à ce que les supports centraux soient maintenant orientés vers le bas. Placez les colonnes de levage sur les extrémités des barres de support, en alignant les trous des plaques des colonnes de levage sur les trous filetés des barres de support. Fixez-les à l'aide de 16 boulons Allen (C) et d'une clé Allen de 4 x 4. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Les colonnes de levage arrière ont une plaque de montage soudée sur leurs côtés. Ces colonnes doivent être installées sur la barre de support arrière.




4. Placez les pieds sur les colonnes de levage, en alignant les trous des pieds sur les douilles filetées au bas des colonnes de levage. Fixez-les à l'aide de 16 boulons Allen (D) et d'une clé Allen de 4 x 4. (Voir Figure 4)



5. Placez le dessus de table sur une surface plane et antirayures avec le côté des trous prépercés orienté vers le haut. Placez l'ensemble du cadre sur le dessus de table, en alignant les deux trous de coin arrière de chacune des plaques de support avec les deux trous prépercés situés sur les côtés arrière du dessus de table. (Voir Figure 5)

REMARQUE : Seuls les deux trous arrière de chaque côté sont prépercés pour correspondre à ce cadre. Les trous restants sont destinés à d'autres produits.



MONTAGE SUITE

REMARQUE : Il se peut que les barres de support doivent être allongées pour que les trous soient alignés. Pour les allonger, desserrez les huit boulons Allen préinstallés. (Voir Figure 5a) Ajustez la longueur des barres de support. (Voir Figure 5b) Allongez uniformément les deux côtés, en veillant à ce qu'il y ait du matériau en métal sous les trous pour fixer les boulons.

Figure 5a






Figure 5b



REMARQUE : Resserrez les boulons Allen préinstallés et installez quatre boulons Allen (B) supplémentaires aux endroits indiqués sur la Figure 5c pour chaque barre de support.


Figure 5c



6. À l'aide de 12 vis cruciformes (E) et d'une perceuse munie d'un embout à tête cruciforme, fixez l'ensemble du cadre sur le dessus de table. (Voir Figure 6)

REMARQUE : Utilisez les cercles ombragés comme guide pour les points d'attache. Les trous ne sont pas prépercés.


Figure 6



7. En utilisant les cercles ombragés comme guide, percez huit trous à travers le dessus de table avec une mèche de 1/4 po. (Voir Figure 7)


REMARQUE : Ces trous sont percés afin de pouvoir passer à la section Installation des montants (voir page 45).

Figure 7



8. Centrez le boîtier de commande entre les barres de support. Fixez le boîtier de commande sous le dessus de table à l'aide de deux vis à tête cruciforme (E) et d'un embout à tête cruciforme. (Voir Figure 8)


Figure 8



9. Placez le contrôleur manuel sur le bord avant du dessus de table dans la position souhaitée. Fixez le contrôleur manuel sur le dessus de table à l'aide de deux vis de contrôleur manuel et percez à l'aide d'un embout à tête cruciforme. (Voir Figure 9)

REMARQUE : Les vis sont fournies avec le contrôleur manuel.

Figure 9



10. Retournez la table à l'endroit. Placez les boulons Allen (F) dans les plaques de montage latérales sur l'une des colonnes de levage arrière. (Voir Figure 10)

IMPORTANT! Ne serrez pas complètement. Laissez une grande partie du filetage pour permettre l'installation du longeron.





Figure 10

11. Placez le longeron entre les colonnes de levage arrière en l'alignant avec les plaques de montage latérales. Le trou d'accès dans le longeron doit être orienté vers la face arrière du poste de travail. Desserrez les boulons Allen sur la partie inférieure du longeron pour l'étendre à la largeur des colonnes de levage. (Voir Figure 11)

Figure 11



12. Placez les trous en poire situés à l'extrémité du longeron sur les filetages des boulons Allen (F) installés auparavant. Poussez le longeron vers le bas pour que les boulons se trouvent dans la partie étroite des trous en poire. Serrez les boulons Allen (F) pour les fixer. Répétez la procédure pour le côté opposé. (Voir Figure 12)




Figure 12

13. Alignez l'extrémité opposée du longeron avec la plaque de montage latérale. Insérez deux boulons Allen (F) à travers le longeron, puis dans la plaque de montage latérale. Serrez les boulons Allen (F) pour les fixer. (Voir Figures 13a à 13b)




Figure 13a






Figure 13b


14. Placez le cache pour longeron sur les trous du longeron. Serrez les boulons Allen sur la partie inférieure du longeron pour le fixer. (Voir Figures 14a et 14b)


Figure 14a


Figure 14b

15. Connectez les cordons de type Ethernet aux ports M1 à M4 du boîtier de commande et des colonnes de levage. (Voir Figures 15 et 16)


Figure 15



16. Connectez le contrôleur manuel à la partie identifiée " HS " et connectez le cordon d'alimentation au port d'alimentation identifié " AC " sur le boîtier de commande. (Voir Figure 16)

REMARQUE : Des serre-câbles peuvent être utilisés sous le dessus de table pour cacher les cordons.


Figure 16



INSTALLATION DES MONTANTS

1. Placez soigneusement la table à l'endroit et vérifiez que tous les boulons, écrous et vis sont bien serrés.
2. Placez le montant sur le coin arrière du dessus de table. La plaque de montage doit être placée directement au-dessus des trous percés auparavant. Insérez quatre boulons de 2 ¾ po et rondelles à travers les montants, le dessus de table et les plaques de support et serrez en vous servant de la clé de 10 mm. Fixez le tout par le dessous à l'aide des écrous à embase. (Voir Figure 17)
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour les autres montants. (Voir Figure 17)


Figure 17



ACCESSOIRES OPTIONNELS

PERSONNALISEZ VOTRE POSTE DE TRAVAIL

REMARQUE : Les articles suivants sont des accessoires optionnels. Le matériel de fixation est compris avec chaque accessoire.



#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Rail à bacs	1
2	Support de tablette	2
3	Tablette	1
4	Panneau perforé	2
5	Panneau à fentes	1
6	Barre de fixation pour panneau	2
7	Support de panneau	6
8	Éclairage d'atelier à DEL	1
9	Support d'éclairage	2
10	Barre d'éclairage en acier	1 ▲
11	Crochets en " S "	*
12	Séparateur de tablette	*
13	Barre multiprise de table	1
14	Bras de moniteur	1
15	Ventilateur	1
16	Support de fixation de 6 po pour ventilateur	1
17	Support de fixation de 10 po pour ventilateur	1
18	Support de fixation pour ventilateur au montant	1
19	Plateau à clavier	1

* La quantité varie en fonction des accessoires achetés.
▲ L'ensemble d'éclairage de 48 po n'inclut pas la barre en acier.

MONTAGE DU RAIL À BACS

1. Alignez le rail à bacs sur les montants à la hauteur voulue.
2. Fixez-le aux montants à l'aide de quatre boulons de 1 ½ po et d'écrous à embase. (Voir Figure 18)





Figure 18


MONTAGE DE LA TABLETTE

1. Alignez les supports de tablette sur les montants à la hauteur voulue.
2. Fixez-les aux montants à l'aide de quatre boulons de 1 ½ po et d'écrous à embase. (Voir Figure 19)

Figure 19




3. Placez la tablette sur les supports. Fixez-la aux supports à l'aide de quatre boulons de 5/8 po et d'écrous à embase. (Voir Figure 20)




MONTAGE DU PANNEAU PERFORÉ ET DU PANNEAU À FENTES

1. Placez les barres de fixation à la hauteur voulue sur les montants. Le montant devrait comporter huit trous libres entre les barres supérieure et inférieure afin de pouvoir fixer le panneau. Fixez les barres aux montants à l'aide de quatre boulons de 1 ½ po. (Voir Figure 21)


REMARQUE : Les trous sur le devant des barres de fixation doivent être orientés vers l'intérieur.



2. Fixez les supports de panneau au panneau perforé ou au panneau à fentes. Alignez les trous du support sur les quatre trous des extrémités des panneaux. Fixez quatre boulons de 5/8 po et quatre écrous à embase uniquement dans les trous au centre. (Voir Figure 22)




3. Installez les panneaux (perforés et/ou à fentes) sur les barres de fixation. Alignez les trous en haut et en bas du panneau sur les trous de la barre. Fixez le tout à l'aide de quatre boulons de 1 ½ po et écrous à embase. (Voir Figure 23)



4. Répétez l'opération pour les panneaux supplémentaires. Le poste de travail de 48 po peut contenir jusqu'à deux panneaux, ceux de 60 et 72 po, jusqu'à 3 et celui de 96 po, jusqu'à 4.

5. Le montage est terminé. (Voir Figure 24)



MONTAGE DE L'ÉCLAIRAGE

1. Alignez les supports d'éclairage sur les montants à la hauteur voulue.
2. Fixez-les aux montants à l'aide de quatre boulons de 2 po et écrous à embase. (Voir Figure 25)




Figure 25

3. Placez la barre d'éclairage en acier à la profondeur désirée sous les supports. Fixez-la aux supports à l'aide de deux boulons de 4 ¾ po et écrous à embase. (Voir Figure 26)




Figure 26

4. Placez deux crochets en " S " aux points de fixation désirés le long de la barre en acier et fixez-les avec deux écrous à embase. (Voir Figure 27)





Figure 29

5. Accrochez les chaînes à l'éclairage d'atelier à DEL et fixez-les sur les crochets en " S ". (Voir Figure 28)


Figure 28



MONTAGE DU SÉPARATEUR DE TABLETTE

1. Alignez le profilé en " C " avant du séparateur sur le rebord avant de la tablette. Insérez de biais le séparateur sur le rebord avant. Une fois en place, laissez le séparateur se poser et se magnétiser au rebord arrière de la tablette. (Voir Figure 29)


Figure 29



MONTAGE DE LA BARRE MULTIPRISE DE TABLE


1. Choisissez l'emplacement voulu pour la barre multiprise. Placez les deux pinces de fixation fournies à une distance d'environ 32 po (la pince orientée vers le haut). Fixez-les au dessus de table à l'aide des deux vis à bois fournies en vous servant de la perceuse électrique. (Voir Figure 30)

Figure 30



2. Fixez la barre multiprise en l'enclenchant dans les pinces. (Voir Figure 31)


Figure 31



MONTAGE DU BRAS DE MONITEUR

1. Alignez le support de fixation du bras de moniteur sur le montant à la hauteur voulue.
2. Fixez-le aux montants à l'aide de deux boulons Allen M6 x 35 mm ou M6 x 50 mm, deux petites rondelles plates et deux écrous hexagonaux en vous servant de la clé Allen et d'une clé de 10 mm. (Voir Figure 32)

Figure 32




INSTALLATION DU MONITEUR

REMARQUE : Assurez-vous que le moniteur possède une configuration de trous VESA de 100 x 100 mm ou de 75 x 75 mm. (Voir Figure 33)

REMARQUE : Retirez le moniteur de la base s'il est installé à une base fixe.


MISE EN GARDE! Faites attention de ne pas rayer l'écran lors de l'installation.

Figure 33




1. Le support de moniteur est facile à ajuster et comprend un système de contrepoids intégré pour une amplitude maximale de mouvement. Il peut être nécessaire d'ajuster le bras du support pour permettre au moniteur de s'arrêter à la position voulue. Fixez le moniteur à la plaque. (Voir Figure 34)

Figure 34



2. Utilisez la clé Allen de 5 x 5 pour la vis située au-dessus de l'articulation centrale servant à ajuster le contrepoids. Tournez vers " – " si le moniteur se soulève. Tournez vers " + " si le moniteur s'abaisse. Continuez jusqu'à ce que le support puisse être arrêté à la position voulue. (Voir Figure 35)

Figure 35



GESTION DES CÂBLES

1. Si vous souhaitez retirer les caches, utilisez un tournevis cruciforme pour extraire les deux vis maintenant les caches au bras de moniteur. Ceci permet à l'utilisateur de faire glisser les câbles à travers les caches. Une fois cette opération effectuée, fixez à nouveau les caches au bras de moniteur à l'aide des vis cruciformes. (Voir Figure 36)





Figure 36 Enlever les caches et placer le câble à l'intérieur. Insérer la vis pour fixer les caches.

MONTAGE DU VENTILATEUR

REMARQUE : Le ventilateur est livré avec un support de fixation d'une longueur de 6 po et un autre de 10 po. Choisissez le support approprié en fonction de l'utilisation.


1. Emboîtez le support de fixation de 6 po ou de 10 po dans l'ouverture du support de fixation pour ventilateur situé sur le montant. Alignez les trous des supports et fixez-les à l'aide de deux boulons hexagonaux M6 x 12 mm et de deux écrous à embase M6. (Voir Figure 37)

Figure 37




2. Alignez le trou à l'extrémité opposée du support de fixation pour ventilateur sur le trou du support de cadre du ventilateur. Fixez le tout à l'aide du boulon hexagonal M12 x 20 mm, de la rondelle M12, de la rondelle de blocage M12 et de l'écrou hexagonal M12. (Voir Figure 38)

Figure 38



3. Alignez l'ensemble du ventilateur sur les montants à la hauteur désirée.
4. Sécurisez aux montants à l'aide de deux boulons hexagonaux M6 x 40 mm et de deux écrous à embase M6. (Voir Figure 39)

Figure 39



FIXATION DU PLATEAU À CLAVIER

1. Fixez le plateau à clavier au bras avec vérin à gaz à l'aide de quatre boulons à tête cruciforme M4 et quatre contre-écrous M4 en vous servant d'un tournevis cruciforme et d'une clé de 7 mm. (Voir Figure 40)




Figure 40

2. Alignez le support de fixation du bras de clavier sur le montant à la hauteur voulue.

REMARQUE : Le bras de clavier peut être installé à l'extérieur ou à l'intérieur du montant.

3. Fixez-le au montant à l'aide de deux boulons Allen M6 x 45 mm, quatre rondelles et deux écrous hexagonaux en vous servant de la clé Allen et d'une clé de 10 mm. (Voir Figure 41)






Figure 41

RÉGLAGE DE LA TENSION

1. Le support du plateau à clavier comprend deux systèmes de contrepoids intégrés pour une amplitude maximale de mouvement. Il peut être nécessaire d'ajuster le bras du support pour permettre au plateau à clavier de s'arrêter à la position voulue. (Voir Figure 42)



2. Utilisez la clé Allen sur la vis située au-dessus de l'articulation centrale pour ajuster le contrepoids. Tournez vers " – " pour faciliter le mouvement du bras. Tournez vers " + " pour limiter le mouvement du bras. Continuez jusqu'à ce que le support puisse être arrêté à la position voulue. (Voir Figure 43)




ACCESSOIRES OPTIONNELS SUITE


GESTION DES CÂBLES

1. Retirez le cache inférieur en le tirant vers le bas jusqu'à ce qu'il se sépare du bras. Cela permet à l'utilisateur de faire glisser le câble à travers le cache inférieur et de continuer à travers le couvercle du bras avec vérin à gaz. Une fois terminé, rattachez le cache inférieur sur le bras inférieur, en couvrant les câbles. (Voir Figure 44)

Figure 44



FONCTIONNEMENT



UTILISATION ET RÉGLAGES DU CONTRÔLEUR MANUEL

FONCTION DE MÉMORISATION DE LA HAUTEUR

1. Appuyez sur la touche " M " pour enregistrer la hauteur actuelle. L'écran affiche *S-*.
2. Appuyez sur la touche " 1 ", " 2 " ou " 3 " pour enregistrer la hauteur au chiffre correspondant. L'écran affiche *S-1*, *S-2* ou *S-3*.

FONCTION DE RAPPEL

1. Appuyez sur la touche RAPPELER " A " pour activer la fonction. L'affichage à DEL indique *ON*.
2. Appuyez sur la touche " A " pendant trois secondes pour désactiver le rappel de position assise prolongée. L'affichage à DEL indique *OFF*.
3. Après deux secondes, appuyez sur la touche ^ ou v pour régler l'heure de rappel lorsque l'écran d'affichage clignote.

REMARQUE : La durée par défaut du rappel est de 45 minutes, ce qui est indiqué par *=45*.

4. Appuyez sur n'importe quelle touche pour enregistrer le réglage de l'heure ou attendez cinq secondes et le système enregistrera automatiquement le réglage de l'heure.

IMPORTANT! Pendant le compte à rebours, toute opération entraînera un redémarrage de la minuterie.

5. Lorsque le compte à rebours se termine, l'écran affiche *=00*. La sonnerie retentit pendant 10 secondes. Pendant les 10 secondes d'activation de la sonnerie, appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le compte à rebours.

REMARQUE : Si aucune opération n'est effectuée pendant les 10 secondes du rappel sonore, un autre rappel sonore sera émis après cinq minutes. Si vous n'effectuez aucune opération pendant la deuxième sonnerie, le rappel de position assise prolongée sera désactivé.

FONCTIONNEMENT SUITE

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ POUR LA PRÉVENTION DES COLLISIONS

Appuyez sur la touche ^ ou v et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes simultanément pour changer la sensibilité.

A-0: Désactiver la fonction anticollision

A-1: Sensibilité faible

A-2: Sensibilité moyenne

A-3: Sensibilité élevée

CYCLE D'UTILISATION DU POSTE DE TRAVAIL

- Pour protéger le moteur de la surchauffe, le réglage de la hauteur ne peut être utilisé que pendant une période continue de 2 minutes.
- Si les codes d'erreur *E01* ou *E02* s'affichent sur l'écran, le poste de travail a atteint ses limites d'utilisation. Laissez les moteurs refroidir pendant 18 minutes et le code d'erreur s'effacera automatiquement.

DÉPANNAGE

CODES D'ERREUR

CODE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
RST	Réinitialisation requise.	Réinitialisation : Lorsque l'affichage à DEL affiche " RST ", continuez à appuyer sur v jusqu'à ce que le bureau atteigne sa hauteur la plus basse et rebondisse pour s'arrêter. La réinitialisation est terminée.
E01 / E02	Lorsque la température du moteur atteint la limite maximale, une fonction de protection automatique se déclenche en raison de la température élevée.	Attendez environ 18 minutes pour que le système se rétablisse par lui-même. Déconnectez l'alimentation pendant environ cinq minutes, puis reconnectez-la pour revenir à un fonctionnement normal.
E03 / E04	La surcharge du moteur entraîne un flux de courant excessif. Pour un poste de travail à double moteur, muni de deux moteurs, le moteur M1 affiche un code d'erreur " E03 ", tandis que le moteur M2 affiche un code d'erreur " E04 ".	Réduisez le poids qui repose sur la table et effectuez ensuite une réinitialisation (appuyez longuement sur v et vérifiez si l'écran reste en état " RST ", descend et se réinitialise avec succès).

DÉPANNAGE (SUITE)

CODE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
E07	Erreur " HALL " du moteur.	1. Effectuez une réinitialisation (appuyez longuement sur ⌄ et vérifiez si l'écran reste en état " RST ", descend et se réinitialise avec succès). 2. Si l'affichage alterne entre " RST " et " E07 " lors d'une pression prolongée sur la touche : a. Vérifiez si les fils du moteur sont correctement installés ou si les bornes du moteur sont endommagées, et réinstallez les fils si nécessaire. b. Après avoir terminé cette étape, effectuez une autre réinitialisation. c. Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, inversez les deux ports des bornes du moteur M1 et M2, puis appuyez longuement sur le bouton ⌄ sur l'unité de commande et vérifiez si l'affichage passe de " E07 " à " E08 ". • Si l'affichage passe à " E08 ", cela indique un problème avec le moteur et celui-ci doit être remplacé. • Si l'affichage reste sur " E07 ", cela indique un problème avec la boîte de commande, et celle-ci doit être remplacée.
E08	Erreur " HALL " du moteur 2 (applicable aux postes à double moteur).	1. Effectuez une réinitialisation (appuyez longuement sur ⌄ et vérifiez si l'écran reste en état " RST ", descend et se réinitialise avec succès). 2. Si l'affichage alterne entre " RST " et " E08 " lors d'une pression prolongée sur la touche ⌄ : a. Vérifiez si les fils du moteur sont correctement installés ou si les bornes du moteur sont endommagées, et réinstallez les fils si nécessaire. b. Après avoir terminé cette étape, effectuez une autre réinitialisation. c. Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, inversez les deux ports des bornes du moteur M1 et M2, puis appuyez longuement sur le bouton ⌄ sur l'unité de commande et vérifiez si l'affichage passe de " E08 " à " E07 ". • Si l'affichage passe à " E07 ", cela indique un problème avec le moteur et celui-ci doit être remplacé. • Si l'affichage reste sur " E08 ", cela indique un problème avec la boîte de commande, et celle-ci doit être remplacée.

DÉPANNAGE (SUITE)

CODE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
E09	Problème d'équilibre du bureau.	1. Vérifiez si le dessus de table est inégal d'un côté à l'autre. 2. Effectuez une réinitialisation (appuyez longuement sur ⌄ et vérifiez si l'écran reste en état " RST ", descend et se réinitialise avec succès). 3. La réinitialisation ne peut pas être restaurée. a. Si une différence de hauteur importante existe entre les pieds de table gauche et droit, les pieds de table doivent être remplacés. b. S'il n'y a aucune différence de hauteur entre les pieds de table gauche et droit, la boîte de commande (ou l'unité de commande manuelle) doit être remplacée.
E20	Erreur " HALL " du moteur.	1. Effectuez une réinitialisation (appuyez longuement sur ⌄ et vérifiez si l'écran reste en état " RST ", descend et se réinitialise avec succès). 2. Si l'affichage clignotent alternativement entre " RST " et " E20 " lors d'une pression prolongée sur la touche ⌄ a. Vérifiez si les fils du moteur sont correctement installés ou si les bornes du moteur sont endommagées. Réinstallez les fils si nécessaire. b. Après avoir terminé cette étape, effectuez une autre réinitialisation. c. Si le problème persiste, inversez les deux ports des bornes du moteur M1 et M2. Puis appuyez longuement sur le bouton ⌄ sur l'unité de commande et vérifiez si l'affichage passe de " E20 " à " E21 ". • Si l'affichage passe à " E21 ", cela indique un problème avec le moteur et celui-ci doit être remplacé. • Si l'affichage reste sur " E20 ", cela veut dire que la boîte de commande est endommagée et celle-ci doit être remplacée.

DÉPANNAGE (SUITE)

CODE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
E21	Erreur " HALL " du moteur 2 (applicable aux postes à double moteur).	1. Effectuez une réinitialisation (appuyez longuement sur ⌄ et vérifiez si l'écran reste en état " RST ", descend et se réinitialise avec succès). 2. Si l'affichage clignotent alternativement entre " RST " et " E21 " lors d'une pression prolongée sur la touche ⌄ a. Vérifiez si les fils du moteur sont correctement installés ou si les bornes du moteur sont endommagées. Réinstallez les fils si nécessaire. b. Après avoir terminé cette étape, effectuez une autre réinitialisation. a. Si le problème persiste, inversez les deux ports des bornes du moteur M1 et M2. Puis appuyez longuement sur le bouton ⌄ sur l'unité de commande et vérifiez si l'affichage passe de " E21 " à " E20 ". • Si l'affichage passe à " E20 ", cela veut dire que le moteur est endommagé et celui-ci doit être remplacé. • Si l'affichage reste sur " E21 ", cela veut dire que la boîte de commande est endommagée et celle-ci doit être remplacée.
E22	Erreur " HALL " du moteur.	1. Effectuez une réinitialisation (appuyez longuement sur ⌄ et vérifiez si l'écran reste en état " RST ", descend et se réinitialise avec succès). 2. Si l'affichage clignotent alternativement entre " RST " et " E22 " lors d'une pression prolongée sur la touche ⌄ a. Vérifiez si les fils du moteur sont correctement installés ou si les bornes du moteur sont endommagées. Réinstallez les fils si nécessaire. b. Après avoir terminé cette étape, effectuez une autre réinitialisation. c. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante. 3. Si le problème persiste, inversez les deux ports des bornes du moteur M1 et M2. Puis appuyez longuement sur le bouton ⌄ sur l'unité de commande et vérifiez si l'affichage passe de " E22 " à " E23 ". a. Si l'affichage passe à " E23 ", cela indique une défaillance du moteur et celui-ci doit être remplacé. b. Si l'affichage reste sur " E22 ", cela indique une défaillance de la boîte de commande, et celle-ci doit être remplacée.

DÉPANNAGE (SUITE)

CODE D'ERREUR	CAUSE	SOLUTION
E23	Erreur " HALL " du moteur 2 (applicable aux postes à double moteur).	1. Effectuez une réinitialisation (appuyez longuement sur ⌄ et vérifiez si l'écran reste en état " RST ", descend et se réinitialise avec succès). 2. Si l'affichage clignotent alternativement entre " RST " et " E23 " lors d'une pression prolongée sur la touche ⌄ a. Vérifiez si les fils du moteur sont correctement installés ou si les bornes du moteur sont endommagées. Réinstallez les fils si nécessaire. b. Après avoir terminé cette étape, effectuez une autre réinitialisation. c. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante. 3. Si le problème persiste, inversez les deux ports des bornes du moteur M1 et M2. Puis appuyez longuement sur le bouton ⌄ sur l'unité de commande et vérifiez si l'affichage passe de " E23 " à " E22 ". a. Si l'affichage passe à " E22 ", cela indique une défaillance du moteur et celui-ci doit être remplacé. b. Si l'affichage reste sur " E23 ", cela indique une défaillance de la boîte de commande, et celle-ci doit être remplacée.
E30	Défaillance du capteur à six axes.	1. Effectuez une réinitialisation (appuyez longuement sur ⌄ et vérifiez si l'écran reste en état " RST ", descend et se réinitialise avec succès). 2. Échec de la réinitialisation : a. Appuyez simultanément sur ⌃ et ⌄ pour ajuster et mettre la table à la position A-0 et procéder à l'élévation. Si la table peut s'élever correctement, vous pouvez désactiver la fonction de recul en cas d'obstruction et continuer à utiliser la table. b. Si la réinitialisation ne peut toujours pas être restaurée après avoir désactivé cette fonction, remplacez la boîte de commande.

DÉPANNAGE (SUITE)

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
La table ne fonctionne pas.	Vérifiez les connexions du cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant. Vérifiez la source d'alimentation.
La table s'élève à faible vitesse. La table se déplace vers le bas sans aucune activation. La table se réinitialise automatiquement.	Vérifiez s'il y a surcharge. Charge maximale : 500 lb Retirez la charge de la table.
La table ne se déplace que dans une seule direction.	Réinitialisez.
L'écran affiche *RSr* ou *rSt*.	Appuyez sur la touche ⌄ et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la table se déplace vers la position la plus basse et s'arrête. L'affichage indique la hauteur la plus basse. Relâchez la touche ⌄ . La réinitialisation est terminée.

Si la section de dépannage ne peut résoudre le problème, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

ENTRETIEN

- Alimentation électrique : CA, 100 V à 240 V, 50/60 Hz
- Température de fonctionnement : 32˚ à 104 ˚F
- Débranchez la fiche d'alimentation avant le nettoyage. Enlevez la poussière sur la surface de l'appareil avec un chiffon humide. Veillez à ne pas laisser de gouttes d'eau pénétrer dans les parties internes.
- Le boîtier de commande contient des composants électroniques, des métaux, des plastiques, des fils, etc. Éliminez-les conformément à la législation environnementale de chaque pays, et non avec les déchets ménagers généraux.
- Vérifiez soigneusement que l'assemblage est correct et complet avant d'utiliser l'appareil.
- Familiarisez-vous avec toutes les fonctions et les options de réglage du produit avant la première utilisation.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Le léger bruit causé par la courroie à nervures en V du système de freinage n'a aucun effet sur l'utilisation de l'équipement.
- N'utilisez pas de matières corrosives ou abrasives pour nettoyer l'équipement.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de huit ans et plus, par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que celles-ci soient sous surveillance, qu'elles aient reçu des consignes de sécurité au sujet de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Si un cordon est endommagé, il doit être remplacé afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de danger à l'endroit où l'on utilise l'appareil.