


ULINE H-1105, H-2216 INDUSTRIAL CABINET


1-800-295-5510
uline.com




TOOLS NEEDED



11/32" Nut Driver
(included)



Flathead Screwdriver



Hammer




CAUTION! Some parts may have sharp edges. Take care when handling various pieces to avoid injury. For safety, wear work gloves when assembling.



NOTE: Hardware pack is included.

PARTS



PRIMARY ASSEMBLY


HANDLE ASSEMBLY

| # | DESCRIPTION | QTY. |
|---|-------------|------|
| 1 | Back Panel | 1 |
| 2 | Left Side | 1 |
| 3 | Right Side | 1 |
| 4 | Shelf | 4 |
| 5 | Sill | 1 |
| 6 | Bottom | 1 |
| 7 | Top | 1 |
| 8 | Left Door | 1 |
| 9 | Right Door | 1 |

| # | DESCRIPTION | QTY. |
|----|---------------------------------------|------|
| 10 | Locking Bar Set | 1 |
| 11 | Locking Handle with Keys and Hardware | 1 |
| 12 | Locking Cam | 1 |
| 13 | Cotter Pin | 1 |
| 14 | Locking Bar Guide Insert (Nylon) | 2 |
| 15 | Hinge Pin | 6 |
| 16 | Nut Driver | 1 |
| | #8-32 x 3/8" Bolt (Not Shown) | 44 |
| | #8-32 Nut (Not Shown) | 44 |


ASSEMBLY

1. Place the back (1) on a protected surface. The bottom flange should be facing upward. (See Figure 1)




NOTE: When bolting the unit together, leave the bolts slightly loose until Step 7, unless otherwise specified.


2. Attach the left side (2) to the back by placing flange around the back, and bolting the back and side together with seven bolts and nuts. Be sure that the lances on all shelf adjustment strips point in the same direction. (See Figure 2)




3. Attach the top (7) to the unit by sliding the outer flange over the back of the unit and the side flange on the side panel of the unit. The threaded studs should go through the holes in the top flange of the side and fasten with three nuts. Attach the back to the top using four bolts and nuts. (See Figure 3)




4. Attach the right side (3) to the back as done in step 2. Make sure the flange is around the back and that the lances on the shelf adjustment strips are pointed in the same direction as those on the back and left side. Push the side panel up so the studs in the top go through the holes in the top flange of side and fasten with three nuts. (See Figure 4)



5. Attach the sill (5) to the sides. Place nut loosely on each of the studs and slide the ends of the sill into the slots on both sides of the unit. Then, securely tighten the nuts. (See Figure 5)




6. Place rear flange of the bottom (6) into the bottom lances of the back and sides. The flange with two holes should face the front, hanging over the sill. Insert bolts through the bottom and sill with the head facing the front of the unit. Secure with two nuts. (See Figure 6)



ASSEMBLY CONTINUED


- Set the unit upright and tighten all nuts and bolts around the entire unit.

- Insert the shelves (4) at desired levels. (See Figure 7)




NOTE: To place the shelves, tilt the shelf slightly to the left or right before inserting into the unit.

- Attach the left door (8) to the unit by placing the door on the hinges, aligning the hinge holes, dropping the hinge pins into the slots, then placing the flat end of a screwdriver on the hinge pins and tapping them in with a hammer. (See Figure 8)




- Attach the right door (9) to the unit in the same way the left door was attached. (See Figure 9)





NOTE: If having issues with doors aligning, it may be due to cabinet not sitting level. Use included nut driver to adjust leveling feet in bottom front two corners. Nut driver should insert through inside of cabinet down into feet and adjust as needed.

HANDLE/LOCKING SYSTEM INSTALLATION





- Place the locking handle (11) on the righthand door and fasten with two #8-32 x 1/4" slotted hex head bolts and lockwashers. (See Figure 10)

- Turn the handle to the open position. Place the locking cam (12) over the square shank of the door handle. The latch must be facing downward as shown. (See Figure 11) Place the cotter pin (13) through the hole of square shank. (See Figure 12)



- With the handle still in the open position, hook the locking bars (10) to the locking cam. (See Figure 13) Once in position, slowly rotate the door handle to the closed position so the lock bars protrude from the holes at the top and bottom of the door.
- Slide the nylon lock bar guide inserts (14) over the lock bar ends and through the door slots. Push firmly until the guides snap into place. If necessary, turn the handle back to the open position and gently tap with a hammer until the guides slide into place. (See Figure 14)



ULINE

1-800-295-5510


uline.com

ULINE H-1105, H-2216
GABINETE INDUSTRIAL


800-295-5510
uline.mx




HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de Tuercas de
11/32" (incluida)



Desarmador de
Cabeza Plana



Martillo




¡PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Tenga cuidado al manipular las distintas piezas para evitar lesiones. Para seguridad, use guantes de trabajo para ensamblar las partes.



NOTA: Incluye paquete con tornillería.

PARTES



ENSAMBLE PRIMARIO


ENSAMBLE DEL ASA

| # | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|---|------------------|-------|
| 1 | Panel Posterior | 1 |
| 2 | Lado Izquierdo | 1 |
| 3 | Lado Derecho | 1 |
| 4 | Repisa | 4 |
| 5 | Umbral | 1 |
| 6 | Parte Inferior | 1 |
| 7 | Parte Superior | 1 |
| 8 | Puerta Izquierda | 1 |
| 9 | Puerta Derecha | 1 |

| # | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|----|---|-------|
| 10 | Juego de Barra de Seguridad | 1 |
| 11 | Asa de Bloqueo con Llaves y Accesorios | 1 |
| 12 | Leva con Seguro | 1 |
| 13 | Pasador de Chaveta | 1 |
| 14 | Inserto de la Guía de la Barra de Seguridad (Nylon) | 2 |
| 15 | Perno de la Bisagra | 6 |
| 16 | Llave de Tuercas | 1 |
| | Perno de #8-32 x 3/8" (No se muestra) | 44 |
| | Tuerca de #8-32 (No se muestra) | 44 |


ENSAMBLE

1. Coloque el panel posterior (1) sobre una superficie protegida. La pestaña inferior deberá apuntar hacia arriba. (Vea Diagrama 1)




NOTA: Al unir las distintas piezas de la unidad, deje los pernos ligeramente sueltos hasta el paso 7, a menos que se indique lo contrario.


2. Fije el panel lateral izquierdo (2) a los paneles posteriores colocando la pestaña por detrás y uniendo la parte posterior y los laterales con siete pernos y tuercas. Asegúrese de que las lancetas de todas las tiras de ajuste de las repisas apunten hacia la misma dirección. (Vea Diagrama 2)




3. Fije el panel superior (7) a la unidad deslizando la pestaña exterior por detrás de la unidad y la pestaña lateral en el panel lateral de la unidad. Los remaches roscados deberán insertarse en los orificios de la pestaña superior del lateral y fijarse con tres tuercas. Una el panel posterior al superior usando cuatro pernos y tuercas. (Vea Diagrama 3)




4. Fije el lado derecho (3) a la parte posterior como hizo en el paso 2. Asegúrese de que la pestaña está por detrás y que las lancetas de las tiras de ajuste de las repisas apunten hacia la misma dirección que las de la parte posterior y el lado izquierdo. Empuje el panel lateral hacia arriba de forma que los remaches de la parte superior se inserten en los orificios de la pestaña superior del lateral y fije con tres tuercas. (Vea Diagrama 4)



5. Coloque el umbral (5) en los laterales. Coloque las tuercas sin apretar en cada uno de los remaches y deslice los extremos del umbral en las ranuras de ambos lados de la unidad. A continuación apriete de forma segura las tuercas. (Vea Diagrama 5)



6. Inserte la pestaña posterior de la parte inferior (6) en las lancetas inferiores de la parte posterior y los laterales. La pestaña con los dos orificios debe apuntar hacia delante, colgando por encima del umbral. Inserte pernos a través de la parte inferior y del umbral con la cabeza apuntando hacia la parte delantera de la unidad. Fije con dos tuercas. (Vea Diagrama 6)




CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

7. Coloque la unidad en posición vertical y apriete todas las tuercas y los pernos de la unidad.


8. Inserte las repisas (4) a los niveles deseados. (Vea Diagrama 7)



NOTA: Para colocar las repisas, primero debe inclinar ligeramente la repisa a la izquierda o derecha antes de insertarla en la unidad.




9. Coloque la puerta izquierda (8) en la unidad colocándola en las bisagras, alineando los orificios de la bisagra, insertando los pernos de la bisagra en las ranuras y luego inserte el extremo plano de un desarmador en los pernos de la bisagra y use un martillo para insertarlas. (Vea Diagrama 8)




10. Coloque la puerta derecha (9) en la unidad de la misma forma que colocó la puerta izquierda. (Vea Diagrama 9)



NOTA: Si tiene problemas con la alineación de las puertas, podría ser debido a que el gabinete no está nivelado. Utilice la llave de tuercas incluida para ajustar el nivel de las patas en las esquinas frontales inferiores. Debe insertar la llave de tuercas por dentro del gabinete hasta las patas y ajustar cuanto sea necesario.





INSTALACIÓN DEL ASA/SISTEMA DE CIERRE





1. Coloque el asa de bloqueo (11) sobre la puerta derecha y fíjela con dos pernos ranurados de cabeza hexagonal de #8-32 x 1/4" y rondanas de seguridad. (Vea Diagrama 10)

2. Gire el asa a la posición de abierto. Coloque la leva con seguro (12) sobre el vástago cuadrado del asa de la puerta. El pestillo debe apuntar hacia abajo como se muestra. (Vea Diagrama 11) Coloque el pasador de chaveta (13) a través del orificio del vástago cuadrado. (Vea Diagrama 12)



3. Con el asa todavía en la posición de abierto, fije las barras de seguridad (10) a la leva con seguro. (Vea Diagrama 13) Una vez en posición, gire lentamente el asa de la puerta a la posición de cerrado de forma que las barras de seguridad sobresalgan de los orificios en la parte superior e inferior de la puerta.

4. Deslice las insertas de la guía de la barra de seguridad de nylon (14) sobre los extremos de la barra de seguridad y a través de las ranuras de la puerta. Empuje con firmeza hasta que las guías encajen en su lugar. Si es necesario, gire el asa de nuevo a la posición de abierto y golpéela con suavidad con un mazo hasta que las guías encajen en su lugar. (Vea Diagrama 14)



ULINE

800-295-5510


uline.mx

ULINE H-1105, H-2216
ARMOIRE INDUSTRIELLE


1-800-295-5510
uline.ca




OUTILS REQUIS



Tournevis à douille de
11/32 po (compris)



Tournevis à tête plate



Marteau




MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Faites attention lorsque vous manipulez les diverses pièces, afin d'éviter les blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail lors de l'assemblage.



REMARQUE : L'ensemble du matériel de montage est inclus.

PIÈCES



ENSEMBLE PRINCIPAL


ENSEMBLE DE LA POIGNÉE

| # | DESCRIPTION | QTÉ |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Panneau arrière | 1 |
| 2 | Panneau latéral gauche | 1 |
| 3 | Panneau latéral droit | 1 |
| 4 | Tablette | 4 |
| 5 | Seuil de cadre | 1 |
| 6 | Tablette du bas | 1 |
| 7 | Dessus de l'armoire | 1 |
| 8 | Porte gauche | 1 |
| 9 | Porte droite | 1 |

| # | DESCRIPTION | QTÉ |
|----|---|-----|
| 10 | Barre de verrouillage (ensemble) | 1 |
| 11 | Poignée de verrouillage avec clés et matériel | 1 |
| 12 | Came de verrouillage | 1 |
| 13 | Goupille fendue | 1 |
| 14 | Embout pour barre de verrouillage (nylon) | 2 |
| 15 | Axe de charnière | 6 |
| 16 | Tournevis à douille | 1 |
| | Boulon n° 8-32 x 3/8 po (non illustré) | 44 |
| | Écrou n° 8-32 (non illustré) | 44 |


MONTAGE

1. Placez le panneau arrière (1) sur une surface protégée. Les brides inférieures doivent être orientées vers le haut. (Voir Figure 1)




REMARQUE : Lorsque vous boulonnez l'unité, laissez les boulons légèrement desserrés jusqu'à l'étape 7, sauf indication contraire.


2. Fixez le panneau latéral gauche (2) au panneau arrière en positionnant la bride juste derrière le panneau arrière et en boulonnant le panneau arrière au panneau latéral à l'aide de sept boulons et écrous. Assurez-vous que les crochets sur toutes les bandes de réglage des tablettes pointent dans la même direction. (Voir Figure 2)




3. Fixez le dessus de l'armoire (7) à l'unité en glissant la bride extérieure par-dessus l'arrière de l'unité et la bride latérale sur le panneau latéral de l'unité. Les goujons filetés doivent s'insérer dans les trous de la bride supérieure latérale et être fixés à l'aide de trois écrous. Fixez le panneau arrière au dessus de l'armoire à l'aide de quatre boulons et écrous. (Voir Figure 3)




4. Fixez le panneau latéral droit (3) au panneau arrière de la même manière qu'à l'étape 2. Assurez-vous que la bride repose juste derrière le panneau arrière et que les crochets sur les bandes de réglage des tablettes pointent dans la même direction que celles du panneau arrière et du panneau latéral gauche. Poussez le panneau latéral droit vers le haut afin que les goujons s'insèrent dans les trous de la bride supérieure latérale et fixez à l'aide de trois écrous. (Voir Figure 4)



5. Fixez le seuil de cadre (5) aux côtés. Placez les écrous lâchement sur chacun des goujons et glissez les extrémités du seuil de cadre dans les fentes sur les deux côtés de l'unité. Serrez ensuite les écrous fermement. (Voir Figure 5)




6. Placez la bride arrière de la tablette du bas (6) dans les crochets inférieurs du panneau arrière et des panneaux latéraux. La bride qui comporte deux trous doit être orientée vers l'avant, et elle doit reposer sur le seuil de cadre. Insérez les boulons à travers la tablette du bas et le seuil de cadre, la tête des boulons orientée vers l'avant de l'unité. Fixez à l'aide de deux écrous. (Voir Figure 6)



MONTAGE SUITE


7. Placez l'unité en position verticale et serrez tous les écrous et boulons de l'unité.

8. Insérez les tablettes (4) à la hauteur souhaitée. (Voir Figure 7)




REMARQUE : Pour poser les tablettes, vous devez d'abord incliner les tablettes légèrement vers la gauche ou la droite avant de les insérer dans l'unité.

9. Fixez la porte gauche (8) à l'unité en plaçant la porte sur les charnières, en alignant les trous de charnière et en déposant les axes de charnière dans les fentes. Placez le côté plat d'un tournevis sur chacun des axes et tapotez dessus à l'aide d'un marteau pour les faire rentrer complètement dans les charnières. (Voir Figure 8)




10. Fixez la porte droite (9) à l'unité de la même manière que vous avez fixé la porte gauche. (Voir Figure 9)

REMARQUE : Si vous avez des problèmes avec l'alignement des portes, cela peut être dû au fait que l'armoire n'est pas de niveau. Utilisez le tournevis à douille inclus pour ajuster les pieds de nivellement situés aux deux coins inférieurs avant. Le tournevis à douille doit être inséré à l'intérieur de l'armoire vers les pieds. Ajustez si nécessaire.





INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE VERROUILLAGE

1. Placez la poignée de verrouillage (11) sur la porte droite et fixez à l'aide de deux boulons à encoches à tête hexagonale n° 8-32 x 1/4 po et de rondelles de blocage. (Voir Figure 10)





2. Tournez la poignée en position ouverte. Placez la came de verrouillage (12) sur la tige carrée de la poignée de porte. Le loquet doit être orienté vers le bas, comme illustré. (Voir Figure 11) Insérez la goupille fendue (13) dans le trou de la tige carrée. (Voir Figure 12)



3. Avec la poignée toujours en position ouverte, accrochez les barres de verrouillage (10) à la came de verrouillage. (Voir Figure 13) Une fois en position, tournez lentement la poignée de porte en position fermée afin que les barres de verrouillage sortent des trous dans le haut et le bas de la porte.

4. Glissez les guides de barre de verrouillage en nylon (14) sur les extrémités des barres de verrouillage et à travers les fentes de la porte. Appuyez fermement jusqu'à ce que les guides s'enclenchent dans la porte. Si nécessaire, tournez la poignée en position ouverte et tapotez doucement avec un marteau jusqu'à ce que les guides s'enclenchent. (Voir Figure 14)



ULINE

1-800-295-5510
uline.ca