

ULINE H-11171, H-11172 DOCK SEALS

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS AND PARTS NEEDED




Hammer Drill




Impact Drill




Anchor Hardware (H-3722)
(Not Included)



PARTS




Left Side Pad x 1




Right Side Pad x 1



Head Pad x 1



Flat Bracket x 9



90° Angle Bracket x 9



Lag Screw x 36

INSTALLATION



NOTE: Beveled edge faces in toward the door opening.





NOTE: Outer drainage hole cover has opening facing down. (See Figure 1)

1. Attach two 90° angle brackets to the outside of each side pad. Use two lag screws per bracket. (See Figure 2)




NOTE: Be sure lag screws attach through vinyl coating into the lumber backing.




INSTALLATION CONTINUED

- Anchor outside of side pads to the building face.
(See Figure 3)


 **NOTE:** Confirm opening between pads is at the desired width.

 **NOTE:** To mount to concrete, it is recommended to use concrete anchors (Uline model # H-3722). Slotted mounting hole on brackets will accept 1/2" anchors.




- Attach two brackets to the inside of each side pad using two lag screws per bracket. (See Figures 4-5)

a. Flush Mount: Use flat brackets. (See Figure 4)




b. Offset Mount: Use 90° angle brackets. (See Figure 5)



ULINE


1-800-295-5510
uline.com



HERRAMIENTAS Y PARTES NECESARIAS



Taladro Percutor




Atornillador de Impacto




Anclajes (H-3722)
(No se incluyen)

PARTES




1 Refuerzo Lateral Izquierda




1 Refuerzo Lateral Derecho



1 Refuerzo Superior



9 Soportes Planos



9 Soportes en Ángulo de 90°



36 Tornillos Tirafondo

INSTALACIÓN



NOTA: La orilla achaflanada queda orientada hacia la abertura de la puerta.





NNOTA: La cubierta del orificio de drenaje exterior tiene la abertura orientada hacia abajo. (Vea Diagrama 1)

1. Fije dos soportes en ángulo de 90° en la parte externa de cada refuerzo lateral. Utilice dos tornillos tirafondo por soporte. (Vea Diagrama 2)





NOTA: Asegúrese de que los tornillos tirafondo atraviesen la capa de vinilo y el fondo de madera.




CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

2. Fije la parte externa de los refuerzos laterales a la pared del edificio. (Vea Diagrama 3)


 **NOTA:** Confirme que la abertura entre los refuerzos tiene el ancho deseado.

 **NOTA:** Se recomienda utilizar anclajes al instalar en concreto (Modelo Uline H-3722). Solo se pueden utilizar anclajes de 1/2" en las ranuras de los orificios de instalación.




3. Fije dos soportes en la parte interna de cada refuerzo lateral utilizando dos tornillos tirafondo por soporte. (Vea Diagramas 4-5)

a. Instalación a Ras: Utilice soportes planos. (Vea Diagrama 4)



b. Instalación con Desviación: Utilice soportes en ángulo de 90°. (Vea Diagrama 5)



ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-11171, H-11172 SAS D'ÉTANCHÉITÉ DE QUAI

1 800 295-5510
uline.ca

PIÈCES ET OUTILS REQUIS




Marteau perforateur




Perceuse à percussion




Matériel d'ancrage (H-3722)
(non inclus)




PIÈCES




Coussin latéral gauche x 1




Coussin latéral droit x 1




Coussin supérieur x 1



Support plat x 9



Support d'angle de 90° x 9




Tirefond x 36



INSTALLATION

 **REMARQUE :** Le bord biseauté doit être orienté vers l'ouverture de la porte.

 **REMARQUE :** Le recouvrement du trou de drainage extérieur s'ouvre du côté bas. (Voir Figure 1)

1. Fixez deux supports d'angle de 90° sur la partie extérieure de chacun des coussins latéraux. Utilisez deux tirefonds par support. (Voir Figure 2)


 **REMARQUE :** Assurez-vous de fixer les tirefonds dans la charpente à travers le revêtement en vinyle.




INSTALLATION SUITE

2. Ancrez la partie extérieure des coussins latéraux dans la façade du bâtiment. (Voir Figure 3)


 **REMARQUE :** Assurez-vous que l'ouverture entre les coussins est de la largeur souhaitée.

 **REMARQUE :** Pour un montage sur une surface en béton, il est recommandé d'utiliser des ancrages pour béton (n° de modèle Uline H-3722). Le trou de montage oblong sur les supports convient aux ancrages de 1/2 po.




3. Fixez deux supports sur la partie intérieure de chacun des coussins latéraux au moyen de deux tirefonds par support. (Voir Figures 4 et 5)

a. Montage au même niveau : Utilisez les supports plats. (Voir Figure 4)



b. Montage décalé : Utilisez les supports d'angle de 90°. (Voir Figure 5)



ULINE

1 800 295-5510
uline.ca