


ULINE H-12111

PROTEAM® 6 QT. CORDLESS VACUUM

1-800-295-5510
uline.com



SAFETY

 **NOTE:** Read all instructions before using. Save these instructions. Following the cleaning instructions will prolong the life of the vacuum.

- Carefully unpack and inspect vacuum for shipping damage.
- These instructions have important information for the use and safe operation of the vacuum cleaners. Read this manual carefully before starting the machine. Keep these instructions available at all times and instruct all operators to read these instructions. If instructions are not followed, an injury may occur or equipment, furniture or other property may become damaged.

VACUUM

- The products described in these instructions are intended for commercial use.
- When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
- Use only as described in these instructions. Use only the recommended attachments, battery pack, charger and replacement parts.
- Do not use the vacuum outdoors or on wet surfaces. Do not expose to rain or water.
- Do not use or store vacuum in wet or moist conditions.
- Do not try to recover any liquid with this vacuum. This vacuum is for dry recovery only.

- Do not use a damaged vacuum. If the unit is not working as it should, or if it has been damaged, left outdoors, or exposed to water, call Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
- This vacuum is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the vacuum by a person responsible for their safety.
- Do not allow the vacuum to be used as a toy. Pay close attention when using the vacuum near children.
- Do not handle the switch or battery pack with wet hands.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use with extra care when cleaning on stairs.
- Do not vacuum flammable or combustible materials or anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Sparks inside the motor can ignite flammable vapors or dust. To reduce the risk of fire or explosion, do not use near combustible liquids, gases, or dusts, such as gasoline or other fuels, lighter fluid, cleaners, oil-based paints or natural gas.

SAFETY CONTINUED

- To reduce the risk of inhaling toxic vapors or dust, do not vacuum or use near toxic or hazardous materials.
- Empty the Intercept Micro® Filter after every use and before storage. Some types of wood dust and debris may catch on fire if stored in the vacuum.
- Do not use without filters in place.
- Disconnect battery pack before servicing vacuum.
- Ensure the vacuum has been turned off before disconnecting the battery pack.
- Disconnect the battery pack from the vacuum before making any adjustments, changing accessories or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the vacuum accidentally.
- To reduce the risk of damage to the battery's electrical connectors, the lock must be fully engaged when battery is attached to vacuum.
- Do not expose charger and battery packs to rain or other liquids; keep dry. Install charger in a safe indoor location. Indoor use only.
- Connect charging cord to a properly grounded outlet only. See grounding instructions on page 5.
- Do not leave charger plugged in when not in use.
- Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped or damaged in any way.
- Do not use charger if it has a damaged cord or plug. Replace cord immediately.
- Do not carry charger by cord.
- Do not pull on charger's cord to unplug. Grasp and pull the plug, not the cord.
- Do not handle charger, including charger plug and charger terminals, with wet hands while charger is plugged in or while inserting plug into electrical outlet.
- Do not use or store vacuum or battery packs in wet or moist conditions, or near flammable or combustible materials.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery pack or charger terminals together may cause burns or a fire.
- Do not use the battery pack in temperatures above 104°F or below 50°F.
- Charging at temperatures outside of the specified range may damage the battery pack and increase the risk of fire. Do not charge the battery pack in temperatures above 104°F or below 50°F.
- Do not store battery pack in ambient temperatures above 140°F or below 50°F.
- Do not expose battery packs to temperatures above 140°F. Never leave battery packs in automobiles on hot days, where temperatures can be much higher than the outside temperature.
- Do not store vacuum or battery pack for extended periods (one month or more) in temperatures above 90°F or below 50°F.

BATTERY PACK AND CHARGER

- When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following.



WARNING! Read all safety warnings and instructions in the manual and on the battery pack, charger and vacuum before using this vacuum. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, property damage and/or serious injury or death.

- Use only ProTeam® charger (Uline model # H-12016) and ProTeam® battery packs and (Uline model # H-12014). A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- Do not use charger to charge non-rechargeable battery packs.



WARNING! Hazardous Voltage – Risk of electrocution (high voltage), explosion, fire and burns. Do not open, crush or electrically short terminals.

- When charging, ensure that the charger has at least six inches of clearance on all sides. Adequate airflow is required to cool the charger when in use.

SAFETY CONTINUED

- Do not use a battery pack or vacuum that is damaged or modified. Do not crush, drop, incinerate or damage the battery pack. Do not incinerate the battery pack even if it is non-working or severely damaged. The battery pack can explode in a fire. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not attempt to repair, service or modify the battery pack or charger. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 with any issues.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery pack; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help. Liquid ejected from the battery pack may cause irritation or burns.
- Do not incinerate or expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265°F may cause explosion. Keep sparks and flames away from the battery pack.
- Turn off the vacuum power switch and then remove the battery pack before performing maintenance or servicing the vacuum. Unexpected actuation of the power switch while clearing jammed material, making adjustments, storing, changing accessories, performing maintenance or servicing the vacuum may result in serious personal injury.
- Observe the following warning that appears on the battery charger: "Double insulated – grounding not required".
- To reduce the risk of electric shock, this charger has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.



WARNING! In a double-insulated battery charger, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added. Servicing a double-insulated battery charger requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts of a double-insulated battery charger must be identical to the parts they replace. The double-insulated battery charger is marked with the words "Double Insulated" and the symbol (□) may also be marked on the vacuum.



WARNING! To reduce the risk of injury from electric shock, unplug power cord before servicing the electrical parts of the battery charger.



WARNING! All disassembly and repairs should be performed by qualified personnel.

MOTOR

- Electric thru-flow vacuum motors must never be used in applications in which wet or moist conditions are involved, where dry chemicals or other volatile materials are present, or where airflow may be restricted or blocked. Such motors are designed to permit the vacuumed air to pass over the electrical wiring to cool it. Therefore, any liquid (including water), dry chemical or other foreign substance that would come in contact with electrical conductors could cause combustion (depending on volatility) or electrical shock. Failure to observe these precautions could result in property damage and personal injury, including death in extreme cases.



WARNING! This battery charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the battery charger by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the battery charger.

SAFETY CONTINUED

ELECTRICAL


- The vacuum is supplied with the battery pack and charger. The nominal operational voltage of the backpack vacuum is 54 Volts DC. The charger is designed for a nominal input of 3.7 amps at 120 Volts AC, and an output of 5.8 amps.
- The vacuum cleaner is equipped with a thermal protection cutoff device. This integrated thermal cutoff switch will remove power from the vacuum motor in the event excessively high operating temperatures are detected. This condition may arise as the result of a blocked vacuum passage, or clogged or full filters.

- Should a thermal trip take place, immediately turn off the vacuum, remove the battery pack, and inspect for a blockage and verify the condition of the filter bag. Replace or empty the filter bag as required. The vacuum will require several minutes to cool down to a safe operating temperature. When this temperature is attained, the thermal switch will reset and the vacuum can be used in a normal manner.

RECYCLING

- Dispose of old battery pack in an environmentally safe way according to local regulations. Contact local regulatory authorities for proper transporting and disposal instructions. It is illegal in most jurisdictions to dispose of lithium ion batteries in ordinary trash.

PARTS




PARTS

#	DESCRIPTION
1	Vacuum
2	Battery Pack
3	Charger
4	Hose
5	Charger Cord
6	Wand
7	Accessories
8	Intercept Micro® Filter
9	Micro Cloth Filter
10	Dome Filter


OPERATION


PREPARING BATTERY PACK FOR CHARGING


1. Plug the charger's power cord into the charger. (See Figure 1)




2. Plug the charger's power cord into 120V wall outlet. (See Figure 2)


 **NOTE:** This vacuum is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug. (See Figure 2)




 **DANGER!** Improper connection of an equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the vacuum. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified technician.

3. A temporary adapter may be used to connect this plug to a two-pole receptacle if a properly grounded outlet is not available. (See Figure 3)




 **NOTE:** The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet can be installed by a qualified electrician. The green-colored rigid ear or lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.

4. Install battery on charger. (See Figure 4)



OPERATION CONTINUED


- The charger indicator light will turn on solid red (standby) after inserting the battery. When charge cycle begins, the indicator will change from solid red to flashing green. When charger indicator light changes from flashing green to solid green, battery is 100% charged. The battery pack will require approximately 50 minutes (4 Ah) or 90 minutes (8 Ah) to fully charge. (See Figure 5)



- If the indicator light flashes red, remove the battery and then reinstall it. If it still flashes red, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for further instructions.
- If the charger indicator light flashes amber, there is a temperature-related error. Let the battery rest at room temperature for at least one hour. The charger indicator light should turn flashing green, and fan should turn on. Battery pack will begin charging once the battery temperature settles within the acceptable charging temperature range.


INSTALLING BATTERY PACK

- Holding the battery pack by the handle, carefully slide the battery pack into the vacuum, aligning the battery pack with the rail on the vacuum. (See Figure 6)




NOTE: Battery pack is spring-loaded and will need to be pushed fully into position. When fully inserted, the battery latch will spring into place and hold the battery pack in the unit.

- Gently pull on the handle of the battery pack to verify that it is locked into the vacuum. (See Figure 7)



REMOVING BATTERY PACK


- Hold the battery pack by the handle and depress the battery release button. (See Figure 8)



- The spring-loaded battery pack will eject slightly from the unit.
- The battery pack is now free to be removed and can be pulled by the handle out of the vacuum.

BATTERY PACK FUEL GAUGE

The battery fuel gauge indicates the approximate runtime remaining on the battery pack. (See Figure 9)




When the indicator button is pressed, one to four charger indicators will light up, indicating the approximate battery charge remaining as follows:


- 4 Lights: 80% – 100%
- 3 Lights: 60% – 80%
- 2 Lights: 40% – 60%
- 1 Light: 20% – 40%
- 1 Flashing Light: Less than 20%

QUICK START


1. Unlatch the single clamp on the top of the unit and pivot the cap to the vertical position. (See Figure 10)




2. Remove the Intercept Micro® Filter and the Micro Cloth Filter. (See Figure 11)



3. Ensure the HEPA Media Dome Filter did not shift during shipping. (See Figure 12)




4. Replace the Intercept Micro® Filter and the Micro Cloth Filter into the vacuum. (See Figure 13)




5. Pivot the cap back to the horizontal position and relatch the single clamp. (See Figure 14)

NOTE: Do not use without filters in place or with damaged filters.



OPERATION CONTINUED


6. Push the hose into the cap opening. (See Figure 15)




HARNESS HEIGHT ADJUSTMENT

Upper harness should sit between shoulder blades for most comfortable fit. The upper harness can be adjusted by sliding the upper harness along the Quick Adjust track (See Figure 16)


 **NOTE:** Do not adjust harness height while wearing the backpack.



1. To move the upper harness, pull on the purple tab located between the upper harness pad and the vacuum to release the locking feature. (See Figure 17)



2. To release locking feature, maintain pressure on pull tab and slide and slide the upper harness, identified with a purple "1", to the desired location.
3. Ensure the upper pad is locked by gently pulling on the carry handle. (See Figure 18)




ADDITIONAL BACKPACK INFORMATION


- The weight of the vacuum should be evenly distributed on your hips.
- Adjust the padded waist belt and shoulder straps using the numbered adjustment straps for a custom fit.
- The on/off switch is conveniently located on the waist belt of the backpack vacuum. The switch box is secured to the waist belt with Velcro® straps running through the top and bottom of switch box and securing to each other.
- The padded articulating harness design provides increased range of motion during detail and overhead work, reducing operator fatigue and increasing productivity.

INTERCHANGEABLE HARNESS PADS

The upper harness padding and lower harness padding are attached to the backpack through Velcro® straps located on the rear of the harness pad. (See Figure 19)



1. To switch the harness, pull the upper half of the harness cover up and away from the plastic frame.
2. Slide the cover downward to remove from the plastic pieces. (See Figure 20)




3. Perform the steps in reverse to place your personal harness on the vacuum, ensuring that the Velcro® is properly secured by pressing on the purple fabric pockets.

WEARING THE BACKPACK VACUUM


1. Loosen the shoulder straps and the waist belt. Lift the vacuum and slide your arms through the straps. (See Figure 21)



2. Connect the waist belt. (See Figure 22)




3. Tighten the waist belt by grabbing the ends of the straps, identified with a purple "2", and pulling each end toward each other and then directly outward from the center of the body. It is important that the weight of the unit be concentrated on your hips rather than your shoulders. (See Figure 23)





OPERATION CONTINUED

- Adjust the shoulder straps, identified with a purple "3", so that the upper harness pad touches your back between your shoulders. Unit should fit comfortably with the weight still concentrated on your hips. (See Figure 24)




- Connect the sternum strap buckle, identified with a purple "4", and slide the strap up or down on the sewn-in wire support for the best fit. (See Figures 25-26)




MAINTENANCE

FILTER MAINTENANCE


 **NOTE:** When opening the cap to check/change filters (See Quick Start on page 7), ensure the upper harness is not locked in the highest position on vacuum body. Refer to Harness Height Adjustment on page 8 for detailed steps.

 **NOTE:** A clogged and dirty filter restricts airflow and results in reduced suction and overheating.

- Empty and inspect the Intercept Micro® Filter every time you start and finish vacuuming. Replace if necessary. (See Figure 27)




- To replace the Intercept Micro® Filter, slide filter into the Micro Cloth Filter and secure into vacuum. (See Figure 28)





MAINTENANCE CONTINUED

3. Once a month, or as necessary, hand or machine wash the Micro Cloth Filter with a mild detergent and let it air dry. Do not put it in the dryer. (See Figure 29)




STOP **WARNING!** To reduce the risk of fire, electric shock or injury, do not use the vacuum with a wet cloth filter bag or dome filter. Allow the filters to dry completely before reinstalling.


4. Every two to three weeks, or as necessary, clean the HEPA Media Dome Filter.
 - a. First, remove the Intercept Micro® Filter and Cloth Filter. Reach into the vacuum body and rotate the HEPA Media Dome Filter counterclockwise until it comes off. (See Figures 30-31)




- b. Shake out the HEPA Media Dome Filter.


 **NOTE:** Do not rinse in water.

- c. Replace and rotate the HEPA Media Dome Filter clockwise into place. (See Figure 32)



 **NOTE:** Do not use without filters in place or with damaged filters.

 **NOTE:** Check the condition of all electrical cords before each use.

 **WARNING!** Remove the battery from the vacuum when performing any maintenance.

ROUTINE MAINTENANCE

UPON RECEIPT

Check unit for any defects, missing or broken parts. Call Uline Customer Service at 1-800-295-5510 with this information, along with any questions you may have.

DAILY/BEFORE EACH USE

Check Intercept Micro® Filter. Replace or empty if full. Use only genuine ProTeam® replacement filters to ensure optimal performance, achieve improved indoor air quality, and to maintain a valid vacuum warranty.

Check Micro Cloth Filter. If dirty, rinse out and air dry before replacing back into vacuum. All filters must be in place to operate vacuum. This will optimize airflow and prevent the motor from laboring.

PERIODICALLY

Check harness for fit and comfort. Replace lost or damaged pieces.

MAINTENANCE CONTINUED


ELECTRICAL CORD CARE

- Never stretch the cord tightly between the charger and the outlet. A cord that is stretched or pulled may not function properly, can damage the cord or plug and creates a tripping hazard. Immediately stop using a damaged cord and replace with a new cord.
- If the connectors on the charger are damaged, the charger should be replaced. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 for instructions on ordering replacement components.

PROPER STORAGE

When the vacuum is not in use, the vacuum, charger, battery pack and accessories should be stored indoors and in a dry place. Take appropriate safety measures by reading the safety section in these instructions.

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Vacuum will not operate.	<p>Check the battery pack connection to the vacuum.</p> <p>Ensure the battery pack is charged.</p> <p>Check that the switch is "on" high or low setting.</p>
Battery pack is not charging.	<p>Ensure the battery pack is plugged into an electrical outlet and is properly connected to the charger.</p> <p> NOTE: The battery pack may be in Temperature Error mode for approximately an hour before charging to allow the battery temperature to settle within the acceptable charging temperature range.</p>
Exhaust air from the bottom of the vacuum is warmer than usual.	<p>Check, clean or replace all filters.</p>
Loss of suction.	<p>Check that debris is not plugging the hose, wand and/or floor tool.</p> <p>Check, clean or replace the filters (Intercept Micro® Filter, Micro Cloth Filter, and HEPA Media Dome Filter).</p> <p>Check that the hose cuffs are fitting tightly on the hose and are not cracked.</p> <p>Check that the cap is properly attached to the vacuum body.</p>
Charger's LED indicator is off after the battery pack is inserted.	<p>Check both ends of the power cord.</p>


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12111

PROTEAM® ASPIRADORA INALÁMBRICA – 6 CUARTOS DE GALÓN

800-295-5510
uline.mx



SEGURIDAD



NOTA: Lea todas las instrucciones antes de utilizarla. Guarde estas instrucciones. Seguir las instrucciones de limpieza prolongará la vida útil de la aspiradora.

- Desempaque con cuidado la aspiradora e inspeccione por daños durante el envío.
- Estas instrucciones contienen información importante para el uso y funcionamiento seguro de las aspiradoras. Lea este manual cuidadosamente antes de encender la máquina. Mantenga estas instrucciones disponibles en todo momento e instruya a todos los operadores a leerlas. Si no se siguen las instrucciones, podría ocurrir una lesión o el equipo, mueble u otra propiedad podrían dañarse.

ASPIRADORA

- Los productos descritos en estas instrucciones están diseñados para uso comercial.
- Cuando utilice un electrodoméstico se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
- Utilice solo como se describe en este manual. Use solo los accesorios, paquete de batería, cargador y partes de repuesto recomendados.
- No utilice la aspiradora en exteriores ni en superficies mojadas. No la exponga a lluvia o agua.
- No utilice o almacene la aspiradora en condiciones mojadas o húmedas.
- No intente aspirar líquidos con esta aspiradora. Esta aspiradora es solo para aspirar en seco.

- No utilice una aspiradora dañada. Si la unidad no funciona como debería o si sufrió daños, se dejó en el exterior o se expuso al agua, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
- Esta aspiradora no está diseñada para que la utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la aspiradora por una persona responsable de su seguridad.
- No permita que se utilice la unidad como juguete. Preste especial atención cuando utilice la aspiradora cerca de niños.
- No maneje el interruptor o paquete de batería con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No la utilice si tiene alguna abertura obstruida; manténgala libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo del aire.
- Mantenga el cabello, ropa holgada, dedos o cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles.
- Tenga especial cuidado cuando aspire escaleras.
- No aspire materiales inflamables o combustibles ni nada que esté ardiendo o humeando: como cigarrillos, cerillos o ceniza caliente.
- Las chispas dentro del motor pueden encender los vapores inflamables o el polvo. Para reducir el riesgo de fuego o explosión, no la utilice cerca de líquidos, gases o polvos combustibles, tales como gasolina u otros combustibles, líquidos para encendedores, limpiadores, pinturas a base de aceite o gas natural.

CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD

- Para reducir el riesgo de inhalación de vapores tóxicos o polvo, no aspire ni utilice cerca de materiales tóxicos o peligrosos.
- Vacíe el Filtro Intercept Micro® después de cada uso y antes de almacenarlo. Algunos tipos de polvos y desechos de madera podrían encenderse si se guardan en la aspiradora.
- No la utilice sin los filtros en su lugar.
- Desconecte el paquete de batería antes de dar mantenimiento a la aspiradora.
- Asegúrese de que la aspiradora esté apagada antes de desconectar la batería.
- Desconecte la batería de la aspiradora antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar el electrodoméstico. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de encender la aspiradora de manera accidental.
- Para reducir el riesgo de daños a los conectores eléctricos de la batería, el seguro debe estar completamente activado cuando la batería está fijada a la aspiradora.
- Al cargar, asegúrese de que el cargador cuente por lo menos con seis pulgadas de espacio libre en todas direcciones. Se requiere un flujo de aire adecuado para enfriar el cargador cuando está en uso.
- No exponga el cargador y la batería a la lluvia u otros líquidos; manténgalos secos. Instale el cargador en una ubicación interior segura. Uso solo en interiores.
- Conecte el cable de carga a un enchufe debidamente conectado a tierra. Vea las instrucciones para conexión a tierra en la página 17.
- No deje el cargador enchufado cuando no esté en uso.
- No opere el cargador si ha recibido un golpe fuerte o si se ha caído o dañado de alguna manera.
- No utilice el cargador si tiene un cable o enchufe dañado. Reemplace el cable de inmediato.
- No levante el cargador por el cable.

BATERÍA Y CARGADOR

- Cuando utilice un electrodoméstico se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:



iADVERTENCIA! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad del manual y de la batería, cargador y aspiradora antes de utilizar esta aspiradora. No cumplir con las advertencias e instrucciones podría resultar en descarga eléctrica, incendio, daños a la propiedad y/o lesiones graves o la muerte.

- Utilice solo el cargador ProTeam® (modelo Uline # H-12016) y paquetes de batería ProTeam® (modelo Uline # H-12014). Un cargador adecuado para un tipo de batería podría crear un riesgo de incendio al usarse con otra batería. Utilizar cualquier otra batería puede crear el riesgo de lesiones o incendio.
- No utilice el cargador para cargar baterías no recargables.



iADVERTENCIA! Voltaje Peligroso – Riesgo de electrocución (alto voltaje), explosión, incendio y quemaduras. No abra, aplaste o cortocircuite electrónicamente las terminales.

- No manipule el cargador, incluyendo el enchufe o las terminales de carga, con las manos mojadas mientras el cargador está conectado o al insertar el enchufe en el tomacorriente eléctrico.
- No utilice o almacene la aspiradora o batería en condiciones mojadas o húmedas o cerca de materiales inflamables o combustibles.
- Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de objetos metálicos tales como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos de metal que puedan hacer contacto entre una terminal y otra. Acortar las terminales de la batería o cargador puede causar quemaduras o fuego.
- No utilice la batería en temperaturas mayores a 40°C (104°F) o menores a 10°C (50°F).
- Cargar en temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio. No cargue la batería en temperaturas mayores a 40°C (104°F) o menores a 10°C (50°F).
- No almacene la batería en temperaturas mayores a 40°C (140°F) o menores a 10°C (50°F).


CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD

- No exponga la batería a temperaturas mayores a 40°C (140°F). Nunca deje la batería en automóviles en días cálidos, donde las temperaturas pueden ser mucho mayores a la exterior.
- No almacene la aspiradora o batería durante periodos extendidos (un mes o más) bajo temperaturas mayores a 32°C (90°F) o menores a 10°C (50°F).
- No utilice una batería o aspiradora que se encuentren dañadas o hayan sido modificadas. No aplaste, deje caer, incinere o dañe la batería. No incinere la batería aun si no funciona o está severamente dañada. La batería puede explotar si se acerca al fuego. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que puede provocar un incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- No intente reparar, dar mantenimiento o modificar la batería o el cargador. Si tiene algún problema, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
- En condiciones extremas, la batería podría expulsar líquido; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. En caso de que el líquido haga contacto con los ojos, consulte a su médico. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No incinere o exponga la batería o el electrodoméstico al fuego o temperatura excesiva. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 129°C (265°F) puede causar una explosión. Mantenga las chispas y llamas alejadas de la batería.
- Apague el interruptor de encendido de la aspiradora y luego retire la batería antes de realizar mantenimiento a la aspiradora. El accionamiento inesperado del interruptor de encendido al limpiar material atascado, hacer ajustes, almacenar, cambiar de accesorios o realizar mantenimiento a la aspiradora podría resultar en lesiones personales graves.
- Observe la siguiente advertencia en el cargador de baterías. "Double insulated – grounding not required" ("Aislante doble – no se requiere conexión a tierra").
- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este cargador cuenta con una clavija polarizada (una punta más ancha que la otra). La clavija entra al enchufe polarizado de una sola manera. Gire la clavija si no entra por completo en el enchufe. Si aun así no entra, llame a un electricista calificado para instalar el enchufe adecuado. No modifique el enchufe de ninguna manera.



iADVERTENCIA! Este cargador de batería no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la aspiradora por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el cargador de baterías.



iADVERTENCIA! En un cargador de baterías de aislante doble, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de la conexión a tierra. No se proporciona ningún medio de conexión a tierra en un aparato con doble aislamiento, ni tampoco debe añadirse uno. El mantenimiento de un cargador de baterías de aislante doble requiere de un cuidado extremo y conocimiento del sistema, el cual solo personal calificado de servicio debe llevar a cabo. Las partes de repuesto para un cargador de baterías de aislante doble deben ser idénticas a las que sustituyen. El cargador de baterías de aislante doble está marcado con las palabras "Double Insulated" ("Doble Aislamiento") y el símbolo () también podría estar marcado en la aspiradora.



iADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones por choque eléctrico, desconecte el cable antes de darle mantenimiento a las partes eléctricas del cargador de baterías.



iADVERTENCIA! Solo personal calificado debe realizar desensambles y reparaciones.

CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD

MOTOR

- Los motores eléctricos de flujo continuo nunca deben usarse en aplicaciones en donde estén involucradas condiciones secas o húmedas, donde estén presentes químicos secos u otros materiales volátiles, o donde el flujo de aire pueda estar restringido o bloqueado. Estos motores están diseñados para permitir que el aire aspirado pase sobre el cableado eléctrico y lo enfríe. Por lo tanto, cualquier líquido (incluyendo agua), producto químico seco, u otra sustancia extraña que pueda entrar en contacto con los conductores eléctricos, pudiera causar una combustión (dependiendo de la volatilidad) o descarga eléctrica. No tomar estas precauciones podría resultar en daños a la propiedad, lesiones personales, y en caso extremo, la muerte.

ELÉCTRICA


- La aspiradora cuenta con batería y cargador. El voltaje de funcionamiento nominal de la aspiradora de mochila es de 54 Voltios DC. El cargador está diseñado para una entrada nominal de 3.7 amperios a 120 Voltios AC y una salida de 5.8 amperios.

- La aspiradora está equipada con un dispositivo de apagado de protección térmica. Este interruptor de apagado térmico integrado retirará energía del motor de la aspiradora en caso de que se detecten temperaturas de funcionamiento excesivamente altas. Esta condición podría presentarse como resultado de un paso bloqueado de la aspiradora o filtros obstruidos o llenos.
- Si ocurre un disparo térmico, apague inmediatamente la aspiradora, retire la batería, inspeccione si hay bloqueos y revise las condiciones de la bolsa del filtro. Reemplace o vacíe la bolsa del filtro si se requiere. La aspiradora requiere algunos minutos para enfriarse a la temperatura segura de funcionamiento. Cuando se alcance esta temperatura, el interruptor térmico se reiniciará y la aspiradora se puede utilizar de manera normal.

RECICLAJE

- Deseche el paquete de baterías viejo de manera ecológica conforme a regulaciones locales. Comuníquese con autoridades regulatorias para instrucciones de transportación y eliminación adecuadas. Desechar baterías de iones de litio en basura ordinaria es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones.

PARTES




PARTES

#	DESCRIPCIÓN
1	Aspiradora
2	Batería
3	Cargador
4	Manguera
5	Cable del Cargador
6	Tubo
7	Accesorios
8	Filtro Intercept Micro®
9	Filtro de Tela Micro
10	Filtro de Domo


FUNCIONAMIENTO


PREPARAR LA BATERÍA PARA CARGAR

1. Conecte el cable del cargador al cargador. (Vea Diagrama 1)




2. Conecte el cable del cargador a un tomacorriente de pared de 120V. (Vea Diagrama 2)


 **NOTA:** Esta aspiradora está diseñada para uso en un circuito nominal de 120 voltios con un enchufe de conexión a tierra. (Vea Diagrama 2)




ALTO ¡PELIGRO! Una mala conexión a tierra de los equipos conductores puede ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica. Consulte a un electricista o a un técnico capacitado si tiene dudas acerca de si el enchufe tiene la conexión a tierra adecuada. No modifique el enchufe incluido con la aspiradora. Si no encaja en el tomacorriente, un técnico capacitado debe instalar uno adecuado.

3. Se puede usar un adaptador temporal para conectar este enchufe a un tomacorriente de dos polos si el tomacorriente aterrizado no está disponible. (Vea Diagrama 3)




 **NOTA:** Se debe usar el adaptador temporal solamente hasta que un tomacorriente debidamente aterrizado haya sido instalado por un electricista calificado. La pestaña o agarradera rígida de color verde que se extiende desde el adaptador debe estar conectada a una conexión a tierra permanente, tal como una cubierta de la caja del tomacorriente debidamente conectada a tierra. Cada vez que se utilice el adaptador, se debe fijar con un tornillo de metal.

4. Instale la batería en el cargador. (Vea Diagrama 4)



CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO


5. La luz indicadora del cargador se pondrá rojo sólido (apoyar) después de insertar la batería. Cuando el ciclo de carga comienza, el indicador cambiará de rojo sólido a verde intermitente. Cuando la luz indicadora del cargador cambia de verde intermitente a verde sólido, la batería está cargada al 100%. La batería requerirá aproximadamente 50 minutos (4 Ah) o 90 minutos (8 Ah) para cargarse por completo. (Vea Diagrama 5)




6. Si la luz indicadora parpadea en rojo, retire la batería y vuelva a instalarlo. Si sigue parpadeando en rojo, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para más instrucciones.
7. Si la luz indicadora del cargador parpadea en ámbar, hay un error relacionado con la temperatura. Deje que la batería descansa a temperatura ambiente durante por lo menos una hora. La luz indicadora del cargador se debe poner verde intermitente y el ventilador se debe encender. La batería se empezará a cargar una vez que la temperatura se asiente dentro del rango de temperatura de carga aceptable.


INSTALAR LA BATERÍA

1. Sosteniendo la batería por el asa, deslícela dentro de la aspiradora, alineándola con el riel de la aspiradora. (Vea Diagrama 6)




 **NOTA:** La batería contiene resortes y se necesitará empujar por completo en posición. Cuando se inserte por completo, el pestillo de la batería saltará en su lugar y sostendrá la batería en la unidad.

2. Jale suavemente del asa de la batería para verificar que esté asegurada en la aspiradora. (Vea Diagrama 7)



RETIRAR LA BATERÍA


1. Sostenga la batería por el asa y presione el botón de liberación de la batería. (Vea Diagrama 8)



2. La batería con resortes se expulsará un poco de la unidad.
3. La batería ahora está libre para removerse y se puede jalar del asa fuera de la aspiradora.

MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DE LA BATERÍA

El medidor de combustible de la batería indica el tiempo de funcionamiento restante de la batería. (Vea Diagrama 9)




Cuando el botón del indicador se presiona, uno a cuatro indicadores se encenderán, lo que indica la carga de la batería restante aproximada de la siguiente manera:


- 4 Luces: 80% – 100%
- 3 Luces: 60% – 80%
- 2 Luces: 40% – 60%
- 1 Luz: 20% – 40%
- 1 Luz Intermitente: Menos de 20%

INICIO RÁPIDO


1. Desabroche la pinza individual en la parte superior de la unidad y gire la tapa a la posición vertical. (Vea Diagrama 10)




2. Retire el Filtro Intercept Micro® y el Filtro de Microtela. (Vea Diagrama 11)



3. Asegúrese de que el Filtro de Domo para Medios HEPA no se mueva durante el envío. (Vea Diagrama 12)




4. Reemplace el Filtro Intercept Micro® y el Filtro de Microtela dentro de la aspiradora. (Vea Diagrama 13)




5. Gire la tapa de nuevo a la posición horizontal y fije la pinza individual. (Vea Diagrama 14)

NOTA: No la utilice sin los filtros en su lugar o con filtros dañados.




CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO


- Empuje la manguera dentro de la abertura de la tapa. (Vea Diagrama 15)




AJUSTE LA ALTURA DEL ARNÉS

El arnés superior debe situarse entre los omóplatos para ajuste cómodo. El arnés superior se puede ajustar deslizando a lo largo del riel de Ajuste Rápido. (Vea Diagrama 16)


 **NOTA:** No ajuste el alto del arnés con la mochila puesta.



- Para mover el arnés superior, jale de la pestaña morada entre la almohadilla del arnés superior y la aspiradora para liberar la función de bloqueo. (Vea Diagrama 17)



- Para liberar la función de bloqueo, mantenga la presión en la pestaña y deslice el arnés superior, identificado con un "1" morado, a la ubicación deseada.
- Asegúrese de que la almohadilla superior esté bloqueada jalando suavemente del asa para transportar. (Vea Diagrama 18)




INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MOCHILA


- El peso de la aspiradora debe distribuirse de forma uniforme en sus caderas.
- Ajuste el cinturón acojinado y los tirantes utilizando las correas de ajuste numeradas para un ajuste a la medida.
- El interruptor encendido/apagado está ubicado convenientemente en el cinturón de la aspiradora de mochila. La caja de interruptor está asegurada al cinturón con correas Velcro® que pasan por la parte superior e inferior de la caja de interruptor y se aseguran entre sí.
- El diseño del arnés acojinado articulado brinda un mayor rango de movimiento durante trabajo de detalle o elevado, lo que reduce la fatiga del operador e incrementa la productividad.

ALMOHADILLAS DE ARNÉS INTERCAMBIABLES

Las almohadillas de los arneses superior e inferior están fijadas a la mochila mediante correas de Velcro® ubicadas en la parte posterior de la almohadilla del arnés. (Vea Diagrama 19)




1. Para cambiar de arnés, jale la mitad superior de la cubierta del arnés hacia arriba y retirela del armazón de plástico.
2. Deslice la cubierta hacia abajo para retirarla de las piezas de plástico. (Vea Diagrama 20)




3. Realice los pasos en reversa para colocar su arnés personal en la aspiradora, lo que asegura que el Velcro® se asegure de manera correcta en los bolsillos de tela morados.

COLOCARSE LA ASPIRADORA DE MOCHILA


1. Afloje las correas del hombro y de la cintura. Levante la aspiradora y deslice los brazos a través de las correas. (Vea Diagrama 21)



2. Conecte el cinturón. (Vea Diagrama 22)




3. Apriete la correa de la cintura sujetando los extremos de las correas, identificadas con un "2" morado, jalando de cada extremo uno hacia el otro y luego tirando hacia afuera desde el centro del cuerpo. Es muy importante que el peso de la unidad esté concentrado en la cadera en lugar de los hombros. (Vea Diagrama 23)





CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

4. Ajuste los tirantes, identificados con un "3" morado, de modo que la almohadilla del arnés superior toque su espalda entre sus hombros. La unidad debe ajustarse cómodamente con el peso aún concentrado en la cadera. (Vea Diagrama 24)



5. Conecte la hebilla de la correa del esternón, identificada con un "4" morado, y deslice la correa hacia arriba o abajo en el soporte de alambre cosido para obtener el mejor ajuste. (Vea Diagramas 25-26)



MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL FILTRO




NOTA: Al abrir la tapa para verificar/cambiar filtros (Vea Inicio Rápido en la página 19), asegúrese de que el arnés superior no esté bloqueado en la posición más alta en el cuerpo de la aspiradora. Consulte el Ajuste de Altura del Arnés en la página 20 para pasos a detalle.




NOTA: Un filtro obstruido y sucio restringe el flujo de aire, reduce la succión y resulta en sobrecalentamiento.

1. Vacíe y revise el Filtro Intercept Micro cada vez que empiece y termine de aspirar. Reemplace si es necesario. (Vea Diagrama 27)




2. Reemplace el Filtro Intercept Micro, deslice el filtro en el Filtro de Microtela y asegúrelo en la aspiradora. (Vea Diagrama 28)





CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO

3. Una vez al mes o según sea necesario, lave el Microfiltro de Tela a mano o en lavadora con un detergente suave y deje secar al aire libre. No lo meta en una secadora. (Vea Diagrama 29)



ALTO ¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, no utilice la aspiradora con una bolsa de filtro de tela húmeda o filtro de domo. Permita que los filtros se sequen por completo antes de reemplazarlos.


4. Cada dos a tres semanas, o según sea necesario, limpie el Filtro de Domo para Medios HEPA.
- a. Primero, retire el Filtro Intercept Micro y el Filtro de Tela. Gire el Filtro de Domo para Medios HEPA en el cuerpo de la aspiradora en sentido opuesto a las manecillas del reloj hasta retirarlo. (Vea Diagramas 30-31)



- b. Sacuda el Filtro de Domo para Medios HEPA.

NOTA: No enjuague en agua.

- c. Reemplace y gire el Filtro de Domo para Medios HEPA en sentido de las manecillas del reloj en su lugar. (Vea Diagrama 32)



NOTA: No utilice sin los filtros en su lugar o con filtros dañados.

NOTA: Revise las condiciones de todos los cables eléctricos antes de cada uso.



¡ADVERTENCIA! Retire la batería de la aspiradora al llevar a cabo cualquier mantenimiento.

MANTENIMIENTO DE RUTINA

AL RECIBIR

Verifique la unidad en busca de cualquier defecto, partes faltantes o en mal estado. Llame a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 con esta información además de cualquier duda que pueda tener.

DIARIAMENTE/ANTES DE CADA USO

Revise el Filtro Intercept Micro®. Reemplace o vacíe si está lleno. Utilice únicamente los filtros de repuesto originales ProTeam® para garantizar un rendimiento óptimo, lograr una mejor calidad del aire interior y mantener la garantía de vacío válida.

Revise el Microfiltro de Tela. Si está sucio, enjuague y deje secar al aire antes de volverlo a colocar en la aspiradora. Todos los filtros deben colocarse en su lugar para operar la aspiradora. Esto mejorará el flujo de aire y evitará que el motor se esfuerce.

PERIÓDICAMENTE

Revise el arnés para ajuste y comodidad. Reemplace las piezas faltantes o dañadas.

CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO


CUIDADO DEL CABLE ELÉCTRICO

- Nunca estire el cable con fuerza entre el cargador y el tomacorriente. Un cable que se estiró o jaló podría no funcionar correctamente, dañar el cable o enchufe y crear un peligro de tropiezo. Inmediatamente deje de utilizar un cable dañado y reemplácelo con uno nuevo.
- Si los conectores del cargador están dañados, el cargador se debe reemplazar. Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para instrucciones de ordenar partes de repuesto.

ALMACENAMIENTO ADECUADO

Cuando la aspiradora no esté en uso, esta, el cargador, la batería y los accesorios se deben almacenar en interiores y en un lugar seco. Tome las medidas de seguridad adecuadas leyendo la sección de seguridad en estas instrucciones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La aspiradora no enciende.	<p>Verifique la conexión de la batería a la aspiradora.</p> <p>Asegúrese de que la batería esté cargada.</p> <p>Compruebe que el interruptor esté en la posición "on" (encendido), ya sea en la configuración alta o baja.</p>
La batería no se está cargando.	<p>Asegúrese de que la batería se conecte a un tomacorriente eléctrico y está conectada de manera correcta al cargador.</p> <p> NOTA: La batería podría estar en el modo de Error de Temperatura durante aproximadamente una hora antes de cargar para permitir que la temperatura de carga se nivele dentro del rango de temperatura de carga aceptable.</p>
El aire de escape de la parte inferior de la aspiradora es más caliente de lo usual.	Verifique, limpie o reemplace todos los filtros.
No aspira.	<p>Verifique que los desechos no obstruyan la manguera, extensión y/o herramienta para pisos.</p> <p>Verifique, limpie o reemplace los filtros, Filtro Intercept Micro[®], Filtro de Microtela y Filtro de Domo para Medios HEPA.</p> <p>Verifique que los anillos de manguera se ajusten a la manguera y no estén agrietados.</p> <p>Verifique que la tapa se fije de manera correcta al cuerpo de la aspiradora.</p>
El indicador LED del cargador está apagado después de insertar la batería.	Verifique ambos extremos del cable.

ULINE

800-295-5510


uline.mx

ULINE H-12111

PROTEAM^{MD} – ASPIRATEUR SANS CORDON – 6 PINTES

1 800 295-5510

uline.ca



SÉCURITÉ



REMARQUE : Lire toutes les instructions avant l'utilisation. Conservez ces instructions pour consultation ultérieure. Vous prolongerez la durée de vie de l'aspirateur en suivant les instructions de nettoyage.

- Déballiez et inspectez avec soin l'aspirateur pour vous assurer qu'aucun dommage n'est survenu lors de la livraison.
- Ces instructions contiennent des renseignements importants pour l'utilisation et l'opération sécuritaire des aspirateurs. Lisez attentivement ce manuel avant de démarrer la machine. Gardez ces instructions à portée de la main et rappelez aux opérateurs de la machine de les suivre. Si les instructions ne sont pas respectées, cela encourt un risque de blessure ou d'endommagement de l'équipement, du mobilier ou d'autres biens.

ASPIRATEUR

- Les produits décrits dans ces instructions sont uniquement destinés à un usage commercial.
- Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, certaines précautions élémentaires doivent toujours être respectées, notamment :
- Utilisez uniquement l'appareil selon ce mode d'emploi. Utilisez uniquement les accessoires, le bloc-batterie, le chargeur et les pièces de rechange recommandés.
- N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces humides. N'exposez pas la machine aux intempéries ni à l'humidité.
- N'utilisez pas l'aspirateur dans des zones mouillées ou humides.

- N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides. Cet aspirateur est conçu pour le ramassage de déchets secs seulement.
- N'utilisez pas un aspirateur endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il a été endommagé, laissé à l'extérieur ou exposé à l'eau, veuillez contacter le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.
- Cet aspirateur n'est pas destiné à être utilisé par des individus (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés et guidés lors de l'utilisation de cet aspirateur par une personne responsable de leur sécurité.
- L'aspirateur ne doit pas être utilisé en tant que jouet. Soyez prudent lorsque l'aspirateur est utilisé à proximité d'enfants.
- Ne manipulez pas l'interrupteur ou le bloc-batterie avec les mains mouillées.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas la machine lorsqu'une ouverture est obstruée; maintenez les ouvertures exemptes de poussière, de peluche, de cheveux et de tout autre élément pouvant réduire la circulation d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous nettoyez un escalier.

- N'aspirez pas de matière inflammable ou combustible ou tout élément qui brûle ou produit de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Des étincelles à l'intérieur du moteur peuvent enflammer des vapeurs ou des poussières inflammables. Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'utilisez pas l'appareil près de liquides, gaz ou poussières combustibles, comme de l'essence et autres carburants, de l'essence à briquets, des produits nettoyants, des peintures à l'huile ou du gaz naturel.
- Pour réduire le risque d'inhalation de vapeurs ou de poussières toxiques, n'utilisez pas l'aspirateur à proximité de matières dangereuses ou toxiques.
- Videz le filtre Intercept Micro^{MD} après chaque utilisation et avant de remettre l'appareil. Certains types de poussières et de débris de bois peuvent prendre feu s'ils s'accumulent dans l'aspirateur.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans les filtres.
- Débranchez le bloc-batterie avant l'entretien de l'aspirateur.
- Assurez-vous que l'aspirateur est éteint avant de débrancher le bloc-batterie.
- Débranchez le bloc-batterie de l'aspirateur avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoire ou de ranger l'appareil. De telles mesures de sécurité permettent de réduire le risque d'une mise en marche accidentelle de l'aspirateur.
- Pour réduire le risque d'endommager les connecteurs électriques de la batterie, le verrou doit être entièrement enclenché lorsque la batterie est fixée à l'aspirateur.
- Utilisez uniquement un chargeur ProTeam^{MD} (Uline modèle n° H-12016) et un bloc-batterie ProTeam^{MD} (Uline modèle n° H-12014). Un chargeur qui convient à un type de bloc-batterie spécifique peut causer un incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc-batterie. L'utilisation de tout autre type de bloc-batterie peut entraîner un risque de blessure ou d'incendie.
- N'utilisez pas le chargeur pour des blocs-batteries non rechargeables.



AVERTISSEMENT! Tension dangereuse – Risque d'électrocution (haute tension), d'explosion, d'incendie et de brûlures. Évitez d'ouvrir, d'écraser ou de court-circuiter les bornes.

- Lors du chargement, laissez un espace d'au moins six pouces autour du chargeur. Une bonne circulation d'air est nécessaire pour refroidir le chargeur pendant son utilisation.
- N'exposez pas le chargeur et le bloc-batterie à la pluie ou à d'autres liquides; gardez-les au sec. Installez le chargeur à l'intérieur dans un endroit sûr. Usage intérieur uniquement.
- Branchez uniquement le cordon de recharge à une prise correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre à la page 29.
- Ne laissez pas le chargeur branché lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un coup violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- N'utilisez pas le chargeur si le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés. Remplacez immédiatement le cordon.
- Ne transportez pas le chargeur par son cordon.
- Ne tirez pas le cordon du chargeur pour le débrancher. Tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Ne manipulez pas le chargeur, y compris la fiche et les bornes, avec les mains mouillées, lorsque le chargeur est branché ou lorsque la fiche est insérée dans la prise électrique.

BLOC-BATTERIE ET CHARGEUR

- Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, certaines précautions élémentaires doivent toujours être respectées, notamment :



AVERTISSEMENT! Avant d'utiliser cet appareil, lisez toutes les consignes de sécurité et instructions dans le manuel, ainsi que celles inscrites sur le bloc-batterie, le chargeur et l'aspirateur. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des chocs électriques, un incendie, des dommages matériels et/ou des blessures graves, voire la mort.


SÉCURITÉ SUITE

- N'utilisez pas et ne rangez pas l'aspirateur ou les blocs-batteries dans des endroits humides, ou à proximité de matériaux inflammables ou combustibles.
- Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, tenez-le à l'écart d'autres objets métalliques, comme les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou tout autre petit objet métallique pouvant établir une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes du bloc-batterie peut causer des brûlures ou un incendie.
- N'utilisez pas le bloc-batterie à des températures supérieures à 40 °C (104 °F) ou inférieures à 10 °C (50 °F).
- Un chargement effectué à des températures extérieures à la plage spécifiée peut endommager le bloc-batterie et augmenter le risque d'incendie. Ne chargez pas le bloc-batterie à des températures supérieures à 40 °C (104 °F) ou inférieures à 10 °C (50 °F).
- Ne rangez pas le bloc-batterie à des températures ambiantes supérieures à 40 °C (104 °F) ou inférieures à 10 °C (50 °F).
- N'exposez pas le bloc-batterie à des températures supérieures à 40 °C (104 °F). Ne laissez jamais le bloc-batterie dans les véhicules pendant les journées chaudes, là où la température peut être beaucoup plus élevée que la température extérieure.
- Ne rangez pas l'aspirateur ou le bloc-batterie pendant de longues périodes (un mois ou plus) à des températures supérieures à 32 °C (90 °F) ou inférieures à 10 °C (50 °F).
- N'utilisez pas un bloc-batterie ou un aspirateur ayant subi des dommages ou ayant été modifié. Évitez d'écraser, de laisser tomber, d'incinérer ou d'endommager le bloc-batterie. Il ne faut en aucun cas incinérer le bloc-batterie même lorsqu'il est défectueux ou fortement endommagé. Le bloc-batterie peut exploser dans un incendie. Des batteries ayant été endommagées ou modifiées peuvent avoir des conséquences imprévisibles, ce qui peut entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'effectuez pas de réparations, d'entretiens ou de modifications sur le bloc-batterie ou le chargeur. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 pour tout problème.
- Lorsque le bloc-batterie est soumis à rude épreuve, du liquide peut s'en éjecter. Évitez alors tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté du bloc-batterie peut causer des irritations ou des brûlures.
- N'exposez pas un bloc-batterie ou un appareil ménager au feu ou à des températures élevées. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 129 °C (265 °F) peut provoquer une explosion. Tenez le bloc-batterie loin des étincelles et des flammes.
- Éteignez l'interrupteur d'alimentation de l'aspirateur, puis retirez le bloc-batterie avant de procéder à l'entretien ou à la réparation de l'aspirateur. Le déclenchement inopiné de l'interrupteur d'alimentation lors du dégagement de matériaux coincés, des réglages, du rangement, du changement d'accessoires, de l'entretien ou de la réparation de l'aspirateur peut entraîner des blessures graves.
- Observez l'avertissement suivant qui apparaît sur le chargeur de batterie : « Double insulated – grounding not required » (« Double isolation – mise à la terre non nécessaire »).
- Afin de minimiser le risque de choc électrique, ce chargeur est muni d'une fiche polarisée (l'une des broches est plus large que l'autre). La fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour l'installation d'une prise adéquate. Ne modifiez en aucun cas la fiche.



AVERTISSEMENT! Ce chargeur de batterie n'est pas destiné à être utilisé par des individus (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés et guidés lors de l'utilisation de ce chargeur à batterie par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le chargeur de batterie.



AVERTISSEMENT! Pour un chargeur de batterie à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis à la place de la mise à la terre. Sur un appareil à double isolation, il n'y a aucune mise à la terre et il n'y a aucun besoin de l'ajouter. L'entretien d'un appareil à double isolation exige une prudence extrême et une bonne connaissance du système. Seul le personnel de service qualifié doit effectuer l'entretien. Les pièces de rechange d'un chargeur de batterie à double isolation doivent être identiques aux pièces d'origine. Le chargeur de batterie à double isolation porte la mention « Double insulated » (« Double isolation ») et le symbole () peut aussi figurer sur l'aspirateur.



AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de blessures causées par un choc électrique, débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer l'entretien sur les pièces électriques du chargeur de batterie.



AVERTISSEMENT! Tous les démontages et travaux de réparations doivent être effectués que par du personnel qualifié.

MOTEUR

- Les moteurs électriques à passage d'air direct ne doivent jamais être utilisés dans des environnements humides, là où des produits chimiques secs ou d'autres matériaux volatiles sont présents, ou bien là où la circulation de l'air peut être restreinte ou bloquée. De tels moteurs sont conçus pour faire passer l'air aspiré par-dessus le câblage électrique et de le refroidir. Par conséquent, tout liquide (y compris l'eau), produit chimique sec ou autre corps étranger qui entrerait en contact avec les conducteurs électriques pourraient provoquer une combustion (en fonction de la volatilité) ou un choc électrique. Le non-respect de ces précautions pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures, et dans des cas extrêmes, la mort.


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- L'aspirateur est équipé d'un bloc-batterie et d'un chargeur. La tension nominale de fonctionnement de l'aspirateur dorsal est de 54 Volts DC. Le chargeur est conçu pour une entrée nominale de 3,7 ampères à 120 volts CA et une sortie de 5,8 ampères.
- L'aspirateur est équipé d'un coupe-circuit de protection thermique. Ce coupe-circuit de protection thermique intégré coupe l'alimentation du moteur de l'aspirateur lorsque des températures de fonctionnement excessivement élevées sont détectées. Ce phénomène peut survenir si un passage de l'aspirateur est bloqué ou si les filtres sont obstrués ou pleins.
- Si le coupe-circuit thermique est activé, éteignez immédiatement l'aspirateur, retirez le bloc-batterie, faites une inspection pour repérer tout blocage et vérifiez l'état du sac filtrant. Remplacez ou videz le sac filtrant selon les besoins. L'aspirateur nécessitera quelques minutes pour se refroidir avant d'atteindre une température de fonctionnement sécuritaire. Lorsque cette température est atteinte, le coupe-circuit thermique est réactivé et l'aspirateur peut être utilisé normalement.

RECYCLAGE

- Éliminez le bloc-batterie usagé dans le respect de l'environnement et de la réglementation locale. Contactez les autorités réglementaires locales pour obtenir les instructions de transport et d'élimination appropriées. Dans la plupart des juridictions, il est illégal de jeter les batteries au lithium-ion dans les ordures ménagères.

PIÈCES



PIÈCES


#	DESCRIPTION
1	Aspirateur
2	Bloc-batterie
3	Chargeur
4	Tuyau
5	Cordon de chargeur
6	Tube
7	Accessoires
8	Filtre Intercept Micro ^{MD}
9	Microfiltre en tissu
10	Filtre de dôme

FONCTIONNEMENT

ÉTAPES PRÉPARATOIRES POUR CHARGER LE BLOC-BATTERIE

1. Branchez le cordon d'alimentation du chargeur dans le chargeur. (Voir Figure 1)

Figure 1




2. Branchez le cordon d'alimentation du chargeur dans une prise murale de 120 V. (Voir Figure 2)



REMARQUE : Cet aspirateur fonctionne sur un circuit à tension nominale de 120 volts et est muni d'une fiche de mise à la terre. (Voir Figure 2)

Figure 2




FONCTIONNEMENT SUITE




DANGER! Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un service technique si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de la prise électrique. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'aspirateur. Si elle ne convient pas à la prise, faites installer une prise de courant appropriée par un technicien qualifié.

3. Un adaptateur temporaire peut être utilisé pour brancher cette fiche dans une prise bipolaire si aucune prise de courant correctement mise à la terre n'est présente. (Voir Figure 3)




REMARQUE : L'adaptateur ne peut être utilisé que provisoirement jusqu'à ce qu'une prise de courant correctement mise à la terre soit installée par un électricien qualifié. La languette rigide de couleur verte de l'adaptateur doit être connectée à une mise à la terre permanente, telle qu'un couvercle de prise correctement mis à la terre. L'adaptateur doit être maintenu en place par une vis métallique chaque fois qu'il est utilisé.

4. Installez la batterie sur le chargeur. (Voir Figure 4)




5. Le voyant lumineux du chargeur devient rouge fixe (veille) après l'insertion de la batterie. Lorsque le cycle de charge commence, le voyant passe du rouge fixe au vert clignotant. Lorsque le voyant lumineux du chargeur passe du vert clignotant au vert fixe, la batterie est chargée à 100 %. Le bloc-batterie nécessite environ 50 minutes (4 Ah) ou 90 minutes (8 Ah) pour se charger complètement. (Voir Figure 5)



6. Si le voyant lumineux est rouge et clignotant, retirez la batterie, puis réinstallez-la. Si le voyant est toujours rouge et clignotant, veuillez contacter le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510, pour obtenir des instructions supplémentaires.
7. Si le voyant lumineux est ambre et clignotant, cela indique un problème lié à la température. Laissez reposer la batterie à température ambiante pendant au moins une heure. Le voyant lumineux du chargeur doit ensuite passer au vert clignotant et le ventilateur doit s'allumer. Le bloc-batterie commence à se charger une fois que la température de la batterie est stable et qu'elle se situe dans la plage de température de charge acceptable.


INSTALLATION DU BLOC-BATTERIE

1. En tenant le bloc-batterie par la poignée, faites-le glisser avec précaution dans l'aspirateur, en alignant le bloc-batterie sur le rail de l'aspirateur. (Voir Figure 6)




REMARQUE : Le bloc-batterie est monté sur ressort et doit être poussé à fond dans sa position. Lorsqu'il est complètement inséré, le loquet de la batterie se met en place et maintient la batterie dans l'appareil.

2. Tirez délicatement sur la poignée du bloc-batterie pour vérifier qu'il est bien verrouillé dans l'aspirateur. (Voir Figure 7)



RETRAIT DU BLOC-BATTERIE


1. Tenez le bloc-batterie par la poignée et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie. (Voir Figure 8)



2. Le bloc-batterie à ressort s'éjecte légèrement de l'appareil.
3. Le bloc-batterie est maintenant dégagé et peut être retiré de l'aspirateur en le tirant par la poignée.

INDICATEUR DE CHARGE DU BLOC-BATTERIE

L'indicateur de charge de la batterie indique l'autonomie approximative restante de la batterie. (Voir Figure 9)




Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'indicateur, une à quatre lumières de charge s'allument, indiquant la charge restante approximative de la batterie comme suit :


- 4 lumières : 80 % à 100 %
- 3 lumières : 60 % à 80 %
- 2 lumières : 40 % à 60 %
- 1 lumière : 20 % à 40 %
- 1 lumière clignotante : Moins de 20 %

PRÉPARATION RAPIDE


1. Déverrouillez le collier de serrage situé sur le dessus de l'appareil et faites pivoter le couvercle en position verticale. (Voir Figure 10)




2. Retirez le filtre Intercept Micro^{MD} et le microfiltre en tissu. (Voir Figure 11)



3. Assurez-vous que le filtre de dôme HEPA n'a pas bougé pendant le transport. (Voir Figure 12)




4. Remplacez le microfiltre en tissu et le filtre Intercept Micro^{MD} dans l'aspirateur. (Voir Figure 13)




5. Faites pivoter le couvercle en position horizontale et verrouillez le collier de serrage. (Voir Figure 14)

 **REMARQUE : N'utilisez pas l'aspirateur sans filtres ou avec des filtres endommagés.**





6. Enfoncez le tuyau dans l'ouverture du couvercle. (Voir Figure 15)




RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU HARNAIS

Pour un port confortable, le harnais supérieur devrait se poser entre les omoplates. Le harnais supérieur peut être réglé en le faisant glisser le long du rail de réglage rapide. (Voir Figure 16)

 **REMARQUE : Ne réglez pas la hauteur du harnais pendant que vous portez le sac à dos.**




1. Pour déplacer le harnais supérieur, tirez sur la languette mauve située entre le coussin du harnais supérieur et l'aspirateur pour libérer le dispositif de verrouillage. (Voir Figure 17)



2. Pour débloquer le dispositif de verrouillage, maintenez la pression sur la languette et faites glisser le harnais supérieur, identifié par un « 1 » mauve, jusqu'à l'emplacement souhaité.

3. Assurez-vous que le coussin supérieur est verrouillé en tirant doucement sur la poignée de transport. (Voir Figure 18)




INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LE SAC À DOS


- Le poids de l'aspirateur doit être réparti uniformément sur les hanches.
- Ajustez la ceinture et les bretelles rembourrées à l'aide des sangles de réglage numérotées pour un ajustement personnalisé.
- L'interrupteur marche/arrêt est judicieusement placé sur la ceinture du sac à dos. Le boîtier de commande est fixé à la ceinture à l'aide de courroies en Velcro^{MD} passant par le haut et le bas du boîtier de commande et se fixant l'une à l'autre.
- Le harnais articulé rembourré offre une plus grande amplitude de mouvement lors des travaux en détail et en hauteur, réduisant ainsi la fatigue de l'opérateur et augmentant la productivité.

COUSSINS DE HARNAIS INTERCHANGEABLES

Le rembourrage du harnais supérieur et celui du harnais inférieur sont fixés au sac à dos par des courroies en Velcro^{MD} situées à l'arrière du coussin du harnais. (Voir Figure 19)



1. Pour changer le harnais, tirez la moitié supérieure du couvercle du harnais vers le haut et l'éloigner du cadre en plastique.
2. Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer des pièces en plastique. (Voir Figure 20)




3. Effectuez les étapes en sens inverse pour placer votre harnais personnel sur l'aspirateur, en veillant à ce que le Velcro^{MD} soit correctement fixé en appuyant sur les poches en tissu mauve.

PORT DE L'ASPIRATEUR DORSAL


1. Desserrez les bretelles et la ceinture. Soulevez l'aspirateur et glissez vos bras à travers les bretelles. (Voir Figure 21)



2. Attachez la ceinture. (Voir Figure 22)




3. Serrez la ceinture en saisissant les extrémités des sangles, identifiées par un numéro « 2 » mauve, en tirant chaque extrémité l'une vers l'autre, puis en tirant vers l'extérieur à partir du centre du corps. Il est très important que le poids de l'appareil repose principalement sur vos hanches plutôt que sur vos épaules. (Voir Figure 23)



FONCTIONNEMENT SUITE

4. Ajustez les bretelles, identifiées par un numéro « 3 » mauve, de façon à ce que le coussin du harnais supérieur touche le dos entre vos épaules. L'appareil doit être confortablement maintenu avec le poids concentré sur les hanches. (Voir Figure 24)

Figure 24



5. Attachez la boucle de la sangle de poitrine, identifiée par un numéro « 4 », et faites glisser la sangle dans le support cousu vers le haut ou vers le bas pour un meilleur ajustement. (Voir Figures 25 et 26)

Figure 25







Figure 26



ENTRETIEN


ENTRETIEN DU FILTRE

 **REMARQUE :** Lorsque vous ouvrez le couvercle pour vérifier/changer les filtres (consulter la section « Préparation rapide » à la page 32), assurez-vous que le harnais supérieur n'est pas bloqué dans la position la plus haute sur le corps de l'aspirateur. Référez-vous aux étapes détaillées de la section « Réglage de la hauteur du harnais » à la page 33.

 **REMARQUE :** Un filtre sale et obstrué entrave la circulation d'air, ce qui diminue la puissance d'aspiration et augmente le risque de surchauffe.


1. Videz et inspectez le filtre Intercept Micro^{MD} avant et après chaque utilisation. Remplacez-le si nécessaire. (Voir Figure 27)

Figure 27




2. Pour remplacer le filtre Intercept Micro^{MD}, faites glisser le filtre dans le microfiltre en tissu et insérez-le dans l'aspirateur. (Voir Figure 28)

Figure 28





ENTRETIEN SUITE

3. Une fois par mois, ou au besoin, lavez le microfiltre en tissu à la main ou à la machine et laissez-le sécher. Ne le mettez pas dans la sècheuse. (Voir Figure 29)



ARRÊT **AVERTISSEMENT!** Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'utilisez pas l'aspirateur avec un sac-filtre en tissu ou un filtre de dôme humides. Faites sécher complètement les filtres avant de les remettre en place.


4. Toutes les deux ou trois semaines, ou si nécessaire, nettoyez le filtre de dôme HEPA.
- a. Tout d'abord, retirez le filtre Intercept Micro^{MD} et le filtre en tissu. Saisissez le filtre de dôme HEPA à l'intérieur du corps de l'aspirateur et tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se détache. (Voir Figures 30 et 31)



- b. Videz le filtre de dôme HEPA en le secouant.

 **REMARQUE :** Ne rincez pas le filtre dans l'eau.

- c. Remettez le filtre de dôme HEPA en place en le tournant dans le sens horaire. (Voir Figure 32)



 **REMARQUE :** N'utilisez pas l'aspirateur sans filtres ou avec des filtres endommagés.

 **REMARQUE :** Vérifiez l'état de tous les cordons d'alimentation avant chaque utilisation.

 **AVERTISSEMENT!** Retirez la batterie de l'aspirateur avant d'en faire l'entretien.

ENTRETIEN RÉGULIER

DÈS LA RÉCEPTION DE L'APPAREIL

Inspectez l'appareil pour toute défectuosité ou toute pièce manquante ou brisée. Pour tout problème ou toute question supplémentaire, téléphonez au service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

QUOTIDIENNEMENT/APRÈS CHAQUE UTILISATION

Vérifiez le microfiltre Intercept Micro^{MD}. Remplacez-le ou videz-le s'il est plein. Utilisez uniquement des filtres de rechange ProTeam^{MD} pour assurer un fonctionnement optimal, améliorer la qualité de l'air ambiant et maintenir la garantie en vigueur.

Vérifiez le microfiltre en tissu. S'il est sale, rincez-le et laissez-le sécher à l'air avant de le remettre dans l'aspirateur. Tous les filtres doivent être en place pour que l'aspirateur fonctionne. Ainsi, la circulation d'air sera optimisée et le moteur évitera de trop forcer.

RÉGULIÈREMENT

Vérifiez l'ajustement et le confort du harnais. Remplacez les pièces perdues ou endommagées.

ENTRETIEN SUITE


ENTRETIEN DU CORDON D'ALIMENTATION

- N'étirez **jamais** le cordon d'alimentation complètement entre l'aspirateur et la prise de courant. Le fait de tendre ou de tirer le cordon peut le rendre défectueux ou endommagé, abîmer la fiche et poser un risque de trébuchement. Cessez immédiatement d'utiliser un cordon endommagé et remplacez-le par un cordon neuf.
- Si les connecteurs du chargeur sont endommagés, le chargeur doit être remplacé. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 pour savoir comment commander des pièces de rechange.

ENTREPOSAGE ADÉQUAT

Lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé, l'aspirateur, le chargeur, le bloc-batterie et les accessoires doivent être remis à l'intérieur dans un endroit sec. Prenez les mesures de sécurité appropriées en lisant la section « Sécurité » de ces instructions.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Vérifiez le branchement du bloc-batterie à l'aspirateur. Assurez-vous que le bloc-batterie est chargé. Vérifiez que l'interrupteur est en position « marche » (réglage haut ou bas).
Le bloc-batterie ne se recharge pas.	Assurez-vous que le bloc-batterie est branché sur une prise électrique et qu'il est correctement connecté au chargeur.  REMARQUE : Le bloc-batterie peut être en mode « Erreur de température » pendant environ une heure avant la charge pour permettre à la température de la batterie de se stabiliser dans la plage de température acceptable pour la charge.
L'air évacué par le bas de l'aspirateur est plus chaud que d'habitude.	Vérifiez, nettoyez ou remplacez les filtres.
Il y a une perte d'aspiration.	Vérifiez que des débris n'obstruent pas le tuyau, le tube et/ou l'accessoire de sol. Vérifiez, nettoyez ou remplacez les filtres (filtre Intercept Micro ^{MD} , microfiltre en tissu et filtre de dôme HEPA). Vérifiez que les manchettes sont bien ajustées sur le tuyau et qu'elles ne sont pas fissurées. Vérifier que le couvercle est bien fixé au corps de l'aspirateur.
Le voyant à DEL du chargeur s'éteint une fois que le bloc-batterie est inséré.	Vérifiez les deux extrémités du cordon d'alimentation.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca