

**ULINE** H-12546



**DANBY® CHEST**

**FREEZER**

7 CU. FT.

1-800-295-5510

uline.com



## SAFETY

Read, save and follow all safety instructions.



**DANGER!** Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not puncture refrigerant tubing.

- Ensure all servicing is done by factory authorized service personnel to minimize product damage or safety issues.
- Consult repair manual or owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.
- Dispose of this appliance properly in accordance with federal or local regulations.
- Follow handling instructions carefully.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.



**WARNING!** Keep ventilation openings clear of obstruction.



**WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



**WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.



**WARNING!** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.



**CAUTION!** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



**DANGER!** Risk of child entrapment. Before throwing away an old appliance:

- Remove the door or lid.
- Leave shelves in place so that children may not easily climb inside.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities may be different or reduced, or who lack experience or knowledge, unless such persons receive supervision or training to operate the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
  - Farmhouses, bed and breakfasts, hotels, motels and other residential type environments.
  - Catering and similar non-retail applications.

## SAFETY CONTINUED

### GROUNDING



This appliance must be grounded. Grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current.

- This appliance has a cord that has a grounding wire with a 3-prong plug. The power cord must be plugged into an outlet that is properly grounded. If the outlet is a 2-prong wall outlet, it must be replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. The serial rating plate indicates the voltage and frequency the appliance is designed for.



Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service agent if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

- Do not connect your appliance to extension cords or together with another appliance in the same wall outlet. Do not splice the power cord. Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord. Do not use ungrounded (two-prong) adapters.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person to avoid hazard.

## INSTALLATION



**NOTE:** Moving the appliance requires at least two people.


### LOCATION

- Place the freezer in the coolest, dry area of the room, away from heat sources, and out of direct sunlight.
- This freezer is intended for free-standing installation only and is not intended to be built into a cabinet or counter. Building in this freezer can cause it to malfunction.
- Do not overload the freezer or block any ventilation openings.
- Do not place the freezer in direct sunlight or near sources of heat, like a stove or heater, as this can increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures can cause the freezer to perform improperly.
- Do not use the freezer near water, like in a wet basement or near a sink.
- This appliance is intended for indoor use. Freezers are tested to perform in temperatures ranging from 0-110°F. It is not designed for outside installation, including anywhere that is not temperature controlled.

### SETUP

1. Remove all packaging before installation. Wipe the outside with a soft, dry cloth and the inside with a warm, wet cloth.
2. Wait approximately 4-6 hours before connecting the freezer to a power source to reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.

## FEATURES




### PARTS

#	DESCRIPTION
1	Rust-resistant Interior
2	Wire Basket
3	Controls
4	Defrost Drain
5	Leveling Legs

## OPERATION

### CONTROLS



### NOTES

- Do not overload the freezer as this can affect performance.
- Do not freeze large quantities of fresh food at the same time.
- Do not add warm food to the freezer as this will increase frost formation.
- Freezer Temperature range: -11.2-10.4°F

#### POWER LIGHT (1)

Illuminates when the freezer is connected to a working power source.

#### RUN LIGHT (2)

Illuminates when the compressor is running.

#### THERMOSTAT DIAL (3)

Turn the thermostat dial on the front of the freezer to set the temperature.

- 1 is the warmest setting.
- 7 is the coldest setting.
- 4 is recommended for regular home use.
- 0 will turn off the freezer.



**NOTE:** The temperature inside the freezer can vary based on the ambient room temperature, the frequency that the lid is opened and the amount of fresh food that has recently been added.

## CLEANING



**IMPORTANT!** Ensure the appliance is unplugged before cleaning.

- Clean the freezer with a soft, damp cloth and some mild detergent. Allow the interior of the freezer to completely dry before plugging it back in and returning food items.
- To ensure a tight seal, clean lid seal area and keep dry.
- Do not use cleaners containing ammonia or alcohol as these will damage the appearance of the freezer. Never use any commercial or abrasive cleaners.
- Never use sharp objects on any part of the freezer.

## POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the freezer. If the power is going to be off for a longer period of time, minimize the number of times the lid is opened. Take steps to protect your contents such as adding ice to the freezer or moving the contents to alternate storage.




**NOTE:** Wait 3-5 minutes before attempting to restart the freezer after a power failure to allow the circuit board to reboot.


## DEFROSTING

The freezer should be defrosted twice a year or when roughly a 1/4" layer of frost has formed on the cabinet walls.


1. Turn the thermostat dial to "0" and unplug the power cord. Remove all contents and leave the lid open.
2. Remove the plug from the interior defrost drain, located on the inside floor of the cabinet. Defrosted water will flow into the hole and out through the exterior defrost drain cap. (See Figure 1)



3. Gently pull out the exterior drain cap (located on the front of the appliance) approximately 0.8-1" (20-25 mm) until the water hole is visible. (See Figure 2)



4. Place a bucket or pan under the exterior drain cap to catch defrosted water. Twist the exterior drain cap so that the arrow points downward. Check the freezer regularly during defrosting to ensure that the water is not overflowing. (See Figure 3)



5. When all water has been drained, twist the drain cap until the arrow is pointing upward and then push inward until it is flush with the cabinet.
6. Replace the cover in the interior defrost drain. Ensure interior is dry before plugging the freezer in.
7. After defrosting is complete, set the temperature control to maximum for 2-3 hours before returning to the desired temperature setting.



**IMPORTANT!** Never use electrical appliances during defrosting. Do not use pointed or sharp objects to remove frost as this will damage the refrigerant lines. If these lines are accidentally pierced it will render the freezer inoperable and void the manufacturer's warranty.

## MAINTENANCE CONTINUED

### VACATION

- **Short vacations:** Leave the freezer running during short vacations.
- **Long vacations:** If the freezer will not be used for more than a few weeks, unplug it and remove all items. Defrost, clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the lid open slightly, propping it open if necessary.

### DISPOSAL

This appliance should not be treated as regular household waste. It should be taken to the appropriate waste collection point for recycling of electrical components. For information on local waste collection points, contact your local waste removal agency or government office. Disposal of this freezer should be in accordance with federal and local regulations.

### MOVING

1. Remove all items and ensure the interior is clean and dry.
2. Tape the lid shut.
3. Protect the outside of the freezer with a blanket or similar item.



**IMPORTANT!** Ensure the freezer stays in the upright position during transport.

- If the freezer is placed on its back or side during transport, wait 4-6 hours before plugging it in to reduce the possibility of a malfunction in the cooling system.

## TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
No power.	<p>A fuse may be blown or the circuit breaker tripped.</p> <p>Plug not fully inserted into the wall outlet.</p>	<p>Check the fuse box or circuit breaker.</p> <p>Ensure power cord is plugged in.</p>
Internal temperature not cold enough.	<p>Temperature setting is too warm.</p> <p>The lid is not shut properly or opened excessively.</p> <p>Recently added a large quantity of warm food to the cabinet.</p> <p>Close proximity to heat source or direct sunlight.</p> <p>Ambient temperature or humidity is very high.</p>	<p>Turn the temperature setting down.</p> <p>Ensure the lid is completely closed.</p> <p>Remove some of the new items until the freezer cools down.</p> <p>Move the freezer to another area.</p> <p>Move the freezer to another area.</p>


## TROUBLESHOOTING CONTINUED

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Appliance runs continuously.	<p>Temperature setting is too cold.</p> <p>The lid not shut properly or opened excessively.</p> <p>Recently added a large quantity of warm food to the cabinet.</p> <p>Close proximity to heat source or direct sunlight.</p> <p>Ambient temperature or humidity is very high.</p>	<p>Turn the temperature setting up.</p> <p>Ensure the lid is completely closed.</p> <p>Remove some of the new items until the freezer cools down.</p> <p>Move the freezer to another area.</p> <p>Move the freezer to another area.</p>
Freezer makes a gurgling noise.	<p>The refrigerant inside the freezer makes a gurgling noise as it changes from a liquid to a gas and back again.</p>	<p>Noise is normal.</p>
Lid is difficult to open immediately after closing.	<p>Pressure difference between the cold interior of the freezer and the warm air that entered when it was opened.</p>	<p>This is normal. The pressure will equalize within a few minutes.</p>



**ULINE** H-12546  
**DANBY® CONGELADOR**  
**HORIZONTAL**  
7 PIES CÚB.

800-295-5510  
uline.mx



## SEGURIDAD

Lea, guarde y siga todas las instrucciones de seguridad.



**¡PELIGRO!** Riesgo de incendio o explosión. Utiliza refrigerante inflamable. No perforo los tubos de refrigerante.

- Asegúrese de que todo el mantenimiento se realice por personal de servicio autorizado de fábrica para minimizar daños al producto o problemas de seguridad.
- Consulte el manual de reparación o la guía del usuario antes de intentar dar mantenimiento a este producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.
- Deseche este aparato de manera adecuada conforme a regulaciones federales o locales.
- Siga todas las instrucciones de manejo con cuidado.
- No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con propulsor inflamable en este aparato.



**¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.



**¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos o ningún otro método para acelerar el proceso de descongelación distintos a los recomendados por el fabricante.



**¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito refrigerante.



**¡ADVERTENCIA!** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para almacenar alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.



**¡PRECAUCIÓN!** Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



**¡PELIGRO!** Los niños corren el riesgo de quedar atrapados. Antes de desechar un aparato usado:

- Remueva la puerta o tapa.
- Deje las repisas en su lugar para que los niños no puedan meterse en ellos.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes o reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que lo supervise o capacite una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:
  - Áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales.
  - Haciendas, posadas, hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
  - Banquetes y otras aplicaciones no minoristas similares.

### CONECTAR A TIERRA



Este aparato debe tener una conexión a tierra. La conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica.

- Este aparato cuenta con un cable de conexión a tierra con enchufe de 3 clavijas. El cable se debe enchufar a un tomacorriente con conexión a tierra adecuada. Si el tomacorriente de pared es de 2 clavijas, se debe reemplazar con un tomacorriente de 3 clavijas conectado a tierra adecuadamente. La placa de clasificación de la serie indica el voltaje y frecuencia para la cual se diseñó el aparato.



El uso inapropiado del enchufe de conexión a tierra puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Comuníquese con un electricista o agente de servicio calificado si las instrucciones para conexión a tierra no se comprenden por completo o si existe duda de que el aparato está adecuadamente conectado a tierra.

- No conecte su aparato usando extensiones o junto con otro aparato en el mismo tomacorriente de pared. No empalme el cable. Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera clavija de conexión a tierra del cable. No use adaptadores (de dos clavijas) sin conexión a tierra.
- Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, el agente de servicio o alguna persona calificada para evitar riesgos.

## INSTALACIÓN



**NOTA:** Se requieren al menos dos personas para mover el aparato.


### UBICACIÓN

- Coloque el congelador en el área más fresca y seca de la habitación, alejada de fuentes de calor y fuera de la luz directa del sol.
- Este congelador está diseñado solo para instalación independiente no para empotrarse dentro de un gabinete o mostrador. Instalar de esa manera el congelador puede causar un mal funcionamiento.
- No sobrecargue el congelador ni obstruya aberturas de ventilación.
- No coloque el congelador bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor, como una estufa o calentador, ya que esto podría aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas ambientes extremadamente frías podrían también causar que el congelador no funcione adecuadamente.
- No utilice el congelador cerca del agua, como en un sótano húmedo o cerca de un fregadero.
- Este aparato está diseñado solo para uso en interiores. Los congeladores se prueban para funcionar en temperaturas de -18 a 43°C (0 a 110°F). No está diseñado para instalación en exteriores, incluyendo lugares que no tengan control de temperatura.

### CONFIGURACIÓN

1. Retire todo el empaque antes de instalar. Limpie la parte exterior con un paño suave y seco y la parte interior con un paño tibio y mojado.
2. Espere aproximadamente 4-6 horas antes de conectar el congelador a una fuente de alimentación para reducir la posibilidad de un mal funcionamiento por manejo durante el transporte.

## CARACTERÍSTICAS




### PARTES

#	DESCRIPCIÓN
1	Interior Resistente al Óxido
2	Canasta de Alambre
3	Controles
4	Desagüe de Descongelación
5	Patas Niveladoras

## FUNCIONAMIENTO

### CONTROLES



### NOTAS

- No sobrecargue el congelador ya que esto puede afectar el funcionamiento.
- No congele grandes cantidades de alimentos al mismo tiempo.
- No introduzca alimentos calientes al congelador, ya que esto aumentará la formación de escarcha.
- Rango de Temperatura del Congelador: -24 a -12°C (-11.2 a 10.4°F)

### LUZ DE ENCENDIDO (1)

Se enciende cuando el congelador está conectado a una corriente eléctrica funcionando.


### LUZ DE FUNCIONAMIENTO (2)

Se enciende cuando el compresor está en funcionamiento.

### DIAL DEL TERMOSTATO (3)

Gire el dial del termostato al frente del congelador para fijar la temperatura.

- 1 es la configuración más cálida.
- 7 es la configuración más fría.
- 4 se recomienda para uso regular en la casa.
- 0 apagará el congelador.

 **NOTA:** La temperatura dentro del congelador podría variar basada en la temperatura ambiente, la frecuencia con que se abre la tapa y la cantidad de alimentos que se hayan ingresado.

## LIMPIEZA



**¡IMPORTANTE!** Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de limpiarlo.

- Limpie el congelador con un paño suave y húmedo y detergente no abrasivo. Permita que el interior del congelador se seque por completo antes de volver a conectarlo y devolver los alimentos.
- Para asegurar un sello hermético, limpie el área de sellado de la tapa y manténgala seca.
- No utilice limpiadores que contengan amoníaco o alcohol ya que dañarán el aspecto del congelador. Nunca use limpiadores comerciales o abrasivos.
- Nunca use objetos filosos en ninguna parte del congelador.

## FALLA ELÉCTRICA

La mayoría de las fallas de corriente se corrigen en unas horas y no deben afectar el congelador. Si no habrá electricidad durante un periodo más largo, minimice el número de veces que se abre la tapa. Tome medidas para proteger su contenido como añadir hielo al congelador o trasladar el contenido a un almacenamiento alternativo.




**NOTA:** Espere 3-5 minutos antes de intentar reiniciar el congelador después de una falla eléctrica para permitir que el tablero de circuitos reinicie.


## DESCONGELAR

El congelador se debe descongelar dos veces al año o cuando una capa de aproximadamente 1/4" de escarcha se haya formado en las paredes del gabinete.


1. Ponga el termostato en "0" y desconecte el cable. Retire todo el contenido y deje la tapa abierta.
2. Retire el tapón del desagüe de descongelación interior localizado en el piso interior del gabinete. El agua descongelada correrá por el orificio y saldrá por la tapa de desagüe de descongelación exterior. (Vea Diagrama 1)



3. Retire la tapa de desagüe exterior (ubicada en el frente del aparato), aproximadamente 20-25 mm (0.8-1") hasta que el orificio para agua esté a la vista. (Vea Diagrama 2)



4. Coloque una cubeta o charola debajo de la tapa de desagüe exterior para atrapar el agua descongelada. Gire la tapa del desagüe exterior de modo que la flecha apunte hacia abajo. Verifique el congelador regularmente durante la descongelación para asegurarse de que el agua no se desborde. (Vea Diagrama 3)



5. Cuando toda el agua se haya drenado, gire la tapa del desagüe hasta que la flecha apunte hacia arriba y luego empújela hacia adentro hasta que quede a ras con el gabinete.
6. Reemplace la cubierta en el desagüe de descongelación interior. Asegúrese de que el interior esté seco antes de conectar el congelador.
7. Después de que termine la descongelación, fije el control de temperatura al máximo durante 2-3 horas antes de volver al ajuste de temperatura deseado.



**¡IMPORTANTE!** Nunca use aparatos eléctricos durante la descongelación. No use objetos puntiagudos o filosos para remover la escarcha, ya que esto dañará las líneas de refrigerante. Si estas líneas se perforan por accidente, va a estropear el congelador y anulará la garantía del fabricante.

## CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO

### VACACIONES

- **Vacaciones cortas:** Deje el congelador funcionando durante vacaciones cortas.
- **Vacaciones largas:** Si el congelador no se usará durante más de unas semanas, desconéctelo y retire todos los artículos. Descongele, limpie y seque bien el interior. Para evitar el crecimiento de moho u olores, deje la tapa ligeramente abierta, o completamente abierta si fuera necesario.

### DESECHAR

Este aparato no se debe tratar como residuos domésticos regulares. Se debe llevar al punto de recolección de desechos adecuado para el reciclaje de componentes eléctricos. Para información sobre los puntos de recolección de desechos, comuníquese con su agencia de remoción de desechos u oficina gubernamental. Deseche este congelador conforme a regulaciones federales o locales.

### MUDANZA

1. Retire todos los artículos y asegúrese de que el interior esté limpio y seco.
2. Cierre la tapa con cinta adhesiva.
3. Proteja la parte exterior del congelador con una cobija o artículo similar.



**¡IMPORTANTE!** Asegúrese de que el congelador se mantenga en posición vertical durante el transporte.

- Si el congelador se coloca boca arriba o de lado durante el transporte, espere 4-6 horas antes de conectarlo para reducir la posibilidad de mal funcionamiento en el sistema de refrigeración.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
Sin energía.	<p>Se fundió un fusible o se activó el cortacircuitos.</p> <p>El enchufe no está conectado completamente en el tomacorriente.</p>	<p>Verifique el fusible o el cortacircuitos.</p> <p>Asegúrese de que el cable eléctrico esté conectado.</p>
La temperatura interna no está suficientemente fría.	<p>La configuración de temperatura es demasiado cálida.</p> <p>La tapa no está bien cerrada o se abre en exceso.</p> <p>Se colocó una gran cantidad de alimentos calientes en el gabinete.</p> <p>Proximidad directa a una fuente de calor o a la luz del sol.</p> <p>La temperatura o humedad ambiente es muy alta.</p>	<p>Baje el ajuste de temperatura.</p> <p>Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada.</p> <p>Retire algunos de los alimentos nuevos hasta que el congelador se enfríe.</p> <p>Traslade el congelador a otra área.</p> <p>Traslade el congelador a otra área.</p>

## CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
El aparato funciona continuamente.	<p>La configuración de temperatura es demasiado fría.</p> <p>La tapa no está bien cerrada o se abre en exceso.</p> <p>Se colocó una gran cantidad de comida caliente en el gabinete.</p> <p>Proximidad directa a una fuente de calor o a la luz del sol.</p> <p>La temperatura o humedad ambiente es muy alta.</p>	<p>Suba el ajuste de temperatura.</p> <p>Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada.</p> <p>Retire algunos de los alimentos nuevos hasta que el congelador se enfríe.</p> <p>Traslade el congelador a otra área.</p> <p>Traslade el congelador a otra área.</p>
El congelador emite un ruido de burbujeo.	El refrigerante dentro del congelador emite un ruido de burbujeo mientras cambia de líquido a gas y viceversa.	El ruido es normal.
La tapa es difícil de abrir de inmediato después de cerrarla.	La diferencia de presión entre el interior frío del congelador y el aire cálido que entró cuando se abrió.	Esto es normal. La presión se compensará dentro de unos minutos.


**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-12546  
**DANBY<sup>MD</sup> CONGÉLATEUR**  
**HORIZONTAL**  
7 PIEDS CUBES

1 800 295-5510  
uline.ca



 Montage à deux  
personnes recommandé

## SÉCURITÉ

Veuillez lire, conserver et respecter toutes les consignes de sécurité.



**DANGER!** Risque d'incendie ou d'explosion. Le réfrigérant utilisé est inflammable. Ne percez pas les tuyaux du réfrigérant.

- Assurez-vous que toutes les opérations d'entretien sont effectuées par un technicien agréé par l'usine pour minimiser les dommages du produit ou les problèmes de sécurité.
- Consultez le manuel de réparation ou le guide du propriétaire avant d'essayer de réparer cet article. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.
- Mettez l'appareil au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations fédérales ou locales.
- Suivez attentivement les instructions de manutention.
- N'entreposez pas de substances explosives, telles que des aérosols contenant un propulseur inflammable, dans cet appareil.



**AVERTISSEMENT!** Gardez les ouvertures de ventilation libres de toute obstruction.



**AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.



**AVERTISSEMENT!** N'endommagez pas le circuit frigorifique.



**AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments d'entreposage des aliments, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.



**MISE EN GARDE!** Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



**DANGER!** Cet appareil présente un risque de prise au piège pour les enfants. Avant de jeter un appareil usagé :

- Retirez la porte ou le couvercle.
- Laissez les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales peuvent être différentes ou réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées ou formées par une personne responsable de leur sécurité pour utiliser l'appareil.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé dans des environnements domestiques et autres environnements similaires, tels que :
  - Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
  - Les fermes, chambres d'hôtes, hôtels, motels et autres environnements résidentiels.
  - La restauration et autres applications non commerciales.

## MISE À LA TERRE



Cet appareil doit être mis à la terre. La mise à la terre réduit le risque d'électrocution en permettant au courant électrique de s'échapper.

- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un fil de mise à la terre et d'une fiche à trois broches. Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise de courant correctement mise à la terre. Si la prise murale est à deux broches, elle doit être remplacée par une prise murale à trois broches correctement mise à la terre. La plaque signalétique indique la tension et la fréquence pour lesquelles l'appareil est conçu.



L'utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien qualifié ou un technicien de service si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez un doute quant à la mise à la terre de l'appareil.

- Ne branchez pas votre appareil sur une rallonge ou avec un autre appareil dans la même prise murale. N'épissez pas le cordon d'alimentation. La troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation ne doit être en aucun cas retirée ou coupée. N'utilisez pas d'adaptateurs (à deux broches) non mis à la terre.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.

## INSTALLATION



**REMARQUE :** Le déplacement de l'appareil nécessite au moins deux personnes.

## EMPLACEMENT


- Placez le congélateur dans la partie la plus fraîche et la plus sèche de la pièce, loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ce congélateur est prévu pour une installation autonome uniquement et ne doit pas être encastré dans un meuble ou un plan de travail. L'encastrement de ce congélateur peut entraîner son dysfonctionnement.
- Ne surchargez pas le congélateur et ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- N'exposez pas le congélateur à la lumière directe du soleil ni à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière ou un radiateur, car cela peut augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du congélateur.
- N'utilisez pas le congélateur à proximité d'une source d'eau, comme dans un sous-sol humide ou près d'un évier.

- Cet appareil est prévu pour être utilisé à l'intérieur. Les congélateurs sont testés pour fonctionner à des températures comprises entre -18 et 43 °C (0 et 110 °F). Ils ne sont pas conçus pour être installés à l'extérieur, y compris dans des emplacements où la température n'est pas contrôlée.

## INSTALLATION

1. Retirez tout le matériel d'emballage avant l'installation. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec et l'intérieur avec un chiffon humide et tiède.
2. Attendez environ 4 à 6 heures avant de brancher le congélateur à une source d'alimentation afin de réduire le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement dû à la manipulation pendant le transport.

## CARACTÉRISTIQUES




### PIÈCES

#	DESCRIPTION
1	Intérieur résistant à la rouille
2	Panier en fil de métal
3	Commandes
4	Tuyau d'écoulement
5	Pattes de nivellement

## FONCTIONNEMENT

### COMMANDES



#### VOYANT D'ALIMENTATION (1)

S'allume lorsque le congélateur est branché à une source d'alimentation électrique fonctionnelle.


#### VOYANT DE FONCTIONNEMENT (2)

S'allume lorsque le compresseur fonctionne.

#### BOUTON DU THERMOSTAT (3)

Tournez le bouton du thermostat situé à l'avant du congélateur pour régler la température.

- 1 correspond au réglage le moins froid.
- 7 correspond au réglage le plus froid.
- 4 est recommandé pour une utilisation domestique normale.
- 0 éteint le congélateur.

 **REMARQUE :** La température à l'intérieur du congélateur peut varier en fonction de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture du couvercle et de la quantité d'aliments frais récemment ajoutés.

### REMARQUES

- Ne surchargez pas le congélateur, car cela pourrait nuire à son rendement.
- Ne congelez pas de grandes quantités d'aliments frais en même temps.
- N'ajoutez pas d'aliments chauds dans le congélateur, car cela augmenterait la formation de givre.
- Plage de température du congélateur : de -24 à -12 °C (-11,2 à -10,4 °F)

## NETTOYAGE



**IMPORTANT!** Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.

- Nettoyez le congélateur avec un chiffon doux et humide et un peu de détergent doux. Laissez l'intérieur du congélateur sécher complètement avant de le rebrancher et d'y remettre les aliments.
- Pour garantir une fermeture hermétique, nettoyez le joint du couvercle et maintenez-le au sec.
- N'utilisez pas de nettoyeurs contenant de l'ammoniaque ou de l'alcool, car ceux-ci endommageraient l'apparence du congélateur. N'utilisez jamais de nettoyeurs commerciaux ou abrasifs.
- N'utilisez jamais d'objets pointus sur aucune partie du congélateur.

## PANNE DE COURANT

La plupart des pannes de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas affecter le congélateur. Si la panne de courant est prolongée, réduisez au minimum le nombre de fois que vous ouvrez le couvercle. Prenez des mesures pour protéger le contenu du congélateur, par exemple en ajoutant de la glace ou en transférant le contenu vers un autre lieu de stockage.




**REMARQUE :** Attendez 3 à 5 minutes avant de redémarrer le congélateur après une panne de courant afin de permettre à la carte de circuit imprimé de redémarrer.


## DÉGIVRAGE

Le congélateur doit être dégivré deux fois par an ou lorsqu'une couche de givre d'environ 1/4 po s'est formée sur les parois de l'enceinte.


1. Tournez le thermostat sur « 0 » et débranchez le cordon d'alimentation. Retirez l'intégralité du contenu et laissez le couvercle ouvert.
2. Retirez le bouchon du tuyau d'écoulement intérieur, situé au fond de l'enceinte. L'eau dégivrée s'écoulera par le trou et sortira par le bouchon de vidange extérieur. (Voir Figure 1)



3. Tirez délicatement sur le bouchon de vidange extérieur (situé à l'avant de l'appareil) d'environ 20 à 25 mm (0,8 à 1 po) jusqu'à ce que le trou d'évacuation soit visible. (Voir Figure 2)



4. Placez un seau ou un récipient sous le bouchon de vidange extérieur pour recueillir l'eau dégivrée. Tournez le bouchon de vidange extérieur de manière à ce que la flèche pointe vers le bas. Vérifiez régulièrement le congélateur pendant le dégivrage pour vous assurer que l'eau ne déborde pas. (Voir Figure 3)



5. Lorsque toute l'eau a été évacuée, tournez le bouchon de vidange jusqu'à ce que la flèche pointe vers le haut, puis poussez-le vers l'intérieur de sorte qu'il s'insère dans la paroi de l'enceinte.
6. Remettez le couvercle en place dans le tuyau d'écoulement intérieur. Assurez-vous que l'intérieur est sec avant de brancher le congélateur.
7. Une fois le dégivrage terminé, réglez le thermostat au maximum pendant 2 à 3 heures avant de revenir au réglage de température souhaité.



**IMPORTANT!** N'utilisez jamais d'appareils électriques pendant le dégivrage. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour éliminer le givre, car cela endommagerait les conduites de réfrigérant. Si ces conduites sont accidentellement percées, le congélateur sera inutilisable et la garantie du fabricant sera annulée.

## VACANCES

- **Courtes vacances** : Laissez le congélateur en marche pendant des courtes vacances.
- **Longues vacances** : Si le congélateur ne sera pas utilisé pendant plus de quelques semaines, débranchez-le et retirez tous les articles. Dégivrez, nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur du congélateur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, laissez le couvercle légèrement ouvert, en le calant si nécessaire.

## MISE AU REBUT

Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être déposé dans un point de collecte des déchets approprié pour le recyclage des composants électriques. Pour plus d'informations sur les points de collecte des déchets locaux, contactez votre service local de collecte des déchets ou votre administration publique. La mise au rebut de ce congélateur doit s'effectuer conformément aux réglementations fédérales ou locales.

## DÉMÉNAGEMENT

1. Retirez tous les articles et assurez-vous que l'intérieur est propre et sec.
2. Fermez le couvercle à l'aide de ruban adhésif.
3. Protégez l'extérieur du congélateur avec une couverture ou un objet similaire.



**IMPORTANT!** Assurez-vous que le congélateur reste en position verticale pendant le transport.

- Si le congélateur est placé sur le dos ou sur le côté pendant le transport, attendez 4 à 6 heures avant de le brancher afin de réduire le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement.

## DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Il n'y a pas d'alimentation.	Un fusible est peut-être grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.  La fiche n'est pas complètement insérée dans la prise murale.	Vérifiez le boîtier à fusibles ou le disjoncteur.  Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché.
La température interne n'est pas assez froide.	Le réglage de la température est trop élevé.  Le couvercle est mal fermé ou trop ouvert.  Une grande quantité d'aliments chauds a été placée récemment dans l'enceinte du congélateur.  L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur ou de la lumière directe du soleil.  La température ou l'humidité ambiante est très élevée.	Réduisez le réglage de la température.  Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé.  Retirez quelques-uns des nouveaux articles jusqu'à ce que le congélateur refroidisse.  Déplacez le congélateur dans un autre endroit.  Déplacez le congélateur dans un autre endroit.

## DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
L'appareil fonctionne en continu.	<p>Le réglage de la température est trop bas.</p> <p>Le couvercle est mal fermé ou trop ouvert.</p> <p>Une grande quantité d'aliments chauds a été placée récemment dans l'enceinte du congélateur.</p> <p>L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur ou de la lumière directe du soleil.</p> <p>La température ou l'humidité ambiante est très élevée.</p>	<p>Augmentez le réglage de la température.</p> <p>Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé.</p> <p>Retirez quelques uns des nouveaux articles jusqu'à ce que le congélateur refroidisse.</p> <p>Déplacez le congélateur dans un autre endroit.</p> <p>Déplacez le congélateur dans un autre endroit.</p>
Le congélateur émet un gargouillement.	Le réfrigérant à l'intérieur du congélateur émet un gargouillement lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux et vice versa.	Ce bruit est normal.
Le couvercle est difficile à ouvrir immédiatement après avoir été fermé.	Différence de pression entre l'intérieur froid du congélateur et l'air chaud qui est entré lors de l'ouverture.	Ceci est normal. La pression s'équilibrera en quelques minutes.



1 800 295-5510  
uline.ca