



ULINE H-12562
DANBY® COMPACT
REFRIGERATOR
1.7 CU. FT.

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 7-12.
Pour le français, consulter les pages 13-18.



TOOLS NEEDED



Phillips
Screwdriver



Flathead
Screwdriver



Two Person Assembly
Required

SAFETY

Read, save and follow all safety instructions.



DANGER! Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not puncture refrigerant tubing.

- Do not use mechanical devices to defrost refrigerator.
- Ensure that servicing is done by factory authorized service personnel to minimize product damage or safety issues.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person to avoid hazard.
- Consult repair manual or owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.
- Dispose of properly in accordance with federal or local regulations.
- Follow handling instructions carefully.
- Do not store explosive substances, such as aerosol cans with a flammable propellant, in this appliance.



WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.



WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.



WARNING! Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.



CAUTION! Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



DANGER! Risk of child entrapment. Before throwing away an old appliance:

- Remove the door or lid.
- Leave shelves in place so that children may not easily climb inside.



DANGER! Do not add a lock to the door or lid. This can cause child entrapment and harm.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities may be different or reduced, or who lack experience or knowledge, unless such persons receive supervision or training to operate the appliance by a person responsible for their safety.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
- Farmhouses, bed and breakfasts, hotels, motels and other residential type environments.
- Catering and similar non-retail applications.

SAFETY CONTINUED

GROUNDING

- This appliance must be grounded. Grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current.
- This appliance has a cord that has a grounding wire with a three-prong plug. The power cord must be plugged into an outlet that is properly grounded. If the outlet is a two-prong wall outlet, it must be replaced with a properly grounded three-prong wall outlet. The serial rating plate indicates the voltage and frequency the appliance is designed for.



WARNING! Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service agent if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

- Do not connect appliance to extension cords or together with another appliance in the same wall outlet. Do not splice the power cord. Do not under any circumstances cut or remove the third grounding prong from the power cord. Do not use extension cords or ungrounded (two-prong) adapters.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person to avoid hazard.

INSTALLATION



NOTE: Moving the appliance requires at least two people.

LOCATION

- Place the appliance on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded.
- Do not place the appliance in direct sunlight or near sources of heat, such as a stove or heater, as this can increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the appliance to perform improperly.
- Do not use the appliance near water, like in a wet basement or near a sink.
- This appliance is intended for indoor use only. It is not designed for outside installation, including anywhere that is not temperature controlled (garages, porches, vehicles, etc.).

SETUP


- Remove interior and exterior packaging prior to installation. Wipe the outside of the appliance with a soft, dry cloth and the inside with a lukewarm wet cloth.
- Before connecting the appliance to a power source, let it stand upright for approximately six hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Allow five inches of space between the back of the appliance and adjacent wall. Allow two inches of space between the sides and top of the appliance and adjacent walls.

- This appliance is intended for free-standing installation only and is not intended to be built into a cabinet or counter. Building in this appliance can cause it to malfunction.


LEVELING

There is an adjustable leg on the bottom of the appliance that can be turned up or down to ensure that the appliance is level.


1. Turn the leveling leg counterclockwise as far as it will go, until the top of the foot is touching the bottom of the cabinet. (See Figure 1)




2. Slowly turn the leveling leg clockwise until the appliance is level. (See Figure 2)



FEATURES



TOP VIEW



PARTS

#	DESCRIPTION
1	Adjustable Shelf
2	Defrost Water Outlet
3	CANSTOR™ Door Liner
4	Bottle Rack
5	Magnetic Gasket
6	Leveling Leg
7	Thermostat Dial

OPERATION


TEMPERATURE SELECTION

The temperature of the appliance can be adjusted by turning the thermostat dial on the back of the appliance. (See Figure 3)

- The thicker, darker part of the blue line is the coldest setting.
- The thinner, lighter part of the blue line is the warmest setting.
- The "0" position will turn off the cooling function.



NOTE: Internal temperature of the appliance can vary based on ambient temperature, the quantity of items stored and how frequently the door is opened.




OPERATION CONTINUED

DOOR REVERSAL




IMPORTANT! If the appliance is placed on its back or side for any length of time during this process, it must be allowed to remain upright for six hours before plugging it in to avoid damage to the internal components.


1. Set fridge upside-down on a non-marring surface.
2. Unscrew the adjustable foot and remove the solid foot from the bottom left side of the cabinet. (See Figure 4)




3. Unscrew lower hinge and remove rubber gasket from the bottom right side of the cabinet. (See Figure 5)




4. Remove the door from the cabinet.
5. Unscrew the upper hinge pin from the right side of the worktop and screw it into the opposite side. (See Figure 6)



6. Using flathead screwdriver, remove the cap from the top of the door and place it into the opposite side. (See Figure 7)




7. Place door on upper hinge pin. (See Figure 8)




OPERATION CONTINUED

8. Install the lower hinge and rubber gasket on the bottom left side of the cabinet. (See Figure 9)



9. Install the solid foot on the bottom right side of the cabinet. Screw adjustable foot into the bottom left side. (See Figure 10)



10. Flip fridge right-side up.

MAINTENANCE

CLEANING



IMPORTANT! Ensure the appliance is unplugged before cleaning.

- To clean the inside of the appliance, use a soft cloth and a solution of one tablespoon of baking soda to one quart of water or a mild soap or detergent solution.
- Wash removable shelves in a mild detergent solution, then dry and wipe with a soft cloth.
- Clean the outside with a soft, damp cloth and some mild detergent.
- Clean the area where the door seals against the cabinet with a soapy cloth. Rinse with a damp cloth and let dry.



NOTE: Do not use cleaners containing ammonia or alcohol on the appliance. Ammonia or alcohol can damage the appearance of the appliance. Never use any commercial or abrasive cleaners or sharp objects on any part of the appliance.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of the appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period, take the proper steps to protect the contents.



NOTE: Wait three to five minutes before attempting to restart the refrigerator if operation has been interrupted.

DEFROST

This appliance is equipped with an automatic defrost function and does not require manual defrosting. Defrost water from the appliance is channeled into a drip tray located above the compressor. Heat transfer from the compressor causes the defrost water to evaporate.

MAINTENANCE CONTINUED

VACATION

- **Short vacations:** Leave the appliance operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all items and turn off the appliance. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly, propping it open if necessary.

DISPOSAL

This appliance should not be treated as regular household waste. It should be taken to the appropriate waste collection point for recycling of electrical components. For information on local waste collection points, contact your local waste removal agency or government office.

MOVING

1. Ensure the appliance is empty.
2. Secure the shelves and door with tape.
3. Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
4. Protect the outside of the appliance with a blanket or similar item.
5. Ensure the appliance stays in the upright position during transportation. If the appliance is placed on its back or side during transportation, upon reaching the destination, allow it to remain upright for six hours before plugging in to avoid damage to internal components.

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	POSSIBLE CAUSE
No power.	A fuse may be blown or the circuit breaker tripped. Plug not fully inserted into the wall outlet.
Internal temperature not cold enough.	Temperature setting is too warm. Door is not shut properly or is opened excessively. Recently added a large quantity of warm food to the cabinet. Close proximity to heat source or direct sunlight. Ambient temperature or humidity is very high.
Appliance runs continuously.	Temperature setting is too cold. Door is not shut properly or is opened excessively. Recently added a large quantity of warm food to the cabinet. Close proximity to heat source or direct sunlight. Ambient temperature or humidity is very high.


ULINE

1-800-295-5510


uline.com

ULINE H-12562
DANBY® FRIGOBAR
1.7 PIES CÚB.


800-295-5510
uline.mx



HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador de Cruz



Destornillador de Punta Plana



Se Requiere Armar Entre Dos Personas

SEGURIDAD

Lea, guarde y siga todas las instrucciones de seguridad.



¡PELIGRO! Riesgo de incendio o explosión. Utiliza refrigerante inflamable. No perforo los tubos de refrigerante.

- No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador.
- Asegúrese de que el mantenimiento se realice por personal de servicio autorizado de fábrica para minimizar daños al producto o problemas de seguridad.
- Si el cable de alimentación está dañado, se debe reemplazar por el fabricante, el agente de servicio o alguna persona calificada para evitar riesgos.
- Consulte el manual de reparación o la guía del usuario antes de intentar dar mantenimiento a este producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.
- Deseche de manera adecuada conforme a regulaciones federales o locales.
- Siga todas las instrucciones de manejo con cuidado.
- No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con propulsor inflamable en este aparato.



¡ALTO! ¡ADVERTENCIA! Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o la estructura integrada, libres de obstrucción.



¡ALTO! ¡ADVERTENCIA! No utilice dispositivos mecánicos o ningún otro método para acelerar el proceso de descongelación distintos a los recomendados por el fabricante.



¡ALTO! ¡ADVERTENCIA! No dañe el circuito refrigerante.



¡ADVERTENCIA! No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para almacenar alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.



¡PRECAUCIÓN! Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



¡PELIGRO! Los niños corren el riesgo de quedar atrapados. Antes de desechar un aparato usado:

- Remueva la puerta o tapa.
- Deje las repisas en su lugar para que los niños no puedan meterse en ellos.



¡PELIGRO! No añada una cerradura a la puerta o tapa. Esto puede provocar que los niños queden atrapados o se lastimen.

- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes o reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que lo supervise o capacite una persona responsable de su seguridad.

Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:

- Áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales.
- Haciendas, posadas, hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
- Banquetes y otras aplicaciones no minoristas similares.

CONTINUACIÓN DE SEGURIDAD

CONEXIÓN A TIERRA

- Este aparato debe tener conexión a tierra. La conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica.
- Este aparato cuenta con un cable de conexión a tierra con enchufe de tres clavijas. El cable se debe enchufar a un tomacorriente con conexión a tierra adecuada. Si el tomacorriente de pared es de dos clavijas, se debe reemplazar con un tomacorriente de tres clavijas conectado a tierra adecuadamente. La placa de clasificación de la serie indica el voltaje y frecuencia para la cual se diseñó el aparato.



¡ADVERTENCIA! El uso inapropiado del enchufe de conexión a tierra puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Comuníquese con un electricista o agente de servicio calificado si las instrucciones para conexión a tierra no se comprenden por completo o si existe duda de si el aparato está adecuadamente conectado a tierra.

- No conecte el aparato usando extensiones o junto con otro aparato en el mismo tomacorriente de pared. No empalme el cable. Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera clavija de conexión a tierra del cable. No utilice extensiones o adaptadores (de dos clavijas) sin conexión a tierra.
- Si el cable de alimentación está dañado, se debe reemplazar por el fabricante, el agente de servicio o alguna persona calificada para evitar riesgos.

INSTALACIÓN



NOTA: Se requieren al menos dos personas para mover el aparato.

UBICACIÓN

- Coloque el aparato en un piso que sea lo suficientemente resistente para soportarlo cuando esté completamente lleno.
- No coloque el aparato bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor, como una estufa o calentador, ya que esto podría aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas ambientes extremadamente frías podría también causar que el aparato no funcione adecuadamente.
- No utilice el aparato cerca del agua, como en un sótano húmedo o cerca de un fregadero.
- Este aparato está diseñado solo para uso en interiores. No está diseñado para instalación en exteriores, incluyendo cualquier lugar que no tenga control de temperatura (cocheras, terrazas, vehículos, etc.)

CONFIGURACIÓN


- Retire el empaque interior y exterior antes de la instalación. Limpie la parte exterior del aparato con un paño suave y seco y la parte interior con un paño tibio y mojado.
- Antes de conectar el aparato a una fuente de alimentación, déjelo de pie durante aproximadamente seis horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de enfriamiento por el manejo durante el transporte.

- Permita cinco pulgadas de espacio entre la parte posterior, laterales y superior del aparato y las paredes adyacentes. Permita dos pulgadas de espacio entre la parte superior y laterales del aparato y las paredes adyacentes.
- Este aparato está diseñado solo para instalación independiente no para empotrarse dentro de un gabinete o mostrador. Instalar de esa manera el aparato puede causar un mal funcionamiento.

NIVELACIÓN


Hay una pata ajustable en la parte inferior del aparato que se puede girar hacia arriba o abajo para asegurarse de que esté nivelado.

1. Gire la pata niveladora en sentido contrario a las manecillas del reloj lo más que pueda, hasta que la parte superior de la pata toque la parte inferior del gabinete. (Vea Diagrama 1)




CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


2. Gire la pata niveladora en sentido de las manecillas del reloj hasta que el aparato quede nivelado. (Vea Diagrama 2)



FUNCIONES



VISTA SUPERIOR



PARTES

#	DESCRIPCIÓN
1	Repisa Ajustable
2	Salida del Agua Descongelada
3	CANSTOR™ Revestimiento de la Puerta
4	Rack para Botellas
5	Empaque Magnético
6	Pata Niveladora
7	Dial de Termostato

FUNCIONAMIENTO


SELECCIÓN DE TEMPERATURA

La temperatura del aparato se puede ajustar girando el dial del termostato ubicado en la parte posterior. (Vea Diagrama 3)

- La parte más gruesa y oscura de la línea azul es la configuración más fría.
- La parte más fina y clara de la línea azul es la configuración más cálida.
- La posición "0" apagará la función de enfriamiento.



NOTA: La temperatura interna del aparato puede variar basada en la temperatura ambiente, la cantidad de artículos almacenados y qué tan frecuentemente se abre la puerta.




CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN DE LA PUERTA




¡¡IMPORTANTE! Si el aparato se coloca boca arriba o de lado en cualquier periodo durante este proceso, se debe permitir que permanezca derecho durante seis horas antes de conectarlo para evitar daños a los componentes interiores.


1. Coloque el frigobar de cabeza en una superficie que no deje marcas.
2. Desatornille la pata niveladora y retire la pata sólida de la parte inferior del lado izquierdo del gabinete. (Vea Diagrama 4)




3. Desatornille la bisagra inferior y retire el empaque de caucho de la parte inferior derecha lateral del gabinete. (Vea Diagrama 5)




4. Retire la puerta del gabinete.
5. Desatornille el perno de la bisagra superior de lado derecho de la superficie y atornille en el lado opuesto. (Vea Diagrama 6)



6. Con un desarmador de punta plana, retire la tapa de la parte superior y coloque en el lado opuesto. (Vea Diagrama 7)




7. Coloque la puerta en el perno de la bisagra superior. (Vea Diagrama 8)




CONTINUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

8. Instale la pata niveladora y bisagra inferior en el lado inferior izquierdo del gabinete. (Vea Diagrama 9)



9. Instale la pata sólida del lado inferior derecho del gabinete. Atornille la pata niveladora en el lado inferior izquierdo. (Vea Diagrama 10)



10. Enderece el frigobar.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA



¡IMPORTANTE! Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de limpiarlo.

- Para limpiar el interior del aparato, utilice un paño suave y una solución de una cucharada de bicarbonato de sodio en un cuarto de galón de una solución de jabón o detergente suave.
- Lave las repisas removibles en una solución detergente suave, séquelas y límpielas con un paño suave.
- Limpie el exterior con un paño suave y húmedo y detergente no abrasivo.
- Limpie el área donde la puerta se sella contra el gabinete con un paño con jabón. Enjuague con un trapo húmedo y deje secar.



NOTA: No utilice limpiadores que contengan amoníaco o alcohol. El amoníaco o alcohol puede dañar la apariencia del aparato. Nunca utilice limpiadores comerciales o abrasivos u objetos filosos en ninguna parte del aparato.

FALLA ELÉCTRICA

La mayoría de las fallas eléctricas se corrigen dentro de unas horas y no deben afectar la temperatura del aparato si minimiza el número de veces que abre la puerta. Si no habrá electricidad durante un periodo más largo, tome las siguientes medidas para proteger el contenido.



NOTA: Espere de tres a cinco minutos antes intentar reiniciar el refrigerador si se interrumpió su funcionamiento.

DESCONGELAR

Este aparato está equipado con una función de descongelación automática y no requiere descongelación manual. El agua que se descongela del aparato se canaliza a una bandeja de goteo ubicada sobre el compresor. La transferencia de calor del compresor causa que el agua descongelada se evapore.

CONTINUACIÓN DE MANTENIMIENTO

VACACIONES

- **Vacaciones cortas:** Deje el aparato en funcionamiento durante vacaciones de menos de tres semanas.
- **Vacaciones largas:** Si el aparato no se utilizará durante varios meses, retire todos los artículos y apáguelo. Limpie y seque bien el interior. Para evitar el crecimiento de moho u olores, deje la puerta ligeramente abierta, o completamente abierta si fuera necesario.

MUDANZA

1. Asegúrese de que el aparato esté vacío.
2. Asegure las repisas y la puerta con cinta adhesiva.
3. Gire la pata ajustable hasta la base para evitar daños.

4. Proteja la parte exterior del aparato con una cobija o artículo similar.
5. Asegúrese de que el aparato se mantenga en posición vertical durante el transporte. Si el aparato se coloca sobre la parte posterior o de lado durante el transporte, una vez llegue a su destino, permita que permanezca vertical durante seis horas antes de conectarlo para evitar daños a los componentes internos.

DESECHAR

Este aparato no se debe tratar como residuos domésticos regulares. Se debe llevar al punto de recolección de desechos adecuado para el reciclaje de componentes eléctricos. Para información sobre los puntos de recolección de desechos, comuníquese con su agencia de remoción de desechos u oficina gubernamental.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSA POSIBLE
Sin energía.	Se fundió un fusible o se activó el cortacircuitos. El enchufe no está conectado completamente en el tomacorriente.
La temperatura interna no está suficientemente fría.	La configuración de temperatura es demasiado cálida. La puerta no está bien cerrada o se abre en exceso. Se colocó una gran cantidad de comida caliente en el gabinete. Proximidad directa a una fuente de calor o a la luz del sol. La temperatura o humedad ambiente es muy alta.
El aparato funciona continuamente.	La configuración de temperatura es demasiado fría. La puerta no está bien cerrada o se abre en exceso. Se colocó una gran cantidad de comida caliente en el gabinete. Proximidad directa a una fuente de calor o a la luz del sol. La temperatura o humedad ambiente es muy alta.

ULINE

800-295-5510

uline.mx

ULINE H-12562


DANBY^{MD} – RÉFRIGÉRATEUR COMPACT

1,7 PIEDS CUBES


1 800 295-5510

uline.ca

OUTILS REQUIS




Tournevis
cruziforme



Tournevis à
tête plate



Montage à deux
personnes requis



SÉCURITÉ

Veillez lire, conserver et respecter toutes les consignes de sécurité.



DANGER! Risque d'incendie ou d'explosion. Le réfrigérant utilisé est inflammable. Ne percez pas les tuyaux du réfrigérant.

- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur.
- Assurez-vous que l'entretien est effectué par un technicien agréé par l'usine pour minimiser les dommages du produit ou les problèmes de sécurité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
- Consultez le manuel de réparation ou le guide du propriétaire avant d'essayer de réparer cet article. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.
- Mettez l'appareil au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations fédérales ou locales.
- Suivez attentivement les instructions de manutention.
- N'entrez pas de substances explosives, telles que des aérosols contenant un propulseur inflammable, dans ce réfrigérateur.



AVERTISSEMENT! Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte du réfrigérateur ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.



AVERTISSEMENT! N'endommagez pas le circuit frigorifique.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments d'entreposage des aliments, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.



MISE EN GARDE! Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le réfrigérateur.



DANGER! Cet appareil présente un risque de prise au piège pour les enfants. Avant de jeter un appareil usagé :

- Retirez la porte ou le couvercle.
- Laissez les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.



DANGER! N'ajoutez pas de cadenas à la porte ou au couvercle. Les enfants risquent d'y être piégés et de se blesser.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales peuvent être différentes ou réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées ou formées par une personne responsable de leur sécurité pour utiliser l'appareil.

Cet appareil est prévu pour être utilisé dans des environnements domestiques et autres environnements similaires, tels que :

- Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
- Les fermes, chambres d'hôtes, hôtels, motels et autres environnements résidentiels.
- La restauration et autres applications non commerciales.

MISE À LA TERRE

- Cet appareil doit être mis à la terre. La mise à la terre réduit le risque d'électrocution en permettant au courant électrique de s'échapper.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un fil de mise à la terre et d'une fiche à trois broches. Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise de courant correctement mise à la terre. Si la prise murale est à deux broches, elle doit être remplacée par une prise murale à trois broches correctement mise à la terre. La plaque signalétique indique la tension et la fréquence pour lesquelles l'appareil est conçu.



AVERTISSEMENT! L'utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien qualifié ou un technicien de service si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez un doute quant à la mise à la terre de l'appareil.

- Ne branchez pas l'appareil sur une rallonge ou avec un autre appareil dans la même prise murale. N'épissez pas le cordon d'alimentation. La troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation ne doit être en aucun cas retirée ou coupée. N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs (à deux broches) non mis à la terre.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.

INSTALLATION



REMARQUE : Le déplacement de l'appareil nécessite au moins deux personnes.

EMPLACEMENT


- Placez l'appareil sur un sol suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est entièrement rempli.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière ou un radiateur, car cela peut augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent également entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau, comme dans un sous-sol humide ou près d'un évier.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. Il n'est pas conçu pour être installé à l'extérieur, y compris dans les endroits où la température n'est pas régulée (garages, vérandas, véhicules, etc.).

- Prévoyez un espace de cinq po entre l'arrière de l'appareil et le mur adjacent. Prévoyez un espace de deux po entre les côtés et le dessus de l'appareil et les murs adjacents.
- Cet appareil est prévu pour une installation autonome uniquement et ne doit pas être encastré dans un meuble ou un plan de travail. L'encastrement de cet appareil peut entraîner son dysfonctionnement.


NIVELLEMENT

Un pied réglable situé sous l'appareil peut être tourné vers le haut ou vers le bas pour assurer son nivellement.

1. Tournez le pied réglable dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le haut du pied touche le bas du réfrigérateur. (Voir Figure 1)




2. Tournez lentement le pied de nivellement dans le sens horaire jusqu'à ce que l'appareil soit à niveau. (Voir Figure 2)




PRÉPARATION

- Retirez l'emballage intérieur et extérieur avant l'installation. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et sec et l'intérieur avec un chiffon humide et tiède.
- Avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation, laissez-le reposer debout pendant environ six heures afin de réduire les risques de dysfonctionnement du système de refroidissement dû à la manutention pendant le transport.

CARACTÉRISTIQUES



VUE DU DESSUS



PIÈCES

#	DESCRIPTION
1	Tablette réglable
2	Sortie d'eau de dégivrage
3	Revêtement de porte CANSTOR [™]
4	Porte-bouteilles
5	Joint magnétique
6	Pied de nivellement
7	Cadran du thermostat

FUNCTIONNEMENT

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE


La température de l'appareil peut être réglée en tournant le cadran du thermostat à l'arrière de l'appareil. (Voir Figure 3)

- La partie la plus épaisse et la plus foncée de la ligne bleue correspond au réglage le plus froid.
- La partie la plus fine et la plus claire de la ligne bleue correspond au réglage le plus chaud.
- Utilisez la position « 0 » pour désactiver la fonction de refroidissement.



REMARQUE : La température interne de l'appareil peut varier en fonction de la température ambiante, de la quantité de nourriture placée dans le réfrigérateur et de la fréquence d'ouverture de la porte.

Figure 3




INVERSION DE LA PORTE




IMPORTANT! Si l'appareil est placé sur le dos ou sur le côté pendant un certain temps au cours de ce processus, il faut le laisser en position verticale pendant six heures avant de le brancher, afin d'éviter d'endommager les composants internes.


1. Placez le réfrigérateur à l'envers sur une surface lisse et non-marquante.
2. Dévissez le pied réglable et retirez le pied fixe du côté inférieur gauche du réfrigérateur. (Voir Figure 4)




3. Dévissez la charnière inférieure et retirez le joint d'étanchéité en caoutchouc du côté inférieur droit du réfrigérateur. (Voir Figure 5)




4. Retirez la porte du réfrigérateur.
5. Dévissez l'axe de la charnière supérieure du côté droit du dessus du réfrigérateur, puis vissez-le du côté opposé. (Voir Figure 6)



6. À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirez le capuchon situé sur le dessus de la porte, puis installez-le du côté opposé. (Voir Figure 7)




7. Placez la porte sur l'axe de la charnière supérieure. (Voir Figure 8)




FONCTIONNEMENT SUITE

8. Installez la charnière inférieure et le joint d'étanchéité en caoutchouc sur le côté inférieur gauche du réfrigérateur. (Voir Figure 9)



9. Installez le pied fixe en bas à droite du réfrigérateur. Vissez le pied réglable dans le côté inférieur gauche. (Voir Figure 10)



10. Retournez le réfrigérateur à l'endroit.

ENTRETIEN

NETTOYAGE



IMPORTANT! Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.

- Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, utilisez un chiffon doux et une solution composée d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau, ou d'une solution de savon ou de détergent doux.
- Lavez les tablettes amovibles dans une solution de détergent doux, puis séchez-les et essuyez-les avec un chiffon doux.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et humide et un peu de détergent doux.
- Nettoyez la zone d'étanchéité de fermeture de la porte contre le réfrigérateur avec un chiffon savonneux. Rincez avec un chiffon humide et laissez sécher.



REMARQUE : N'utilisez pas de nettoyants contenant de l'ammoniaque ou de l'alcool sur l'appareil. L'ammoniac ou l'alcool peuvent endommager l'apparence de l'appareil. N'utilisez jamais de nettoyants commerciaux ou abrasifs, ni d'objets tranchants sur aucune partie de l'appareil.

PANNE DE COURANT

La plupart des pannes de courant sont résolues en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de l'appareil si vous réduisez le nombre d'ouvertures de la porte. En cas de panne de courant prolongée, prenez les mesures nécessaires pour protéger le contenu.



REMARQUE : Attendez trois à cinq minutes avant de redémarrer le réfrigérateur si son fonctionnement a été interrompu.

DÉGIVRAGE

Cet appareil est équipé d'une fonction de dégivrage automatique et ne nécessite pas de dégivrage manuel. L'eau de dégivrage est acheminée vers un bac collecteur situé au-dessus du compresseur. Le transfert de chaleur du compresseur provoque l'évaporation de l'eau de dégivrage.

ENTRETIEN SUITE

VACANCES

- **Courtes vacances** : Laissez l'appareil fonctionner pendant des vacances de moins de trois semaines.
- **Longues vacances** : Si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant plusieurs mois, éteignez-le et retirez-en toute la nourriture. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur du réfrigérateur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte, en la calant si nécessaire.

DÉMÉNAGEMENT

1. Assurez-vous que l'appareil est vide.
2. Fixez les tablettes et la porte avec du ruban adhésif.
3. Tournez le pied réglable vers le haut jusqu'à la base pour éviter tout dommage.
4. Protégez l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un objet similaire.

5. Assurez-vous que l'appareil reste en position verticale pendant le transport. Si l'appareil est placé sur le dos ou sur le côté pendant le transport, laissez-le en position verticale pendant six heures une fois arrivé à destination avant de le brancher afin d'éviter d'endommager les composants internes.

MISE AU REBUT

Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être déposé dans un point de collecte des déchets approprié pour le recyclage des composants électriques. Pour plus d'informations sur les points de collecte des déchets locaux, contactez votre service local de collecte des déchets ou votre administration publique.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
Il n'y a pas d'alimentation.	Un fusible est peut-être grillé ou le disjoncteur s'est déclenché. La fiche n'est pas complètement insérée dans la prise murale.
La température interne n'est pas assez froide.	Le réglage de la température est trop élevé. La porte est mal fermée ou trop ouverte. Une grande quantité d'aliments chauds a été placée récemment dans l'enceinte du réfrigérateur. L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur ou de la lumière directe du soleil. La température ou l'humidité ambiante est très élevée.
L'appareil fonctionne en continu.	Le réglage de la température est trop bas. La porte est mal fermée ou trop ouverte. Une grande quantité d'aliments chauds a été placée récemment dans l'enceinte du réfrigérateur. L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur ou de la lumière directe du soleil. La température ou l'humidité ambiante est très élevée.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca