


# ULINE H-3813 HONEYWELL VOYAGER 1202G SCANNER


1-800-295-5510  
uline.com



## CONNECTING THE DEVICE WITH USB

 **NOTE: USB cord can connect only to the base.**

1. First connect the appropriate interface cable to the scanner, then to the computer. (See Figure 1)




2. Ensure the cable is secured in the wireways in the bottom of the base and that the base sits flat on a horizontal surface. The scanner will beep.

3. Verify the scanner or base operation by scanning a barcode from the sample symbols in the back of the manual included with product.

 **NOTE: The unit defaults to a USB PC keyboard.**

**ULINE H-3813**  
**HONEYWELL VOYAGER**  
**1202G ESCÁNER**


800-295-5510  
uline.mx



## CONECTAR EL DISPOSITIVO A TRAVÉS DE USB

 **NOTA:** El cable USB solo se puede conectar a la base.

1. En primer lugar, conecte el cable de interfaz apropiado al escáner y luego a la computadora. (Vea Diagrama 1)




2. Asegúrese de que el cable esté bien sujeto a las ranuras de la parte inferior de la base y que la base quede plana sobre una superficie horizontal. El escáner emitirá un pitido.

3. Verifique el funcionamiento del escáner o de la base escaneando un código de barras de los símbolos de muestra que se incluyen en la parte posterior del manual entregado con el producto.

 **NOTA:** La unidad está configurada de manera predeterminada para un teclado de PC con conexión USB.

**ULINE H-3813**  
**HONEYWELL VOYAGER**  
**1202G – SCANNEUR**


1 800 295-5510  
uline.ca



## RACCORDEMENT DU DISPOSITIF AU PORT USB

 **REMARQUE :** Le cordon USB ne peut être connecté qu'à la base.

1. Branchez d'abord le câble d'interface approprié au scanner, puis à l'ordinateur. (Voir Figure 1)



2. Assurez-vous que le câble est fixé dans les chemins de câbles dans la partie inférieure de la base et que la base repose à plat sur une surface horizontale. Le scanner émettra un signal sonore.

3. Vérifiez le fonctionnement du scanner ou les opérations de base en balayant un code à barres parmi les échantillons qui se trouvent à l'arrière du manuel inclus avec le produit.

 **REMARQUE :** Un clavier PC USB est défini par défaut pour le fonctionnement de l'unité.