



ULINE H-3879

4-WAY SLATWALL TOWER

1-800-295-5510
uline.com



TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver



Rubber Mallet (Optional)


PARTS



Confirmat Screw x 12




Camlock Pin x 12



Pan Head Screw x 16




Caster x 4



Wing Panel x 4



Camlock x 12




Dowel Pin x 4



Screw Cap x 12



Kick Base Board x 4




Spinner Base Top x 1


ASSEMBLY

KICK BASE ASSEMBLY

1. Install camlock pins into the predrilled holes in kick base boards using screwdriver. (See Figure 1)




2. Install camlocks into large holes in kick base boards by tapping them into position with rubber mallet. (See Figure 2)




 **NOTE:** Ensure the hole in the side of the camlock always faces outward.

ASSEMBLY CONTINUED

3. Arrange kick base boards to form a square so that each corner has camlock pins set into the camlocks of the adjacent board. (See Figure 3)




4. Connect camlocks and pins by inserting screwdriver into the top hole of the camlock and turning clockwise. (See Figure 4)




 **NOTE:** Tilt screwdriver at an angle while twisting to better lock the camlocks.

SPINNER BASE ASSEMBLY


1. Set spinner base top with underside facing up on a protected surface.
2. Install camlock pins into predrilled holes of the spinner base using screwdriver. (See Figure 1)
3. Set the kick base onto the spinner base so the camlocks and camlock pins match up, and tighten camlocks. (See Figure 5)

 **NOTE:** If you do not want the spinner base to rotate, install a screw through the bottom base panel into the top base panel, taking care not to puncture through the surface of the top base panel. This will stabilize the spinner component of the base unit.



CASTERS INSTALLATION (OPTIONAL)


1. Position the casters onto each of the four corners of kick base assembly.
2. Using four pan head screws per caster, attach the casters through the predrilled holes on the inside corners of the kick base. (See Figure 6)



 **NOTE:** Install all screws before the final tightening to allow for easier alignment of casters.

4-WAY DISPLAY PANELS INSTALLATION

1. Flip spinner base top right side up.
2. Install four wooden dowel pins into the pre-drilled holes on the base top. (See Figure 7)




ASSEMBLY CONTINUED



NOTE: Two people are recommended for steps 3 through 5.


3. Install two panels onto the dowel pins so that they are perpendicular to each other. Locate the holes on the bottom of the panels and set them onto the dowel pins. (See Figure 8)



NOTE: Do not fully tighten screws until all the panels are in place. Once wing panels are in place, tighten screws completely.

5. Install remaining panels in the same manner.
6. To cover the exposed screw heads, peel the decorative screw caps to expose the sticky back, and carefully center and cover the screw heads.

4. Attach panels together by installing confirmat screws into predrilled holes using Phillips screwdriver. (See Figure 9)




ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-3879

TORRE DE PANEL RANURADO DE 4 LADOS

800-295-5510
uline.mx



HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador de Cruz



Mazo de Hule (opcional)

PARTES



12 Tornillos Confirmat




12 Clavijas de Tuerca



16 Tornillos de Cabeza Plana




4 Ruedas



4 Paneles Laterales




12 Tuercas




4 Taquetes



12 Cubiertas para Tornillos



4 Zócalos




1 Parte Superior de la Base Giratoria


ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LA BASE DE RODAPIÉ

1. Usando un desarmador, instale las clavijas de tuerca en los orificios pretaladrados de los rodapiés de la base. (Vea Diagrama 1)




2. Coloque las tuercas en los orificios grandes de los rodapiés golpeándolas ligeramente con el mazo de hule. (Vea Diagrama 2)




NOTA: Asegúrese de que el orificio del lado de la tuerca siempre apunte hacia afuera.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

3. Alinee los rodapiés en forma de cuadrado, de forma que cada esquina disponga de clavijas de tuerca insertadas en las tuercas del rodapié contiguo. (Vea Diagrama 3)




4. Conecte las tuercas y las clavijas insertando un desarmador en el orificio superior de la tuerca y girando en el sentido de las manecillas del reloj. (Vea Diagrama 4)




 **NOTA:** Incline el desarmador formando un ángulo para poder trabar mejor las tuercas.

ENSAMBLE DE LA BASE GIRATORIA


1. Coloque la base giratoria con la parte inferior hacia arriba sobre una superficie protegida.
2. Usando un desarmador, instale las clavijas de tuerca en los orificios pretaladrados de la base giratoria. (Vea Diagrama 1)
3. Coloque la base sobre la base giratoria de forma que las tuercas y las clavijas de tuerca coincidan y apriete las tuercas. (Vea Diagrama 5)


 **NOTA:** Si no desea que la base giratoria rote, coloque un tornillo a través del panel inferior de la base hasta el panel superior de la base, teniendo cuidado de no perforar la superficie del panel superior de la base. Esto estabilizará el componente giratorio de la unidad de la base.



INSTALACION DE LAS RUEDAS (OPCIONAL)

1. Coloque las ruedas en cada una de las cuatro esquinas del ensamble de la base.
2. Usando cuatro tornillos de cabeza plana por rueda, fije las ruedas a través de los orificios pretaladrados de las esquinas interiores del rodapié. (Vea Diagrama 6)




 **NOTA:** Instale todos los tornillos antes de apretarlos por última vez para permitir una alineación más fácil de las ruedas.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


INSTALACIÓN DE LOS PANELES EXHIBIDORES DE 4 LADOS

1. Voltee la base giratoria a su posición normal.
2. Coloque cuatro taquetes de madera en los orificios pretaladrados de la parte superior de la base. (Vea Diagrama 7)





 **NOTA:** Se recomienda que los pasos 3 a 5 sean realizados por dos personas.

3. Instale dos paneles en los taquetes de manera que queden perpendiculares uno al otro. Localice los orificios de la parte inferior de los paneles y colóquelos sobre los taquetes. (Vea Diagrama 8)



4. Fije los paneles juntos instalando tornillos Confirmat en los orificios pretaladrados usando un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 9)



 **NOTA:** No apriete completamente los tornillos hasta que haya colocado todos los paneles. Apriete completamente los tornillos una vez que los paneles laterales estén colocados.

5. Instale los demás paneles de la misma manera.
6. Para cubrir las cabezas de los tornillos, exponga la parte adhesiva de las cubiertas decorativas para tornillos y colóquelas cuidadosamente en el centro para cubrir las.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-3879

TOUR EN PANNEAUX RAINURÉS À 4 CÔTÉS

1-800-295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS




Tournevis cruciforme



Maillet en caoutchouc
(facultatif)




PIÈCES



Vis Confirmat x 12




Vis excentrique x 12




Vis à tête cylindrique
bombée x 16




Roulette x 4



Panneau x 4



Cylindre à
excentrique x 12




Goupille x 4



Cache-vis x 12



Panneau de la base x 4




Haut de la base
rotative x 1


MONTAGE

ASSEMBLAGE DE LA BASE

1. À l'aide du tournevis, installez les vis excentriques dans les trous prépercés des panneaux de la base. (Voir Figure 1)




2. En vous servant d'un maillet en caoutchouc, installez les cylindres à excentrique dans les grands trous des panneaux de la base en les tapotant en position. (Voir Figure 2)




REMARQUE : Assurez-vous que le trou sur le côté du cylindre à excentrique fait toujours face à l'extérieur.

MONTAGE SUITE

3. Positionnez les panneaux de la base pour former un carré de façon à ce que chaque coin présente des vis excentriques insérées dans les cylindres à excentrique du panneau voisin. (Voir Figure 3)



4. Connectez les cylindres à excentrique et les vis excentriques en insérant le tournevis dans le trou supérieur du cylindre à excentrique et en tournant dans le sens horaire. (Voir Figure 4)



 **REMARQUE :** Inclinez le tournevis en tournant pour mieux verrouiller les cylindres à excentrique.

ASSEMBLAGE DE LA BASE ROTATIVE

1. Sur une surface protégée, placez le dessus de la base de roue à l'envers (le dessous vers le haut).
2. À l'aide du tournevis, installez les vis excentriques dans les trous prépercés de la base rotative. (Voir Figure 1)
3. Placez la base sur la base rotative de façon à ce que les cylindres à excentrique et les vis excentriques correspondent et serrez les cylindres à excentrique. (Voir Figure 5)



 **REMARQUE :** Si vous ne souhaitez pas que la base rotative tourne, installez une vis par le panneau de base inférieur dans le panneau de base supérieur, en veillant à ne pas percer la surface du panneau de base supérieur. Ceci stabilisera l'élément rotatif de l'unité de base.


Figure 5



INSTALLATION DES ROULETTES (FACULTATIF)

1. Placez les roulettes à chacun des quatre coins de la base. (Voir Figure 6)
2. Fixez les roulettes en insérant pour chaque roulette quatre vis à tête cylindrique bombée dans les trous prépercés aux coins intérieurs de la base. (Voir Figure 6)

Figure 6




 **REMARQUE :** Installez toutes les vis avant de serrer complètement pour permettre un meilleur alignement des roulettes.

MONTAGE SUITE


INSTALLATION DES PANNEAUX DU PRÉSENTOIR À QUATRE CÔTÉS

1. Mettez la base rotative à l'endroit (le dessus vers le haut).
2. Installez quatre goupilles en bois dans les trous prépercés sur le dessus de la base. (Voir Figure 7)





 **REMARQUE :** La présence de deux personnes est recommandée pour les étapes 3 à 5.

3. Installez deux panneaux sur les goupilles de façon à ce qu'ils soient perpendiculaires. Repérez les trous sur la partie inférieure des panneaux et placez-les sur les goupilles. (Voir Figure 8)



4. À l'aide de le tournevis cruciforme, attachez les panneaux ensemble en insérant des vis Confirmat dans les trous prépercés. (Voir Figure 9)



 **REMARQUE :** Ne serrez pas complètement les vis avant que tous les panneaux soient en place. Une fois que les panneaux sont en place, serrez complètement les vis.

5. Installez les autres panneaux de la même manière.
6. Pour recouvrir les têtes de vis exposées, retirez la pellicule des cache-vis décoratifs pour exposer le dos adhésif, puis centrez et recouvrez les têtes de vis avec soin.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca