



ULINE H-6304GR

DOWNTOWN COLLECTION – 2-DRAWER OFFICE LATERAL FILE CABINET

1-800-295-5510
uline.com



TOOL NEEDED




Phillips Screwdriver




Two Person Assembly
Recommended


PARTS



Adjustable Glide x 4



Metal Handle x 2




File Clip x 8



Long Metal Bar x 2



Short Metal Bar x 4



Key (Set of 2) x 1

ASSEMBLY





NOTE: Assemble on a smooth, non-marring surface to avoid scratching.



NOTE: Check that all parts are included.


1. Lock drawers. With second person, set file cabinet on side.
2. Insert adjustable glides (A) on bottom of file cabinet. Glides can be adjusted to compensate for uneven floors. (See Figure 1)

3. With second person, set file cabinet upright. Unlock drawers. Remove handle (B) mounted inside drawer and use same screws to attach handle to front of drawer. Repeat for second drawer. (See Figure 2)




ASSEMBLY CONTINUED

4. To hang files from side to side, attach one bar clip (C) to each side of drawer and insert one long metal bar (D). (See Figure 3)



5. To hang files from front to back, attach two bar clips (C) to back of drawer and insert two short metal bars (E). (See Figure 4)




ULINE H-6304GR

COLECCIÓN URBANA – ARCHIVERO LATERAL DE 2 CAJONES PARA OFICINA

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Desarmador de Cruz




Se Recomienda Armar
Entre Dos Personas




PARTES



4 Tapas Niveladoras



2 Asas de Metal




8 Clips para
Archivo



2 Barras Largas de Metal



4 Barras Cortas de Metal




Llaves (Set de 2)

ENSAMBLE


NOTA: Ensamble sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones.

NOTA: Verifique que todas las partes estén incluidas.

1. Cierre los cajones con llave. Entre dos personas, coloque el archivero de lado.
2. Inserte las cuatro tapas niveladoras (A) en la parte inferior del gabinete. Las tapas niveladoras se pueden ajustar para compensar los pisos irregulares. (Vea Diagrama 1)




3. Entre dos personas, enderece el archivero. Abra los cajones. Retire las asas (B) instaladas por dentro de los cajones y use los mismos tornillos para fijarlas al frente del cajón. Repita la operación para el segundo cajón. (Vea Diagrama 2)




CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

4. Para colgar archivos de lado a lado, fije un clip de barra (C) a cada lado del cajón e inserte una barra larga de metal (D). (Vea Diagrama 3)



5. Para colgar archivos de frente hacia atrás, fije dos clips de barra (C) al lado posterior del cajón e inserte dos barras cortas de metal (D). (Vea Diagrama 4)




ULINE H-6304GR

COLLECTION DOWNTOWN – CLASSEUR LATÉRAL DE BUREAU – 2 TIROIRS

1-800-295-5510

uline.ca


OUTIL REQUIS




Tournevis cruciforme




Montage à deux personnes
recommandé




PIÈCES



Patin réglable x 4



Poignée en métal x 2




Attache pour
classeur x 8



Barre longue en métal x 2



Barre courte en
métal x 4



Clé (jeu de 2) x 1

MONTAGE




REMARQUE : Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures.



REMARQUE : Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.


1. Verrouillez les tiroirs. À deux, posez le classeur sur le côté.
2. Insérez les patins réglables (A) sur le bas du classeur. Les patins peuvent être réglés pour compenser les inégalités du plancher. (Voir Figure 1)

Figure 1




3. À deux, posez le classeur debout. Déverrouillez les tiroirs. Retirez la poignée (B) située à l'intérieur et fixez-la à l'extérieur du tiroir avec les mêmes vis. Répétez la procédure pour le deuxième tiroir. (Voir Figure 2)

Figure 2




MONTAGE SUITE

4. Pour suspendre les dossiers latéralement, fixez une attache pour classeur (C) sur chaque côté du tiroir et insérez une barre longue en métal (D).
(Voir Figure 3)



5. Pour suspendre les dossiers d'avant en arrière, fixez deux attaches pour classeur (C) sur l'arrière du tiroir et insérez deux barres courtes en métal (E).
(Voir Figure 4)



ULINE

1-800-295-5510
uline.ca