


**ULINE** H-6873, H-6874, H-6875  
 H-6876, H-9218, H-9669  
**EXPANDABLE CONVEYOR**

1-800-295-5510  
 uline.com



**TOOLS NEEDED**



1/2" (13 mm) Wrench




9/16" (14 mm) Wrench




1/4" Allen Wrench


**PARTS**




3/8" Hex Bolt x 2



3/8" Allen Bolt x 2



5/16" Bolt  
 (H-6873 x 8)  
 (H-6874 x 14)  
 (H-6875 x 14)  
 (H-6876 x 22)  
 (H-9218 x 14)  
 (H-9669 x 6)



3/8" Bolt x 4



5/16" Washer  
 (H-6873 x 8)  
 (H-6874 x 14)  
 (H-6875 x 14)  
 (H-6876 x 22)  
 (H-9218 x 14)  
 (H-9669 x 6)



3/8" Metal Washer x 2



3/8" Nylon Washer x 2



5/16" Locknut  
 (H-6873 x 8)  
 (H-6874 x 14)  
 (H-6875 x 14)  
 (H-6876 x 22)  
 (H-9218 x 14)  
 (H-9669 x 6)



3/8" Locknut (Short) x 2




3/8" Locknut (Long) x 2



3/8" Serrated Flange Nut x 4




Leg Cap  
 (H-6873 x 8)  
 (H-6874 x 14)  
 (H-6875 x 14)  
 (H-6876 x 22)  
 (H-9218 x 14)  
 (H-9669 x 6)




Conveyor Handle x 2



Package Stop Handle x 2



Caster without Brake  
 (H-6873 x 4)  
 (H-6874 x 8)  
 (H-6875 x 8)  
 (H-6876 x 16)  
 (H-9218 x 8)  
 (H-9669 x 2)




Caster with Brake  
 (H-6873 x 4)  
 (H-6874 x 6)  
 (H-6875 x 6)  
 (H-6876 x 6)  
 (H-9218 x 6)  
 (H-9669 x 4)



Leg Support  
 (H-6873 x 4)  
 (H-6874 x 7)  
 (H-6875 x 7)  
 (H-6876 x 11)  
 (H-9218 x 7)  
 (H-9669 x 3)




Height Adjustment Knob  
 (H-6873 x 8)  
 (H-6874 x 14)  
 (H-6875 x 14)  
 (H-6876 x 22)  
 (H-9218 x 14)  
 (H-9669 x 6)



Upper Leg  
 (H-6873 x 8)  
 (H-6874 x 14)  
 (H-6875 x 14)  
 (H-6876 x 22)  
 (H-9218 x 14)  
 (H-9669 x 6)



Package Stop Bar x 1




Conveyor x 1


# ASSEMBLY

1. Unpack and place the conveyor on the ground with the roller wheels facing down. (See Figure 1)


 **NOTE:** Requires at least two people.



2. Unscrew nut and cream colored washer closest to the floor. (See Figure 2)




3. Insert the upper leg into exposed bolt and pull up to align bottom hole to the original bolt hole. (See Figure 3)




4. Once aligned with original bolt, tighten the previously removed cream washer and nut.
5. Repeat steps 3 and 4 for opposite leg.

6. Place leg support between the two upper legs. (See Figure 4)




7. Insert the 5/16" bolt with the top of the bolt facing down. (See Figure 5)



8. Tighten the 5/16" washer and 5/16" locknut to secure the bolt using a wrench.
9. Insert casters into the upper leg. (See Figure 6)


 **NOTE:** The casters with brakes go on legs at the ends and in the middle of the conveyor.

 **NOTE:** H-6873 casters with brakes go on legs only at ends of conveyor.



## ASSEMBLY CONTINUED


10. Hand tighten the height adjustment knob to secure the casters. (See Figure 7)



11. Repeat steps 2 through 10 for all leg sets.  
 12. Once all legs and casters have been assembled, flip conveyor upright so casters are on the ground.


 **NOTE:** Requires at least two people.

13. Gather the package stop bar, two 3/8" metal washers, two 3/8" nylon washers, four 3/8" locknuts (short and long), two 3/8" Allen bolts, and two 3/8" hex bolts. Face the package stop bar with the raised metal toward you. (See Figure 8)




14. Align bottom hole on package stop handle with top hole on the package stop bar. Insert a 3/8" nylon washer onto 3/8" hex bolt and put through hole. Secure with a 3/8" metal washer and 3/8" locknut (short) using wrench. (See Figure 9)


 **NOTE:** Do not over tighten. Bolt should be able to slide freely up and down.




15. Insert 3/8" Allen bolt on top hole of package stop handle. Secure with 3/8" locknut (long) using wrench. Repeat steps 14 and 15 on other side of package stop bar. (See Figure 10)



16. Align handle on package stop bar to the end of the conveyor. Secure by placing the 3/8" bolt through the leg hole and tightening the 3/8" serrated flange nut with a wrench. Repeat this on opposite side. (See Figure 11)



17. Secure conveyor handles at opposite end with 3/8" bolt. Tighten the serrated flange nut with a wrench.  
 18. Secure leg caps on top of the legs of the conveyor. (See Figure 12)



## OPERATION

1. The legs are adjustable from 28½" to 41½". For proper gravity flow, a 5/16" decline per expanded foot is recommended. This may vary with carton weight or your specific applications.
2. To expand the conveyor:
  - a. Unlock the casters.
  - b. Grasp the handles on each side at both ends of the conveyor and pull until the conveyor is properly expanded.
  - c. Lock casters and begin use.
3. To set leg elevation for your application:
  - a. With the conveyor expanded, unscrew the height adjustment knobs on the first leg set on the infeed end and lift up on the conveyor to height needed. Tighten height adjustment knobs.
  - b. Do the same on the last leg set on the discharge end.
  - c. Adjust all legs in between to obtain proper gravity flow.
  - d. Close conveyor and check for slopes and valleys between the legs and readjust if needed.
4. Load capacity – 200 lbs. per linear foot.

## SAFETY



**CAUTION!** Move conveyor only by grasping the handles located on each side at both ends of the conveyor.



**CAUTION!** When expanding or compacting your conveyor; keep hands, clothing and other items clear of the side bars.



**WARNING!** Do not exceed the conveyor load capacity, as it may result in possible operator injury or conveyor damage.



**CAUTION!** Avoid wearing excessively loose clothing when working with moving equipment.



**CAUTION!** Keep long hair pulled up to prevent it from becoming caught in moving parts.



**NOTE:** Broken or worn parts must be immediately replaced.



**NOTE:** Conveyors must only be serviced by properly trained and qualified technicians.

## MAINTENANCE SCHEDULE

Your conveyor is designed to be virtually maintenance free. We do recommend that you regularly inspect the unit to ensure proper operation of mechanical and safety systems.

### DAILY:

- Keep your conveyor free of dirt, debris and grease accumulation.
- Inspect leg elevations and adjust, as necessary, to ensure smooth product flow.
- Look for mechanical damage or worn components and replace as necessary.

### MONTHLY:

- Check to ensure that all bolts and nuts are moderately tight.



**CAUTION!** Do not over torque as this may cause frame distortion and prevent the system from properly flexing.

**Required tools to maintain your conveyor include:**  
Two each of these size wrenches: 1/2" and 9/16".

# WARRANTY

Uline will replace, free of charge, parts that are damaged during the course of normal operation due to material or workmanship defects.

This warranty extends for one year on all mechanical components (measured from the date you took possession of your conveyor).



**NOTE:** This warranty does not cover damage due to accident, misuse, abuse and negligence. This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper voltage supply, or attempted repair/modification by anyone other than authorized service personnel.

For specific warranty information or assistance, please contact ULINE at 1-800-295-5510.

# TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	POSSIBLE CAUSE	RECOMMENDATIONS
<p>Conveyor does not open or roll smoothly.</p>	<p>Casters are locked or clogged with debris.</p> <p>Bolts and nuts have been over tightened.</p> <p>Conveyor has suffered physical damage.</p>	<p>Check casters and unlock or clear as necessary.</p> <p>Check bolt tension.</p> <p>Check unit and replace damaged parts.</p>
<p>Product stops on conveyor or does not flow smoothly.</p>	<p>Leg elevations are out of height adjustment.</p> <p>Skate wheels are jammed.</p> <p>Conveyor has suffered physical damage.</p>	<p>Readjust legs. (See Page 4, Step 3.)</p> <p>Check and clear debris as necessary.</p> <p>Check unit and replace damaged parts.</p>




**1-800-295-5510**  
uline.com



H-6873, H-6874, H-6875  
H-6876, H-9218, H-9669

800-295-5510  
uline.mx

# BANDA TRANSPORTADORA EXPANSIBLE



## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de 1/2"  
(13 mm)




Llave de 9/16"  
(14 mm)




Llave Allen  
de 1/4"


## PARTES




2 Pernos  
Hexagonales  
de 3/8"



2 Pernos  
Allen de 3/8"



Tuerca de 5/16"  
(8 para H-6873)  
(14 para H-6874)  
(14 para H-6875)  
(22 para H-6876)  
(14 para H-9218)  
(6 para H-9669)



Tuerca de  
3/8" x 4



Rondana de 5/16"  
(8 para H-6873)  
(14 para H-6874)  
(14 para H-6875)  
(22 para H-6876)  
(14 para H-9218)  
(6 para H-9669)



2 Rondanas  
de Metal de 3/8"



2 Rondanas  
de Nylon de 3/8"



Contratuera  
de 5/16"

(8 para H-6873)  
(14 para H-6874)  
(14 para H-6875)  
(22 para H-6876)  
(14 para H-9218)  
(6 para H-9669)



2 Contratuercas  
(Cortas) de 3/8"




2 Contratuercas  
(Largas) de 3/8"



4 Tuercas  
Serradas de 3/8"  
con Flanco




Tapa para Pata  
(8 para H-6873)  
(14 para H-6874)  
(14 para H-6875)  
(22 para H-6876)  
(14 para H-9218)  
(6 para H-9669)




2 Asas de Bandas  
Transportadoras



2 Asas para  
Detener Paquetes



Rueda sin Freno  
(4 para H-6873)  
(8 para H-6874)  
(8 para H-6875)  
(16 para H-6876)  
(8 para H-9218)  
(2 para H-9669)




Rueda con Freno  
(4 para H-6873)  
(6 para H-6874)  
(6 para H-6875)  
(6 para H-6876)  
(6 para H-9218)  
(4 para H-9669)



Patas de Apoyo  
(4 para H-6873)  
(7 para H-6874)  
(7 para H-6875)  
(11 para H-6876)  
(7 para H-9218)  
(3 para H-9669)




Perilla con Ajuste  
de Altura  
(8 para H-6873)  
(14 para H-6874)  
(14 para H-6875)  
(22 para H-6876)  
(14 para H-9218)  
(6 para H-9669)



Pata Superior  
(8 para H-6873)  
(14 para H-6874)  
(14 para H-6875)  
(22 para H-6876)  
(14 para H-9218)  
(6 para H-9669)



1 Barra para  
Detener Paquetes




1 Banda Transportadora


# ENSAMBLE

- Desempaque y coloque la banda transportadora en el suelo con las ruedas de patín viendo hacia abajo. (Vea Diagrama 1)


 **NOTA:** Se requiere al menos de dos personas.



- Retire los tornillos y rondanas de color crema que están cerca del suelo. (Vea Diagrama 2)




- Inserte la pata superior dentro del perno expuesto y jale para alinear el orificio inferior con el orificio del perno original. (Vea Diagrama 3)




- Una vez que los alineó con el perno original, apriete la rondana crema y la tuerca que quitó previamente.
- Repita los pasos 3 y 4 para la otra pata.

- Coloque el soporte de patas entre las dos patas superiores. (Vea Diagrama 4)





- Inserte el perno de 5/16" con la parte superior del perno viendo hacia abajo. (Vea Diagrama 5)




- Utilice una llave para apretar la rondana de 5/16" y la contratuerca de 5/16" para asegurar el perno.

- Inserte las ruedas dentro de la pata superior. (Vea Diagrama 6)

 **NOTA:** Las ruedas con frenos van en las patas en los extremos y la parte de en medio de la banda transportadora.

 **NOTA:** Las ruedas H-6873 con frenos van solo en las patas a los extremos de la banda transportadora.



## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


10. Apriete a mano la perilla de ajuste de altura para asegurar las ruedas. (Vea Diagrama 7)



11. Repita los pasos del 2 al 10 para todos los juegos de patas.  
12. Una vez que las patas y las ruedas estén ensambladas, voltee la banda transportadora hacia arriba para que las ruedas estén sobre el suelo.


 **NOTA:** Se requiere al menos de dos personas.

13. Una la barra para detener paquetes, dos rondanas de metal de 3/8", dos rondanas de nylon de 3/8", cuatro contratuercas de 3/8" (cortas y largas), dos pernos Allen de 3/8" y dos pernos hexagonales de 3/8". Coloque la barra para detener paquetes con el metal elevado hacia usted. (Vea Diagrama 8)




14. Alinee el orificio de la parte inferior del asa para detener paquetes con el orificio superior de la barra para detener paquetes. Inserte una rondana de nylon de 3/8" en el perno hexagonal de 3/8" y páselo por el orificio. Utilice una llave para asegurarlo con una rondana de metal de 3/8" y una contratuerca de 3/8" (corta). (Vea Diagrama 9)


 **NOTA:** No apriete demasiado. El perno debe deslizarse libremente de arriba hacia abajo.




15. Inserte el perno Allen de 3/8" en el orificio superior de la asa para detener paquetes. Con una llave asegure con una contratuerca de 3/8" (larga). Repita los pasos 14 y 15 en el otro lado de la barra para detener paquetes. (Vea Diagrama 10)



16. Alinee el asa con la barra para detener paquetes con el extremo de la banda transportadora. Asegúrela colocando un perno de 3/8" a través del orificio de la pata y apretándolo con una llave. Repita esto en el lado opuesto. (Vea Diagrama 11)



17. Asegure las asas de la banda transportadora al extremo opuesto con un perno de 3/8". Apriete la tuerca serrada con flanco con una llave.  
18. Asegure las tapas para patas en la parte superior de la banda transportadora. (Vea Diagrama 12)





## FUNCIONAMIENTO

1. Las patas se ajustan de 724 mm a 1,054 mm (28½" a 41½"). Para un flujo apropiado de la gravedad, se recomienda que haya un declive de 8 mm (5/16") por pie (305 mm) expandido. Esto puede variar con el peso de la caja o sus aplicaciones específicas.
2. Para expandir la banda transportadora:
  - a. Desbloquee las ruedas.
  - b. Tome las asas en cada lado de los extremos de la banda transportadora y jale hasta que la banda transportadora esté expandida adecuadamente.
  - c. Bloquee las ruedas y comience a usar.
3. Para establecer la elevación de las patas para su aplicación:
  - a. Con la banda transportadora expandida, desatornille las perillas de ajuste de altura en el primer juego de patas en el extremo de alimentación y levante el transportador a la altura necesaria. Apriete las perillas de ajuste de altura.
  - b. Haga lo mismo con el último juego de patas en el extremo de descarga.
  - c. Ajuste todas las patas de en medio para conseguir un flujo de gravedad adecuado.
  - d. Cierre la banda transportadora y verifique las pendientes y valles entre las patas y reajuste si es necesario.
4. Capacidad de Carga – 200 lbs. por pie lineal.

## SEGURIDAD



**¡PRECAUCIÓN!** Mueva la banda transportadora solo tomándola de las asas ubicadas en cada lado en ambos extremos de la banda transportadora.



**¡PRECAUCIÓN!** Cuando expanda o compacte su banda transportadora; mantenga las manos, ropa y otros artículos despejados de las barras laterales.



**¡ADVERTENCIA!** No exceda la capacidad de carga de la banda transportadora, ya que puede resultar en una posible lesión al operador o daños a la banda transportadora.



**¡PRECAUCIÓN!** Evite utilizar ropa excesivamente floja cuando trabaje con el equipo en movimiento.



**¡PRECAUCIÓN!** Mantenga el cabello largo levantado para evitar que se quede atrapado en las partes móviles.



**NOTA:** Las partes rotas o usadas se deben sustituir de inmediato.



**NOTA:** Solo los técnicos que estén debidamente instruidos y calificados deben dar servicio a las bandas transportadoras.

## HORARIO DE MANTENIMIENTO

Su banda transportadora está diseñada para ser prácticamente libre de mantenimiento. Sí recomendamos que inspeccione la unidad para asegurar la operación y funcionamiento adecuados de los sistemas mecánicos y de seguridad.

### DIARIAMENTE:

- Mantenga su banda transportadora libre de suciedad, residuos y acumulación de grasa.
- Inspeccione las elevaciones de las patas y ajústelas si es necesario para asegurar un flujo uniforme del producto.
- Busque daños mecánicos o componentes gastados y reemplace según sea necesario.

### MENSUALMENTE:

- Verifique para asegurarse de que todos los pernos y tuercas estén moderadamente apretados.



**¡PRECAUCIÓN!** No apriete demasiado ya que esto puede causar distorsión del marco y evitar que el sistema se doble adecuadamente.

La herramientas requeridas para dar mantenimiento a su banda transportadora incluyen: Dos de los siguientes tamaños de llaves: 1/2" y 9/16"

## GARANTÍA:

Uline reemplazará, libre de cargos, las partes que sean dañadas durante el curso normal de funcionamiento debido a defectos de materiales o mano de obra.

Esta garantía se extiende por un año a todos los componentes mecánicos (medidos desde la fecha en que tomó posesión de su banda transportadora).



**NOTA:** Esta garantía no cubre daños causados por accidente, uso indebido, abuso y negligencia. Esta garantía no cubre daños causados por operación o mantenimiento incorrectos, conexión a un suministro de voltaje inadecuado o intento de reparación / modificación por parte de personas que no sean personal de servicio autorizado.

Para información o asistencia específica, comuníquese con ULINE al 800-295-5510.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE OPERACIÓN	CAUSA POSIBLE	RECOMENDACIONES
La banda transportadora no se abre o rueda uniformemente.	Las ruedas están bloqueadas o atascadas con desechos. Se apretaron de más los pernos y tuercas. La banda transportadora sufrió daño físico.	Verifique las ruedas y desbloquee o limpie según sea necesario. Verifique la tensión de los pernos. Verifique la unidad y reemplace las partes dañadas.
El producto se detiene o la banda transportadora no fluye uniformemente.	Las patas de elevación están fuera de ajuste de altura. Las ruedas de patín están atascadas. La banda transportadora sufrió daño físico.	Reajuste las patas. (Vea Página 9 Paso 3) Verifique y limpie residuos según sea necesario. Verifique la unidad y reemplace las partes dañadas.

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-6873, H-6874, H-6875  
H-6876, H-9218, H-9669  
**CONVOYEUR EXTENSIBLE**

1-800-295-5510  
uline.ca



**OUTILS REQUIS**



Clé de 1/2 po (13 mm)




Clé de 9/16 po (14 mm)




Clé Allen de 1/4 po


**PIÈCES**




Boulon à tête hexagonale de 3/8 po x 2



Boulon Allen de 3/8 po x 2



Boulon de 5/16 po  
(H-6873 x 8)  
(H-6874 x 14)  
(H-6875 x 14)  
(H-6876 x 22)  
(H-9218 x 14)  
(H-9669 x 6)



Boulon de 3/8 po x 4



Rondelle de 5/16 po  
(H-6873 x 8)  
(H-6874 x 14)  
(H-6875 x 14)  
(H-6876 x 22)  
(H-9218 x 14)  
(H-9669 x 6)



Rondelle en métal de 3/8 po x 2



Rondelle en nylon de 3/8 po x 2



Écrou de blocage de 5/16 po  
(H-6873 x 8)  
(H-6874 x 14)  
(H-6875 x 14)  
(H-6876 x 22)  
(H-9218 x 14)  
(H-9669 x 6)



Écrou de blocage de 3/8 po (court) x 2




Écrou de blocage de 3/8 po (long) x 2



Écrou à embase striée de 3/8 po x 4




Embout de pied  
(H-6873 x 8)  
(H-6874 x 14)  
(H-6875 x 14)  
(H-6876 x 22)  
(H-9218 x 14)  
(H-9669 x 6)




Poignée de convoyeur x 2



Poignée d'arrêt de colis x 2



Roulette sans frein  
(H-6873 x 4)  
(H-6874 x 8)  
(H-6875 x 8)  
(H-6876 x 16)  
(H-9218 x 8)  
(H-9669 x 2)




Roulette avec frein  
(H-6873 x 4)  
(H-6874 x 6)  
(H-6875 x 6)  
(H-6876 x 6)  
(H-9218 x 6)  
(H-9669 x 4)



Soutien de pied  
(H-6873 x 4)  
(H-6874 x 7)  
(H-6875 x 7)  
(H-6876 x 11)  
(H-9218 x 7)  
(H-9669 x 3)




Molette de réglage de hauteur  
(H-6873 x 8)  
(H-6874 x 14)  
(H-6875 x 14)  
(H-6876 x 22)  
(H-9218 x 14)  
(H-9669 x 6)



Pied supérieur  
(H-6873 x 8)  
(H-6874 x 14)  
(H-6875 x 14)  
(H-6876 x 22)  
(H-9218 x 14)  
(H-9669 x 6)



Barre d'arrêt de colis x 1




Convoyeur x 1


# MONTAGE

1. Déballez le convoyeur et placez-le sur le sol avec les roues à galets orientées vers le bas. (Voir Figure 1)


 **REMARQUE :** Requier un minimum de deux personnes.



2. Dévissez l'écrou et la rondelle beige se trouvant le plus près du plancher. (Voir Figure 2)




3. Insérez le pied supérieur dans le boulon exposé, puis tirez vers le haut pour aligner le trou du bas sur le trou de boulon d'origine. (Voir Figure 3)




4. Lorsqu'il est aligné avec le boulon d'origine, resserrez l'écrou et la rondelle beige que vous avez retirés.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour le pied opposé.


6. Placez le support de pied entre les deux pieds supérieurs. (Voir Figure 4)




7. Insérez le boulon de 5/16 po avec le haut du boulon orienté vers le bas. (Voir Figure 5)



8. Serrez la rondelle de 5/16 po et l'écrou de blocage de 5/16 po à l'aide d'une clé afin de fixer le boulon.
9. Insérez les roulettes dans les pieds supérieurs. (Voir Figure 6)


 **REMARQUE :** Les roulettes avec frein doivent être installées sur les pieds situés aux extrémités et au milieu du convoyeur.

 **REMARQUE :** Les roulettes avec frein du H-6873 doivent être uniquement installées sur les pieds situés aux extrémités du convoyeur.



## MONTAGE SUITE


10. Serrez à la main la molette de réglage de hauteur pour fixer les roulettes. (Voir Figure 7)



11. Répétez les étapes 2 à 10 pour tous les ensembles de pied.  
12. Dès que l'assemblage des pieds et des roulettes est terminé, tournez le convoyeur à l'endroit de sorte que les roulettes se trouvent sur le sol.


 **REMARQUE :** Requier un minimum de deux personnes.

13. Collectez la barre d'arrêt de colis, deux rondelles en métal de 3/8 po, deux rondelles en nylon de 3/8 po, quatre écrous de blocage de 3/8 po (courts et longs), 2 boulons Allen de 3/8 po et deux boulons à tête hexagonale de 3/8 po. Orientez la barre d'arrêt de colis de manière à ce que le rebord métallique se trouve à l'avant. (Voir Figure 8)




14. Alignez le trou inférieur de la poignée d'arrêt de colis avec le trou supérieur de la barre d'arrêt de colis. Enfilez une rondelle en nylon de 3/8 po sur un boulon à tête hexagonale de 3/8 po, puis passez-les par le trou. Serrez le tout avec une rondelle en métal de 3/8 po et un écrou de blocage de 3/8 po (court) à l'aide d'une clé. (Voir Figure 9)


 **REMARQUE :** Ne serrez pas trop. Le boulon doit pouvoir glisser aisément de haut en bas.



15. Insérez un boulon Allen de 3/8 po dans le trou supérieur de la poignée d'arrêt de colis. Placez ensuite une rondelle et un écrou de 3/8 po et fixez le tout à l'aide d'une clé. Répétez les étapes de l'autre côté de la barre d'arrêt de colis. (Voir Figure 10)




16. Alignez la poignée de la barre d'arrêt de colis sur l'extrémité du convoyeur. Placez ensuite le boulon de 3/8 po à travers le trou du pied et vissez l'écrou à embase striée de 3/8 po à l'aide d'une clé pour fixer le tout. Répétez cette étape de l'autre côté. (Voir Figure 11)



17. Fixez les poignées de l'extrémité opposée du convoyeur avec un boulon de 3/8 po. Vissez l'écrou à embase striée à l'aide d'une clé.

18. Ancrez les embouts de pied sur les pieds du convoyeur. (Voir Figure 12)



## FONCTIONNEMENT

1. Les pieds sont réglables de 724 mm à 1 054 mm (28 ½ po à 41 ½ po). Pour obtenir l'acheminement par gravité approprié, une inclinaison de 8 mm (5/16 po) par pied allongé (305 mm) est recommandée. Cela peut varier en fonction du poids des boîtes ou du type d'utilisation.
2. Pour allonger le convoyeur :
  - a. Déverrouillez les roulettes.
  - b. Saisissez les poignées de chaque côté des deux extrémités du convoyeur et tirez jusqu'à ce que le convoyeur soit allongé à la longueur désirée.
  - c. Verrouillez les roulettes et commencez l'utilisation.
3. Pour régler la hauteur des pieds par rapport à votre utilisation spécifique :
  - a. Alors que le convoyeur est allongé, dévissez les molettes de réglage de hauteur du premier ensemble de pieds à l'extrémité d'entrée, puis soulevez le convoyeur à la hauteur désirée. Serrez les molettes de réglage de hauteur.
  - b. Répétez l'opération pour le dernier ensemble de pieds à l'extrémité de sortie.
  - c. Réglez tous les pieds entre les deux extrémités pour obtenir l'acheminement par gravité approprié.
  - d. Fermez le convoyeur et vérifiez s'il y a des inclinaisons ou des inégalités entre les pieds, puis réajustez au besoin.
4. Capacité de charge – 200 lb par pied linéaire.

## SÉCURITÉ



**MISE EN GARDE!** Déplacez le convoyeur uniquement en le saisissant par les poignées situées de chaque côté des deux extrémités.



**MISE EN GARDE!** Lors de l'expansion ou du compactage du convoyeur, gardez les mains, les vêtements et autres articles à l'écart des barres latérales.



**AVERTISSEMENT!** Ne dépassez pas la capacité de charge du convoyeur afin d'éviter des blessures à l'opérateur ou d'endommager le convoyeur.



**MISE EN GARDE!** Évitez de porter des vêtements trop amples lorsque vous travaillez avec de l'équipement mobile.



**MISE EN GARDE!** Attachez les cheveux longs pour éviter qu'ils ne se coincent dans les pièces mobiles.



**REMARQUE :** Les pièces brisées ou usées doivent être remplacées immédiatement.



**REMARQUE :** Les convoyeurs doivent être entretenus uniquement par des techniciens qualifiés ayant reçu une formation adéquate.

## CALENDRIER D'ENTRETIEN

Votre convoyeur est conçu pour être pratiquement sans entretien. Nous vous recommandons d'inspecter régulièrement l'unité pour assurer le bon fonctionnement des systèmes mécaniques et de sécurité.

### QUOTIDIEN :

- Maintenez votre convoyeur à l'abri de la saleté, des débris et de l'accumulation de graisse. de saleté, de débris et d'accumulation de graisse.
- Inspectez la hauteur des pieds et réglez au besoin pour assurer un acheminement efficace des produits.
- Repérez tout dommage mécanique ou composant usé et remplacez au besoin.

### MENSUEL :

- Assurez-vous que tous les boulons et écrous sont moyennement serrés.



**MISE EN GARDE!** Ne serrez pas trop, car cela pourrait déformer le cadre et empêcher le système de s'allonger convenablement.

Les outils requis pour entretenir votre convoyeur comprennent : deux clés pour les tailles suivantes : 1/2 po et 9/16 po.

## GARANTIE

Uline remplacera gratuitement les pièces qui, dans le cadre d'une utilisation normale, sont endommagées en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication.

Cette garantie est valable pour une période d'un an sur tous les composants mécaniques (établie à partir de la date d'acquisition de votre convoyeur).



**REMARQUE :** Cette garantie ne couvre pas les dommages liés à un accident, une mauvaise utilisation, un abus ou de la négligence. Cette garantie ne couvre pas les dommages liés à une utilisation ou un entretien inadéquats, un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, ou une tentative de réparation/modification par toute personne autre que du personnel d'entretien autorisé.

Pour obtenir de l'assistance ou des informations précises au sujet de la garantie, veuillez communiquer avec Uline au 1 800 295-5510.

## DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	CAUSE POSSIBLE	RECOMMANDATIONS
Le convoyeur ne s'allonge pas ou ne roule pas facilement.	Les roulettes sont verrouillées ou obstruées par des débris. Les boulons et les écrous sont trop serrés. Le convoyeur a subi un dommage physique.	Vérifiez les roulettes et déverrouillez ou nettoyez au besoin. Vérifiez la tension des boulons. Vérifiez l'unité et remplacez les pièces endommagées.
Le produit s'arrête ou ne roule pas facilement sur le convoyeur.	La hauteur des pieds est hors des paramètres de réglage de hauteur. Les roues à galets sont bloquées. Le convoyeur a subi un dommage physique.	Réajustez les pieds. (Voir page 14, section 3.) Vérifiez et nettoyez tout débris au besoin. Vérifiez l'unité et remplacez les pièces endommagées.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca