





INSTRUCTIONS

HOW TO DON A HARNESS

1. Holding harness by back D-ring, ensure straps are unbuckled and untwisted. (See Figure 1)
 2. Slip straps over shoulders so back D-ring is located between shoulder blades. (See Figure 2)
 3. Pull leg straps between legs and buckle to corresponding ends. Tighten leg straps until snug. (See Figure 3)
 4. Buckle chest strap so that it is positioned in mid-chest area. If adjustable, tighten until snug. (See Figure 4)
- NOTE:** Leg straps should not be too snug as to obstruct blood circulation in legs.
5. After buckling all straps, readjust harness fit as needed. Secure excess strap in elastic loop keepers.





HARNESS CARE

When not in use, hang harness by back D-ring in order to maintain shape.

SIZING CHART

NOTE: This chart serves only as a guideline for harness sizing.








INSTRUCCIONES

CÓMO COLOCARSE UN ARNÉS

- Sostenga el arnés del anillo en D posterior, revise que las correas estén desabrochadas y desenrolladas. (Vea Diagrama 1)
 - Deslice las correas sobre los hombros para que el anillo en D se coloque entre los omóplatos. (Vea Diagrama 2)
 - Jale las correas para las piernas entre las piernas y el broche hacia los extremos correspondientes. Apriete las correas de las piernas hasta que estén ajustadas. (Vea Diagrama 3)
- NOTA: Las correas de las piernas no deben estar demasiado apretadas ya que puede obstruir la circulación de la sangre en las piernas.
- Abroche la correa para el pecho de manera que quede posicionada a la mitad del pecho. Si es ajustable, apriete hasta que quede ajustada. (Vea Diagrama 4)
- NOTA: La correa del pecho debe quedar de 15.2-20.3 cm (6-8") debajo de la tráquea, pero no debajo del esternón.
- Después de abrochar todas las correas, reajuste el arnés como sea necesario. Asegure el excedente de las correas con los sujetadores del lazo elástico.




CUIDADO DEL ARNÉS


Cuando no esté en uso, cuelgue el arnés por la parte del anillo en D posterior para mantener la forma.

TABLA DE TALLAS



NOTA: La tabla sirve solo como una guía para las tallas de los arneses.









INSTRUCTIONS

COMMENT PORTER UN HARNAIS

1. Tenez la bague en D située au dos du harnais et vérifiez que les sangles sont débouclées et sans torsion. (Voir Figure 1)
 2. Passez les sangles des épaules par-dessus les épaules de sorte que la bague en D se trouve entre les omoplates. (Voir Figure 2)
 3. Tirez les sangles des jambes entre les jambes et attachez-les aux extrémités correspondantes. Serrez les sangles des jambes jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées. (Voir Figure 3)
 4. Bouchez la sangle de poitrine afin qu'elle soit positionnée au milieu de la poitrine. Si réglable, serrez jusqu'à ce qu'elle soit bien ajusté. (Voir Figure 4)
- REMARQUE :** Les sangles des jambes ne devraient pas être trop serrées, car cela pourrait entraver la circulation du sang dans les jambes.
5. Réajustez le harnais au besoin après avoir bouclé toutes les sangles. Sécurisez l'excès de sangle dans les anneaux de support élastiques.
- REMARQUE :** La sangle de poitrine doit être située à 15,2 à 20,3 cm (6 à 8 po) au-dessous de la trachée, mais non plus bas que le sternum.



ENTRETIEN DU HARNAIS

Lorsque le harnais n'est pas utilisé, suspendez-le par l'anneau en D pour garder sa forme.

TABLEAU DE TAILLE

REMARQUE : Ce tableau ne sert uniquement que de guide pour les tailles de harnais.

