




WIRE SECURITY ROOM

SLIDING DOOR AND ROOF

1-800-295-5510
uline.com



TOOLS NEEDED



Electric Drill
(Screw Gun)



3/8" Masonry
Drill Bit



Nut Driver Bit
(included)



10 mm Wrench
12 mm Wrench
13 mm Wrench
15 mm Wrench
17 mm Wrench




Two Person Assembly
Recommended

PARTS

NOTE: Parts quantities are listed per each carton.

POST



Universal
Post x 1


Post Hardware



Straight Bolt
(8' Post x 4)
(10' Post x 5)



Flange Nut
(8' Post x 4)
(10' Post x 5)



Curved Bolt
(8' Post x 4)
(10' Post x 5)



Flat Washer
(8' Post x 4)
(10' Post x 5)




Concrete
Anchor x 2




Lock Washer
(8' Post x 4)
(10' Post x 5)

SLIDING DOOR



Door x 1

Sliding Door Hardware



Upper Door Track x 1



Floor Door Track x 1



Trolley
Assembly x 2



Handle x 1



Latch
Receiver x 1



Bottom Door
Slam x 1



Flange
Nut x 3




Door Stopper x 1



Self-Tapping Screw x 5



Bolt x 2



Straight Bolt x 3




Concrete Anchor x 2




Key x 2

PANEL




Panel x 1



Window Panel x 1

ROOF




Roof Panel
(4 x 4') x 1

Roof Hardware



Wall Bracket and Hardware x 1
(Not Included with Four-Sided Rooms)



Roof Beam x 1



Hex Nut x 4



Beam Connector and Hardware x 1
(Not Included with 8 x 8' Rooms)



Hex Bolt x 4




Carriage
Bolt x 4



Carriage
Nut x 4

INSTALLATION CONTINUED

Prior to installation, read instructions all the way through and determine room placement.


 **NOTE:** Ensure to include the additional width of the posts and mounting plate dimensions when determining placement.

ATTACHING PANELS TO POSTS


 **NOTE:** Safe installation requires two people.

 **NOTE:** When assembling, ensure panels and posts are aligned at the top.


1. To assemble a straight run, end to end, use straight bolts and flat washers. (See Figure 1)



2. To assemble a 90° corner, use curved bolts and lock washers. (See Figure 2)




3. Use a 13 mm wrench to tighten.
4. Repeat steps 1-3 until all posts and panels have been attached. The number of posts and panels will vary depending on room size.
5. If installing a window panel, attach chain brackets above panel window. Tighten with 10 mm wrench. (See Figure 3)




ATTACHING SLIDING DOOR TO POSTS


1. Using straight bolts, washers and nuts, install upper door track onto posts. Door track installs on top hole of post. (See Figure 4)




2. Insert and attach trolley assembly to top of door. (See Figure 5)



3. Slide the assembled door into the upper door track. (See Figure 6)




4. Mount floor door track using concrete anchors. (See Figure 7)



INSTALLATION CONTINUED


- Attach latch receiver and bottom door slam using four self-tapping screws. (See Figure 8)




NOTE: Use a screw gun with an adjustable clutch, and take care not to over tighten and strip the threads. **DO NOT USE IMPACT TYPE GUNS.**

NOTE: Holes are not pre-drilled. Apply pressure with self-tapping screws to puncture post.

- Mount door stopper to opposite/receiving post using remaining self-tapping screw. (See Figure 9)




- Attach handle to door using the provided handle and bolts. (See Figure 10)




ATTACHING THE ROOF

- If assembling a four-sided room, proceed to step 2.
 - Mount wall brackets. Top of wall bracket should be level with top of wall panels. (See Figure 11)




NOTE: Wall bracket mounting hardware is not included. Hardware will vary depending on wall material.

NOTE: When assembling wall brackets on a two-sided room, brackets will overlap in corner. (See Figure 12)




INSTALLATION CONTINUED


2. If assembling an 8 x 8' room, proceed to part C.
 - a. Using beam connector, bolt together two roof beams. Using a 15 mm wrench, fully tighten bolts. (See Figure 13)



- b. Using a 12 mm wrench, tighten screws on beam connector. (See Figure 14)





- c. Using provided bolts, attach roof beam to posts on mounted room. Thread bolts through outside of post into pre-threaded roof beam. Fully tighten bolts. (See Figure 15)




 **NOTE:** The number of roof beams will differ depending on the room size.

3. If using a four-sided room, proceed to step 4.
 - a. If mounting roof beam towards the wall, utilize the included beam bracket. (See Figures 16-17)



4. Remove post caps from each post. This ensures that the roof panels sit flush.
5. Set roof panels in place.
 - a. Use carriage bolts when attaching roof panel to top of mounted wall panels. (See Figure 18)




INSTALLATION CONTINUED

- b. Use hex bolts when securing roof panels together. (See Figure 19)




NOTE: Hand-tighten all bolts until roof is fully assembled. Fully tighten all bolts.



INSTALLATION CONTINUED

MOUNTING THE POSTS

1. Verify that all posts and panels are aligned evenly and room is in desired location. Mark the floor where the holes will be drilled.
2. Using a 3/8" masonry drill bit, drill a hole approximately 3" deep into the floor. (See Figure 19)
3. Clean out debris and dust from inside the hole, and fully insert anchor bolt through the mounting plate and into the hole.
4. Tap down the anchor bolt with a hammer. Slide washer onto anchor bolt. Using a 17 mm wrench, tighten the hex nut until the anchor bolt is secure. Repeat for remaining anchor.
5. Repeat steps 1-4 for remaining posts.



ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE

CUARTO DE SEGURIDAD DE ALAMBRE

CUARTO CON PUERTA CORREDIZA Y TECHO

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro Eléctrico (Destornillador)




Broca para Mampostería de 3/8"



Punta de Desarmador para Tuerca (incluida)



Llave de 10 mm
Llave de 12 mm
Llave de 13 mm
Llave de 15 mm
Llave de 17 mm






Se recomienda Armar Entre Dos Personas

PARTES

NOTA: Las cantidades de partes están listadas por cada caja.



POSTE

Tornillería para Poste




PUERTA CORREDIZA


Tornillería para Puerta Corrediza



PANEL




1 Panel




1 Panel de Ventana

TECHO




1 Panel de Techo (4 x 4')


Tornillería para Techo



1 Soporte de Pared y Tornillería (No Incluidos con Cuartos de Cuatro Lados)



1 Conector de Travesaños y Tornillería (No Incluidos con Cuartos de 8 x 8')



1 Travesaño para Techo



4 Pernos Hexagonales



4 Pernos de Cabeza Redonda




4 Tuercas Hexagonales



4 Tuerca de Cabeza Redonda

INSTALACIÓN

Antes de la instalación, lea bien las instrucciones y determine la ubicación del cuarto.


 **NOTA:** Asegúrese de incluir el ancho adicional de los postes y las dimensiones de la placa de instalación cuando determine la ubicación del cuarto.

FIJAR LOS PANELES A LOS POSTES


 **NOTA:** Se requieren dos personas para una instalación segura.

 **NOTA:** Al ensamblarlo, asegúrese de que los paneles y los postes estén alineados en la parte superior.


1. Para un recorrido recto, de extremo a extremo, utilice pernos rectos y rondanas planas. (Vea Diagrama 1)



2. Para ensamblar una esquina de 90°, utilice pernos curvos y rondanas de seguridad. (Vea Diagrama 2)




3. Utilice una llave de 13 mm para apretar.
4. Repita los pasos 1-3 hasta que todos los postes y paneles se hayan fijado. El número de postes y paneles variará dependiendo del tamaño del cuarto.
5. Si se instala un panel de ventana, fije los soportes para cadena por encima del panel de ventana. Apriete con una llave de 10 mm. (Vea Diagrama 3)




FIJAR LA PUERTA CORREDIZA A LOS POSTES


1. Utilizando los pernos rectos, rondanas y tuercas, instale el riel superior de la puerta en los postes. El riel de puerta se instala en el orificio superior del poste. (Vea Diagrama 4)




1. Inserte y fije el ensamble de las ruedas a la parte superior de la puerta. (Vea Diagrama 5)



2. Deslice el ensamble de la puerta en el riel superior de la puerta. (Vea Diagrama 6)




3. Instale el riel de la puerta para piso utilizando los anclajes para concreto. (Vea Diagrama 7)



CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


4. Fije el receptor de pestillo y el freno inferior de puerta utilizando cuatro tornillos autorroscantes. (Vea Diagrama 8)




NOTA: Use un destornillador con un embrague ajustable y tenga cuidado de no apretar de más y dañar las roscas. **NO UTILICE DESTORNILLADORES TIPO IMPACTO.**

NOTA: Los orificios no están preperforados. Ejerza presión con los tornillos autorroscantes para perforar el poste.

5. Instale el tope de la puerta en el poste opuesto/receptor utilizando el tornillo autorroscante restante. (Vea Diagrama 9)




6. Fije el asa a la puerta utilizando el asa y los pernos incluidos. (Vea Diagrama 10)




FIJAR EL TECHO

- Si ensambla un cuarto de cuatro lados, proceda al paso 2.
 - Instale los soportes de pared. La parte superior del soporte de pared debe quedar nivelado con la parte superior de los paneles de pared. (Vea Diagrama 11)




NOTA: La tornillería de instalación del soporte de pared no está incluida. La tornillería variará dependiendo del material de la pared.

NOTA: Al ensamblar soportes de pared en un cuarto de dos lados, los soportes se sobrepondrán en la esquina. (Vea Diagrama 12)




CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


2. Si ensambla un cuarto de 8 x 8', proceda a la parte C.
 - a. Usando el conector de travesaños, atornille con un perno dos travesaños de techo. Usando una llave de 15 mm, apriete los pernos por completo. (Vea Diagrama 13)



- a. Usando una llave de 12 mm, apriete los tornillos en el conector de travesaños. (Vea Diagrama 14)





- b. Usando los pernos incluidos, fije el travesaño a los postes en el cuarto instalado. Atornille los pernos por el exterior del poste en el travesaño de techo previamente atornillado. Apriete los pernos por completo. (Vea Diagrama 15)




NOTA: El número de travesaños de techo variará dependiendo del tamaño del cuarto.

3. Si usa un cuarto de cuatro lados, proceda al paso 4.
 - a. Si coloca el travesaño de techo hacia la pared, utilice el soporte de travesaño incluido. (Vea Diagramas 16-17)



- a. Retire las tapas de cada poste. Esto asegura que los paneles del techo queden al ras.
4. Ponga los paneles de techo en su lugar.
 - a. Use los pernos de cabeza redonda al fijar el panel del techo a la parte superior de los paneles de pared instalados. (Vea Diagrama 18)




CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

- a. Utilice pernos hexagonales al asegurar paneles de techo juntos. (Vea Diagrama 19)




NOTA: Apriete todos los pernos a mano hasta que el techo esté ensamblado por completo. Apriete todos los pernos por completo.



INSTALAR LOS POSTES

1. Verifique que todos los postes y paneles estén alineados de manera uniforme y el cuarto esté en la ubicación deseada. Marque el piso donde hará los orificios.
2. Usando una broca para mampostería de 3/8", taladre un orificio de aproximadamente 3" de profundidad en el suelo. (Vea Diagrama 20)
3. Limpie los residuos y el polvo dentro de los orificios, e inserte por completo el perno del anclaje a través de la placa de instalación y en el orificio.
4. Golpee el perno de anclaje ligeramente con un martillo. Deslice la rondana en el perno de anclaje. Utilizando una llave de 17 mm, apriete la tuerca hexagonal hasta que el perno de anclaje quede fijo. Repita para los anclajes restantes.



5. Repita los pasos 1-4 para los postes restantes.

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-8306

LOCAL DE SÉCURITÉ EN FIL DE MÉTAL


PORTE COULISSANTE ET TOITURE

1 800 295-5510

uline.ca



OUTILS REQUIS



Perceuse
électrique
(visseuse)



Mèche à maçonnerie
de 3/8 po



Embout de tourne-écrous
(inclus)



Clé de 10 mm
Clé de 12 mm
Clé de 13 mm
Clé de 15 mm
Clé de 17 mm




Montage à deux
personnes recommandé

PIÈCES

REMARQUE : Les quantités de pièces sont indiquées par boîte.

MONTANT

Matériel d'installation du montant



Montant
universel
x 1



Boulon droit
(Montant de 8 pi x 4)
(Montant de 10 pi x 5)




Écrou à embase
(Montant de 8 pi x 4)
(Montant de 10 pi x 5)



Boulon courbé
(Montant de 8 pi x 4)
(Montant de 10 pi x 5)



Rondelle plate
(Montant de 8 pi x 4)
(Montant de 10 pi x 5)




Ancrage pour
béton x 2




Rondelle de blocage
(Montant de 8 pi x 4)
(Montant de 10 pi x 5)

PORTE COULISSANTE

Matériel d'installation de la porte coulissante



Porte x 1



Rail de porte
supérieur x 1



Rail de porte
pour plancher x 1



Dispositif de
coulisse x 2



Poignée x 1



Récepteur
du loquet de
verrouillage x 1



Protection
contre les
claquements
(bas de porte) x 1



Écrou à
embase
x 3



Arrêt de porte x 1



Vis autotaraudeuse x 5



Boulon x 2



Boulon droit x 3




Ancrage pour béton x 2




Clé x 2

PANNEAU




Panneau x 1




1 Panel de
Ventana

TOITURE



Panneau
de toiture
(4 x 4 pi) x 1

Matériel d'installation de la toiture




Support mural et matériel d'installation x 1
(non inclus avec les locaux à quatre côtés)



Poutre de toiture x 1



Écrou
hexagonal x 4



Connecteur de poutre
et matériel d'installation x 1
(non inclus avec les locaux de 8 x 8 pi)



Boulon
hexagonal x 4




Boulon de
carrosserie x 4




Écrou de
carrosserie x 4


INSTALLATION

Lisez attentivement toutes les instructions et déterminez l'emplacement du local avant de procéder à l'installation.


 **REMARQUE :** Assurez-vous d'inclure la largeur additionnelle des montants ainsi que les dimensions de la plaque de montage lorsque vous déterminez l'emplacement.

FIXATION DES PANNEAUX AUX MONTANTS


 **REMARQUE :** Une installation sûre nécessite deux personnes.

 **REMARQUE :** Lors du montage, assurez-vous que les panneaux et les montants sont alignés en haut.


1. Pour les assembler en ligne droite, d'une extrémité à l'autre, utilisez les boulons droits et les rondelles plates. (Voir Figure 1)



2. Pour former un angle de 90°, utilisez les boulons courbés et les rondelles de blocage. (Voir Figure 2)




3. Serrez à l'aide de la clé de 13 mm.
4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que tous les montants et tous les panneaux soient fixés. Le nombre de montants et de panneaux varie selon les dimensions du local.
5. Lors de l'installation d'un panneau à fenêtre, fixez les supports de chaîne au-dessus du panneau à fenêtre. Serrez avec la clé de 10 mm. (Voir Figure 3)




FIXATION DE LA PORTE COULISSANTE AUX MONTANTS


1. En utilisant les boulons droits, les rondelles et les écrous, installez le rail de porte supérieur sur les montants. Le rail de porte s'installe sur le trou supérieur du montant. (Voir Figure 4)




2. Insérez et fixez l'ensemble du dispositif de coulisse au-dessus de la porte. (Voir Figure 5)



3. Faites glisser la porte assemblée dans le rail de porte supérieur. (Voir Figure 6)





4. Montez le rail de porte pour plancher en utilisant les ancrages pour béton. (Voir Figure 7)




INSTALLATION SUITE


5. Attachez le récepteur du loquet de verrouillage et la protection contre les claquements en utilisant les quatre vis autotaraudeuses. (Voir Figure 8)




 **REMARQUE :** Utilisez une visseuse à embrayage réglable en prenant soin de ne pas trop serrer et abîmer le filetage. N'UTILISEZ PAS DE CLÉ À CHOC.

 **REMARQUE :** Les trous ne sont pas prépercés. Appliquez un peu de force avec les vis autotaraudeuses pour perforer le montant.

6. Fixez l'arrêt de porte au montant récepteur qui est à l'opposé à l'aide de la dernière vis autotaraudeuse. (Voir Figure 9)




7. Fixez la poignée de porte fournie à l'aide des boulons. (Voir Figure 10)





FIXATION DE LA TOITURE


1. Pour le montage d'un local à quatre côtés, passez à l'étape 2.
 - a. Installez les supports muraux. Le dessus du support mural doit être positionné au même niveau que le dessus des panneaux. (Voir Figure 11)




INSTALLATION SUITE

 **REMARQUE :** Le matériel d'installation du support mural n'est pas inclus. Le matériel d'installation varie selon le matériau constituant du mur.

 **REMARQUE :** Si le montage des supports muraux s'effectue dans un local à deux côtés, les supports muraux se chevaucheront au coin. (Voir Figure 12)




a. À l'aide des boulons fournis, fixez la poutre de toiture aux montants du local monté. Faites passer les boulons à travers la paroi extérieure du montant, puis dans la poutre préfilée. Serrez les boulons complètement. (Voir Figure 15)




2. Pour le montage d'un local de 8 x 8 pi, passez à la partie C.

a. À l'aide d'un connecteur de poutre, boulonnez deux poutres de toiture l'une à l'autre. Serrez les boulons complètement à l'aide d'une clé de 15 mm. (Voir Figure 13)





a. Serrez les boulons sur le connecteur de poutre avec une clé de 12 mm. (Voir Figure 14)



 **REMARQUE :** Le nombre de poutres de toiture varie selon les dimensions du local.


3. Pour une utilisation d'un local à quatre côtés, passez à l'étape 4.

a. Si le montage de la poutre de toiture s'effectue face au mur, utilisez le support de poutre inclus. (Voir Figures 16 et 17)





4. Retirez les capuchons de chacun des montants. Ainsi, les panneaux de toiture peuvent bien adhérer aux montants et reposer à plat.

5. Mettez les panneaux de toiture en place.
 - a. Utilisez les boulons de carrosserie pour fixer les panneaux de toiture à la partie supérieure des panneaux muraux montés. (Voir Figure 18)




- b. Utilisez les boulons hexagonaux pour fixer les panneaux de toiture les uns aux autres. (Voir Figure 19)



 **REMARQUE :** Serrez manuellement tous les boulons jusqu'à ce que la toiture soit entièrement assemblée. Serrez tous les boulons complètement.

MONTAGE DES MONTANTS

1. Vérifiez que tous les montants et tous les panneaux sont alignés de manière régulière, et que le local est placé à l'endroit désiré. Marquez au sol l'emplacement des trous à percer.
2. À l'aide d'une mèche à maçonnerie de 3/8 po, percez au sol un trou d'environ 3 po de profondeur. (Voir Figure 20)



3. Nettoyez les débris et la poussière à l'intérieur du trou et insérez complètement un boulon d'ancrage dans le trou à travers la plaque de montage.
 4. Enfoncez le boulon d'ancrage à l'aide d'un marteau. Faites glisser une rondelle par-dessus le boulon d'ancrage. Serrez bien l'écrou hexagonal pour sécuriser le boulon d'ancrage en utilisant une clé de 17 mm. Répétez pour l'ancrage restant.
 5. Répétez les étapes 1 à 4 pour le reste des montants.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca