


**ULINE** S-25653

**PRIVACY FENCE  
SLATS**

1-800-295-5510  
[uline.com](http://uline.com)

Para Español, vea página 2.  
Pour le français, consulter la page 3.




## INSTALLATION



**NOTE:** Bottom locking channels are mixed with the fence slats. Thoroughly check all pieces before installation.


1. Insert bottom locking channel horizontally in first full diamond at bottom of fence with open side facing up. (See Figure 1)




2. Insert vertical slats with beveled/notched end downward. (See Figure 2)



**NOTE:** Slat engages and interlocks with bottom locking channel.



3. Push vertical slat into bottom channel to lock in place. (See Figure 3)




**ULINE** S-25653

## TIJAS DE PRIVACIDAD PARA CERCAS

800-295-5510

uline.mx




## INSTALACIÓN



**NOTA:** Los canales de bloqueo inferiores están mezclados con las tiras de la cerca. Revise minuciosamente todas las piezas antes de instalar.


1. Inserte el canal de bloqueo inferior horizontalmente en el primer diamante completo en la parte inferior de la cerca con la abertura lateral hacia arriba. (Vea Diagrama 1)




2. Inserte las tiras verticales con el extremo achaflanado/con muesca hacia abajo. (Vea Diagrama 2)



**NOTA:** Las tiras se enganchan e intercalan con el canal de bloqueo inferior.



3. Empuje la tira vertical hacia el canal inferior para bloquearse en su lugar. (Vea Diagrama 3)




**ULINE** S-25653

**LATTES BRISE-VUE  
POUR CLÔTURE**

1 800 295-5510

uline.ca




## INSTALLATION



**REMARQUE :** Les profils de verrouillage inférieurs sont mêlés aux lattes de clôture. Vérifiez soigneusement toutes les pièces avant l'installation.


1. Insérez le profilé de verrouillage inférieur horizontalement dans le premier losange complet au bas de la clôture, le côté ouvert orienté vers le haut. (Voir Figure 1)



2. Insérez les lattes verticales, l'extrémité biseautée/encochée étant orientée vers le bas. (Voir Figure 2)



**REMARQUE :** Les lattes s'engagent et se verrouillent avec le profilé de verrouillage inférieur.



3. Enfoncez les lattes verticales dans le profilé inférieur pour les verrouiller en place. (Voir Figure 3)

