


ULINE


**TAB LOCKING
LITERATURE MAILER**

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.




ASSEMBLY



2. Fold in flaps B and D. (See Figure 2)





1. Fold panels A and C straight up so they are perpendicular to the bottom. (See Figure 1)





ASSEMBLY


3. To form sides of box, fold ends E up and over flaps B and D, tucking into slots at the bottom. (See Figures 3-4)



4. Fold flaps F inward so they slide inside the mailer when closing. (See Figures 5-6)





5. Fold front lock tabs G inward and slide into the slots in the front of the mailer to secure. (See Figure 7)




ULINE


1-800-295-5510
uline.com

**ENSAMBLE**

2. Doble las solapas B y D. (Vea Diagrama 2)





1. Doble los paneles A y C hacia arriba a manera de que queden perpendiculares al fondo. (Vea Diagrama 1)





CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


3. Para formar los laterales de la caja, doble los extremos E por encima de las solapas B y D, insertándolas dentro de las ranuras en el fondo. (Vea Diagramas 3-4)





4. Doble las solapas F hacia adentro para que se deslicen dentro de la caja para envíos cuando se cierre. (Vea Diagramas 5-6)




5. Doble las pestañas frontales de cierre G hacia adentro y deslícelas dentro de las ranuras en el frente de la caja para envíos para asegurarlas. (Vea Diagrama 7)




**ASSEMBLAGE**

2. Pliez les rabats B et D vers l'intérieur. (Voir Figure 2)





1. Pliez les rabats A et C vers le haut afin qu'ils soient perpendiculaires avec le fond de la boîte. (Voir Figure 1)





ASSEMBLAGE SUITE


3. Pour former les côtés de la boîte, pliez les rabats E vers le haut et par-dessus les rabats B et D. Insérez-les ensuite dans les fentes sur le fond. (Voir Figures 3-4)



4. Pliez les rabats F vers l'intérieur de manière à ce qu'ils s'insèrent dans la boîte pendant sa fermeture. (Voir Figures 5-6)



5. Pliez les rabats de la fermeture avant G vers l'intérieur et insérez-les dans les fentes à l'avant de la boîte pour sécuriser la fermeture. (Voir Figure 7)



ULINE

1 800 295-5510
uline.ca