


ULINE H-11908, H-11909

EXTREME WASHDOWN PLATFORM SCALE

1-800-295-5510
uline.com



TROUBLESHOOTING


ERROR CODES

ERROR CODE	EXPLANATION
<i>E0</i>	The EEPROM is not working correctly. The EEPROM is not set yet, or the circuit on PCB is broken.
<i>E1</i>	Zero is higher than the zero range when switching the indicator on.
<i>E2</i>	Zero is lower than the zero range when switching the indicator on.
<i>E4</i>	A/D value is unstable.
<i>oL</i>	The weight of the object is over 9 divisions of the maximum capacity.
<i>-oL</i>	The weight of the object is under -1/6 maximum capacity.
<i>oF</i>	ADIC value is over the maximum range.
<i>E10</i>	The scale is not in level status.  NOTE: Only available with level detector equipped.

OPERATING ISSUES	POSSIBLE CAUSES	RECOMMENDATIONS
Scale will not weigh or is displaying inaccurate weights.	Scale has fallen out of calibration.	Recalibrate scale. Refer to page 13 of instructions .

ULINE H-11908, H-11909
**BÁSCULA DE PLATAFORMA
 ALTAMENTE IMPERMEABLE**

800-295-5510
 uline.mx



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CÓDIGOS DE ERROR


CÓDIGO DE ERROR	EXPLICACIÓN
<i>E0</i>	La memoria EPROM no funciona correctamente. La memoria EPROM aún no está configurada, o el circuito de la placa de circuito impreso (PCB) está averiado.
<i>E1</i>	El cero es más alto que el rango cero al encender el indicador.
<i>E2</i>	El cero es más bajo que el rango cero al encender el indicador.
<i>E4</i>	El nivel A/D es inestable.
<i>oL</i>	El peso del objeto supera 9 divisiones de la capacidad máxima.
<i>-oL</i>	El peso del objeto está por debajo de -1/6 de la capacidad máxima.
<i>oF</i>	El valor ADIC está por encima del rango máximo.
<i>E10</i>	La báscula no se encuentra en un estado nivelado.  NOTA: Solo disponible con el detector de nivel equipado.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS POSIBLES	RECOMENDACIONES
La báscula no pesa o muestra pesos inexactos.	La báscula se descalibró.	Vuelva a calibrar la báscula. Consulte la página 33 de las instrucciones .

ULINE H-11908, H-11909

EXTREME – BALANCE À PLATEFORME RÉSISTANTE À L'EAU

1 800 295-5510
uline.ca



DÉPANNAGE

CODES D'ERREUR

CODE D'ERREUR	EXPLICATION
<i>E0</i>	Le mode EEPROM ne fonctionne pas correctement. Le mode EEPROM n'est pas encore réglé, ou le circuit sur la carte de circuit imprimé est brisé.
<i>E1</i>	Le zéro est supérieur à la plage de zéro lorsque l'indicateur est allumé.
<i>E2</i>	Le zéro est inférieur à la plage de zéro lorsque l'indicateur est allumé.
<i>E4</i>	La valeur A/D est instable.
<i>oL</i>	Le poids de l'objet est supérieur à neuf divisions de la capacité maximale.
<i>-oL</i>	Le poids de l'objet est inférieur à -1/6 de la capacité maximale.
<i>oF</i>	La valeur ADIC est supérieure à la plage maximale.
<i>E10</i>	La balance n'est pas en état de niveau.  REMARQUE : S'affiche seulement si le dispositif est équipé d'un détecteur de niveau.

PROBLÈMES	CAUSE POSSIBLE	RECOMMANDATIONS
La balance ne pèse pas ou affiche des poids inexacts.	La balance n'est plus étalonnée.	Réétalonnez la balance. Consultez la page 53 des directives .