
Para Español, vea páginas 5-8.
Pour le français, consulter les pages 9-12.

ULINE H-7259

NEWAIR INSTANT BUBBLE FLEX™ MACHINE

1-800-295-5510
uline.com



TROUBLESHOOTING

NO POWER TO THE SYSTEM

PROBLEM	CAUSES	RECOMMENDATIONS
There is no power to the system and the control panel display is OFF.	System is off.	Turn the main power switch to the on position.
	Main power cord is unplugged at the outlet.	Verify the main power cord is plugged into a properly rated outlet – see Electrical Power Requirements on page 2 of the instructions.
	Facility power supply is interrupted.	Verify facility power supply – see Electrical Power Requirements on page 2 of the instructions.
	Electrical component failure.	Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

DISPLAYED FAULT MESSAGES

DISPLAYED MESSAGE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
#02 E-Stop Pressed	E-Stop switch pressed.	Twist E-Stop to release.
#03 Clamp Open	Edge seal clamp is open.	Hinge the clamp handle up to close the edge seal and press reset key.
#17 Check Film Path	Out of film.	Load new roll.
	Material roll is improperly loaded.	Reload roll as required.
#07 Edge Seal Fault	Edge seal wheel is missing or not fully seated.	Check condition of edge seal and verify that it is fully seated.
	Edge seal failure.	Replace as required – see Replacing the Edge Seal on page 7 of the instructions.
		Contact Uline Customer Service.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

PROBLEMS WITH MAKING INFLATED MATERIAL

PROBLEM	CAUSES	RECOMMENDATIONS
The material will not advance – the control panel is on.	Material roll is empty.	Load a new roll as required – See Loading Material Roll on page 4 of the instructions.
	Material roll is improperly loaded.	Reload roll as required – See Loading Material Roll on page 4 of the instructions.
	Electrical or mechanical failure.	Contact Uline Customer Service.
The material advances and edge seals are present, but the material does not fill with air.	Material roll improperly loaded. The material layers are not properly wrapped around the inflation nozzle.	Verify that the open end of the material is facing in towards the inflation nozzle.
		Load new material – See Loading Material Roll on page 4 of the instructions.
	Faulty material.	Return material roll – contact Uline Customer Service.
	Electrical or mechanical failure.	Contact Uline Customer Service.
The material advances and fills with air, but the material does not seal properly.	Material roll improperly loaded.	Reload material roll – see Loading the Material Load on page 4 of the instructions.
	Faulty edge seal.	Check condition of edge seal on the material.
		Check condition of edge seal and verify that it is fully seated.
		Replace as required – see Replacing the Edge Seal on page 7 of the instructions.
	Faulty material.	Load new material – see Loading the Material Roll on page 4 of the instructions.
		Return material roll – contact Uline Customer Service.
	Seal power out of adjustment.	Remove, re-install and calibrate the edge seal – see Replacing the Edge Seal on page 7 of the instructions.
	Electrical or mechanical failure.	Contact Uline Customer Service.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

PROBLEMS WITH MAKING INFLATED MATERIAL CONTINUED


PROBLEM	CAUSES	RECOMMENDATIONS
The inflated material leaks air.	Material roll improperly loaded.	Reload material – see Loading the Material Roll on page 4 of the instructions.
	Faulty edge seal.	Check condition of edge seal on the material.
		Check condition of edge seal and verify that it is fully seated.
		Replace as required – see Replacing the Edge Seal on page 7 of the instructions.
	The operator is pulling the inflated material directly out of the system before the inflated material can cool.	Do not attempt to pull inflated material from machine.
	Faulty material.	Load new material – see Loading the Material Roll on page 4 of the instructions.
		Return material roll – contact Uline Customer Service.
	Seal power out of adjustment.	Remove, re-install and calibrate the edge seal – see Replacing the Edge Seal on page 7 of the instructions.
	Electrical or mechanical failure.	Contact Uline Customer Service.
The inflated material has an inconsistent air-fill amount.	Material roll improperly loaded.	Reload material roll – see Loading Material Roll on page 4 of the instructions.
	Faulty material.	Load new material roll – see Loading Material Roll on page 4 of the instructions.
		Return material roll – contact Uline Customer Service.
	Ambient temperature needs to be reset.	Unscrew top edge seal assembly and reattach to recalibrate the temperature.
	Electrical or mechanical failure.	Contact Uline Customer Service.
	Material has been affected by storage conditions.	Refer to storage conditions under Safety in the instructions.

TROUBLESHOOTING CONTINUED

PROBLEMS WITH THE ROLL WINDING

PROBLEM	CAUSES	RECOMMENDATIONS
The roll winder will not wind inflated material.	The winder is stopped.	Press the winder start button – see Producing Air-Filled Material in Roll Winder Mode on page 6 of the instructions.
	The winder is not plugged in.	Verify that the roll winder is plugged in to the bottom of the machine.
	Obstruction blocking the winder or the roll.	Verify the roll can wind free of obstruction.
	Electrical or mechanical failure.	Contact Uline Customer Service.
The roll is a different diameter than expected.	The diameter setting is set incorrectly.	Verify diameter setting – see Producing Air-Filled Material in Roll Winder Mode on page 6 of the instructions.
	Material roll is empty.	Load a new roll as required – see Loading Material Roll on page 4 of the instructions.
	Electrical or mechanical failure.	Contact Uline Customer Service.

If the problem persists or the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO HAY ENERGÍA EN EL SISTEMA

PROBLEMA	CAUSAS	RECOMENDACIONES
No pasa electricidad al sistema y el panel de control está apagado.	El sistema está apagado.	Gire el interruptor de alimentación principal a la posición de encendido.
	El cable principal de corriente está desconectado.	Verifique que el cable de alimentación principal esté enchufado en un tomacorriente con la clasificación adecuada. Consulte los Requisitos de energía eléctrica en la página 12 de los instrucciones.
	No hay electricidad en el edificio.	Verifique la fuente de electricidad en el edificio. Requisitos de energía eléctrica en la página 12 de los instrucciones.
	Falla del componente eléctrico.	Comuníquese con Servicio a Clientes al 800-295-5510.

MENSAJES DE ERROR EN PANTALLA

MENSAJE MOSTRADO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
#02 E-Stop Pressed	El interruptor E-Stop está presionado.	Gire E-Stop para liberar.
#03 Clamp Open	La manija del sello del borde está abierta.	Gire la manija hacia arriba para cerrar el sello del borde y presione la tecla de reconfigurar.
#17 Check Film Path	Ya no hay película. El rollo de material no está cargado adecuadamente.	Cargue un nuevo rollo Vuelva a cargar el rollo apropiadamente.
#07 Edge Seal Fault	Falta la llanta del sello del borde o no está completamente asentada. Falla del sello del borde.	Verifique el estado del sello del borde y verifique que esté completamente asentado. Reemplace adecuadamente. Vea Reemplazo del Sello en el Borde en la página 17 de los instrucciones. Contacte a Servicio a Clientes de Uline.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS AL HACER EL MATERIAL DE RELLENO

PROBLEMA	CAUSAS	RECOMENDACIONES
El material no avanza. El panel de control está encendido.	El rollo de material está vacío.	Cargue un nuevo rollo apropiadamente. Vea Carga del Rollo del Material en página 14 de los instrucciones.
	El rollo de material no está cargado adecuadamente.	Cargue nuevamente un rollo apropiadamente. Vea Carga del Rollo del Material en página 14 de los instrucciones.
	Falla eléctrica o mecánica.	Contacte a Servicio a Clientes de Uline.
El material avanza y hay sellos de bordes, pero el material no se llena con aire.	El rollo de material no está cargado adecuadamente. Las capas del rollo de material no están envueltas adecuadamente alrededor de la boquilla para inflar.	Verifique que el extremo abierto del material esté orientado hacia la boquilla para inflar. Cargue un nuevo material. Vea Carga del Rollo del Material en página 14 de los instrucciones.
	Material defectuoso.	Devuelva el rollo de material. Contacte a Servicio a Clientes de Uline.
	Falla eléctrica o mecánica.	Contacte a Servicio a Clientes de Uline.
El material avanza y se llena de aire, pero no se sella adecuadamente.	El rollo de material no está cargado adecuadamente.	Recargar rollo de material: consulte Carga de material en la página 14 de los instructiones.
	Sello de borde defectuoso.	Verifique el estado del sello del borde en el material. Verifique el estado del sello del borde y verifique que esté completamente asentado. Reemplace adecuadamente. Vea Reemplazo del Sello del Borde en la página 17 de los instrucciones.
	Material defectuoso.	Cargue un nuevo material. Vea Carga del Rollo del Material en página 14 de los instrucciones. Devuelva el rollo de material. Contacte a Servicio a Clientes de Uline.
	Electricidad del sello desajustado.	Retire, vuelva a instalar y calibre el sello del borde. Vea Reemplazo del Sello del Borde en la página 17 de los instrucciones.
	Falla eléctrica o mecánica.	Contacte a Servicio a Clientes de Uline.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONTINUACIÓN DE PROBLEMAS AL HACER EL MATERIAL DE RELLENO


PROBLEMA	CAUSAS	RECOMENDACIONES
El material inflado pierde aire.	El rollo de material no está cargado adecuadamente.	Cargue un nuevo material. Vea Carga del Rollo del Material en página 14 de los instrucciones.
	Sello de borde defectuoso.	Verifique el estado del sello del borde en el material.
		Verifique el estado del sello del borde y verifique que esté completamente asentado.
		Reemplace adecuadamente. Vea Reemplazo del Sello en el Borde en la página 17 de los instrucciones.
	El operador está sacando el material de relleno directamente del sistema antes de que el material se enfríe.	No intente extraer material inflado de la máquina.
	Material defectuoso.	Cargue un nuevo material. Vea Carga del Rollo del Material en página 14 de los instrucciones.
		Devuelva el rollo de material. Contacte a Servicio a Clientes de Uline.
	Electricidad del sello desajustado.	Retire, vuelva a instalar y calibre el sello del borde. Vea Reemplazo del Sello del Borde en la página 17 de los instrucciones.
	Falla eléctrica o mecánica.	Contacte a Servicio a Clientes de Uline.
El material de relleno tiene una cantidad de aire inconsistente.	El rollo de material no está cargado adecuadamente.	Recargue el rollo de material: consulte Carga de material en la página 14 de los instrucciones.
	Material defectuoso.	Cargue un nuevo material. Vea Carga del Rollo del Material en página 14 de los instrucciones.
		Devuelva el rollo de material. Contacte a Servicio a Clientes de Uline.
	La temperatura ambiente debe restablecerse.	Desenrosque el conjunto del sello del borde superior y vuelva a conectarlo para calibrar otra vez la temperatura.
	Falla eléctrica o mecánica.	Contacte a Servicio a Clientes de Uline.
	El material ha sido afectado por las condiciones de almacenamiento.	Consulte las condiciones de almacenamiento en Seguridad de los instrucciones.

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS CON EL BOBINADO DEL ROLLO

PROBLEMA	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La bobinadora no enrolla el material inflado.	La bobinadora está detenida.	Presione el botón de encendido en la bobinadora. Vea Producción de Material de Relleno en Modo de Bobinado de Rollos en la página 16 de los instrucciones.
	La bobinadora no está conectada.	Verifique que el bobinador de rollos se encuentre conectada a la parte inferior de la máquina.
	Hay una obstrucción en el rollo bloqueando la bobina.	Verifique que el rollo se pueda bobinar libre de obstrucciones.
	Falla eléctrica o mecánica.	Contacte a Servicio a Clientes de Uline.
El rollo es de un diámetro diferente al esperado.	La configuración del diámetro está configurada incorrectamente.	Verifique la configuración del diámetro. Vea Producción de Material de Relleno en Modo de Bobinado de Rollos en la página 16 de los instrucciones.
	El rollo de material está vacío.	Cargue un nuevo rollo apropiadamente. Vea Carga del Rollo del Material en página 14 de los instrucciones.
	Falla eléctrica o mecánica.	Contacte a Servicio a Clientes de Uline.

Si el problema persiste o la guía de solución de problemas no resuelve el problema, comuníquese con Servicio a Clientes al 800-295-5510.



DÉPANNAGE

AUCUNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU SYSTÈME

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Aucune alimentation électrique au système et l'écran du panneau de commande est éteint.	Le système est éteint.	Placez le commutateur principale en position " ON ".
	Le cordon d'alimentation principale n'est pas branché dans la prise.	Vérifiez que le cordon d'alimentation principale est branché à une prise correctement mise à la terre - voir les Exigences d'alimentation à la page 22 des instructions.
	L'alimentation électrique des installations est interrompue.	Vérifiez l'alimentation électrique des installations - voir les Exigences d'alimentation à la page 22 des instructions.
	Défaillance d'un composant électrique.	Contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.

MESSAGES D'ERREUR AFFICHÉS

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSES	RECOMMANDATIONS
" #02 E-Stop Pressed "	L'interrupteur d'arrêt d'urgence a été appuyé.	Tournez l'interrupteur d'arrêt d'urgence pour le relâcher.
" #03 Clamp Open "	Le serre-joint est ouvert.	Soulevez la poignée du serre-joint pour fermer le joint de bordure et appuyez sur la touche Réinitialiser.
" #17 Check Film Path "	Il ne reste plus de film. Le rouleau de matière n'est pas chargé correctement.	Installez un nouveau rouleau. Réinstallez le rouleau si nécessaire.
"#07 Edge Seal Fault "	La roue du joint de bordure est manquante ou mal insérée. Défaillance du joint de bordure.	Vérifiez l'état du joint de bordure et assurez-vous qu'il est correctement installé. Remplacez au besoin – voir Remplacement du joint de bordure à la page 27 des instructions. Contactez le service à la clientèle de Uline.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈMES LIÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIAU GONFLÉ

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Le matériau n'avance pas – le panneau de commande est allumée.	Le rouleau de matière est vide.	Installez un nouveau rouleau si nécessaire - voir Installation du rouleau de matière à la page 24 des instructions.
	Le rouleau de matière n'est pas chargé correctement.	Réinstallez le rouleau si nécessaire - voir Installation du rouleau de matière à la page 24 des instructions.
	Défaillance électrique ou mécanique.	Contactez le service à la clientèle de Uline.
Le matériau avance et les joints de bordure sont présents, mais la matière ne se remplit pas d'air.	Le rouleau de matériel n'est pas chargé correctement. Les couches de matériel ne sont pas correctement placées autour de la buse de gonflage.	Assurez-vous que l'extrémité ouverte du matériel est orientée vers la buse de gonflage.
		Installez un nouveau rouleau - voir Installation du rouleau de matière à la page 24 des instructions.
	Matériau défectueux.	Retournez le rouleau de matériel – contactez le service à la clientèle de Uline.
	Défaillance électrique ou mécanique.	Contactez le service à la clientèle de Uline.
Le matériau avance et se remplit d'air, mais la matière ne se scelle pas correctement.	Le rouleau de matière n'est pas chargé correctement.	Réinstallez le rouleau de matière - voir Installation du rouleau de matière à la page 24 des instructions.
	Joint de bordure défectueux.	Vérifiez l'état du joint de bordure sur le matériel.
		Vérifiez l'état du joint de bordure et assurez-vous qu'il est correctement installé.
		Remplacez au besoin – voir Remplacement du joint de bordure à la page 27 des instructions.
	Matériau défectueux.	Installez un nouveau rouleau - voir Installation du rouleau de matière à la page 24 des instructions.
		Retournez le rouleau de matière – contactez le service à la clientèle de Uline.
	La force de scellage du joint est mal réglée.	Retirez, réinstallez et calibrez le joint de bordure - voir Remplacement du joint de bordure à la page 27 des instructions.
	Défaillance électrique ou mécanique.	Contactez le service à la clientèle de Uline.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈMES LIÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIAU GONFLÉ (SUITE)

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
L'air s'échappe du matériau gonflé.	Le rouleau de matière n'est pas chargé correctement.	Réinstallez le matériau - voir Installation du rouleau de matière à la page 24 des instructions.
	Joint de bordure défectueux.	Vérifiez l'état du joint de bordure sur le matériel. Vérifiez l'état du joint de bordure et assurez-vous qu'il est correctement installé. Remplacez au besoin – voir installation du rouleau de matière à la page 27 des instructions.
	L'utilisateur retire le matériel gonflé directement du système avant que le matériau gonflé ait refroidi.	Ne tentez pas de retirer le matériau gonflé de la machine.
	Matériau défectueux.	Installez un nouveau rouleau - voir Installation du rouleau de matière à la page 24 des instructions.
	La force de scellage du joint est mal réglée.	Retournez le rouleau de matière – contactez le service à la clientèle de Uline. Retirez, réinstallez et calibrez le joint de bordure - voir Remplacement du joint de à la page 27 des instructions.
	Défaillance électrique ou mécanique.	Contactez le service à la clientèle de Uline.
La quantité d'air du matériau gonflé n'est pas répartie uniformément.	Le rouleau de matière n'est pas chargé correctement.	Réinstallez le rouleau de matière - voir Installation du rouleau de matière à la page 24 des instructions.
	Matériau défectueux.	Installez un nouveau rouleau de matière - voir Installation du rouleau de matière à la page 24 des instructions. Retournez le rouleau de matière – contactez le service à la clientèle de Uline.
	La température ambiante doit être réinitialisée.	Dévissez l'ensemble du joint de bordure et réassembler pour calibrer la température.
	Défaillance électrique ou mécanique.	Contactez le service à la clientèle Uline.
	Les conditions d'entreposage ont endommagé le matériau.	Référez-vous aux conditions d'entreposage dans la section Sécurité des instructions.

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈMES AVEC LA BOBINEUSE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
La bobineuse n'enroule pas le matériau gonflé.	La bobineuse est arrêtée.	Appuyez sur la touche de démarrage de la bobineuse – voir Production de matériau rempli d'air en mode bobineuse à la page 26 des instructions.
	La bobineuse n'est pas branchée.	Vérifiez si la bobineuse est raccordée à la partie inférieure de l'appareil.
	La bobineuse ou le rouleau sont obstrués.	Assurez-vous que la bobineuse n'est pas obstruée.
	Défaillance électrique ou mécanique.	Contactez le service à la clientèle de Uline.
Diamètre du rouleau est incorrect.	Le réglage du diamètre n'a pas été configuré correctement.	Vérifiez le réglage du diamètre - voir Production de matériel rempli d'air en mode bobineuse à la page 26 des instructions.
	Le rouleau de matière est vide.	Installez un nouveau rouleau si nécessaire – voir Installation du rouleau de matière à la page 24 des instructions.
	Défaillance électrique ou mécanique.	Contactez le service à la clientèle de Uline.

Si le problème persiste et que la section Dépannage ne résout ou ne décrit le problème, contactez le service à la clientèle Uline à 1 800 295-5510.